

# **User Manual**

# DU70x DU71x Series



## Copyright

Denne publikation, herunder alle fotografier, illustrationer og software, er beskyttet i henhold til internationale love om ophavsret, med alle rettigheder forbeholdt. Hverken denne vejledning, eller noget af materialet heri, må gengives uden skriftlig tilladelse fra forfatteren.

© Copyright 2018

#### Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Producenten giver ingen erklæringer eller garantier med hensyn til indholdet heri, og fraskriver sig ethvert ansvar for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. Producenten forbeholder sig retten til, at revidere denne publikation og fra tid til anden foretage ændringer i indholdet, uden forpligtelse for producenten til, at underrette nogen personer om sådanne revisioner eller ændringer.

#### Anerkendelse af varemærker

Kensington er et U.S.A. registreret varemærke for ACCO Brand Corporation med udgivne registrering og igangværende ansøgninger i andre lande over hele verden.



HDMI, HDMI logoet og High-Definition Multimedia Interface er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA samt i andre lande.

MHL, MHL logoet og Mobile High-Definition Link er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende MHL licensing, LCC.

HDBaseT™ og HDBaseT Alliance-logoet er varemærker tilhørende HDBaseT Alliance.

Alle andre produktnavne, som er brugt i denne vejledning, tilhører deres respektive ejere og er anerkendt.

### Vigtige sikkerhedsoplysninger

# Vigtigt:

Det anbefales stærkt, at du læser dette afsnit omhyggeligt, før du bruger denne projektor. Disse sikkerheds- og brugsvejledninger vil sikre, at du kan bruge denne projektor sikker i mange år frem. **Behold denne vejledning til senere brug**.

#### Brugte symboler

Der er brugt advarselssymboler på selve enheden samt i denne vejledning, for at advare dig om farlige situationer.

Denne brugervejledning indeholder følgende stilarter, for at gøre dig opmærksom på vigtige oplysninger.

**Bemærk:** Giver yderligere oplysninger om emnet lige ved hånden.

Vigtigt:

Giver yderligere oplysninger, som ikke bør overses.



Advarer dig om situation, der muligvis kan beskadige enheden.



Advarer dig om situationer, der kan beskadige enheden, skabe et farligt miljø eller forårsage personskade.

Gennem hele denne manual, er komponentdele og punkter i OSD-menuerne beskrevet med fed skrift, som i dette eksempel:

"Tryk på Menu knappen på fjernbetjeningen for at åbne Hoved menuen."

#### Generelle vigtige sikkerhedsoplysninger

- Åbn ikke kabinettet. Der er ingen dele i enheden, som brugeren selv kan reparere. For service, kontakt kvalificeret service personel.
- > Følg alle advarsler og forholdsregler, som står i brugervejledningen og på selve enheden.
- > Kig ikke direkte ind i linsen, når lyset er tændt, da dette kan skade dine øjne.
- > Undgå at stille enheden på en ustabil overflade, vogn eller stativ.
- > Undgå at bruge systemet i nærheden af vand, i direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat.
- > Undgå at stille tunge genstande ovenpå enheden, såsom bøger eller tasker.

#### Bemærk

Dette produkt er tiltænkt til voksne, som kan betjene denne maskine.

Notér projektorens model- og serienummer, og opbevar oplysningerne til vedligeholdelsesformål i fremtiden. Hvis apparatet skulle blive mistet eller stjålet, kan disse oplysninger også bruges i en politirapport.

Modelnummer:

Serienummer:

# ADVARSEL MOD LASERSTRÅLER



Dette symbol indikerer, at der er en potentiel fare for at udsætte øjnene for laserstråler, medmindre anvisningerne følges nøje.

## LASERPRODUKT I KLASSE 3R



Dette laserprodukt er klassificeret som klasse 3R under alle betjeningsprocedurer. LASERLYS - UDSÆT IKKE ØJNENE FOR DIREKTE LASERSTRÅLER.

Ret ikke laserstrålen mod og undgå, at laserstrålen kan blive reflekteret mod andre personer eller reflekterende genstande .

Direkte eller spredt lys kan medføre øjen- og hudskader.



Der er en potentiel fare for at udsætte øjnene for laserstråler, hvis anvisningerne ikke følges.

Advarsel – Brug af betjeningselementer eller justeringer, eller udførelse af procedurer, som ikke er specificeret i anvisningerne, kan medføre skadelig udsættelse for stråler.

#### Laserparametre

Bølgelængde	450 nm - 460 nm (blå)
Virkemåde	Pulsede, afhængig af hastighed
Impulsbredde	1,34ms
Repetitionsfrekvens for impuls	120Hz
Maksimum laserenergi	0,698mJ
Total intern effekt	>100 w
Tilsyneladende kildestørrelse	>10 mm, ved linsestop
Afvigelse	>100 milli Radian

#### Produktetiketter (DU70x-serien)

Nedenstående tegning viser placeringen af etiketterne.



## Produktetiketter (DU71x-serien)

Nedenstående tegning viser placeringen af etiketterne.



1. Etiket med symbol for advarsel mod farer og laseråbning



2. Etiket med forklaringer



#### Placering af laseråbningen

Nedenstående tegning viser placeringen af laseråbningen. Kig ikke direkte ind i laserlyset.



#### Interlock-kontakter

Denne maskine har 2 (dæksel x 1, linse x 1) interlock-kontakter til beskytte imod lækage af laserlys.



- 1. Slukker systemet individuelt, når dækslet fjernes.
- 2. Slukker systemet individuelt, når linsen fjernes eller ikke installeres korrekt.

## Bemærkning om opstilling af projektoren

> Der er ingen grænse for installationsvinklen for projektoren.



> Tillad mindst 50 cm fri afstand rundt om ventilationshullerne.



- Sørg for, at ventilationsåbningerne til indsugning ikke genbruger varm luft fra udstødningen.
- Når du betjener denne projektor i et lukket rum, skal du forvisse dig om at den omgivende lufttemperatur i det lukkede rum ikke overstiger driftstemperaturen mens projektoren kører, og at luftindtagene og udblæsningsventilatoren ikke bliver blokeret.
- Alle rum skal opfylde en certificeret termisk evaluering for at sikre, at projektoren ikke genbruger udsugningsluft, eftersom dette kan forårsage, at enheden lukker ned selv om rummets temperatur ligger indenfor det acceptable driftstemperaturområde.

#### Verificer installationsstedet

- Du skal bruge det trebenede netstik med jordforbindelse til stikkontakten for at sikre korrekt jordforbindelse til alt udstyret i det samlede projektorsystem.
- Du skal bruge den netledning, der følger med projektoren. Hvis netledningen mangler, kan du bruge en anden tilsvarende med 3 ben og jordforbindelse, men du må ikke bruge et netstik med kun 2 ben.
- > Verificer at spændingen er stabil, ordentligt jordet og at der ikke er nogen elektricitetslækage.
- Mål det totale effektforbrug, som ikke må være højere end sikkerhedskapaciteten, og undgå sikkerhedsproblemer og kortslutning.
- Skift til Højdetilstand, når den placeres i områder med stor højde.
- > Projektoren kan kun installeres i opretstående position eller inverteret.
- Når bøjlen installeres, skal du forvisse dig om, at vægtgrænsen ikke overskrides og at den er sikkert fastgjort.
- > Undgå installation tæt på et airconditionanlæg eller en subwoofer.
- > Undgå installation ved høje temperaturer, utilstrækkelig køling og meget støvfyldte placeringer.
- Hold dit produkt væk fra fluorescerende lamper (>1 meter) for at undgå fejlfunktion forårsaget af IR interferens.
- VGA IN-stikket skal tilsluttes VGA IN-porten. Sørg for at sætte stikket ordentligt i og skrue begge skruer godt til, så du sikrer en ordentlig signalforbindelse og dermed optimal projicering.
- AUDIO IN-stikket skal sættes i AUDIO IN-porten, og IKKE i AUDIO OUT-porten eller andre porte, som f.eks. BNC, RCA, da det ellers vil medføre forringet signal eller endog BESKADIGELSE af porten.
- > Installer projektoren over 200 cm for at undgå skader.
- Netledningen og signalkablet skal tilsluttes, før du tænder for projektoren. Du MÅ IKKE indsætte eller fjerne signalkablet eller netledningen, mens projektoren er under opstart eller er i gang, da dette kan beskadige den.

#### Bemærkninger vedrørende køling

#### Luftudsugning

- > Forvis dig om at luftudsugningen er 50 cm væk fra enhver forhindring for at sikre passende køling.
- Luftudsugningen må ikke være placeret foran linsen på andre projektorer for at undgå at der opstår forstyrrelser.
- > Hold udsugningen mindst 100 cm væk fra indsugningen på andre projektorer.
- Projektoren danner meget varme under brug. Den indbyggede blæser trækker denne varme ud af projektoren når den lukker ned, og den kan fortsætte med at blæse i et stykke tid efter slukning. Når projektoren går i STANDBY-TILSTAND, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen for at slukke for projektoren, hvorefter du kan tage netledningen ud. Du må IKKE tage netledningen ud, mens projektoren er ved at lukke ned, da dette kan beskadige projektoren. Den fortsatte varmedannelse vil også reducere projektorens levetid. Processen for nedlukning kan variere fra model til model. Uanset hvad, skal du vente med at tage netledningen ud, til projektoren er gået i STANDBY-TILSTAND.

#### Luftindtag

- > Forvis dig om at der ikke findes blokeringer foran luftindtaget indenfor 30 cm.
- > Hold indsugningen væk fra andre varmekilder.
- > Undgå kraftigt støvfyldte områder.

## El-sikkerhed

- > Brug kun den medfølgende el-ledning.
- Undgå at stille noget ovenpå el-ledningen. Placer el-ledningen på et sted, hvor den ikke er i vejen for gående trafik.
- > Tag batterierne ud af fjernbetjeningen, hvis den ikke skal bruges over længere tid.

#### Rengøring af projektoren

- > Tag el-ledningen ud af stikkontakten før rengøringen. Se *Rengøring af projektoren* side 57.
- > Lad lyskilden køle ned i omkring en time.

#### Advarsler vedrørende lovgivning

Før du installerer og bruger projektoren, skal du læse de gældende bestemmelser på *Lovmæssige* overensstemmelser side 74.

#### Forklaringer af symbolerne



BORTSKAFFELSE: Brug ikke affaldsdepoter, som er beregnet til almindelig husholdningsaffald, til bortskaffelse af elektrisk eller elektronisk udstyr. EUlandene kræver, at du bruger særskilte genbrugssystemer til bortskaffelse.

#### Vær særlig opmærksom på laserstråler!

Vær særlig forsigtig, når der bruges DLP-projektorer og kraftigt laserudstyr i det samme rum.

En direkte eller indirekte laserstråle på projektorens linse kan medføre alvorlige skader på digitale spejlenheder (Digital Mirror Devices, DMD<sup>™</sup>).

#### Advarsel vedrørende sollys

Må ikke bruges i direkte sollys.

Sollys på projektorens linse kan medføre alvorlige skader på digitale spejlenheder (DMD™).

## Vigtigste funktioner

- Kompatibel med alle de mest udbredte videostandarder NTSC, PAL og SECAM.
- En høj lysstyrke tillader præsentation i dagslys eller i oplyste rum.
- Fleksibel opsætning for front- og bagprojektion.
- Line-of-vision projektioner opretholder firkantet projektion med avanceret keystonekorrektion for vinklet projektion.
- Automatisk detektion af indgangskilde.
- Høj lysstyrke for projektion i næsten alle omgivelser.
- Understøtter opløsninger op til WUXGA for krystalklare billeder.
- DLP<sup>®</sup> og BrilliantColor™ teknologier fra Texas Instruments.
- Centreret linse for nem installation.
- Vertikal og horisontal linseskift.
- Kompatibel med MHL-enheder for streaming af video og audio fra en kompatibel mobil enhed.
- Indbygget højttaler med flere audio-in-og audio-out-porte.
- Netværksklar for integration og systemadministration via RJ45.
- Forseglet motor for nedsættelse af påvirkning fra støv og røg.
- Anti-tyveri sikkerhedsfunktioner omfatter: Kensington sikkerhedslås og sikkerhedsbøjle.
- Indbygget HDBaseT-modtager. HDBaseT<sup>™</sup> grænseflade med understøttelse af distribution af HD-video, digitalt lydindhold RS232, RJ45 og IR-funktion med et standard CAT5e/6 LAN-kabel
- Avanceret laserfosfor-lysgenerator for suveræn lysstyrke og ensartede farver
- Laser-design, som giver op til 20.000 timers drift

## Om denne vejledning

Denne vejledning er beregnet til slutbrugere og beskriver, hvordan brugeren opstiller og bruger DLP projektoren. Hvor det er muligt vises relevante oplysninger - så som en illustration og dens beskrivelse - på samme side. Dette printer-venlige format er både for din bekvemmelighed, samt for at spare papir og dermed beskytte miljøet. Vi anbefaler, at du kun printer de afsnit, som er relevante for dine behov.

# Indholdsfortegnelse

SÅDAN KOMMER DU I GANG	
LIDPAKNING OG TJEKLISTE	1
VISNING AF PROJEKTORDELE	2
Front - set fra høire	
Set fra oven	
Set fra siden Skærmmenuknanner (OSD) og IO	
Set fra nadan	
	0
	II
KNAPPER PA PROJEKTOREN OG PA FJERNBETJENINGEN	11
OPSÆTNING OG BETJENING	
SÅDAN SÆTTES BATTERIERNE I FJERNBETJENINGEN	12
INSTALLATION FULER EJERNELSE AF EN EKSTRALLINSE	13
Anbringelse af ny linse	
Fiernelse af den nuværende linse fra projektoren	14
Indetilling of den ladrotte billedposition	
Indetilling of den vondrette billednesition	
JUSTERING AF LYDSTYRKEN	
INDSTILLINGER I SKÆRMMENUEN (OSD)	
	24
Navigering i skærmmenuen	
Menuen Computer	
Avancerede funktioner	
Avalice eue luinkioner	
For conturing	
Trapezkorrigering	
Lya.	
Avancerede 1 funktioner	
Avancerede 2 funktioner	
4 njørner	
MENUEN INDSTILLINGER 2	
Status	
Avancerede 1 funktioner	
Avancerede 2 funktioner	55
VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED	
RENGØRING AF PROJEKTOREN	57
Rengaring af linsen	57
Rengøring af tasken	
Rengøring af luftfilter	
Sådan hruges Kensington sikkerhedslås	01 <i>K1</i>
Sådan bruges sikkerhedshøilen	01 61
FEJLFINDING	

ALMINDELIGE PROBLEMER OG LØSNINGER TIPS TIL FEJLFINDING LYSDIODE-FEJLMEDDELELSER BILLEDPROBLEMER PROBLEMER MED LYSKILDE PROBLEMER MED FJERNBETJENINGEN LYDPROBLEMER HVIS DU SENDER PROJEKTOREN TIL REPARATION HDMI SPØRGSMÅL OG SVAR	62 62 63 63 63 64 64 64 64 64 65
SPECIFIKATIONER	
SPECIFIKATIONER FREMVISNINGSAFSTAND I HENHOLD TIL FREMVISNINGSSTØRRELSE Projiceringsafstand og størrelsesoversigt. OVERSIGT OVER TIMING Tabel over understøttede frekvenser Tabel over understøttede frekvenser for 3D-tilstand. MåL PÅ PROJEKTOREN	66 68 68 70 70 70 72 73
LOVMÆSSIGE OVERENSSTEMMELSER	
FCC ADVARSEL CANADA SIKKERHEDSCERTIFICERINGER	74 74 74
TILLÆG I	
INDSTILLING AF KOMMUNIKATIONSPARAMETER	

# SÅDAN KOMMER DU I GANG

## Udpakning og tjekliste

Tag forsigtigt projektoren ud af emballagen, og kontroller, at følgende dele er indeholdt i pakken:



Kontakt omgående din forhandler, hvis nogle af delene mangler, er beskadigede eller hvis enheden ikke virker. Det anbefales, at du beholder den oprindelige emballage, hvis du skulle få brug for at returnere udstyret til garantiservice.



# Visning af projektordele

Front - set fra højre



Емне	Етікет	BESKRIVELSE	SE SIDE:
1.	Ventilationsåbning	Indtag af kold luft.	
2.	Justering af hældning	Roter hældningsknappen for at justere vinkelposition.	19
3.	Frigørelsesknap til linse	Til at frigøre linsen.	14
4.	Antistøv-hætte	Antistøv-hætte	
5.	IR-modtager	Modtager IR-signaler fra fjernbetjeningen.	7
6.	Lysdioder	Viser projektorens status.	3
7.	Linseforskydning	Justerer billedets position.	20

# <u>/!</u>Vigtigt:

Projektorens ventilationsåbninger er beregnet til at give god luftcirkulation, som holder projektorens lyskilde nedkølet. Undgå at blokere nogle af ventilationsåbningerne.

# <u>Set fra oven</u>



Emne	Етікет	BESKRIVELSE	SE SIDE:
1.	Strøm-lysdiode	Viser status for sekvensen tændt/slukket.	63
2.	Lysdiode for lyskilde	Viser status for lyskilden.	63
3.	Lysdiode for temperatur	Viser status for temperaturen.	63
4.	Lysdiode for filter	Viser en advarselsmeddelelse om udskiftning af filter.	63
5.	IR-modtager	Modtager IR-signaler fra fjernbetjeningen.	7
6.	Lodret linseforskydning (OP/NED)	Til lodret indstilling af billedets position.	20
7.	Vandret linseforskydning (VENSTRE/HØJRE)	Til vandret indstilling af billedets position.	21



Emne	Етікет	BESKRIVELSE	SE SIDE:
1.	MONITOR OUT	Tilslutning af et RGB-kabel til en skærm.	
2.	3D-SYNC OUT (5 V)	Tilslutning af modtagerenhed for 3D IR-briller.	
3.	COMPUTER IN	Tilslutning af et RGB-kabel fra en computer eller en vide	eoenhed.
4.	HDBaseT	Tilslut Cat5e/Cat6-kablet fra HDBaseT TX-boksen (VIDEOFORLÆNGER) for HDBaseT-signalmodtagelse.	
5.	3D-SYNC IN (5 V)	Tilslutning af et 3D-sync in-kabel fra en computer eller e enhed.	n aktiveret
6.	DVI-D	Tilslutning af et DVI-kabel til en skærm.	
7.	SERVICE	Kun for servicepersonale.	
8.	HDMI 1	Tilslutning af et HDMI-kabel fra en HDMI-enhed.	
9.	HDMI 2 / MHL	Tilslutning af et HDMI/MHL-kabel fra en HDMI/MHL-enhed. <b>Bemærk:</b> Ved indstilling af kilde til HDMI 2/MHL, kan tilsluttede MHL- kompatible smartenheder også oplades, så længe projektoren er tændt.	
10.	RS-232C IN	Tilslutning af et RS-232 seriel port-kabel til fjernbetjening.	
11.	RS-232C OUT	Tilslutning til en anden projektor (samme model) for RS-232- fjernbetjening.	
12.	MENU	Åbner og lukker OSD-menuer.	24
13.		Navigere og ændre indstillinger i OSD. Hurtigmenu – Til justering af vertikal keystone.	24
14.	ENTER	Til at indtaste eller bekræfte fremhævede punkter i skærmmenuen.	24
15.	Power	Tænd og sluk for projektoren.	15

# Set fra siden - Skærmmenuknapper (OSD) og IO

Емне	Етікет	BESKRIVELSE	SE SIDE:
16.		Navigere og ændre indstillinger i OSD. Hurtigmenu – Til justering af vandret keystone.	24
17.	AUTO	Optimerer billedstørrelse, position og opløsning.	
18.	•	Navigere og ændre indstillinger i OSD. Hurtigmenu – Til justering af vertikal keystone.	24
19.	SOURCE	Åbner menuen Kilde.	
20.	<b>44</b>	Navigere og ændre indstillinger i OSD. Hurtigmenu – Til justering af vandret keystone.	24
21.	12 V UDLØSER	Når forbundet til skærmen via et kabel, der fås i handler skærmen automatisk, når projektoren startes op. Skærn når der slukkes for projektoren (se nedenstående bemæ	n, aktiveres nen slukker, erkninger).
22.	WIRE REMOTE IN / OUT	Tilslutning af kabel fra fjernbetjeningen til projektoren for fjernstyring via kabel. Forbind "WIRE REMOTE OUT" til en anden projektors (samme model) "WIRE REMOTE IN" for seriel styring.	
23.	AUDIO IN	Tilslutning af et lydkabel fra lydenheden.	
24.	AUDIO OUT L/R	Tilslutning af et lydkabel for lyd loop-through.	
25.	AUDIO IN L/R	Tilslutning af lydkabler fra en lydenhed for VIDEO lydind	lgang.
26.	VIDEO	Tilslutning af et komposit-kabel fra en videoenhed.	
27.	BNC	Tilslutning af et BNC-kabel fra en computer.	
28.	AC IN	Tilslutning af en strømledning.	
29.	RJ45	Tilslutning af et LAN-kabel fra ethernet.	
30.	USB POWER (5 V/1,5 A)	Tilslutning af et USB-kabel for en USB-vært. <b>Bemærk:</b> Understøtter 5 V/1,5 A udgang, så længe proj tændt.	jektoren er

#### Bemærk:

• For at bruge denne funktion, skal du anbringe stikket, inden der tændes/slukkes for projektoren.

- Skærm-kontrolenheder leveres og understøttes af skærmfabrikanterne.
- Brug ikke dette stik til andet end hvad det er beregnet til.

# Advarsel:

Som en sikkerhedsforanstaltning bedes du afbryde al strøm til projektoren samt alle tilsluttede enheder, før du foretager yderligere tilslutninger.

# <u>Set fra neden</u>



Емле	Етікет	BESKRIVELSE	SE SIDE:
1.	Huller til loftmontering	Kontakt din forhandler for information om at montere pro loftet.	jektoren i
2.	Hældningsjustering.	Roter hældningsknappen for at justere vinkelpositionen.	19

#### Bemærk:

Ved installation må du kun bruge UL Listed loftsbeslag.

Ved montering i loftet skal du bruge godkendte monteringsbeslag og M6-skruer med en maksimum skruelængde på 12 mm (0,47").

Konstruktionen af loftsmonteringen skal være af passende størrelse og styrke. Den maksimale belastning på loftsmonteringen skal være større end vægten på det opstillede udstyr, og som en ekstra sikkerhedsforanstaltning skal den kunne bære tre gange udstyrets samlede vægt i op til 60 sekunder.

# Referencetegninger for stativ

Bed en installatør (mod et gebyr) om at designe og fremstille et stativ til, som kan anvendes til stående projicering. Sørg for, at designet opfylder følgende betingelser:

- Brug de 6 skruehuller på bagsiden af projektoren til at fastgøre det til stativet.
  Mål for skruehullet i midten: 300 × 350 (tegn pr. tomme = 175) mm
  Mål for skruehullet på projektoren: M6 med maksimal dybde 12 mm
- Vandret justeringsmekanisme (f.eks. bolte og møtrikker på 4 steder)
- Fremstil et stativ, som ikke kan vippe så let.

Tegningen, som viser målene, er ikke et design af stativet.



# Fjernbetjeningsdele



# 

**1.** Undgå at bruge projektoren på steder med stærkt fluorescerende lys. Visse højfrekvente lysstofrør kan forstyrre fjernbetjeningen.

**2.** Sørg for at der ikke er nogle forhindringer mellem fjernbetjeningen og projektoren. Hvis linjen mellem fjernbetjeningen og projektoren er blokeret, er det muligt at reflektere signalet på bestemte reflekterende overflader, så som en projektorskærm.

**3.** Knapperne og tasterne på projektoren har de samme funktioner, som de tilsvarende knapper på fjernbetjeningen. I denne brugervejledningen beskrives funktionerne baseret på fjernbetjeningen.

### Bemærk:

Opfylder kravene i henhold til FDA-standarderne for laserprodukter, undtagen for afvigelser i henhold til Laser-bekendtgørelse nr. 50 af 24. juni 2007

# /!\ OBS:

Brug af fjernbetjeninger eller udførelse af andre justeringer eller procedurer end de, som er specificeret her, kan medføre udsættelse for farlige laserstråler.

Емпе	Етікет	BESKRIVELSE	SE SIDE:
1.	IR-sender	Sender signalerne til projektoren.	
2.	Tænding	Tænder for projektoren.	15
3.	PC	Viser PC kildevalg.	
4.	HDMI	Viser HDMI1/HDMI2/DVI kildevalg (skifte).	
5.	USB	NA	
6.		Til at navigere og foretage justeringer i skærmmenuen. Hurtigmenu – Til vertikal trapezkorrektion.	24
7.	MENU	Åbner OSD.	24
8.	••	Til at navigere og foretage justeringer i skærmmenuen. Hurtigmenu – Til horisontal trapezkorrektion.	24
9.	Trapezkorrektion	Åbner menuen for trapezkorrektion.	
10.	¥	Til at navigere og foretage justeringer i skærmmenuen. Hurtigmenu – Til vertikal trapezkorrektion.	24
11.	Laser	Tryk for at betjene skærmmarkøren. SIGT IKKE MOD ØJN	E.
12.	►II	Til at afspille/sætte i pause en video/musikfil for MHL.	
13.		Tilbagespoling i indstillede trin for MHL.	
14.	••	Til at afspille det forrige emne på programmeringslisten for	MHL.
15.		Til at stoppe afspilning af video/musik for MHL.	
16.	Source/ID	Alternativ inputkilde. Kombineret tastfunktion for indstillinger for brugerkode på fjernbetjening (Tryk på id-knappen + nummer i 3 sekunder).	24
17.	Auto/0	Autojustering for frekvens, fase og placering. Nummer for brugt id-kode for fjernbetjening.	24
18.	Lysstyrke	Viser linjen for lysstyrkeindstilling.	
19.	Lampe	Viser valgmuligheder for lyskilde.	
20.	Freeze	Fastfryser/frigiver skærmbilledet.	
21.	Blank/6	Gør skærmen blank. Nummer for brugt id-kode for fjernbetjening.	
22.	Laser	Til at bruge som skærmmarkør. SIGT IKKE MOD ØJNE.	
23.	Slukning	Slukker for projektoren.	15
24.	Video/S-Video	Viser kildevalg for Video.	
25.	Netværk	Åbner skærmmenuen for Netværk.	
26.	HDBaseT	Viser HDBaseT kildevalg.	
27.	AFSLUT	Tilbage til sidste OSD-side.	
28.	<b>↓</b>	Til at indtaste og bekræfte indstillinger i skærmmenuen.	24
29.		Til at navigere og foretage justeringer i skærmmenuen. Hurtigmenu – Til horisontal trapezkorrektion.	24
30.	MHL	Aktiverer Mobile High-Definition Link-teknologifunktion for s	martenheder.
31.		Fremadspoling i indstillede trin for MHL.	

Емне	Етікет	Beskrivelse	SE SIDE:
32.	••	Til at afspille det næste emne på programmeringslisten for	MHL.
33.	Volume/1	Viser linjen for lydstyrkeindstilling. Nummer for brugt id-kode for fjernbetjening.	
34.	Contrast/2	Viser linjen for kontrastindstilling. Nummer for brugt id-kode for fjernbetjening.	
35.	Mute/3	Gør den indbyggede højttaler Slå lyd fra. Nummer for brugt id-kode for fjernbetjening.	
36.	Zoom/4	Viser linjen for indstilling af Digitalt zoom. Nummer for brugt id-kode for fjernbetjening.	22
37.	3D/5	Åbner skærmmenuen for 3D-indstillinger. Nummer for brugt id-kode for fjernbetjening.	
38.	Status/7	Åbner OSD statusmenuen (denne menu åbner kun, når de inputenhed). Nummer for brugt id-kode for fjernbetjening.	r detekteres en
39.	Wired Jack	Forbinder fjernbetjening med kabel til projektoren.	

#### Bemærk:

Indstillinger for kombineret tastfunktion:

*ID+0: Til at nulstille brugerkode for fjernbetjening til standardindstillinger.* 

ID+1: Til at indstille brugerkode for fjernbetjening til "1".

ID+7: Til at indstille brugerkode for fjernbetjening til "7".

Projektoren kræver også en id for unik styring. Se side 42 for indstilling af en projektor-id.

#### Bemærk:

Når projektoren er i **MHL**-tilstand, skal tastaturet på projektoren være defineret på samme måde som tastaturet på fjernbetjeningen.

Ved **MHL**-tilstand:

*MENU* for programindstillinger, bruges ▲ op, ▼ ned, ◄ venstre og ► højre som navigeringstaster, samt ENTER og EXIT.

#### Sådan styrer du din smartenhed med fjernbetjeningen:

Når projektoren projicerer indhold fra din **MHL**-kompatible smartenhed, kan du bruge fjernbetjeningen til at styre din smartenhed.

For at gå til **MHL**-tilstand er følgende knapper tilgængelige til at styre din smartenhed, piletasterne (▲ op, ▼ ned, ◄ venstre, ► højre), MENU, EXIT, MHL-styreknapper.

# Driftsområde for fjernbetjening

Fjernbetjeningen bruger infrarød transmission til at styre projektoren. Det er ikke nødvendig at pege direkte på projektoren med fjernbetjeningen. Forudsat at du ikke holder fjernbetjeningen vinkelret mod siderne eller mod bagsiden af projektoren, vil fjernbetjeningen fungere godt indenfor en radius på 7 meter (23 fod) og 15 grader over eller under projektorens niveau. Hvis projektoren ikke reagerer på fjernbetjeningen, skal du gå tættere på projektoren.

## Knapper på projektoren og på fjernbetjeningen

Projektoren kan betjenes ved at bruge fjernbetjeningen eller knapperne på projektoren. Alle handlinger kan udføres med fjernbetjeningen; knapperne på projektoren har dog en begrænset anvendelse.

**OPSÆTNING OG BETJENING** 

# Sådan sættes batterierne i fjernbetjeningen

**1**. Tag dækslet til batterikammeret af ved at trykke det i pilens retning.



**2.** Indsæt batterierne med den positive side opad.

**3** Sæt dækslet på igen.

# // Forsigtig:

1. Brug kun AAA-batterier (det anbefales at bruge alkalinebatterier).

2. Bortskaf opbrugte batterier i henhold til den lokale lovgivning.

**3.** Hvis projektoren ikke skal bruges over længere tid, skal du tage batterierne ud af fjernbetjeningen.

# Installation eller fjernelse af en ekstra linse

# /!\ Forsigtig:

- Ryst ikke og tryk ikke for kraftigt på projektoren eller linsedelene, da projektoren og linsedelene indeholder præcisionsdele.
- Inden du fjerner eller anbringer linsen, skal du slukke for projektoren, vente til blæseren stopper og slukke for kontakten til netstrømmen.
- Rør ikke linsens overflade, når du fjerner eller anbringer linsen.
- Hold fingeraftryk, støv og olie væk fra linsens overflade.
- Rids ikke linsens overflade.
- Arbejd på en jævn overflade med en blød klud under for at undgå ridser.
- Hvis du fjerner og opbevarer linsen, skal du anbringe linsedækslet på projektoren for at holde støv og snavs ude.

## Anbringelse af ny linse

Fjern begge endehætter fra linsen.

Fjern antistøvhætten, inden du indsætter linsen første gang.

- Juster flangen og placer den korrekt
- ved position kl. 11, som vist på billedet.



2. Drej linsen med uret, indtil den klikker på plads.

# Fjernelse af den nuværende linse fra projektoren

- **1** Sæt LINSEFRIGØRELSESknappen i ulåst stilling.
- **2.** Tag fat i linsen.
- **3.** Drej linsen mod uret. Linsen frigøres.
- **4**. Træk linsen langsomt ud.





# Start og nedlukning af projektoren

Forbind netledningen og signalkablet 1. sikkert. Når den er forbundet vil strømlampen blinke grønt og derefter lyse konstant grønt.



- Tænd for lyskilden ved at trykke på
- 2. knappen "<sup>(1)</sup>" på projektoren eller "

I på fjernbetjeningen.

PWR LED blinker nu grønt.

Startskærmen vises i cirka 30 sekunder. Første gang du bruger projektoren, kan du vælge dit foretrukne sprog fra hurtigmenuen efter at startop-skærmen er vist. (Se Indstilling af sproget i skærmmenuen på side 25)

Se Opsætning af adgangskode (sikkerhedslås) på side 17 om sikkerhedslåsen er aktiv.





Hvis der er tilsluttet mere end en enhed,

 skal du trykke på knappen KILDE og bruge ▲ ▼ til at skifte mellem enhederne.

(Komponent understøttes gennem en RGB til komponent-adapter.)

	Kilde	
	HDMI1	
	HDMI 2 / MHL	
	DVI	
<b>W</b> 1	VGA1	
0	BNC	
0	Kompositvideo	
	HDBaseT	
Eleme	ntjustering 🕂 ⁄ 🕨	
	×	
1 Marganeses	ACTIN	

- HDMI 1: Kompatibel med High-Definition Multimedia
  Interface
- HDMI 2 / MHL: Kompatibel med High-Definition Multimedia Interface og Mobile High-Definition Link
- DVI: DVI
- VGA 1: Analog RGB
  - DVD-indgang YCbCr/ YPbPr eller HDTVindgang YPbPr via D-sub-stik
- BNC: Analog RGB
- Komposit-video: Almindelig komposit-video
- HDBaseT: Digital video via HDBaseT-transmitter Bemærk:

Det anbefales at bruge en certificeret TX-boks (VIDEOFORLÆNGER) – Rextron (EVBMN-110L38) til HDBaseT-funktionen, da der ikke er nogen garanti for fuld svar, hvis andre mærker af TX-bokse bruges. Med et enkelt HDBaseT CAT5e-kabel understøtter projektoren en HDBaseT-forbindelsesafstand op til 100 m/328 fod.

4. Hvornår "Skal der slukkes? Tryk igen på strømknappen" vises, skal du trykke på knappen **POWER**. Projektoren slukker.

ட	Skal der slukkes?
	Tryk igen på strømknappen

# $\angle! \$ Forsigtig:

Fjern ikke el-ledningen fra stikkontakten, før STRØM-dioden ophører med at blinke og således indikerer, at projektoren er kølet af.

# Opsætning af adgangskode (sikkerhedslås)

Du kan bruge de 4 piltaster til at angive en adgangskode og derved forhindre uautoriseret brug af projektoren. Når adgangskoden er slået til, skal den indtastes hver gang du tænder for projektoren. (Se *Navigering i skærmmenuen* side 24 og *Indstilling af sproget i skærmmenuen* side 25 for at se, hvordan du bruger skærmmenuerne).

# /!\Vigtig:

Sørg for, at opbevare adgangskoden på et sikkert sted. Det er ikke muligt at bruge projektoren uden en adgangskode. Hvis du mister adgangskoden, kan du kontakte din forhandler for at få at vide, hvordan du nulstiller den.

**1**. Tryk på **MENU** knappen, for at lukke for skærmmenuen.

- Brug knappen ◄► til at gå til menuen Indstil. 1, og tryk så på knappen ▲▼ for at vælge Avanceret 1.
- 80 \* ESS C Indstil. 2 Billede Indstil. 1 Visningstilstand Præsentation Lysstyrke 50 Kontrast 50 Computer 4/> Automatisk billede 4/> Avanceret +/> Farvestyring 4/) Menu = Afslut Menuvalg 4 🕨 Rul 🔺 🔻 00 20 透 Indstil. 2 Billede Indstil. Kilde 4/> Ρ Projicering Højde-bredde-forhold Fyld Trapezkorrigering +/+ Digitalt zoom 0 Lyd +/+ Avanceret 1 **+**// Avanceret 2 **+**/) 4 hjørner 4/) Menu = Afslut Menuvalg () Rul 🔺 🔻
- Tryk på (Enter) / ► for at åbne undermenuen Avanceret 1. Brug knappen til at vælge Sikkerhedslås.
- Tryk på **◄**► for at åbne og aktivere eller deaktivere sikkerhedslåsen.

Herefter fremkommer automatisk et adgangskodefelt .



5. Du kan bruge markørknapperne ▲ ▼ ◀ ► på tastaturet eller på IR fjernbetjeningen til at indtaste adgangskoden. Du kan bruge en vilkårlig kombination, herunder samme pil 5 gange, men ikke færre end 5 pile.

> Tryk på markørknapperne i vilkårlig rækkefølge for at vælge adgangskoden. Tryk på **MENU** knappen for, at afslutte dialogboksen.

Adgangskode					
Tilmeld adgangskoden Bekræft adgangskode	B				
Menu = Afslut					
Adgangskode					
Tilmeld adgangskoden	*	*	*	*	*
Bekræft adgangskode	*	*	*	*	*
Bekræft adgangskode Ok	*	*	*	*	*

6. Der vises en menu, hvor du skal gengive adgangskoden, når du trykker på tænd/sluk, og **Sikkerhedslåsen** er aktiveret.

Indtast adgangskoden i den rækkefølge, du angav den i trin 5. Hvis du glemmer adgangskoden, kan du kontakte servicecenteret.

Servicecenteret vil bekræfte ejeren og hjælpe med at nulstille adgangskoden.



# Justering af projektorens højde

1.

Vær opmærksom på følgende, når du opstiller projektoren:

- Bordet eller stativet, som projektoren skal stå på, skal være plant og stabilt.
- Stil projektoren, så den er vinkelret i forhold til skærmen.
- Forvis dig om at kablerne er placeret sikkert. Du kan falde over dem.

For at hæve niveauet på projektoren, skal du dreje justerknappen mod uret.



**2.** For at sænke niveauet for projektoren, skal du løfte projektoren og dreje justerknappen med uret.



# Indstilling af den projicerede billedposition ved hjælp af Skift



Funktionen Skift kan bruges til at indstille det projicerede billedes position vandret og lodret inden for nedennævnte område.

Skift er et unikt system, som muliggør linseskift, mens der opretholdes et meget højere ANSIkontrastforhold end ved traditionelle linseskift-systemer.

#### Bemærk:

Drej ikke knappen til linseforskydning mere, når du hører et klik og tryk let på knappen for at dreje tilbage.

## Indstilling af den lodrette billedposition

Den lodrette billedhøjde kan indstilles med en forskydning på mellem 55 % og -15 %. Bemærk, at den maksimale lodrette justering af billedhøjden kan begrænses af den vandrette billedposition. Det er for eksempel ikke muligt at opnå den maksimale lodrette billedpositionshøjde, hvis den vandrette billedposition er på maksimum. Se venligst nedenstående Skift-område diagram for yderligere oplysninger.



# Indstilling af den vandrette billedposition

Når linsen er i midterpositionen kan billedets horisontale position justeres til venstre eller højre med op til maksimalt 5 % af billedets bredde. Bemærk, at den maksimale vandrette justering af billedhøjden kan begrænses af den lodrette billedposition. Det er for eksempel ikke muligt at opnå den maksimale vandrette billedpositionshøjde, hvis den lodrette billedposition er på maksimum. Se venligst nedenstående Skift-område diagram for yderligere oplysninger.



# Justering af Zoom, Fokus og Keystone

- Brug Billede-zoom ringen (kun på projektoren) til at ændre størrelsen på det fremviste billede samt skærmstørrelsen.
- 2. Brug **Billede-fokus** ringen (kun på projektoren) til at gøre det fremviste billede skarpere.



3. Tryk på knapperne ▲ / ▼ / ■ / ● (på projektoren eller på fjernbetjeningen) til at korrigere vertikal eller horisontal billedtrapez eller tryk på knappen Keystone (på fjernbetjeningen) for at vælge V (vertikal) eller H (horisontal) trapezkorrektion.



Fjernbetjening og skærmmenu-panelet

Trapezkorrektionskontrollen vises på skærmen.
 Tryk på ▲ / ♥ for V (vertikal) trapezkorrektion.
 Tryk på ◀ / ▶ for H (horisontal) trapezkorrektion.



5

# Justering af lydstyrken

- Tryk på **Lydstyrke**knapperne på
- 1 fjernbetjeningen. Volumenkontrollen vises på skærmen.



Tryk på knapperne ◀ / ► på tastaturet for at justere Lydstyrke +/-.

Lydstyrke

**3.** Tryk på knappen **Mute** for at skrue ned for lydstyrken (denne funktion findes kun på fjernbetjeningen).


# INDSTILLINGER I SKÆRMMENUEN (OSD)

#### Betjeningsmuligheder i skærmmenuen

Denne projektor er udstyret med en skærmmenu, hvori du kan foretage justeringer og ændre forskellige indstillinger.

#### Navigering i skærmmenuen

Du kan bruge fjernbetjeningens pileknapper eller knapperne på projektoren til at navigere og udføre ændringer i skærmmenuen. Følgende illustration viser de tilsvarende knapper på projektoren.





- 1. For at åbne skærmmenuen, skal du trykke på knappen **MENU**.
- Der er tre menuer. Brug navigeringsknapperne ◄ / ► til at navigere gennem menuerne.
- 3. Brug navigeringsknapperne ▲ / ▼ til at gå op og ned i menuen.
- 4. Brug navigeringsknapperne ◀ / ► til at ændre værdier for indstillingerne.
- Tryk på knappen MENU for at lukke skærmmenuen eller forlade en undermenu. Tryk på knappen Afslut for at vende tilbage til den forrige menu.

Billede	ko Indstil. 1	🧩 Indstil. 2
L Visningstilstand Lysstyrke Kontrast Computer Automatisk billede Avanceret Farvestyring		Præsentation 50 50 41/> 41/> 41/> 41/>
Menu = Afslut	Menuvalg 🌗	Rul 🔺 🔻

#### Bemærk:

Det er muligvis ikke alle punkterne i skærmmenuen, som er tilgængelige, afhængig af videokilden. Punkterne i **Horisontal/Vertikal position** punktet under **Computer** menuen kan f.eks. kun indstilles når projektoren er forbundet med en PC. Punkter, som ikke er tilgængelige, kan ikke åbnes og er skrevet med grå skrift.

#### Indstilling af sproget i skærmmenuen

Vælg det ønskede sprog i skærmmenuen før du fortsætter.

1. Tryk på knappen **MENU**. Tryk på knappen **◄** for at navigere til **Indstil. 1**. Tryk på knappen **▲ ▼** for at gå til menuen **Avanceret 1**.

Billede	80	Indstil. 1	*	Indstil. 2
Kilde Projicering				<b>↓</b> ∕►
Højde-bredde-forhold				Fyld
Trapezkorrigering Digitalt zoom				<b>+</b> / <b>)</b> 0
Lyd Avenceret 1				<b>4</b> / <b>)</b>
Avanceret 2				4/>
4 hjørner				<del>4</del> //>
Menu = Afslut	Menuva	alg 🜗	Rul	

2. Tryk på (Enter) / ► for at åbne undermenuen Avanceret 1. Tryk på knappen ▲ ▼ indtil Sprog er fremhævet.

Billede 🛞 Indstil.	1 X Indstil. 2
Indstillinger 1 Avance	ret 1
Sprog	Dansk
Sikkerhedslås	Fra
Blank skærm	
Velkomstlogo Normal	
Undertekster for hørehæmmede Fra	
Tastaturlås	Fra
3D-indstilling	4/>
Menu = Returner	Rul 🔺 🔻

- 3. Tryk på markør-knappen indtil det ønskede sprog vises.
- 4. Tryk på **MENU**-knappen 4 gange for at lukke for skærmmenuen.

### Oversigt over skærmmenuen

Brug følgende oversigt til at finde en bestemt indstilling eller området for en indstilling.

Hovedmenu	Undermenu			Indstillinger
Billede	- Visningstilstand			Præsentation, Lys, Spil, Video, Levende, Fjernsyn, sRGB, DICOM SIM, Bruger, Bruger2
	Lysstyrke			0~100
	Kontrast			0~100
	Computer	Horisontal position		-5~5 (afhængig af automatisk synkronisering)
		Vertikal position		-5~5 (afhængig af automatisk synkronisering)
		Frekvens		0~31
		Sporing		-5~5
		Automatisk synkr.		Til, Fra
	Automatisk billede			
	Avanceret	Klar farve		0~10
		Skarphed		0~31
		Gamma		1,8, 2,0, 2,2, 2,4, S/H, Lineær
		Farvetemperatur		Varm, Normal, Kold
		Video AGC		Fra, Til
		Farvemætning		0~100
		Farvetone		0~100
		Hvidbalance	R forstærkning	0~200
			G forstærkning	0~200
			B forstærkning	0~200
			R Forskydning	-100~100
			G Forskydning	-100~100
			-B Forskydning	-100~100
	Farvestyring	Rød	Nuance, Farvemætning, Forstærkning	0~100
		Grøn	Nuance, Farvemætning, Forstærkning	0~100
		Blå	Nuance, Farvemætning, Forstærkning	0~100
		Akvamarin	Nuance, Farvemætning, Forstærkning	0~100
		Magenta	Nuance, Farvemætning, Forstærkning	0~100
		Gul	Nuance, Farvemætning, Forstærkning	0~100
		<sup>L</sup> Hvid	Rød, Grøn, Blå	0~100

### **DLP** Projektor—Brugermanual

Hovedmenu	Undermenu			Indstillinger
Indstillinger 1	Kilde	Kilde		Valg af referenceindgangskilde (IR/tastatur)
	Projicering			Normal, Bagside, Loft, Bagside + Loft
	Højde-bredde- forhold			Fill, 4:3, 16:9, Letter Box, Native, 2.35:1
	Trapezkorrigering			H: -25 ~ +25 V: -30 ~ +30
	Digitalt Zoom			-10~10
	Lyd	Lydstyrke		0~10
		Slå lyd fra		Fra, Til
		Indbygget højttaler		Fra, Til
	Avanceret 1	Sprog		English, Français, Deutsch, Español, Português, 簡体中文, 繁體中文, Italiano, Norsk, Svenska, Nederlands, Pycский, Polski, Suomi, Ελληνικά, 한국어, Magyar, Čeština, العربية, Türkçe, Việt, 日本語, খেল, עברית , Dansk, Fran. Can.
		Sikkerhedslås		Fra, Til
		Blank skærm		Blank, Rød, Grøn, Blå, Hvid
		Velkomstlogo		Std., Sort, Blå
		Undertekster for hørehæmmede	-	Fra, Til
		Tastaturlås		Fra, Til
	L	3D-indstillinger	<u>3D</u>	Fra, DLP-Link, IR
			3D synkr invertering	Fra, Til
			3D-format	Rammesekventiel, Top/bund, Side- om-Side, Rammepakning (3D- rammepakning kun for HDMI-kilde)
			3D Sync Out forsinkelse	0~359
Ava			3D Sync Input	Fra, Til
	Avanceret 2	Testmønster		Ingen, RGB-ramper, farvelinjer, trinlinjer, skakternet, gitter, horisontale linjer
		Billedforskydnin vandret	g	-50~50
		Billedforskydnin lodret	g	-50~50
	4 hjørner			Venstre-Top, Højre-Top, Højre-Bund, Venstre-Bund

### **DLP** Projektor—Brugermanual

Hovedmenu	Undermenu			Indstillinger
Indstillinger 2	Automatisk kilde			Fra, Til
	Slukkes uden signal (min.)			0~180
	Tændes automatisk			Fra, Til
	Lyst			Normal, Øko, Øko Plus, Dæmpning, Ekstrem dæmpning, Brugerdefineret lys
	Nulstil alle			
	Status	Aktiv kilde		
		Videooplysninger		
		Lystimer		
		Softwareversion		
		Remote ID		
		Serienummer		
		Luftfilter-timer		
	Avanceret 1	Menuplacering		Midten, Bund, Top, Venstre, Højre
		Gennemsigtig menu		0%, 25%, 50%, 75%, 100%
		Tilstand med		Til, Til ved Lan
		strømbesparelse		Name al Llai
		Biæsernastigned		Normal, Høj
		Lysinio		Dæmpning, Ekstrem dæmpning
		Projektor-id		0~98
		Remote ID		Standard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
		Netværk	Netværkstilstand	Forbundet, Afbrudt
			DHCP	Til, Fra
			IP-adresse	0~255, 0~255, 0~255. 0~255
			Undernetmaske	0~255, 0~255, 0~255. 0~255
			Gateway	0~255, 0~255, 0~255. 0~255
			DNS	0~255, 0~255, 0~255. 0~255
			Anvend	Ok/Annuller
		HDBaseT-indstilling	HDBaseT-	Fra, Til
			IR-modtager på forsiden	Til, Fra
			IR-modtager på bagsiden	Til, Fra
	Avanceret 2	Slumreindstilling (min.	)	0~600
		Kildefilter	L HDMI1	Deaktiver, Aktiver
			HDMI2/MHL	Deaktiver, Aktiver
			DVI	Deaktiver, Aktiver
			VGA1	Deaktiver, Aktiver
			BNC	Deaktiver, Aktiver
			Komposit video	Deaktiver, Aktiver
			└ HDBaseT	Deaktiver, Aktiver
		-Nulstil luftfilter-timer		OK/Annuller
l	Tilpas lyset			25~100

### Billedmenu



Alle skærmparametre gemmes i brugertilstand, hvis de ændres.

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **Skærm**menuen. Brug knappen **◄**► til at gå til **Billede menuen**. Brug knappen **▲**▼ til at gå op og ned i **Billede**menuen. Tryk på **◀**► for at ændre værdierne i indstillingerne.



Menupunkt	BESKRIVELSE
Visningstilstand	Tryk på knappen ◀► for at indstille Skærm-tilstanden.
Lysstyrke	Tryk på knappen ◀► for at indstille skærmens lysstyrke.
Kontrast	Tryk på knappen ◀► for at indstille skærmens kontrast.
Computer	Tryk på ← (Enter) / ► for at åbne menuen Computer. Se <i>Menuen Computer</i> på side 30.
Automatisk billede	Tryk på 🗲 (Enter) / ► for, at justere fase, sporing,størrelse og position automatisk.
Avanceret	Tryk på ← (Enter) / ► for, at åbne Avanceret-menuen. Se Avancerede funktioner på side 31.
Farvestyring	Brug

### Menuen Computer

Tryk på knappen **MENU** for at åbne **skærmmenuen**. Tryk på **◄** for at gå til menuen **Billede**. Tryk på **▲ ▼** for at gå til menuen **Computer** og tryk så på **Enter** eller **▶**. Tryk på **▲ ▼** for at gå op eller ned i menuen **Computer**.

Billede	Sco Indstil. 1	ndstil. 2
	Billede ) Computer	
Horisontal position		0
Vertikal position		0
Frekvens		0
Sporing		0
Automatisk synkr.		Til
Menu = Returner		Rul 🔺 🔻

Menupunkt	BESKRIVELSE
Horisontal position	Tryk på knappen ◀► for at justere skærmpositionen til venstre eller højre.
Vertikal position	Tryk på knappen ◀▶ for at justere skærmpositionen opad og nedad.
Frekvens	Tryk på knappen ◀► for at justere A/D prøveklokken.
Sporing	Tryk på knappen ◀► for at justere A/D prøvepletten.
Automatisk synkr.	Tryk på knappen ◀▶ for at slå Automatisk synkroniseringsposition Til eller Fra.

# Avancerede funktioner

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **skærmmenuen**. Tryk på ◀► for at gå til menuen **Billede**. Tryk på ▲▼ for at gå til menuen **Avanceret** og trykke på **Enter** eller ►. Tryk på ▲▼ for at gå op eller ned i menuen **Avanceret**.

Billede	🛞 Indstil. 1	hdstil. 2
	Billede 🕨 Avanceret	
Klar farve		5
Skarphed		16
Gamma		1.8
Farvetemperatur		Normal
Video AGC		Fra
Farvemætning		50
Farvetone		50
Hvidbalance		<b>↓</b> />
Menu = Returner		Rul 🔺 🔻

Menupunkt	BESKRIVELSE
Klar farve	Tryk på knappen ◀► for at justere værdien i Stærk farve.
Skarphed	Tryk på knappen ◀► for at indstille skærmens skarphed.
Gamma	Tryk på knappen ◀▶ for at justere gamma-korrektionen på skærmen.
Farvetemperatur	Tryk på knappen ◀► for at indstille farvetemperaturen.
Video AGC	Tryk på knappen ◀▶ for at aktivere eller deaktivere den automatiske forstærkning på videokilden.
Farvemætning	Tryk på knappen ◀▶ for at indstille videomætning.
Farvetone	Tryk på knappen $\blacktriangleleft \triangleright$ for at indstille videobilledets farvetone/nuance.
Hvidbalance	Tryk på <b>ENTER</b> / ► for at åbne undermenuen <b>Hvidbalance</b> . Se <i>Hvisbalance</i> på side 32

### **Hvisbalance**

Tryk på ENTER for at åbne undermenuen Hvisbalance.



Menupunkt	Beskrivelse
R forstærkning	Tryk på knapperne ◀▶ for at justere Rød Forstærkning.
G forstærkning	Tryk på knapperne ◀▶ for at justere Grøn Forstærkning.
B forstærkning	Tryk på knapperne ◀▶ for at justere Blå Forstærkning.
R Forskydning	Tryk på knapperne ◀▶ for at justere Rød forskydning.
G Forskydning	Tryk på knapperne ◀▶ for at justere Grøn forskydning.
B Forskydning	Tryk på knapperne ◀▶ for at justere Blå forskydning.

### Farvestyring

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **skærmmenuen**. Tryk på ◀► for at gå til menuen **Billede**. Tryk på ▲▼ for at gå til menuen **Farvestyring** og trykke på **Enter** eller ►. Tryk på ▲▼ for at gå op eller ned i menuen **Farvestyring**.

Billede	Sco Indstil. 1	hıdstil. 2
'	Billede Farvestyring	
Rød		<b>↓</b> />
Grøn		41/>
Blå		4!/Þ
Akvamarin		4// <b>&gt;</b>
Lyslilla		4/>
Gul		4/>
Hvid		4/>
Menu = Returner		Rul 🔺 🔻

Menupunkt	BESKRIVELSE
Rød	Vælg for, at åbne for rød farvestyring. Brug markør ◀▶ knapperne til, at Nuance, Mæthed og Stigning.
Grøn	Vælg for, at åbne for grøn farvestyring. Brug markør ◀▶ knapperne til, at Nuance, Mæthed og Stigning.
Blå	Vælg for, at åbne for blå farvestyring. Brug markør ◀▶ knapperne til, at Nuance, Mæthed og Stigning.
Akvamarin	Vælg for, at åbne for cyan farvestyring. Brug markør ◀▶ knapperne til, at Nuance, Mæthed og Stigning.
Lyslilla	Vælg for, at åbne for magenta farvestyring. Brug markør ◀▶ knapperne til, at Nuance, Mæthed og Stigning.
Gul	Vælg for, at åbne for gul farvestyring. Brug markør ◀▶ for at justere Nuance, Mæthed og Forstærkning.
Hvid	Vælg for, at åbne for hvid farvestyring. Brug markør ◀▶ knapperne til, at justere Rød, Grøn og Blå.

### Menuen Indstillinger 1

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **Skærm**menuen. Tryk på knappen **◄**► for at gå til menuen **Indstil. 1**. Tryk på **▲**▼ til at gå op og ned i menuen **Indstil. 1**. Tryk på **◀**► for at ændre værdierne i indstillingerne.

Billede	8 <u>0</u> ) II	ıdstil. 1	*	Indstil. 2
Kilde				4//>
Projicering				P
Trapezkorrigering				r yiu ≉i∕ ►
Digitalt zoom				0
Lyd				<b>↓</b> /▶
Avanceret 1				<del>4</del> //
Avanceret 2				<b>↓/</b>
4 hjørner				<b>4/</b> )
Menu = Afslut	Menuvalg		Rul	

Menupunkt	BESKRIVELSE
Kilde	Tryk på knappen ◀▶ for at åbne menuen Kilde. Referenceindgang Valg af kilde (IR/tastatur).
Projicering	Tryk på knappen ◀► for at vælge mellem de fire projiceringsmetoder.
Højde-bredde- forhold	Tryk på knappen ◀▶ for at indstille videobilledets billedformat.
Trapezkorrigering	Tryk på ← (Enter) / ► for at åbne menuen Trapezkorrigering. Se <i>Trapezkorrigering</i> på side 35.
Digitalt Zoom	Tryk på knappen ◀▶ for at åbne menuen Digital zoom.
Lyd	Tryk på <b>←</b> (Enter) / ► for, at åbne Lyd-menuen. Se <i>Lyd</i> på side 35.
Avanceret 1	Tryk på ← (Enter) / ► for at åbne menuen Avanceret 1. Se Avancerede 1 funktioner på side 36.
Avanceret 2	Tryk på ← (Enter) / ► for at åbne menuen Avanceret 2. Se Avancerede 2 funktioner på side 38.
4 hjørner	Tryk på <b>←</b> I(Enter) / ► for at åbne undermenuen 4 hjørner. Se <i>4 hjørner</i> på side 39. Bemærk: Denne funktion understøttes ikke, når 3D-tilstand er aktiveret.

#### **Trapezkorrigering**

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **skærmmenuen**. Tryk på **◄** for at gå til menuen **Indstil. 1**. Tryk på **▲** for at gå til menuen **Trapezkorrigering** og tryk på **Enter** eller på **▶**. Tryk på **▼ ▲** for at justere de lodrette værdier mellem -30 og 30. Tryk på **◄** for at justere de vandrette værdier mellem -25 og 25.



## <u>Lyd</u>

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **skærmmenuen**. Tryk på ◀► for at gå til menuen **Indstil. 1**. Tryk på ▲▼ for at gå til menuen **Lyd** og tryk på **Enter** eller på ►. Tryk på ▲▼ for at gå op eller ned i menuen **Lyd**.

Billede	80	Indstil. 1	*	Indstil. 2
	Indstillinge	r1)⊧Lyd		
Lydstyrke				5
Slå lyd fra				Fra
Indbygget højttaler				Fra
Menu = Returner			Rul	▲▼

Menupunkt	BESKRIVELSE
Lydstyrke	Tryk på knappen ◀► for at justere lydstyrken.
Slå lyd fra	Tryk på knappen ◀► for at aktivere eller deaktivere højttaleren.
Indbygget højttaler	Tryk på knappen ◀► for at slå de indbyggede højttalere til eller fra.

#### Avancerede 1 funktioner

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **skærmmenuen**. Tryk på **◄** for at gå til menuen **Indstil. 1**. Tryk på **▲** for at gå til menuen **Avanceret 1** og tryk så på **Enter** eller på **>**. tryk på **▲** for at gå op eller ned i menuen **Avanceret 1**. Tryk på **▲** for at ændre værdierne i indstillingerne.



Menupunkt	BESKRIVELSE
Sprog	Tryk på knappen ◀► for at vælge en anden lokaliseringsmenu.
Sikkerhedslås	Tryk på knappen ◀► for at åbne og aktivere eller deaktivere sikkerhedslåsen.
Blank skærm	Tryk på knappen ◀▶ for at vælge skærmfarve, når der er blank skærm.
Velkomstlogo	Tryk på knappen ◀▶ for at aktivere eller deaktivere splash-logoet.
Undertekster for hørehæmmede	Tryk på knappen ◀▶ for at aktivere eller deaktivere skjulte undertekster
Tastaturlås	Tryk på knappen ◀▶ for at aktivere eller deaktivere tastaturet <b>Bemærk:</b> Hold knappen ▼ på tastaturet nede i 5 sekunder for at låse op for tastaturet.
3D-indstilling	Tryk på

#### Bemærk:

For at få glæde af 3D-funktionen, skal du først aktivere indstillingen Afspil film i 3D på dvd-enheden under menuen 3D-disk.

# 3D-indstilling



Menupunkt	BESKRIVELSE
3D	Tryk på knappen ◀► for at vælge en anden 3D-tilstand.
3D synkr invertering	Tryk på knappen ◀▶ for at aktivere eller deaktivere 3D Synk. invert.
3D-format	Tryk på knappen ◀► for at vælge et andet 3D-format.
3D Sync out forsinkelse	Tryk på knappen ◀▶ for at indstille signalforsinkelse for 3D sync out.
3D Sync input	Tryk på knappen ◀► for at aktivere eller deaktivere 3D Sync input.

#### Bemærk:

- 1. Skærmmenupunktet 3D er nedtonet, hvis der ikke findes en egnet 3D-kilde. Dette er standardindstillingen.
- 2. Hvis projektoren tilsluttet en egnet 3D-kilde, kan du vælge skærmmenupunktet 3D.
- 3. Brug 3D-briller til at se 3D-billeder.
- 4. Du skal bruge 3D-indhold fra en 3D-dvd eller en 3D-mediefil.
- 5. Du skal aktivere 3D-kilden (noget 3D-dvdindhold kan have en funktion til at slå 3D til eller fra).
- 6. Du skal bruge DLP-link 3D eller IR 3D shutter-briller. Hvis du bruger 3D shutter-briller, skal du installere en driver på PC'en og tilslutte en USB-port.
- 7. Skærmmenuens 3D-funktion skal passe til typen af 3D-briller (DLP-link eller IR 3D).
- 8. Tænd for brillerne. Du kan normalt tænde og slukke for brillerne. Hver brilletype har deres egen konfiguration. Følg konfigurationsanvisningerne, som fulgte med brillerne, for at afslutte konfigurationen.
- 9. Passiv 3D understøttes ikke ved 3D Sync In/Out.

#### Bemærk:

Da de forskellige typer briller (DLP-link eller IR shutter-briller) har deres egne indstillinger, skal du følge retningslinjerne for at gennemføre konfigurationen.

### Avancerede 2 funktioner

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **skærmmenuen**. Tryk på **◄** for at gå til menuen **Indstil. 1**. Tryk på ▲ ▼ for at gå til menuen **Avanceret 2** og tryk så på **Enter** eller på ►. Tryk på ▲ ▼ for at gå op eller ned i menuen **Avanceret 2**. Tryk på **◀** for at ændre værdierne i indstillingerne.

Billede Room Indstil. 1	hdstil. 2
Indstillinger 1 Avanceret	2
Testmønster	Ingen
Billedforskydning vandret	0
Billedforskydning lodret	0
Menu = Returner	Rul 🔺 🔻

MENUPUNKT	BESKRIVELSE
Testmønster	Tryk på knappen ◀► for at vælge det indbyggede testmønster.
Billedforskydning vandret	Tryk på knappen ◀▶ for at indstille H billedforskydning.
Billedforskydning lodret	Tryk på knappen ◀▶ for at indstille V billedforskydning.

### <u>4 hjørner</u>

Tryk på ◀ (Enter) / ► for at åbne undermenuen 4 hjørner.

1. Brug navigeringsknapperne ▲ / ▼ til at vælge et hjørne og tryk på ENTER.



- Brug navigeringsknapperne ▲ / ▼ til at justere vertikalt og brug navigeringsknapperne 
   ✓ / ► til at justere horisontalt.
- 3. Tryk på MENU for at gemme og forlade indstillingerne



#### Menuen Indstillinger 2

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **Skærm**menuen. Tryk på knappen **◄**► for at gå til menuen **Indstil. 2**. Tryk på **▲ ▼** til at gå op og ned i menuen **Indstil. 2**.

Billede	Sco Indstil. 1	¥?	Indstil. 2
		-	
Automatisk kilde			Fra
Slukkes uden signal (m	nin.)		0
Tændes automatisk			Fra
Lyst			Normal
Nulstil alle			<del>~</del> !/>
Status			<del>~</del> //
Avanceret 1			<del>4</del> /)
Avanceret 2			<b>4</b> / <b>)</b>
Tilpas lyset			0
Menu = Afslut	Menuvalg 🌗	Rul	▲▼

Menupunkt	BESKRIVELSE
Automatisk kilde	Tryk på knappen ◀▶ for at komme til og aktivere eller deaktivere automatisk detektering af kilde.
Slukkes uden signal (min.)	Tryk på knappen ◀▶ for at aktivere eller deaktivere automatisk slukning af lyskilde, når der ikke er et signal.
Tændes automatisk	Tryk på knappen ◀▶ for at aktivere eller deaktivere automatisk tænding, når der tilføres AC-strøm.
Lyst	Tryk på knappen ◀▶ for at vælge lystilstand for højere lysstyrke eller lavere lysstyrke for at spare på lyskildens levetid.
Nulstil alle	Tryk på <table-cell-rows> (Enter) / ► for at nulstille alle indstillinger til standardværdierne.</table-cell-rows>
Status	Tryk på
Avanceret 1	Tryk på
Avanceret 2	Tryk på
Tilpas lyset	Tryk på knappen ◀▶ for at indstille lysstyrken af projektorerne, så de er ens i tilstanden Brugerdefineret lys. Bemærk: Når lystilstand er indstillet til Brugerdefineret lys, er funktionen brugerdefineret lys aktiveret.

Bemærk:

Ekstrem dæmpning: Sparer 50 % strøm ved blank skærm (tryk på knappen BLANK)

## <u>Status</u>

Tryk på knappen ▲ ▼ for at gå op og ned i menuen **Indstil. 2**. Vælg menuen **Status** og tryk på **Enter** eller ▶ for at åbne den.



Menupunkt	Beskrivelse
Aktiv kilde	Vis den aktiverede kilde.
Videooplysninger	Viser oplysninger om opløsning/video for RGB-kilden og farvestandarden for videokilden.
Lystimer	Oplysninger om brugte lystimer vises.
Softwareversion	Viser systemsoftwareversion.
Remote ID	Viser Fjernbetjenings-id
Serienummer	Viser produktets serienummer.
Luftfilter-timer	Viser antal timer, som luftfiltret har været i brug.

#### Avancerede 1 funktioner

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **skærmmenuen**. Tryk på ◀► for at gå til menuen **Indstil. 2**. Tryk på ▲▼ for at gå til menuen **Avanceret 1** og tryk så på **Enter** eller på ►. tryk på ▲▼ for at gå op eller ned i menuen **Avanceret 1**. Tryk på ◀► for at ændre værdierne i indstillingerne.

Billede	Rostil. 1	Indstil. 2
1	ndstillinger 2 ) Avanceret	1
Menuplacering		D
Gennemsigtig menu		0%
Tilstand med strømbes	sparelse	Til
Blæserhastighed		Normal
Lysinfo		<b>↓</b> /)
Projektor-id		00
Fjern-id		Standard
Netværk		<b>↓/</b> )
HDBaseT-indstilling		4/ <b>)</b>
Menu = Returner		Rul 🔺 🔻

Menupunkt	BESKRIVELSE
Menuplacering	Tryk på knappen ◀▶ for at vælge en anden placering for skærmmenuen.
Gennemsigtig menu	Tryk på knappen ◀▶ for at vælge gennemsigtigheden for skærmmenuen.
Tilstand med strømbesparelse	Tryk på knappen ◀▶ for at aktivere Strømsparetilstand eller Tænd ved Lan.
Blæserhastighed	Tryk på knappen ◀▶ for at skifte mellem Normal og Høj blæserhastighed. <b>Bemærk</b> : Vi anbefaler, at du vælger en høj blæserhastighed under høje temperaturer, samt på høje områder (mere end 1500 m over havet).
Lysinfo	Tryk på    (Enter) / ► for at vise menuen Lys-oplysninger for at vise lystimer for hver lystilstand.
Projektor-id	Tryk på knappen markørknappen ◀► for at justere et to-cifret projektor-id mellem 00 og 98.
Fjern-id	Tryk på knapperne ◀▶ for at vælge et fjernbetjenings-id, der passer til de aktuelle indstillinger for fjernbetjenings-id.
Netværk	Tryk på
HDBaseT-indstilling	Tryk på

#### Bemærk:

Med "Til via LAN" vil RJ45 blive vækket i denne tilstand (forbrug <3 W) men Scalar vil ikke.

#### Bemærk:

- 1. Du kan fjernbetjene med standard kundekoden for enhver indstilling af fjernbetjenings-id i skærmmenuen.
- 2. Statustast vil være tilgængelig for alle indstillinger af fjernbetjenings-id i skærmmenuen
- 3. Hvis du glemmer dit fjernbetjenings-id, kan du trykke på Status-tasten for at vise skærmmenuen INFORMATION, hvor du kan se indstillingen af fjernbetjenings-id. Herefter kan du tilpasse fjernbetjenings-id på fjernbetjeningen, så det passer til indstillingen i skærmmenuen.
- 4. Når du har tilpasset fjernbetjenings-id i skærmmenuen, er det nye id først aktivt, når du har forladt skærmmenuen.
- 5. Standardindstillingen "Default" betyder ID 0 på fjernbetjeningen.

# Netværk



Menupunkt	BESKRIVELSE
Netværksstatus	Viser status for netværksforbindelsen.
DHCP	Tryk på ◀▶ for at slå DHCP til og fra. <b>Bemærk:</b> Hvis du slår DHCP fra, skal du udfylde IP-adresse, Undernetmaske, Gateway og DNS-felterne.
IP-adresse	Indtast en gyldig IP-adresse, hvis DHCP er slået fra.
Undernetmaske	Indtast en gyldig undernetmaske, hvis DHCP er slået fra.
Gateway	Indtast en gyldig Gateway-adresse, hvis DHCP er slået fra.
DNS	Indtast et gyldigt DNS-navn, hvis DHCP er slået fra.
Anvend	Tryk på 🗲 (Enter) / ► for at bekræfte indstillinger.

#### DLP Projektor—Brugermanual





# Funktionerne til kabelforbundet LAN

Fjernbetjening og overvågning af en projektor fra en PC (eller bærbar) via kabelbaseret LAN-netværk er også mulig. Kompatibilitet med Crestron / AMX (Device Discovery) / Extron kontrolbokse muliggør ikke kun kollektiv administration af projektorer på et netværk, men også administration fra et kontrolpanel i en browser på en PC (eller bærbar).

- ★ Crestron er et registreret varemærke tilhørende Crestron Electronics Inc. i USA.
- ★ Extron er et registreret varemærke tilhørende Extron Electronics Inc. i USA.
- ★ AMX er et registreret varemærke tilhørende AMX LLC i USA.
- ★ JBMIA afventer registrering af PJLink som et varemærke og logo i Japan, USA og andre lande.

### Understøttede eksterne enheder

Denne projektor understøtter specificerede Crestron Electronics controller-kommandoer og relateret software (f.eks. RoomView<sup>®</sup>).

http://www.crestron.com/

Denne projektor understøtter AMX (enhedsdetektering).

http://www.amx.com/

Denne projektor er kompatibel med Extron enhed(er) som reference.

http://www.extron.com/

Denne projektor understøtter alle kommandoer fra PJLink Klasse 1 (version 1.00).

http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

For yderligere oplysninger om de forskellige typer eksterne enheder, som kan forbindes til LAN/RJ45porten og styre/fjernstyre projektoren, samt tilhørende betjeningskommandoer på hver eksterne enhed, bedes du venligst kontakte vores kundeservice direkte.

# LAN\_RJ45

1. Forbind et RJ45-kabel til RJ45-portene på projektoren og PC'en (eller den bærbare).



2. På PC (bærbar) vælger du Start → Kontrolpanel → Netværk og internet.



#### **DLP** Projektor—Brugermanual

3. Højre-klik på Lokalforbindelse, og vælg Egenskaber.



- 4. I Egenskaber vinduet, vælges Netværk fanen, og vælg Internet Protokol (TCP/IP).
- 5. Klik på Egenskaber.

📱 Local Area Connection Properties
Networking Sharing
Connect using:
VIA Rhine II Compatible Fast Ethemet Adapter
Configure
This connection uses the following items:
Client for Microsoft Networks
QoS Packet Scheduler
File and Printer Sharing for Microsoft Networks
Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6)
Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)
Link-Layer Topology Discovery Mapper I/O Driver
<ul> <li>Link-Layer Topology Discovery Responder</li> </ul>
Install Uninstall Properties
Description
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default
wide area network protocol that provides communication
across diverse interconnected networks.
OK Cancel

6. Klik på Brug følgende IP adresse og udfyld IP-adresse og undernetmaske, og klik derefter på Ok.

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)	Properties
General	
You can get IP settings assigned auto this capability. Otherwise, you need to for the appropriate IP settings.	matically if your network supports o ask your network administrator
Obtain an IP address automatica	lly
• Use the following IP address:	
IP address:	10 . 10 . 10 . 99
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	
Obtain DNS server address autor	matically
• Use the following DNS server add	dresses:
Preferred DNS server:	
Alternate DNS server:	• • •
Validate settings upon exit	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

- 7. Tryk på Menu-knappen på projektoren.
- 8. Vælg Indstillinger2 $\rightarrow$  Avanceret1  $\rightarrow$  Netværk
- 9. Når du er i Netværk, indtastes følgende:
  - DHCP: Fra
  - ▶ IP-adresse: 10.10.10.10
  - ▶Undernetmaske: 255.255.255.0
  - ▶ Gateway: 0.0.0.0
  - ▶ DNS Server: 0.0.0.0

#### Åbn en webbrowser

(fx Microsoft Internet Explorer med Adobe Flash Player 9.0 eller nyere).



- 11. I adressefeltet indtastes IP-adressen: 10.10.10.10.
- 12. Tryk på 🗲 (Enter) / ►.

Projektoren er nu opsat for fjernbetjening. LAN/RJ45-funktion vises som følger.

Projector Info Alert Mail Settings Crestron Lam	<b>lodel Name</b> em Status ay Source	<b>System</b> Power On
Projector Info M Alert Mail Settings Syst Crestron Disp Lam	<b>Iodel Name</b> :em Status ay Source	<b>System</b> Power On
Projector Info M Alert Mail Settings Crestron Disp Lam	iodel Name :em Status ay Source	<b>System</b> Power On
Alert Mail Settings Crestron Disp Lam	em Status ay Source	System Power On
Crestron Disp	em Status ay Source	Power On
Crestron Disp	lay Source	
Lam		No Source
	o Hours	2
Disp	lay Mode	Presentation
Erro	r Status	No Error
		LAN Status
IP a	ddress	10.10.10
Subr	net mask	255.255.0.0
Defa	iult gateway	0.0.0.0
DNS	Server	0.0.0.0
MAC	address	
		Version
LAN	Version	
F/W	Version	

### **DLP** Projektor—Brugermanual

Power	Vol -	Mute	Vol +		
SourceList					
					Auto
					Enter
				Blank	Source
				<u>.</u>	
reeze	Contra	ist Brighthe	SS	Color	
CRESTRON					Expansion Options
Crestron Control		Projector			User Password
IP Address	Projector Name	PJ01			Usr Enabled
IP ID	Location	RM01		Password	
Control Port	Assigned To	Sir		Confirmed	
Control Set		Set			Usr Set
	Network Config	DHCP Enabled			
	IP Address	10.10.10.10	_		Admin Password
	Subnet Mask	255.255.255.0	_		Adm Enabled
	Default Gateway	0.0.0.0	_	Password	
	DNS Server	0.0.0		Confirmed	
		Net Se	t		Adm Set
		Tools Exit			

Kategori	Menupunkt	INPUT-LÆNGDE
	IP-adresse	15
Crestron kontrolsystem	IP-id	3
	Port	5
	Projektornavn	10
Projektor	Placering	10
	Tildelt	10
	DHCP (aktiveret)	(Ikke relevant)
	IP-adresse	15
Netværkskonfiguration	Undernetmaske	15
	Standardgateway	15
	DNS-server	15
	Aktiveret	(Ikke relevant)
Brugeradgangskode	Ny adgangskode	10
	Bekræft	10
	Aktiveret	(Ikke relevant)
Administratoradgangskode	Ny adgangskode	10
	Bekræft	10

For yderligere oplysninger, bedes du venligst besøge <u>http://www.crestron.com</u> .

#### Forberedelse af e-mailmeddelelser

- 1. Sørg for, at brugeren kan få adgang til hjemmesiden til LAN RJ45 funktionen ved brug af en internetbrowser (fx Microsoft Internet Explorer v6.01/v8.0).
- 2. På hjemmesiden til LAN/RJ45 klikker du på Alarmindstillinger .

vivitek		
Vivid Color, Vivid Life		
Projector Info	ModerName	
Alert Mail Settings		System
Alert Mull Settings	System Status	Power On
Crestron	Display Source	No Source
	Lamp Hours	2
	Display Mode	Presentation
	Error Status	No Error
		LAN Status
	IP address	10.10.10.10
	Subnet mask	255.255.0.0
	Default gateway	0.0.0.0
	DNS Server	0.0.0.0
	MAC address	
		Version
	LAN Version	
	F/W Version	

3. Som standard er felterne i Alarmindstillinger tomme.

Projector Info Alert Mail Settings Crestron	Send E-Mail Enter the appropriate settings in the fields below: (Your SMTP server may not require a user name or password.)
	SMTP Server: Port: 25   User Name:

4. For at sende en alarmmail, skal du indtaste følgende:

SMTP-feltet er mail-serveren til at sende e-mails (SMTP-protokollen). Dette felt skal udfyldes.
Til-feltet er modtagerens e-mailadresse (f.eks. projektoradministratoren). Dette felt skal udfyldes.
Cc-feltet sender en kopi af meddelelsen til den bestemte e-mailadresse. Dette felt er valgfrit (f.eks. projektoradministratorens assistent).

**Fra**-feltet er afsenderens e-mailadresse (f.eks. projektoradministratoren). Dette felt skal udfyldes. Vælg meddelelsesbetingelserne ved at afkrydse de ønskede felter.

Projector Info	Send E-Mail		
Alert Mail Settings	Enter the appropriate settings in the fields below:		
restron	(Your SMTP server may not require a us	er name or password.)	
	SMTP Server: mail.corp.co	om Port: 25	
	User Name: Sender.US		
	Password:		
		Mail Server Apply	
	From: send@mail	.corp.com	
	To: rcvr1@mail.	.corp.com	
	CC: rcvr2@mail.	.corp.com	
		Mail Address Apply	
	E-mail Alert Options:		
	Fan lock : 🗹 🗹	)ver_Heat: 🔽	
	Case Open: 🔽 L	amp Fail: 🔽	
	Weekly Report:	liter Hours Over: 🔽	
		Alert Option Apply	
		[ not option pp. ]	
		Send Test Mail	

**Bemærk:** Udfyld alle felterne som beskrevet. Brugeren kan klikke på **Send Test Mail (Send testmail)** for at teste hvilken indstillet der er korrekt. For at kunne sende en alarm-e-mail, skal du først vælge alarmbetingelserne og indtaste en korrekt e-mailadresse.

#### RS232 med Telnet-funktion

Udover at forbinde projektoren til en RS232-grænseflade med "Hyper-Terminal" kommunikation via en dedikeret RS232-kommandostyring, er der en alternativ RS232-kommandostyring, som kaldes "RS232 med TELNET".

### Startveiledning til "RS232 med TELNET"

Kontroller og hent IP-adressen i projektorens skærmmenu.

Sørg for at din PC/bærbare har adgang til projektorens hjemmeside.

Sørg for at slå "Windows Firewall" fra, så "TELNET" ikke filtreres af din PC.



Start => Alle programmer => Tilbehør => Kommandoprompt



Indtast kommandoen som vist nedenfor:

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (tryk på "Enter")

(ttt.xxx.yyy.zzz: Projektorens IP-adresse)

Hvis Telnet-forbindelsen er klar, og brugeren har indtastet RS232-kommandoen, skal der herefter trykkes på "Enter", hvorefter RS232-kommandoen er klar til brug.

# <u>Sådan slår du TELNET til i Windows VISTA / 7 / 8</u>

"TELNET" funktionen er ikke inkluderet som standard i Windows VISTA / 7 / 8. Men brugeren kan få adgang til den ved at slå "Slå Windows-funktioner til eller fra" til.

Åbn "Kontrolpanelet" i Windows Vista / 7 / 8

🚱 🕞 💌 🧾 🕨 Control Panel 🔸			م
<u>F</u> ile <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>T</u> ools <u>H</u> elp			
Control Panel Home     Classic View	System and Maintenance Get started with Windows Back up your computer	User Accounts	counts
	Security Check for updates Check this computer's security status Fillow a program through Windows Firewall	Appearance and Personalization Change desktop backgrou Customize colors Adjust screen resolution	ind
	Wetwork and Internet View network status and tasks Set up file sharing	Clock, Language, an Region Change keyboards or othe methods	d ≞rinput
	Hardware and Sound Play CDs or other media automatically Printer Mouse	Ease of Access Let Windows suggest setti Optimize visual display	ngs
Recent Tasks Callow a program through Windows Firewall Turn Windows Firewall on or off Printer	Programs Uninstall a program Change startup programs	Additional Options	
	Mobile PC Change battery settings Adjust commonly used mobility		-

Åbn "Programmer"

😋 🔾 🗢 🔯 🕨 Control Panel 🕨	Programs and Features 🔹	<b>√</b> γ Search	Q
File Edit View Tools Help			
<b>Tasks</b> View installed updates Get new programs online at Windows Marketplace	Uninstall or change a program To uninstall a program, select it from the list and ther	n click "Uninstall", "Change", or "Ri	≥pair".
View purchased software (digital locker)	Name	Dublisher	Trastalla du A
• <u>Turn Windows features on or</u> off		Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Inc. Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated Adobe Systems Incorporated Apple Inc. AVG Technologies Alps Electric DixX, Inc. DixX, Inc. HL-TECH Software Intel Corporation Microsoft Sun Microsystems, Inc	11/20/20( 11/21/20) 11/21/20) ≡ 12/23/200 9/10/2001 11/21/2001 11/22/200 9/10/2006 9/10/2006 9/10/2006 9/10/2006 11/20/200 11/20/200 11/20/200 11/20/200 11/20/200 11/20/200
S itany			
22 items			

Vælg "Slå Windows-funktioner til eller fra" for at åbne

Windows Features	3
Turn Windows features on or off	0
To turn a feature on, select its check box. To turn a feature off, clear its check box. A filled box means that only part of the feature is turned on.	
RIP Listener	<u> </u>
🛄 🖟 Simple TCPIP services (i.e. echo, daytime etc)	
🕀 🗔 📙 SNMP feature	
🔽 🎍 Tablet PC Optional Components	
🗷 퉬 Telnet Client	
🔲 📙 Telnet Server	_
🔽 🚹 TFTP Client	
Windows DFS Replication Service	
🛛 🖳 Windows Fax and Scan	=
🛛 🐌 Windows Meeting Space	
🕀 🔳 🖟 Windows Process Activation Service	
	-
OK Cancel	

#### Afkryds "Telnet klient", og tryk herefter på "OK".

Microsoft Windows	Participant and street
Please wait while the features are c This might take several minutes.	onfigured.
	Cancel

### Specifikationsark til "RS232 med TELNET":

- 1. Telnet: TCP
- 2. Telnet-port: 23

(for yderligere oplysninger kan du kontakte kundeservice)

- 3. Telnet-programmet: Windows "TELNET.exe" (konsol)
- 4. Manuel afbrydelse af RS232 med Telnet: Luk Telnet-programmet i Windows når TELNETforbindelsen er klar
- 5. Begrænsning 1 på Telnet-styring: Der er mindre end 50 bytes netværksdata til Telnetstyreprogrammer.

Begrænsning 2 på Telnet-styring: Der er mindre end 26 bytes til en komplet RS232-kommando til Telnet-styring.

Begrænsning 3 på Telnet-styring: Minimumsforsinkelsen på efterfølgende RS232-kommando skal mindst være 200 (ms).

(\* i det indbyggede "TELNET.exe"-program i Windows bruges "Vognretur" og "Ny linje"-koderne med "Enter"-tasten).

#### HDBaseT-indstilling



DEL	BESKRIVELSE
HDBaseT-IR/RS232	Tryk på knappen ◀▶ for at åbne, og slå HDBaseT-IR/RS232 til og fra.
IR på forsiden	Tryk på knappen ◀▶ for at åbne, og slå IR-modtageren på forsiden til og fra.
IR på bagsiden	Tryk på knappen ◀► for at åbne, og slå IR-modtageren på bagsiden til og fra.

#### Bemærk:

1. Slå funktionen **HDBaseT-IR/RS232** til, når du ønsker at bruge din HDBaseT TX-boks. (Fjern RS232 og RJ45/LAN-styringsfunktionen fra projektoren til HDBaseT TX-boksen.) Se HDBaseT-styringsfunktionsoversigten.

2. Når HDBaseT slås til, slås den Energibesparende indstilling automatisk Til af HDBaseT.

3. HDBaseT-IR/RS232 slås fra, når HDBaseT TX-bokssignalet afbrydes.

#### HDBaseT-styringsfunktionsoversigt

	Funktion	Projektorindstilling			
Styrin gsside		Energibesparende indstilling slået til (<0,5 W)	Energibespare nde indstilling Til af lan (<3 W)	HDBaseT-styring slår Energibesparende indstilling Til af HDBaseT (<6 W)	Bemærkning
	IR på forside (trådløs)	0	0	O (kan slås fra i skærmmenuen)	
ektor	IR på bagside (trådløs)	0	0	O (kan slås fra i skærmmenuen)	
<u>oje</u>	RS-232	0	0	Х	
Ā	RJ45/LAN	Х	0	Х	
	Fjernbetjening med ledning	0	0	0	
	HDBT-IR-modtager (trådløs)	Х	Х	0	
6	RS-232	Х	Х	0	
oks	RJ45/LAN	Х	Х	0	
HDBaseT TX-b	Fjernbetjening med ledning	Х	x	Ο	Brugeren kan tilslutte den kabelforbundne fjernbetjening på siden af HDBaseT TX- enheden for at styre den via kabel.

O: Aktiver X : Deaktiver

# Avancerede 2 funktioner

Tryk på knappen **Menu** for at åbne **skærmmenuen**. Tryk på **◄** for at gå til menuen **Indstil. 2**. Tryk på **▲ ▼** for at gå til menuen **Avanceret 2** og tryk så på **Enter** eller på **>**. Tryk på **▲ ▼** for at gå op eller ned i menuen **Avanceret 2**. Tryk på **◀ ►** for at ændre værdierne i indstillingerne.

Billede	Regional Indistil. 1	SS .	Indstil. 2
Ir	ndstillinger 2 🕨 Avanceret	2	
Slumreindstilling (min.)			0
Kildefilter			<b>+!∕</b> ▶
Nulstil luftfilter-timer			<b>4</b> / <b>)</b>
Menu = Returner Rul 🔺 🔻		▲▼	

Menupunkt	Beskrivelse
Slumreindstilling (min.)	Tryk på knappen ◀▶ for at indstille dvale-timeren. Projektoren slukker automatisk efter den indstillede tid er gået.
Kildefilter	Tryk på
Nulstil luftfilter-timer	Tryk på 🗲 (Enter) / ► for at nulstille luftfiltertimeren.

## Kildefilter

Tryk på knappen ENTER for at gå til undermenuen Kildefilter.



Menupunkt	BESKRIVELSE	
HDMI1	Tryk på knappen ◀► for at aktivere eller deaktivere HDMI1-kilde.	
HDMI2/MHL	Tryk på knappen ◀► for at aktivere eller deaktivere HDMI2/MHL-kompatibel kilde.	
DVI	Tryk på knappen ◀► for at aktivere eller deaktivere DVI-kilde.	
VGA1	Tryk på knappen ◀► for at aktivere eller deaktivere VGA1-kilde.	
BNC	Tryk på knappen ◀► for at aktivere eller deaktivere BNC-kilde.	
Komposit video	Tryk på knappen ◀► for at aktivere eller deaktivere komposit video-kilde.	
HDBaseT	Tryk på knappen ◀► for at aktivere eller deaktivere HDBaseT-kilde.	

# **VEDLIGEHOLDELSE OG SIKKERHED**

#### Rengøring af projektoren

Ved at rengøre projektoren og fjerne støv og snavs, hjælper du med at sikre en problemfri drift.

# Advarsel:

**1.** Sørg for at slukke for projektoren og træk stikket ud af stikkontakten mindst 30 minutter før rengøringen. Hvis du ikke gør dette, kan det medføre alvorlige forbrændinger.

**2.** Brug kun en fugtig klud til rengøringen. Undgå at der trænger vand ind i ventilationsåbningerne på projektoren.

**3.** Hvis der trænger lidt vand ind i projektoren under rengøringen, skal du efterlade den i et godt ventileret lokale i adskillige timer uden at slutte den til stikkontakten, før den tages i brug igen.

4. Hvis der trænger meget vand ind i projektoren, bedes du sende den til reparation.

#### Rengøring af linsen

Du kan købe linserens hos de fleste kameraforhandlere. Se følgende vejledning for hvordan projektorlinsen rengøres.

- 1. Påfør en smule linserens på en ren og blød klud. (Du må ikke putte linserens direkte på linsen).
- 2. Rengør herefter linsen ved brug af cirkelbevægelser.

# /// Forsigtig:

1. Brug ikke skurende rengøringsmidler og opløsningsmidler.

**2.** For at forhindre misfarvning eller at farven falmer, bedes du undgå at rengøringsmidlet kommer på projektortasken.

#### Rengøring af tasken

Se følgende vejledning for hvordan tasken rengøres.

- 1. Tør støvet af med en ren og fugtig klud.
- 2. Fugt en klud med varmt vand og en mild sæbe (så som det, der bruges til opvask), og aftør derefter tasken.
- 3. Skyl herefter kluden fri af rengøringsmidlet og tør projektoren af igen.

### /!\ Forsigtig:

For at forhindre misfarvning eller at farven på tasken falmer, bedes du undgå at bruge slibende alkoholbaserede rengøringsmidler.

### Rengøring af luftfilter

Luftfiltret forhindrer opsamling af støv på de optiske elementers overflade inde i projektoren. Hvis filtret er snavset eller tilstoppet, kan projektoren overophedes eller det projicerede billedes kvalitet nedsættes.





Det anbefales at undgå støvfyldte eller røgfyldte omgivelser, når du bruger projektoren, da det kan forårsage dårlig billedkvalitet.

Hvis filtret er meget snavset og ikke kan rengøres, skal du udskifte filtret.

#### Bemærk:

Det anbefales at bruge en stige til at få adgang til filtret. Fjern ikke projektoren fra vægmonteringen.

# Udskiftning af filter

1. Sluk for projektoren og træk strømledningen ud af stikkontakten.

Rengør støv på projektoren og omkring luftindtagene.

Fjern skruerne fra filtermodulet.

Løsn skruerne på filtermodulet.

**2.** Fjern filtermodulet fra projektoren.


- **3.** Løft filtret ud af filterdækslet. Indsæt et nyt filtermodul i dækslet. **4**. Sæt filterdækslet tilbage på projektoren.
- **5.** Tænd for projektoren og nulstil timeren for luftfilter, efter at du har udskiftet luftfiltret. Nulstilling af timer for luftfilter:

Tryk på MENU > Vælg Indstillinger 2 >> Avanceret 2 og vælg Nulstilling af timer for luftfilter.

Tryk på ← (Enter) / ► for at nulstille timeren.

# 

Vask ikke filtret med the vand eller andre væsker.

# <u>//</u>Vigtigt:

Lysdioden for filter lyser, når filtret skal efterses. Hvis filtret er brække, skal du indsætte et nyt filter.

## Brug af fysisk lås

## Sådan bruges Kensington sikkerhedslås

Hvis du er bekymret for sikkerheden, kan du montere projektoren til et permanent objekt med et Kensington lås og et sikkerhedskabel.



#### Bemærk:

Kontakt din forhandler for detaljer om at købe et Kensington sikkerhedslås.

Sikkerhedslåsen svarer til Kensington's MicroSaver Security System. Hvis du har nogle kommentarer, kan du kontakte: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tel: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

#### Sådan bruges sikkerhedsbøjlen

Udover adgangskodebeskyttelsen og Kensington-låsen, hjælper sikkerhedskæde-åbningen med til at beskytte projektoren mod uautoriseret brug.

Se nedenstående billede.





## Almindelige problemer og løsninger

Disse retningslinjer giver tip til eventuelle problemer, som kan opstå, når du bruger projektoren. Hvis problemet ikke kan løses, bedes du kontakte din forhandler for hjælp.

Når du bruger lidt tid på at finde problemet, viser det sig ofte blot at være så simpelt, som en løs forbindelse. Kontroller følgende, før du fortsætter til løsningerne på bestemte problemer.

- Brug en anden elektrisk enhed til at kontrollere, at stikkontakten fungerer.
- Sørg for at projektoren er tændt.
- Sørg for, at alle forbindelser sidder ordentligt fast.
- Sørg for, at den tilsluttede enhed er tændt.
- Forvis dig om, at den forbundne pc ikke er i dvaletilstand.
- Kontroller, at en forbundet bærbar computer er konfigureret for en ekstern skærm. (Dette gøres sædvanligvis ved at trykke på en Fn-tast-kombination på den bærbare computer.)

### Tips til fejlfinding

I hvert afsnit om et bestemt problem, bedes du prøve løsningerne i den anbefalede rækkefølge. Dette kan muligvis hjælpe med at løse problemet hurtigere.

Prøv at isolere problemet og undgå derved at udskifte ikke-defekte dele.

Hvis du f.eks. udskifter batterierne og problemet stadig ikke er løst, bedes du sætte de originale batterier i igen, og gå videre til næste trin.

Skriv de trin, som du har taget, ned, når du prøver at finde en fejl: Denne information kan være nyttig, når der skal tilkaldes teknisk support eller ved overdragelse til servicepersonale.

## Lysdiode-fejlmeddelelser

Fejlkode-meddelelser	Strøm- Lysdiode	LYSDIODE FOR LYS	LYSDIODE FOR TEMPERATUR	LYSDIODE FOR FILTER
Lyskilde klar	TÆNDT	SLUKKET	SLUKKET	SLUKKET
Start	Blinker	SLUKKET	SLUKKET	SLUKKET
Køler ned	Blinker	SLUKKET	SLUKKET	SLUKKET
Overtemperatur T1	SLUKKET	1 blink	TÆNDT	SLUKKET
Overtemperatur T2	SLUKKET	2 blink	TÆNDT	SLUKKET
Overtemperatur T3	SLUKKET	3 blink	TÆNDT	SLUKKET
Overtemperatur T4	SLUKKET	4 blink	TÆNDT	SLUKKET
Overtemperatur T5	SLUKKET	5 blink	TÆNDT	SLUKKET
Termisk grænse sensorfejl	4 blink	SLUKKET	SLUKKET	SLUKKET
Fejl med Blæser1	6 blink	1 blink	SLUKKET	SLUKKET
Fejl med Blæser2	6 blink	2 blink	SLUKKET	SLUKKET
Fejl med Blæser3	6 blink	3 blink	SLUKKET	SLUKKET
Fejl med Blæser4	6 blink	4 blink	SLUKKET	SLUKKET
Fejl med Blæser5	6 blink	5 blink	SLUKKET	SLUKKET
Fejl med Blæser6	6 blink	6 blink	SLUKKET	SLUKKET
Fejl med Blæser7	6 blink	7 blink	SLUKKET	SLUKKET
Fejl med Blæser8	6 blink	8 blink	SLUKKET	SLUKKET
Fejl med Blæser9	6 blink	9 blink	SLUKKET	SLUKKET
1W MCU detekterer, at impulstælleren ikke fungerer	2 blink	SLUKKET	SLUKKET	SLUKKET
Kabinettet er åbent	7 blink	SLUKKET	SLUKKET	SLUKKET
Linse åben	7 blink	1 blink	SLUKKET	SLUKKET
DMD-fejl	8 blink	SLUKKET	SLUKKET	SLUKKET
Farvehjulfejl	9 blink	1 blink	SLUKKET	SLUKKET
Fosforhjulfejl	9 blink	SLUKKET	SLUKKET	SLUKKET
Advarselsmeddelelse om udskiftning af filter	TÆNDT	SLUKKET	SLUKKET	TÆNDT

I tilfælde af en fejl, skal du trække stikket ud af stikkontakten, og vente i et (1) minut, før du tænder for projektoren igen. Hvis lysdioderne for strøm eller lys stadig blinker eller lysdioden for overtemperatur lyser, skal du kontakte dit servicecenter.

## Billedproblemer

#### Problem: Der kommer ikke et billede frem på skærmen

- 1. Kontroller indstillingerne på din bærpare computer eller din pc.
- 2. Sluk for alt udstyr, og tænd igen i den rigtige rækkefølge.

#### Problem: Billedet er slørret

- 1. Juster **Fokus** på projektoren.
- 2. Tryk på knappen Auto på fjernbetjeningen eller projektoren.
- 3. Sørg for at afstanden fra projektoren til skærmen er indenfor det angivne interval.
- 4. Kontroller, at linsen på projektoren er ren.

#### Problem: Billedet er bredere foroven end forneden (trapez-effekt)

- 1. Stil projektoren så den er vinkelret i forhold til skærmen.
- 2. Brug knappen Keystone på fjernbetjeningen eller projektoren til at korrigere problemet.

#### Problem: Billedet er omvendt

Kontroller Projicerings-indstillingerne i skærmmenuen Indstillinger 1.

#### Problem: Der er striber på billedet

- 1. Indstil **Frekvens** og **Sporing** i skærmmenuen **Billede -> Computer** til standardindstillingerne.
- 2. For at sikre, at problemet ikke forårsages af videokortet på en forbundet pc, skal du prøve at forbinde en anden pc.

#### Problem: Billedet er fladt og uden kontrast

Juster Kontrast indstillingerne under Billede menuen i skærmmenuen.

#### Problem: Farverne på det fremviste billede passer ikke med farverne på kildebilledet.

Juster indstillingerne af Farvetemperatur og Gamma i skærmmenuen Billede->Avanceret.

#### **Problemer med lyskilde**

#### Problem: Projektoren lyser ikke

- **1.** Kontroller, at el-ledningen er ordentligt tilsluttet.
- 2. Sørg for, at strømkilden virker ved at teste den med et andet elektrisk apparat.
- 3. Genstart projektoren i den korrekte rækkefølge og kontroller, at strøm-lysdioden er tændt.

#### Problemer med fjernbetjeningen

#### Problem: Projektoren reagerer ikke, når fjernbetjeningen bruges

- 1. Ret fjernbetjeningen mod sensoren på projektoren.
- 2. Sørg for, at linjen mellem fjernbetjeningen og sensoren ikke er blokeret.
- 3. Sluk for alle lysstofrør i lokalet.
- 4. Kontroller, at batterierne i fjernbetjeningen sidder rigtigt.
- 5. Udskift batterierne.
- 6. Sluk for andre infrarøde enheder i nærheden.
- 7. Udskift fjernbetjeningen.

#### Lydproblemer

#### Problem: Der er ingen lyd

- 1. Juster lydstyrken med fjernbetjeningen.
- 2. Juster lydstyrken på lydkilden.
- 3. Kontroller, at lydkablerne sidder ordentligt.
- 4. Test lydkilden med andre højttalere.
- **5.** Send projektoren til reparation.

#### Problem: Lyden er forvrænget

- 1. Kontroller, at lydkablerne sidder ordentligt.
- 2. Test lydkilden med andre højttalere.
- **3.** Send projektoren til reparation.

#### Hvis du sender projektoren til reparation

Hvis du ikke kan løse problemet, bør du få projektoren serviceret. Pak projektoren sammen i originalemballagen. Vedlæg en beskrivelse af problemet samt en liste med de trin, du har foretaget for at prøve at løse problemet: Oplysningerne kan være nyttige for serviceteknikerne. Hvis du har brug for service, skal du returnere projektoren til det sted, hvor du købte den.

### HDMI Spørgsmål og svar

#### S. Hvad er forskellen mellem et "standard" HDMI-kabel og et "Højhastighed" HDMIkabel?

HDMI Licensing, LCC oplyste for nylig, at kablerne vil blive testet som Standard og Højhastighedskabler.

Standard (eller "kategori 1") HDMI-kabler er blevet testet til brug med hastigheder på 75 Mhz eller op til 2,25 Gbps, hvilket svarer til et 720p/1080i signal.

Højhastighed (eller "kategori 2") HDMI-kabler er blevet testet til brug med hastigheder på 340 Mhz eller op til 10,2 Gbps, hvilket i øjeblikket er den højeste båndbredde, der er til rådighed med et HDMI-kabel, og det kan håndtere 1080p signaler, herunder dem med øget farvedybde og/eller øget opdateringshastighed fra kilden. Højhastighedskabler er også i stand til at forsyne skærme med højere opløsning, såsom WQXGA biografskærme (opløsning på 2560 x 1600).

#### S. Hvordan får jeg et HDMI-kabel, der er længere en 10 meter?

Der findes mange HDMI-adaptere, som virker på HDMI-kabler, og som kan forlænge et kabels effektive afstand fra de typiske 10 meter til meget længere længder. Disse virksomheder tilbyder mange forskellige løsninger, der omfatter aktive kabler (aktiv elektronik er bygget ind i kablerne, hvilket forstærker og forlænger kablets signal), repeatere, forstærkere samt CAT5/6 og fiberløsninger.

#### S. Hvordan kan jeg se om et kabel er et godkendt HDMI-kabel?

Alle HDMI-produkter kan godkendes af producenten, som den del af specifikationerne i HDMI-overensstemmelsestesten. Der kan dog være tilfælde, hvor kabler der bærer HDMIlogoet er til rådighed, men de er ikke blevet testet ordentligt. HDMI Licensing, LLC undersøger disse tilfælde for at sikre at HDMI-varemærket bruges korrekt på markedet. Vi anbefaler, at forbrugerne køber deres kabler fra et velrenommeret kilde, og en virksom, der er betroet.

For yderligere oplysninger kan du besøge http://www.hdmi.org/learningcenter/faq.aspx#49

# **SPECIFIKATIONER**

# Specifikationer

Modelnavn		DU	70x-serien		DU71x-s	erien			
Skærmtype		0,67" WUXGA Type A							
Opløsning		WUXGA 1920x1200							
Linse		Kort stråle VL904G/LNS- 5FX2	Halvkort stråle VL907G/LNS- 5STZ	STD-linse VL906G/LN S-5SZ2	Lang stråle VL908G/L NS-5LZ3	Superlang stråle VL909G/LNS- 5LZ2			
Afstandsforhold		0,778	1,1~1,3	1,54~1,93	1,93~2,9	3~5			
Zoomforhold		N.A.	1,18	1,25	1,5	1,67			
Billedstørrelse (diago	nal)	47,8~298,3"	35,8" ~ 379,8"	36,1~211"	32,1~481 "	27,9" ~ 309,5"			
Projiceringsafstand		0,8~5,0 m	1~9 m	1,5~7 m	2,0~20 m	3~20 m			
Keystonekorrektion	Lodret		±3	0° for ±30 trin					
Reystonekonektion	Vandret		±2	5° for ±25 trin					
Projiceringsmåder			Forfra, bagfra, sł	krivebord/loft (	bagfra, forfra	a)			
Datakompatibilitet		VGA, SVC	GA, XGA, SXGA, S	SXGA+, UXG	a, wuxga@	)60 hz, Mac			
SDTV/EDTV/HDTV			480i, 480p, 576i	, 576p, 720p,	1080i, 1080p	ס			
Videokompatibilitet		NTSC / NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L)							
H-Sync		15,31 - 91,4 KHz							
V-Sync		24 - 30 Hz, 47 – 120 Hz							
Sikkerhedscertificerir	ıg	FCC-B, cUL, UL, CB, CE, CCC, KC,CU, BSMI, China CECP, C-tick							
Arbejdstemperatur		0° ~ 40°C							
Mål		517 mm (B) x 470 mm (D) x 202 mm (H)							
AC-indgang		AC Universel 100 – 240, typisk @ 110 V AC (100 – 240)/+-10 %							
Strømforbrug		650 W (Normal), 530 W (Øko) , <0,5 W (Standby), <3 W (Tænd ved Lan)				0W (Øko) , <0,5 W (Tænd ved )			
Lyskilde: Laser-fosfo	r		6 banks		8 ban	ks			
Højttaler		Spids 10 W x 2							
				VGA in x 1					
				DVI-D x 1					
			5 BN	C (RGBHV) >	: 1				
			Mini	-jack Stereo x	1				
Indgangsterminaler			Korr	iposit-video x	1				
			HDMI (N	/IHL) x 1, HDI	MIX1				
			Audi	o RCA (R/L) ×	: 1				
			3[	O Sync in x 1					
		HDBaseT x 1							

Udgangsterminaler	VGA x 1					
	Audio RCA (R/L) x 1					
	USB Type A for strøm på WHDI x 1					
	3D-Sync out x 1					
	RS-232 in x 1 (for serie ind for styring)					
	RS-232 out x 1 (serie ud for Pass thru Daisy Chain)					
	RJ45 x 1 (10/100Mbps)					
Styreterminaler	Skærmudløser: DC-stik x 1 (DC 12 V 200 mA udgangsfunktion)					
	Fjernbetjening med kabel indgang x 1					
	Fjernbetjening med kabel udgang x 1					
	USB Type B til servicebrug x 1					
Sikkerbad	Hul til Kensington-lås					
Sikkemeu	Sikkerhedsbøjle					

Bemærk: For spørgsmål vedrørende produktspecifikationer, bedes du kontakte din lokale forhandler.

## Fremvisningsafstand i henhold til fremvisningsstørrelse



## Projiceringsafstand og størrelsesoversigt

	Fix						
Afstand (m)	0,67	1,34	1,68	2,51			
Diagonal (")	40	80	100	150			
Billedbredde (mm)	862	1723	2154	3231			
Billedhøjde (mm)	538	1077	1346	2019			
h (mm)	269	538	673	1010			
O (mm)	296	592	740	1111			
A (mm)	27	54	67	101			

Halvkortafstand-projiceringslinse: TR: 1,1 ~ 1,3; forskydning =55%

		TELE				Br	RED	
Afstand (m)	1,12	2,80	5,60	8,96	1,18	3,55	7,11	9,00
Diagonal (")	40	100	200	320	50	150	300	380
Billedbredde (mm)	862	2154	4308	6893	1077	3231	6462	8185
Billedhøjde (mm)	538	1346	2692	4308	673	2019	4039	5116
h (mm)	269	673	1346	2154	337	1010	2019	2558
O (mm)	296	740	1481	2369	370	1111	2221	2814
A (mm)	27	67	135	215	34	101	202	256

		Te	ELE			Br	RED	
Afstand (m)	1,66	3,33	4,16	8,31	1,66	3,32	6,63	9,95
Diagonal (")	40	80	100	200	50	100	200	300(*)
Billedbredde (mm)	862	1723	2154	4308	1077	2154	4308	6462
Billedhøjde (mm)	538	1077	1346	2692	673	1346	2692	4039
h (mm)	269	538	673	1346	337	673	1346	2019
O (mm)	296	592	740	1481	370	740	1481	2221
A (mm)	27	54	67	135	34	67	135	202
Bemærk: (*) Overdrive.								

Standard projiceringslinse: TR: 1,54 ~ 1,93; forskydning = 55 %

Langafstand-projiceringslinse: TR: 1,93 ~ 2,9; forskydning = 55 %

	TELE					Br	RED	
Afstand (m)	2,5	6,25	12,49	18,74	2,08	6,24	12,47	18,71
Diagonal (")	40	100	200	300	50	150	300	450
Billedbredde (mm)	862	2154	4308	6462	1077	3231	6462	9693
Billedhøjde (mm)	538	1346	2692	4039	673	2019	4039	6058
h (mm)	269	673	1346	2019	337	1010	2020	3029
O (mm)	296	740	1481	2221	370	1111	2222	3332
A (mm)	27	67	135	202	34	101	202	303

Superlangafstand-projiceringslinse: TR: 3 ~ 5; forskydning =55%

	TELE					Br	RED	
Afstand (m)	3,23	10,77	16,15	19,92	3,23	6,46	12,92	20,03
Diagonal (")	30	100	150	185	50	100	200	310
Billedbredde (mm)	646	2154	3231	3985	1077	2154	4308	6677
Billedhøjde (mm)	404	1346	2019	2490	673	1346	2692	4173
h (mm)	202	673	1010	1245	337	673	1346	2087
O (mm)	222	740	1111	1370	370	740	1481	2295
A (mm)	20	67	101	125	34	67	135	209

Forskydning % =  $O/(2xh) \times 100\%$ 

O = A + h

 $h = (1/2) \times (billedhøjde)$ 

## Oversigt over timing

## Tabel over understøttede frekvenser

Enheden detekterer automatisk pc-signaler for valg af passende opløsning. Nogle signaler kan kræve manuel justering.

Signal	Opløsning	H-SYNC (KHz)	V-Sync (Hz)	Komposit	Komponent	RGB/BNC (Analog)	DVI/HDMI/ HDBASET (DIGITAL)
NTSC	—	15,734	60,0	0	_	_	—
PAL/SECAM	—	15,625	50,0	0		_	—
	640 x 400	37,9	85,08	—	—	0	0
	720 x 400	31,5	70,1	—	—	0	0
	720 x 400	37,9	85,04	—	—	0	0
	640 x 480	31,5	60,0	—	—	0	0
	640 x 480	37,9	72,8	—	_	0	0
	640 x 480	37,5	75,0	—	_	0	0
	640 x 480	43,3	85,0	_		0	0
	800 x 600	35,2	56,3	—	_	0	0
	800 x 600	37,9	60,3	—	_	0	0
	800 x 600	46,9	75,0	—	_	0	0
	800 x 600	48,1	72,2	—	—	0	0
	800 x 600	53,7	85,1	—	_	0	0
	800 x 600	76,3	120,0	—	_	0	0
	1024 x 576	35,8	60,0	—	—	0	0
	1024 x 600	37,3	60,0	—	—	0	0
VESA	1024 x 600	41,5	65,0	—	_	0	0
	1024 x 768	48,4	60,0	—	—	0	0
	1024 x 768	56,5	70,1	—	—	0	0
	1024 x 768	60,0	75,0	—	_	0	0
	1024 x 768	68,7	85,0	—	—	0	0
	1024 x 768	97,6	120,0	—	_	0	0
	1024 x 768	99,0	120,0	—	_	0	0
	1152 x 864	67,5	75,0	—	—	0	0
	1280 x 720	45,0	60,0	—	—	0	0
	1280 x 720	90,0	120,0	—	_	0	0
	1280 x 768	47,4	60,0	—	—	0	0
	1280 x 768	47,8	59,9		_	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8		_	0	0
	1280 x 800	62,8	74,9		—	0	0
	1280 x 800	71,6	84,9	—	—	0	0
	1280 x 800	101,6	119,9	—		0	0

Signal	Opløsning	H-Sync (KHz)	V-Sync (Hz)	Komposit	Komponent	RGB/BNC (Analog)	DVI/HDMI/ HDBASET (DIGITAL)
	1280 x 1024	64,0	60,0	—		0	0
	1280 x 1024	80,0	75,0	—		0	0
	1280 x 1024	91,1	85,0	—	—	0	0
	1280 x 960	60,0	60,0	—	—	0	0
	1280 x 960	85,9	85,0			0	0
	1360 x 768	47,7	60,0	—	—	0	0
	1400 x 1050	65,3	60,0	—		0	0
	1440 x 900	55,5	59,9	—		0	0
	1440 x 900	55,9	59,9	—		0	0
	1440 x 900	70,6	75,0	—		0	0
	1600 x1200	75,0	60		—	0	0
	1680 x 1050	64,7	59,9	—	—	0	0
	1680 x 1050	65,3	60,0	—	—	0	0
	1920 x 1200	74,0	60,0		—	0	0
	1920 x 1080	67,5	60,0	—	—	0	0
	640 x 480	35,0	66,7	—	_	0	0
Apple	832 x 624	49,7	74,5	—	_	0	0
Macintosh	1024 x 768	60,2	74,9	—	—	0	0
	1152 x 870	68,7	75,1	—	—	0	0
	480i	15,734	60,0	—	0	—	0
	576i	15,625	50,0	—	0	—	0
	576p	31,3	50,0	—	0	—	0
	480p	31,5	60,0	—	0	—	0
	720p	37,5	50,0	—	0	—	0
	720p	45,0	60,0	—	0	—	0
	1080i	33,8	60,0	—	0	—	0
	1080i	28,1	50,0		0	_	0
HDTV	1080p	27	24,0	—	0	—	0
	1080p	28	25,0	—	0	—	0
	1080p	33,7	30,0	_	0	_	0
	1080p	56,3	50,0	—	0	—	0
	1080p	67,5	60,0		0	_	0

O: Frekvens understøttet

-: Frekvens ikke understøttet

★Den native panelopløsning for panelet er 1280 x 800.

En anden opløsning end den native kan give ujævn tekststørrelse og striber.

★Farven af \_\_\_\_\_ betyder kun Kan vises. (kun 4:3)

★Farven af \_\_\_\_\_ betyder, at lidt støj er acceptabelt.

★HDTV timing, det primære kontrollerværktøj er DVD-afspilleren, VG828 er sekundært.

## Tabel over understøttede frekvenser for 3D-tilstand

Enheden detekterer automatisk pc-signaler for valg af passende opløsning. Nogle signaler kan kræve manuel justering.

## Inputsignal for D-SUB/HDMI/DVI-D

Signal	Opløsning	OPDATERINGSHASTIGHED (HZ)
SVGA	800 X 600	60/120
XGA	1024 X 768	60/120
HDTV(720P)	1280 X 720	60/120
WXGA	1280 X 800	60/120

## Tabel over kompatibilitet med True 3D Video

	HDMI 1.4a 3D Input	Inputtiming				
		1280 X 720P @ 50Hz	Top - og - bund			
		1280 X 720P @ 60 Hz	Top - og - bund			
		1280 X 720P @ 50Hz	Rammepakning			
		1280 X 720P @ 60 Hz	Rammepakning			
		1920 X 1080i @ 50 Hz	Side-om-Side (halv)			
		1920 X 1080i @ 60 Hz	Side-om-Side (halv)			
		1920 X 1080P @ 24 Hz	Top - og - bund			
Indgangsopløs ninger		1920 X 1080P @ 24 Hz	Rammepakning			
	HDMI 1.3	1920 x 1080i @ 50 Hz 1920 x 1080i @ 60 Hz 1280 x 720P @ 50Hz 1280 x 720P @ 60 Hz	Side-om-Side (halv)	SBS-tilstand er aktiveret		
		1920 x 1080i @ 50 Hz 1920 x 1080i @ 60 Hz 1280 x 720P @ 50Hz 1280 x 720P @ 60 Hz	Top - og - bund	TAB-tilstand er aktiveret		
		480i	HQFS	3D-format er rammesekventiel		

Bemærk:

3D-briller skal være understøttet til 144 Hz.

# Mål på projektoren



# LOVMÆSSIGE OVERENSSTEMMELSER

### FCC advarsel

Denne enhed er afprøvet og fundet i overensstemmelse med kravene til Klasse B digitalt udstyr, i henhold til stykke 15 i FCC-reglerne. Formålet med disse krav er, at sikre rimelig beskyttelse mod skadelig interferens, når udstyret bruges i et kommercielt miljø.

Dette udstyr genererer, benytter og kan udsende radiobølger, som, hvis det ikke installeres og benyttes i overensstemmelse med instruktionerne, kan forårsage skadelig interferens med radiokommunikation. Brug af dette udstyr i et beboelsesområde vil sandsynligvis forårsage skadelig interferens, i hvilket tilfælde brugeren vil være forpligtet til at afhjælpe interferensen på hans/hendes egen regning.

Ændringer eller modifikationer, der ikke er udtrykkeligt godkendt af parterne, som er ansvarlige for overholdelsen, kan ugyldiggøre brugerens ret til, at bruge dette udstyr.

#### Canada

Dette klasse B digitale apparat overholder de canadiske ICES-003 regler.

#### Sikkerhedscertificeringer

FCC-B, cUL, UL, CB, CE, CCC, KC, CU, BSMI, China CECP og C-tick.

# TILLÆG I

# Indstilling af kommunikationsparameter

Du kan bruge serie-styringskommandoen til at indtaste kommandoer til projektorstyring, eller hente dens betjeningsdata via Windows klientterminal-software, som f Hyper Terminal, med ASCII-tegn. Du skal først konfigurere følgende kommunikationsparametrene:

Punkt:	Parameter:
Bit pr. sekund	9600 bps
Databit	8-bit
Paritet	Ingen
Stopbit	1
Flowkontrol	Ingen

Bemærk:

- ? → Hent
- = → Indstil
- + → Skru 1 trin op
- → Skru 1 trin ned

#### Eks.:

ASCII	Funktion		
Op kontrast ?	Hent lysstyrkeværdi		
Op kontrast = 58	Indstil lysstyrkeværdi = 58		
Op kontrast +	Skru kontrast 1 trin op		
Op kontrast -	Skru kontrast 1 trin ned		

Funktion i skærmmenu	ASCII Indstillinger/Returværdi	
Picture Mode	Op pic.mode	0:Presentation 1:Bright 2:Game 3:Movie ? 4:Vivid = 5:TV 6:sRGB 8:DICOM SIM 9:User1 10:User2
Input Select	Op input.sel	1 = VGA1 3 = DVI 4 = Video 6 = HDMI 1 7 = BNC 9 = HDMI 2 15 = HDBASET

Funktion i skærmmenu	ASCII	Indstil	linger/Returværdi
Auto Power Off	Op auto.powoff	? =	0-180
Auto Power On	Op auto.powon	? =	0 = Off 1 = On
Blank Screen	Op no.signal	? =	0 = Black 1 = Red 2 = Green 3 = Blue 4 = White
Contrast	Op contrast	? = + -	0-100
Brightness	Op bright	? = + -	0-100
Saturation	Op saturat	? = + 	0-100
Hue	Op tint	? = + -	0-100
Sharpness	Op sharp	? = + -	0-31
Color Temperature	Op color.temp	? =	0 = Warm 1 = Normal 2 = Cold
White Balance /Red Offset	Op red.offset	? = + -	-100 ~ +100
White Balance /Green Offset	Op green.offset	? = + -	-100 ~ +100
White Balance /Blue Offset	Op blue.offset	? = + -	-100 ~ +100
White Balance /Red Gain	Op red.gain	? = + -	0-200
White Balance /Green Gain	Op green.gain	? = + -	0-200
White Balance /Blue Gain	Op blue.gain	? = + -	0-200
HSG/Red Gain	Op hsg.r.gain	? = + -	0-100
HSG/Green Gain	Op hsg.g.gain	? = + -	0-100

Funktion i skærmmenu	ASCII	Indstil	linger/Returværdi
HSG/Blue Gain	Op Hsg.b.gain	? = + -	0-100
HSG/Cyan Gain	Op hsg.c.gain	? = + -	0-100
HSG/Magenta Gain	Op hsg.m.gain	? = + -	0-100
HSG/Yellow Gain	Op hsg.y.gain	? = + -	0-100
HSG/Red/Saturation	Op hsg.r.sat	? = + -	0-100
HSG/Green/Saturation	Op hsg.g.sat	? = + -	0-100
HSG/Blue/Saturation	Op Hsg.b.sat	? = + -	0-100
HSG/Cyan/Saturation	Op hsg.c.sat	? = + -	0-100
HSG/Magenta/Saturation	Op hsg.m.sat	? = + -	0-100
HSG/Yellow/Saturation	Op Hsg.y.sat	? = + -	0-100
HSG/Red/Hue	Op hsg.r.hue	? = + -	0-100
HSG/Green/Hue	Op hsg.g.hue	? = + -	0-100
HSG/Blue/Hue	Op Hsg.b. hue	? = + -	0-100
HSG/Cyan/Hue	Op hsg.c. hue	? = + -	0-100
HSG/Magenta/Hue	Op hsg.m. hue	? = + -	0-100
HSG/Yellow/Hue	Op Hsg.y. hue	? = + -	0-100

Funktion i skærmmenu	ASCII	Indstil	linger/Returværdi
HSG/White/Red Gain	Op hsg.wr.gain	? = + -	0-100
HSG/White/Green Gain	Op hsg.wg.gain	? = + -	0-100
HSG/White/Blue Gain	Op Hsg.wb.gain	? = + -	0-100
Aspect Ratio	Op aspect	? =	0 = Fill 1 = 4:3 2 = 16:9 3 = LetterBox 4 = Native 5 = 2.35:1
VGA Frequency	Op h.phase	? = + -	0-31
VGA Tracking	Op h.total	? = + -	-5 ~ +5
VGA H Position	Op h.pos	? = + -	-5 ~ +5 -100 ~ +100(Auto Sync Off)
VGA V Position	Op v.pos	? = + -	-5 ~ +5 -100 ~ +100(Auto Sync Off)
Auto Sync	Op auto.img		(execute)
Zoom	Op zoom	?	-10 ~ +10
Lamp Mode	Op Lamp.mode	? =	0: Normal 1: Eco 2: Eco plus 3: Dimming 4: Extere dimming 5: Custom
Fan Speed	Op altitude	?	0 = Normal 1 = High
Lamp 1 Statu	Op lamp1.stat	?	0 = Off 1 = On
Projection Mode	Op proj.mode	?	0 = Desktop Front 1 = Desktop Rear 2 = Ceiling Front 3 = Ceiling Rear
Gamma	Op gamma	? =	$0 = \overline{1.8} \\ 1 = 2.0 \\ 2 = 2.2 \\ 3 = 2.4 \\ 4 = B&W \\ 5 = Linear$

Funktion i skærmmenu	ASCII	Indstil	linger/Returværdi
Test Pattern	Op pattern	?=	$\begin{array}{l} 0 = \text{None} \\ 1 = \text{RGB Ramps} \\ 2 = \text{Color Bars} \\ 3 = \text{Setp Bars} \\ 4 = \text{Checkboard} \\ 5 = \text{Grid} \\ 6 = \text{Horizontal Lines} \\ 7 = \text{Vertical Lines} \\ 8 = \text{Diagonal Lines} \\ 9 = \text{Horizontal Ramp} \\ 10 = \text{Vertical Ramp} \\ 11 = \text{White} \\ 12 = \text{Red} \\ 13 = \text{Green} \\ 14 = \text{Blue} \\ 15 = \text{Black} \end{array}$
V Keystone	Op v.keystone	? = + -	-30 ~ 30
H Keystone	Op h.keystone	? = + -	-25 ~ 25
Network/IP Adress	Op net.ipaddr	? =	<string></string>
Network/Subnet	Op net.subnet	? =	<string></string>
Network/Gateway	Op net.gateway	?	<string></string>
Network/DHCP	Op net.dhcp	? =	0 = Off 1 = On
Menu Position	Op menu.pos	? =	0 ~ 4
Startup Logo	Op startup.logo	? =	0 = STD 1 = Black 2 = Blue
Auto Search	Op auto.src	? =	0 = Off 1 = On
Language	Op lang	? =	0 = English 1 = French 2 = German 3 = Spanish 4 = Portugues 5 = Simplified Chinese 6 = Traditional Chinese 6 = Traditional Chinese 7 = Italian 8 = Norwegian 9 = Swedish 10 = Dutch 11 = Russian 12 = Polish 13 = Finnish 14 = Greek 15 = Korean 16 = Hungarian 17 = Czech 18 = Arabic 19 = Turkish 20 = Vietnamese 21 = Japanese 22 = Thai 23 = Farsi 24 = Hebrew 25 = Danish 26 = French Canadian

Funktion i skærmmenu	ASCII	Indstil	linger/Returværdi
Model	Op model	?	<string></string>
Serial Number	Op ser.no	?	<string></string>
Software Version	Op sw.ver	?	<string></string>
Active Source	Op Act.src	?	1 = VGA1 3 = DVI 4 = Video 6 = HDMI 1 7 = BNC 9 = HDMI 2 15 = HDBASET
Pixel Clock	Op pixel.clock	?	<string></string>
Signal Format	Op signal	?	<string></string>
H Refresh Rate	Op h.refresh	?	<string></string>
V Refresh Rate	Op v.refresh	?	<string></string>
Lamp1.Time	Op lamp1.hours	?	<string></string>
Lamp1 Time Reset	Op Lamp1.reset		(execute)
Power On Time	Op proj.runtime	?	<string></string>
Factory Reset	Op fact.reset		(execute)
Blank	Op Picture.mute	? =	0 = Off 1 = On
Power On	Op power.on		(execute)
Power Off	Op power.off		(execute)
Projector Status	Op status	?	0 = Reset 1 = Standby 2 = Active 3 = cooling
Low Power Mode	Op lowpower.mode	? =	1 = On 2 = On By Lan
3D Sync	Op threed.mode	? =	0 = Off 1 = DLP-Link 2 = IR
3D Sync Invert	Op threed.sync.invert	? =	0 = Off 1 = On
3D Sync Format	Op threed.format	? =	0 = Frame Sequential 1 = Top / Bottom 2 = Side by side 3 = Frame Packing

#### Bemærk:

Projektoren returnerer strengen "NA", hvis den indtastede kommando ikke gælder for nuværende projektorstatus eller konfiguration.