

D9 Series

I A A A A



Copyright

Esta publicación, incluyendo todas las fotografías, ilustraciones y el software, está protegida bajo las leyes de copyright internacionales, con todos los derechos reservados. Ni este manual, ni parte del material contenido en él pueden reproducirse sin el consentimiento por escrito del autor.

© Copyright 2011

Renuncias

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no se hace responsable o garantiza el contenido aquí presente y rechaza rotundamente cualquier garantía implícita mercantil o arreglo para cualquier propósito particular. El fabricante se reserva el derecho a revisar esta publicación y a realizar cambios sucesivos en el contenido sin la obligación por parte del fabricante de notificar a alguna persona sobre tal revisión o cambios.

Reconocimiento de las marcas

Kensington es una marca registrada en los EE.UU. de ACCO Brand Corporation con registros expedidos y aplicaciones pendientes en otros países en todo el mundo.

HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing, LLC en Estados Unidos y otros países.

Todos los otros nombres de productos utilizados en este manual son propiedad de sus respectivos propietarios y están reconocidos.

Información de seguridad importante

Importante:

Se recomienda que lea esta sección atentamente antes de utilizar el proyector. Estas instrucciones de seguridad y uso asegurarán que disfrute durante muchos años de un uso seguro del proyector. Guarde este manual para su referencia en el futuro.

Símbolos usados

Los símbolos de aviso se utilizan en la unidad y en este manual para alertarle de situaciones peligrosas.

Los siguientes estilos se utilizan en este manual para alertarle sobre información importante.

Nota:

Ofrece información adicional sobre el tema en cuestión.

Importante:

Ofrece información adicional que no debería ignorarse.

Precaución:

Le alerta de situaciones que pueden dañar la unidad.

Aviso:

Le alerta de situaciones que pueden dañar la unidad, crear un ambiente peligroso o causar lesiones personales.

A lo largo de este manual, las partes de los componentes y los elementos del menú OSD aparecerán con fuente en negrita como en este ejemplo:

"Presione el botón Menú del mando a distancia para abrir el menú Principal."

Información de seguridad general

- No abra la carcasa de la unidad. Aparte de la lámpara de proyección, no hay partes utilizables por el usuario en el interior de la unidad. Para el servicio técnico, contacte con personal de servicio cualificado.
- Siga todos los avisos y precauciones de este manual y de la carcasa de la unidad.
- La lámpara de proyección es extremadamente brillante por su diseño. Para evitar daños en los ojos, no mire al objetivo cuando la lámpara esté encendida.
- > No coloque la unidad en una superficie inestable, carro o estante.
- Evite utilizar el sistema cerca del agua, a la luz directa del sol o cerca de un dispositivo de calefacción.
- > No coloque objetos pesados como libros o bolsos encima de la unidad.

Aviso para la instalación del proyector

Coloque el proyector en posición horizontal. El ángulo de inclinación del proyector no debería ser superior a 15 grados y el proyector no debe instalarse de forma distinta al montaje en sobremesa o techo, de lo contrario, la vida de la lámpara podría disminuir considerablemente.



> Deje al menos 50 cm de espacio alrededor de las rejillas de expulsión del aire.



- Asegúrese de que las rejillas de toma de aire no reciclen el aire caliente de las rejillas de expulsión del aire.
- Cuando trabaje con el proyector en un espacio cerrado, asegúrese de que la temperatura del aire circundante de dentro de la carcasa no exceda los 5 – 35°C mientras el proyector está en funcionamiento y que las rejillas de toma y expulsión del aire no estén obstruidas.
- Todas las carcasas deberían pasar una evaluación térmica certificada para asegurar que el proyector no recicla el aire expulsado, pues podría provocar que el dispositivo se apague aunque la temperatura de la carcasa esté dentro del límite aceptable de 5 – 35°C.

Seguridad sobre la alimentación

- > Utilice sólo al cable de alimentación incluido.
- No coloque nada sobre el cable de alimentación. Coloque el cable de alimentación donde no pueda ser pisado.
- > Quite las pilas del mando a distancia cuando lo almacene o no lo utilice durante mucho tiempo.

Cambiar la lámpara

Cambiar la lámpara puede ser peligroso si se hace de manera incorrecta. Consulte *Cambiar la lámpara de proyección* en la página 37 para instrucciones claras y seguras sobre este procedimiento. Antes de cambiar la lámpara:

- > Desconecte el cable de alimentación.
- > Deje que la lámpara se enfríe durante una hora.

Precaución:

en raras ocasiones la lámpara se fundirá durante el funcionamiento normal y provocará que polvo o fragmentos de cristal se expulsen a través de la salida de ventilación posterior.

No inhale ni toque el polvo o los fragmentos de cristal. Si no sigue estas indicaciones, podrían producirse lesiones personales.

Mantenga siempre su cara alejada de las salidas de ventilación para que no le alcancen el gas y los fragmentos rotos de la lámpara.

Limpiar el proyector

- > Desconecte el cable de alimentación antes de la limpieza. Consulte en la página 40.
- > Deje que la lámpara se enfríe durante una hora.

Avisos de regulación

Antes de instalar y utilizar el proyector, lea los avisos de regulación en la sección *Cumplimiento de la Regulación* de la página 52.

Instrucciones de reciclado importantes:

(Hg) La(s) lámpara(s) del interior de este producto contiene(n) mercurio. Este producto puede contener otros desechos electrónicos que pueden ser peligrosos si no se eliminan apropiadamente. Recicle o deseche según las leyes locales, federales o de estado. Para más información, contacte con la Alianza de Industrias Electrónicas en <u>WWW.EIAE.ORG</u>. Para información específica sobre el desecho de la lámpara, visite <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u>.

Explicación de los símbolos



DESECHO: No utilice la basura de la casa o los servicios de recogida de basura municipal para el desecho de equipos eléctricos y electrónicos. Los países de la UE requieren el uso de servicios de recogida y reciclado por separado.

Tabla de contenidos

PRIMEROS PASOS	1
CONTENIDO DEL PAQUETE	
VISTAS DE LAS PARTES DEL PROYECTOR.	
Vista frontal derecha	
Vista superior—Botones del Menú en pantalla (OSD) y LEDs	
Vista posterior	
Vista inferior	
PARTES DEL MANDO A DISTANCIA	6
ALCANCE DEL MANDO A DISTANCIA	
BOTONES DEL PROYECTOR Y DEL MANDO A DISTANCIA	
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN	9
INSERTAR LAS PILAS DEL MANDO A DISTANCIA	9
CONECTAR LOS DISPOSITIVOS DE ENTRADA	
Encender y apagar el proyector	
AJUSTAR EL NIVEL DEL PROYECTOR	
AJUSTAR ANILLO DE ZOOM, EL ENFOQUE Y LA CORRECCIÓN DE LA DISTORSIÓN TRAPEZOIDAL	
Ajustar el volumen	
CONFIGURACIÓN DEL MENÚ EN PANTALLA (OSD)	
Controles del menú OSD	
Navegar por el OSD	
CONFIGURAR EL IDIOMA OSD	
VISTA GENERAL DEL MENÚ OSD	
MENÚ IMAGEN >> BÁSICA	
MENÚ IMAGEN >> AVANZADA	
Ajuste HSG	
MENU PAN TALLA	
Ajuste en detalle de PC	
MENU CONFIGURACION >> BASICA	
Configuracion menu	
Tuente	
MENÚ CONFIGURACIÓN >> Avanzada	32
Audio	33
Configurac lámnara	33
HDMI.	
Closed Caption.	
Temporizador de presentación	
MENÚ ÎNFORMACIÓN	
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	
CAMBIAR LA LÁMPARA DE PROYECCIÓN	
LIMPIAR EL PROYECTOR	
Limpieza del objetivo	
Limpieza de la cubierta	
UTILIZAR EL BLOQUEO KENSINGTON [®]	
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES	
CONSEJOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
LEDS DE MENSAJES DE ERROR	
PROBLEMAS DE IMAGEN	
PROBLEMAS DE LA LÁMPARA	44
PROBLEMAS DEL MANDO A DISTANCIA	44
PROBLEMAS DEL AUDIO	
LLEVAR EL PROYECTOR AL SERVICIO TÉCNICO	
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE HDMI	

Proyector DLP – Manual del usuario

ESPECIFICACIONES	
Especificaciones	
DISTANCIA DE PROYECCIÓN V.S. TAMAÑO DE PROYECCIÓN	
Tabla de distancias de proyección y tamaños	
TABLA DE MODOS DE FRECUENCIA	
DIMENSIONES DEL PROYECTOR	
CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN	
Aviso de la FCC	
Canadá	
CERTIFICADOS DE SEGURIDAD	



Contenido del paquete

Desembale con cuidado el proyector y compruebe si están presentes todos los elementos:



MALETÍN DE TRANSPORTE

CD-ROM (ESTE MANUAL DEL USUARIO) GUÍA DE INICIO RÁPIDO

TARJETA DE GARANTÍA

Contacte con su distribuidor inmediatamente si falta alguno de los elementos, si parece dañado o si la unidad no funciona. Se recomienda que guarde el material de embalaje original por si necesita devolver el equipo para su reparación durante la garantía.

Precaución:

Evite utilizar el proyector en ambientes con polvo.

Vistas de las partes del proyector

Vista frontal derecha



Elemento	Etiqueta	DESCRIPCIÓN	VER PÁGINA:
1.	Botón de control de altura	Presiónelo para liberar el control de altura	13
2.	Ajuste de la altura	Ajusta el nivel del proyector	13
3.	Objetivo	Objetivo de proyección	
4.	Receptor IR	Recibe señal IR del mando a distancia	6
5.	Anillo de enfoque	Enfoca la imagen proyectada	14
6.	Anillo del zoom	Amplía la imagen proyectada	14
7.	Teclas de función	Consulte Vista superior—Botones del Menú en pantalla (OSD) y LEDs.	3

Importante:

Las rejillas de ventilación del proyector permiten una buena circulación del aire, que mantiene fría la lámpara del proyector. No obstruya ninguna de las rejillas de ventilación.





Elemento	Etiqueta		VER PÁGINA:				
1.	🖒 (Botón de encendido)	Enciende o apa	Enciende o apaga el proyector				
2.	BLANK	Muestra una pa	Muestra una pantalla vacía y silencia el audio				
3.	◄ (Cursor izquierdo) / Vol	Navega y cam Menú rápido –	Navega y cambia la configuración en el OSD Menú rápido – Para Volumen				
4.	Enter	Entrar o confir	mar el elemento del menú OSD	16			
5.	MENÚ	Abre y sale de	l menú OSD	10			
6.	▲ (Cursor arriba) / Clave+	Navega y cam Menú rápido –	Navega y cambia la configuración en el OSD Menú rápido – Para Clave				
7.	AUTOMÁTICO	Optimiza el tar	Optimiza el tamaño, posición y resolución de imager				
8.	► (Cursor Derecha) / Vol+	Navega y cam Menú rápido –	Navega y cambia la configuración en el OSD Menú rápido – Para Volumen				
9.	FUENTE	Entrar en el me	Entrar en el menú Fuente				
10.	▼ (Cursor derecho) /Clave-	Navega y cam Menú rápido –	Navega y cambia la configuración en el OSD Menú rápido – Para Clave				
		Rojo	Lámpara preparada para encenders	se			
11.	LED PREPARADO	Parpadeando	se/apagándose/ ror en la página				
12.	LED TEMP	Parpadeando	do Código error				

Vista posterior



Elemento	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN	VER PÁGINA:
1.	ENTRADA de CA	Conecte el CABLE DE ALIMENTACIÓN	11
2.	(USB)	Solamente para servicio técnico	
3.	ENTRADA DE COMPONENTES	Conecte un dispositivo de vídeo de componentes	
4.	ENTRADA DE S- VIDEO	Conecte el CABLE DE S-VIDEO desde un dispositivo de vídeo	
5.	ENTRADA DE VÍDEO	Conecte el CABLE COMPUESTO desde un dispositivo de vídeo	10
6.	SALIDA VGA	Conectar el CABLE RGB a la pantalla	
7.	ENTRADA VGA	Conecte a esta toma el CABLE RGB procedente de un equipo informático	
8.	HDMI – 1	Conecte el CABLE HDMI [™] desde un dispositivo HDMI [™]	
9.	HDMI – 2	Conecte el CABLE HDMI [™] desde un dispositivo HDMI [™]	
10.	ACTIVADOR 12 VCC	Conecte la SALIDA DE 12 V	
11.	Bloqueo Kensington	Seguro para objetos permanentes con un sistema de cerradura Kensington®	41
12.	Altavoz	Emite el sonido de audio	10
13.	Receptor de infrarrojos	Recibe la señal IR del mando a distancia	6
14.	ENTRADA DE AUDIO (I y D)	Conecte los CABLES DE AUDIO desde un dispositivo de audio	
15.	ENTRADA DE AUDIO	Conecte un CABLE DE AUDIO desde el dispositivo de entrada	
16.	RS-232C	Conecte el cable de puerto serie RS-232 para el mando a distancia	10
17.	17. SALIDA DE AUDIOConecte un CABLE DE AUDIO para la conexión directa de audio		
18.	RJ – 45	Conectar un CABLE LAN desde Ethernet	

Nota:

Si su equipo de vídeo dispone de varias fuentes de entrada, se recomienda realizar la conexión a través de los puertos de vídeo HDMI[™], componente, S-Video o Compuesto, por este orden, a fin de disfrutar de la mejor calidad de imagen.

Vista inferior



Elemento	Etiqueta	DESCRIPCIÓN	VER PÁGINA:		
1.	Control de inclinación	Gire la palanca de ajuste para ajustar la posición del ángulo.	13		
2.	Agujeros de soporte para techo	Contacte con su distribuidor para información sobre el montaje del proyector en un techo			
3.	Control de altura	El regulador baja cuando el botón del control de altura se presiona.	13		
4.	Botón del control de altura	Presiónelo para liberar el control.	13		

Nota:

Durante la instalación, asegúrese de utilizar solamente montajes de techo listados en UL. Para instalaciones en el techo, utilice hardware de montaje aprobado y tornillos M4 con una profundidad máxima de 6mm (0,23 pulgadas). La construcción del montaje en techo debe ser de la forma y fuerza apropiadas. La capacidad de carga del montaje debe exceder al peso del equipo instalado y como medida de precaución adicional, debe ser capaz de soportar tres veces el peso del equipo (no menos de 5,15Kg) en un período de 60 segundos.

Partes del mando a distancia



Importante:

1. Evite utilizar el proyector con luz fluorescente brillante encendida. Ciertas luces fluorescentes de alta frecuencia pueden interrumpir la operación del mando a distancia.

2. Compruebe que nada obstruye la línea entre el mando a distancia y el proyector. Si la línea entre el mando a distancia y el proyector está obstruida, puede hacer que la señal se refleje en ciertas superficies reflectantes como pantallas de proyección.

3. Los botones y teclas del proyector tienen las mismas funciones que los botones correspondientes en el mando a distancia. El manual del usuario describe las funciones basándose en el mando a distancia.

Elemento	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN VER PÁGI				
1.	Transmisor de	Transmite la señal al proyector				
2.	LED de estado	Se ilumina cuando se utiliza el mando a distancia				
3.	Láser	Presionar para utilizar el puntero en pantalla				
4.	Arriba	Flecha Arriba cuando se conecta a un equipo a través de USB (N esta serie)	o disponible en			
5.	Derecha	Flecha Derecha cuando se conecta a un equipo a través de USB (esta serie)	No disponible en			
6.	Abajo	Flecha Abajo cuando se conecta a un equipo a través de USB (Ne esta serie)	o disponible en			
7.	Av Pág.	Av Pág cuando se conecta a un equipo a través del puerto USB (lesta serie)	No disponible en			
8.	Cursor Arriba					
9.	Cursor Derecha	Permite recorrer el menú y cambiar la configuración del mismo	16			
10.	Cursor Abajo					
11.	Volumen + / -	Ajusta el volumen	15			
12.	Silencio	Silencia el altavoz integrado				
13.	Zoom +	Acercar				
14.	Zoom -	Alejar				
15.	Congelar	Permite congelar y descongelar la imagen de la pantalla				
16.	En blanco	Deja la pantalla en blanco				
17.	Fuente	Detecta el dispositivo de entrada				
18.	Automático	Ajuste automático de la fase, el rastreo, el tamaño y la posición				
19.	Menú	Abre el menú OSD	16			
20.	Estado	Abre el menú de Estado OSD (el menú solamente se abre cuando se detecta un dispositivo de entrada)	36			
21.	Corrección trapezoidal superior/inferior	Corrige el efecto trapezoidal de la imagen (parte superior/inferior más ancha)	14			
22.	Cursor Izquierda	Permite recorrer el menú y cambiar la configuración del mismo				
23.	Entrar	Permite cambiar la configuración del menú OSD				
24.	Re Pág.	Re Pág cuando se conecta a un equipo a través del puerto USB (No disponible en esta serie) 16				
25.	Izquierda	Flecha Izquierda cuando se conecta a un equipo a través de USB (No disponible en esta serie)				
26.	Entrar	Botón Entrar cuando se conecta a un equipo a través de USB (No disponible en esta serie)				
27.	Encendido/ Apagado	Enciende o apaga el proyector	11			
28.	Láser	Se usa como puntero en pantalla. NO LO DIRIJA HACIA LOS	S OJOS.			

Alcance del mando a distancia

El mando a distancia utiliza la transmisión por infrarrojos para controlar al proyector. No es necesario apuntar con el mando directamente al proyector. Suponiendo que no está sujetando el mando de forma perpendicular a los laterales o la parte posterior del proyector, el mando funcionará bien dentro de un radio de unos 7 metros (23 pies) y 15 grados sobre o bajo el nivel del proyector. Si el proyector no responde al mando a distancia, muévalo un poco más cerca.

Botones del proyector y del mando a distancia

El proyector puede utilizarse utilizando el mando a distancia o los botones de la parte superior del proyector. Todas las operaciones pueden llevarse a cabo con el mando a distancia; sin embargo, los botones del proyector son limitados.

INSTALACIĨN Y OPERACIĨN

Insertar las pilas del mando a distancia

1. Quite la tapa del compartimiento para la batería deslizando la tapa en la dirección de la flecha.



2. Inserte la batería con el positivo mirando hacia arriba.



3. Vuelva a colocar la tapa.



Precaución:

- 1. Utilice únicamente pilas de tipo AAA (pilas alcalinas recomendadas).
- 2. Deseche las pilas usadas según las ordenanzas locales.
- 3. Quite las pilas cuando no utilice el proyector durante mucho tiempo.

Conectar los dispositivos de entrada

Un PC u ordenador portátil y dispositivos de vídeo pueden conectarse al proyector al mismo tiempo. Los dispositivos de vídeo incluyen reproductores de DVD, VCD y VHS al igual que videocámaras y cámaras de fotos digitales. Compruebe el manual del usuario del dispositivo a conectar para confirmar que tiene el conector de salida apropiado.



Elemento	Etiqueta	Descripción
A	ENTRADA CA	Conecte el CABLE DE ALIMENTACIÓN
B	(USB)	Solamente para servicio técnico
C	ENTRADA DE COMPONENTES	Conecte un dispositivo de vídeo de componentes
D	ENTRADA DE S-VIDEO	Conecte el CABLE DE S-VIDEO desde un dispositivo de vídeo
9	ENTRADA DE VÍDEO	Conecte el CABLE COMPUESTO desde un dispositivo de vídeo
6	SALIDA VGA	Conectar el CABLE RGB a la pantalla
C	ENTRADA VGA	Conecte a esta toma el CABLE RGB procedente de un equipo informático.
•	HDMI – 1	Conecte el CABLE HDMI [™] desde un dispositivo HDMI [™]
0	HDMI – 2	Conecte el CABLE HDMI [™] desde un dispositivo HDMI [™]
J	ACTIVADOR 12 VCC	Conecte la SALIDA DE 12 V
K	ENTRADA DE AUDIO (I y D)	Conecte los CABLES de AUDIO desde un dispositivo de audio
	ENTRADA DE AUDIO	Conecte un CABLE de AUDIO desde el dispositivo de entrada
M	RS-232C	Conecte el cable de puerto serie RS-232 para el mando a distancia
N	SALIDA DE AUDIO	Conecte un CABLE de AUDIO para la conexión directa de audio
0	RJ – 45	Conectar un CABLE LAN desde Ethernet

Aviso:

Como precaución de seguridad, desconecte toda la alimentación al proyector y los dispositivos conectados antes de realizar las conexiones.

Encender y apagar el proyector

- Conecte el otro extremo a una toma de corriente eléctrica.
 El LED ALIMENTACIÓN se iluminará.
- **2.** Encienda los dispositivos conectados.
- **3.** Asegúrese de que el LED **ALIMENTACIÓN** se ilumina en color azul permanentemente y que no parpadea en dicho color. Presione el botón **ALIMENTACIÓN** para encender el proyector.

Aparecerá la pantalla emergente y se detectarán los dispositivos conectados.

4. Si conecta más de un dispositivo de entrada, presione el botón Fuente y utilice ▲ ▼ para cambiar entre los dispositivos.





- PC: RGB analógico
- HDMI 1/2: Interfaz multimedia de alta definición.
- Componente: Entrada de DVD YCbCr / YPbPr.
- S-Video: supervídeo (Y/C separados)
- Vídeo: vídeo compuesto tradicional

Cuando aparezca la ventana APAGAR, presione el botón b del panel de control o el botón ref del mando a distancia. El proyector se apagará.

APAGADO

Pulse el botón 🕐 de nuevo para apagar el proyector.

Pulse cualquier otro botón para cancelar.

Precaución:

No desenchufe el cable de alimentación hasta que el LED READY deje de parpadear, indicando que el proyector se ha enfriado.

Ajustar el nivel del proyector

Tenga en cuenta lo siguiente cuando configure el proyector:

- La mesa o estante del proyector debería estar nivelada y ser robusta.
- Coloque el proyector para que esté perpendicular a la pantalla.
- Quite el soporte del pie posterior situado en la base de ajuste posterior regulando el ángulo de proyección.
- Compruebe que los cables estén en un lugar seguro. Podría tropezar con ellos.



1. Para subir el nivel del proyector, levante el proyector **[A]** y presione el botón de control de altura **[B]**.

El control de altura bajará [C].

- 2. Para bajar el nivel del proyector, presione el botón de control de de altura y ejerza presión sobre la parte superior del proyector.
- **3.** Para ajustar el ángulo de la imagen, gire el control de inclinación **[D]** a la derecha o a la izquierda hasta alcanzar el ángulo deseado.

Ajustar anillo de zoom, el enfoque y la corrección de la distorsión trapezoidal

- 1. Utilice el control Zoom de imagen (sólo en el proyector) para cambiar el tamaño de la imagen proyectada y el tamaño de la pantalla B.
- 2. Utilice el control Enfoque de imagen (sólo en el proyector) para enfocar la imagen proyectada (A).
- **3.** Utilice los botones Clave (en el proyector o en el mando a distancia) para corregir el efecto de imagen trapezoidal (parte superior o inferior más ancha).





Mando a distancia y pantalla OSD

4. El control de clave aparece en la pantalla.

Clave 0 •

Ajustar el volumen

1. Presione los botones Volumen +/- en el mando a distancia. El control de volumen aparece en la pantalla.



2. Presione los botones del Cursor Izquierdo o Derecho en el teclado para ajustar Volumen +/-.

3. Presione el botón SILENCIO para apagar el volumen (esta característica está disponible sólo en el mando).



CONFIGURACIĨN DEL MEN EN PANTALLA (OSD)

Controles del menú OSD

El proyector tiene un OSD que le permite realizar ajustes en la imagen y cambiar diferentes configuraciones.

Navegar por el OSD

Puede utilizar los botones del cursor del mando a distancia o los botones de la parte superior del proyector para navegar y realizar cambios en el OSD. La siguiente ilustración muestra los botones correspondientes del proyector.



- 1. Para entrar en el OSD, presione el botón **MENÚ**.
- Hay seis menús. Presione el botón del cursor ◄► para moverse por los menús.
- Presione el botón del cursor ▲ ▼ para subir y bajar en un menú.
- Presione ◄► para cambiar los valores de la configuración.
- 5. Presione **MENÚ** para cerrar el OSD o salir de un submenú.

\mathbf{h}		đ	đ	3	
IMA	GEN >> Básic	a			
	Modo de pantalla				Usuario 1
×	Brillo		50		-
	Contraste		50		•
	Saturación vídeo		50		-
۲	Tinte vídeo		50		
<u></u>	Nitidez		0		
	Tono de piel				
	Restablecer configura	ación de imaç	gen		

Nota:

Dependiendo de la fuente de vídeo, no todos los elementos del OSD estarán disponibles. Por ejemplo, el elemento **Ajuste en detalle de PC** del menú IMAGEN >> Básica solamente se puede modificar cuando se conecta a un ordenador. Los elementos no disponibles no pueden accederse y cambian a gris.

Configurar el idioma OSD

Ajuste el idioma del OSD según sus preferencias antes de continuar.

1. Presione el botón MENÚ. Presione el botón del cursor ◄► para navegar a CONFIGURACIÓN >> Básica.

		•		ą	٢	
CON	\FIGUR/	ACIÓN	>> B	ásica		
俸	Idioma					Español
¥	Logotipo inic	ial				VIVITEK
	Proyección					Frontal mesa
۷	Temporizad	or en blanc	D			Desactivar
Ŏ	Apagado au	tomático				20 minutos
20	Temporizad	or				30 minutos
	Color de fon	do				Púrpura
	Configuració	on menú				
	Fuente					
	Ajuste contr	ol LAN				

- 2. Presione el botón del cursor ▲ ▼ hasta que **Idioma** sea resaltado.
- 3. Presione el botón del cursor **◄**► hasta que se seleccione el idioma que desea.
- 4. Presione el botón MENÚ para cerrar el menú OSD.

Vista general del menú OSD

Utilice la siguiente ilustración para buscar una configuración rápidamente o determinar el rango de una configuración.



Menú IMAGEN >> Básica

Presione el botón **MENÚ** para abrir el menú **OSD**. Presione el botón del cursor **◄**► para desplazarse al menú **IMAGEN** >> **Básica**. Presione el botón del cursor **▲**▼ para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por el menú **IMAGEN** >> **Básica**. Presione **◀**► para cambiar los valores de la configuración.

Nota:

La personalización de la configuración del menú **IMAGEN >> Básica** solamente está disponible en el modo Usuario 1, 2 y 3.



Elemento	Descripción
Modo de pantalla	Presione los botones del cursor ◀▶ para establecer el modo de pantalla. (Valores: Película, Brillo, Normal, Usuario 1, Usuario 2, Usuario 3) Notas: Los elementos ISF día y ISF noche están disponibles cuando la opción Modo ISF está activada.
Brillo	Presione los botones del cursor ◀► para ajustar el brillo de la pantalla.
Contraste	Presione los botones del cursor ◀► para ajustar el contraste de la pantalla.
Saturación vídeo	 Presione los botones del cursor ◄► para ajustar la saturación de vídeo. Notas: esta función solamente está disponible cuando se selecciona la fuente de entrada Componentes, Vídeo o S-Video.
Tinte vídeo	Presione los botones del cursor ◀▶ para ajustar el matiz. Notas: esta función solamente está disponible cuando se selecciona la fuente de entrada Componentes, Vídeo o S-Video con el sistema NTSC.
Nitidez	 Presione los botones del cursor ◄► para ajustar la nitidez de la pantalla. Notas: esta función solamente está disponible cuando se selecciona la fuente de entrada Componentes, Vídeo o S-Video.
Tono de piel	 Presione los botones del cursor ◄► para ajustar el tono de piel de la pantalla. Notas: esta función solamente está disponible cuando se selecciona la fuente de entrada Componentes, Vídeo o S-Video.
Restablecer configuración de imagen	Presione el botón ENTRAR para restablecer todos los valores predeterminados de fábrica de la configuración.

Menú IMAGEN >> Avanzada

Presione el botón **MENÚ** para abrir el menú **OSD**. Presione el botón del cursor **◄** para desplazarse al menú **IMAGEN** >> **Avanzada**. Presione el botón del cursor **▲ ▼** para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por el menú **IMAGEN** >> **Avanzada**. Presione **◀ ▶** para cambiar los valores de la configuración.

Þ			ð	đ	٢	
IMA	GEN >>	Avanza	da			
ajs.	Reducción d	de ruido			5	
111	Temperatu	ra color				Nativo lámpara
	Gamma			1	4 🗖	
	Ajuste HSG					
۲	Espacio de	color				Automática

Elemento	Descripción			
Reducción de ruido	Presione el botón del cursor ◀► para ajustar la reducción de ruido.			
Temperatura color	Presione el botón del cursor ◀► para establecer la temperatura de color.			
Gamma	Presione el botón del cursor ◀► para ajustar la corrección gamma de la pantalla. Notas: esta función sólo se encuentra disponible en el modo Usuario 1/2/3.			
Ajuste HSG	Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú Ajuste HSG . Consulte la sección <i>Ajuste HSG</i> en la página 21			
Espacio de color	Presione el botón del cursor ◀▶ para establecer el espacio de color. (Valores: Automática, RGB, SDTV y HDTV) Notas: esta función solamente está disponible cuando se selecciona la fuente de entrada HDMI.			

<u>Ajuste HSG</u>

Ajuste HSG			
Color primario		R	
Matiz	0	_	
Saturación	100		
Ganancia	100		

Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú Ajuste HSG.

Elemento	DESCRIPCIÓN		
Color primario	Presione los botones del cursor $\blacktriangleleft \triangleright$ para establecer el color primario. Notas: se pueden personalizar seis conjuntos (R , G, B, C, M, Y) de colores.		
Matiz	Presione los botones ◀► para ajustar el matiz.		
Saturación	Presione los botones I para ajustar la saturación.		
Ganancia	Presione los botones I para ajustar la ganancia.		

Menú PANTALLA

Presione el botón **MENÚ** para abrir el menú **OSD**. Presione el botón del cursor **◄**► para desplazarse al menú **PANTALLA**. Presione el botón del cursor **▲ ▼** para desplazarse hacia arriba y hacia abajo por el menú **PANTALLA**.

Presione **I** para cambiar los valores de la configuración.



Elemento	Descripción		
Relación aspecto	Presione el botón del cursor ◀► para establecer la relación de aspecto. (Valores: Automática, 16:9, 4:3, Buzón y Real)		
Clave	Presione el botón del cursor I para ajustar la corrección de la distorsión trapezoidal. Notas: esta función está disponible cuando la función Clave auto. está desactivada.		
Sobrescaneo vídeo	Presione el botón del cursor ◀► para ajustar la sobreexploración.		
Ajuste en detalle de PC	Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú Ajuste en detalle de PC . Consulte la sección <i>Ajuste en detalle de PC</i> en la página 23		
Clave auto.	Presione el botón del cursor ◀► para activar o desactivar la corrección de distorsión automática. Notas: cuando la opción Clave auto. está activada, el proyector ajustará automáticamente la corrección de la distorsión trapezoidal.		

Ajuste en detalle de PC

Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú Ajuste en detalle de PC.

Nota:

La personalización de la configuración del menú **Ajuste en detalle de PC** solamente está disponible cuando se selecciona la fuente de entrada de PC (RGB analógico).

Ajuste en detalle de PC			
Automática			
Frecuencia	0		
Fase	32		
Posición hor	0		
Posición ver	0		

Elemento	DESCRIPCIÓN			
Automática	Presione el botón ENTRAR/AUTOMÁTICO del panel de control o del mando a distancia para ajustar automáticamente la frecuencia, la fase y la posición.			
Frecuencia	resione los botones ◀▶ para ajustar el número de muestras A/D.			
Fase	Presione los botones ◀▶ para ajustar el reloj de muestreo A/D.			
Posición hor	Presione los botones I para ajustar la posición horizontal hacia la derecha o hacia la izquierda.			
Posición ver	Presione los botones I para ajustar la posición de visualización hacia arriba o hacia abajo.			

Menú CONFIGURACIÓN >> Básica

Presione el botón **MENÚ** para abrir el menú **OSD**. Presione el botón del cursor **◄** para ir al menú **CONFIGURACIÓN >> Básica**. Presione el botón del cursor **▲ ▼** para moverse arriba y abajo en el menú **CONFIGURACIÓN >> Básica**. Presione **◄** para cambiar los valores de la configuración.

	M			ą	3		
CON	NFIGURA	CIÓN	>> Ba	ásica			
俸	Idioma					Español	
¥	Logotipo inici	al				VIVITEK	
	Proyección					Frontal mesa	
۲	Temporizado	r en blanc	0			Desactivar	
ő	Apagado aut	omático				20 minutos	
20	Temporizado	or				30 minutos	
	Color de fonc	lo				Púrpura	
	Configuració	n menú					
I	Fuente						
E E	Ajuste contro	DILAN					

Elemento	DESCRIPCIÓN				
Idioma	Presione los botones del cursor ◀► para seleccionar un idioma de menú diferente. (Valores: inglés, danés, holandés, finés, francés, alemán, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, ruso, chino tradicional, chino simplificado, español y sueco)				
Logotipo inicial	Presione los botones del cursor ◀► para seleccionar una pantalla de presentación diferente. (Valores: Vivitek, Azul y Negra)				
Proyección	Presione los botones del cursor ◀▶ para elegir uno de los cuatro modelos de proyección: Frontal mesa, Frontal techo, Posterior mesa, Posterior techo				
Temporizador en blanco	Presione los botones del cursor ◀► para establecer el temporizador de la pantalla en blanco. La imagen proyectada se restaurará automáticamente después del tiempo establecido. (Valores: Desactivar , 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos y 30 minutos)				
Apagado automático	Presione los botones del cursor ◀► para establecer el temporizador de apagado automático El proyector se apagará automáticamente si no se detecta una fuente de entrada una vez transcurrido el período de tiempo preestablecido. (Valores: Desactivar , 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 25 minutos y 30 minutos)				
Temporizador	Presione los botones del cursor ◀► para establecer el temporizador de desconexión automática. El proyector se apagará automáticamente una vez transcurrido el período de tiempo preestablecido. (Valores: Desactivar , 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 8 horas y 12 horas)				
Color de fondo	Presione los botones del cursor ◀► para seleccionar el color de fondo cuando no se detecta una señal de entrada. (Valores: Púrpura, Negro y Azul)				
Configuración menú	enú Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú Configuración menú . Consulte la sección <i>Configuración menú</i> en la página 25.				
Fuente	Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú Fuente . Consulte la sección <i>Fuente</i> en la página 25.				
Ajuste control LAN	Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú Ajuste control LAN . Consulte la sección <i>Ajuste control LAN</i> en la página 26.				

Configuración menú

Presione el botón	ENTRAR para	entrar en el	submenú	Configuración	menú.
	_ iting are para		oabinionia	e en inganaeren	

Configuración menú		
Posición de menú		Centro
Transparencia de menú	5	
Tiempo visual. menú		5 segundos

Elemento	DESCRIPCIÓN
Posición de menú	Presione los botones ◀▶ para seleccionar una de las cinco ubicaciones del menús OSD: Superior izquierda, Superior derecha, Centro, Inferior izquierda e Inferior derecha.
Transparencia de menú	Presione los botones del cursor \blacktriangleleft para establecer la transparencia del menú OSD. (Valores: $0 \sim 10$)
Tiempo visual. menú	Presione los botones ◀▶ para establecer el temporizador de la visualización del menú antes de que se supere el tiempo de espera del menú. (Valores: 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos , 20 segundos, 25 segundos y 30 segundos)

<u>Fuente</u>

Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú Fuente.

Fuente	
PC	~
HDMI 1	\checkmark
HDMI 2	\checkmark
Component	\checkmark
Video	\checkmark
S-Video	\checkmark
Autobúsqueda rápida	Desactivado

Elemento	Descripción			
PC	Presione los botones ◀▶ para habilitar o deshabilitar la fuente PC.			
HDMI 1	Pragiona las hatanas 📣 para habilitar a dashabilitar la fuanta HDMI			
HDMI 2	Presione los botones V para naolítical o desinaolítical la fuence HDIVII.			
Componentes	Presione los botones I para habilitar o deshabilitar la fuente Componentes.			
Vídeo	Presione los botones ◀▶ para habilitar o deshabilitar la fuente Vídeo.			
S-Video	Presione los botones ◀▶ para habilitar o deshabilitar la fuente S-Video.			
	Presione los botones I para habilitar o deshabilitar la función Autobúsqueda rápida para la			
Autobúsqueda rápida	fuente de entrada disponible.			
	Notas: cuando seleccione la fuente deseada, la función Autobúsqueda rápida se desactivará.			

Ajuste control LAN

Presione el botón **ENTRAR** para entrar en el submenú **Ajuste control LAN**.

Ajuste control LAN				
Control por	RS232			
Estado de red				

Elemento	Descripción			
Control por	Presione los botones ◀▶ para seleccionar el control del comando remoto del proyector. (Valores: R\$232 / RJ45)			
Estado de red	Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú Estado de red. Consulte la sección Estado de red en la página 26.			

Estado de red

E	Estado de red					
	Estado de red	Conectar				
	DHCP	Desactivado				
	Dirección IP proyector	10.10.10.10				
	Mascara de Subred	255.255.255.0				
	Puerta de enlace predetermi	0.0.00				
	DNS	0.0.0.0				
	Aplicar					

Elemento	DESCRIPCIÓN		
Estado de red	Muestra el estado de conexión de la red.		
DHCP	Presione ◀▶ para activar o desactivar DHCP. Nota: si opta por desactivar DHCP, complete los campos Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace y DNS.		
Dirección IP proyector	Escriba una dirección IP válida si DHCP se desactiva.		
Máscara de Subred	Escriba una máscara de subred válida si DHCP se desactiva.		
Puerta de enlace predetermi	Muestra la dirección de la puerta de enlace predeterminada en la red.		
DNS	Escriba un nombre DNS válido si DHCP se desactiva.		
Aplicar	Presione 🗲 (Entrar) / 🕨 para confirmar el valor.		

Para simplificar y facilitar el uso, el proyector proporciona diversas funciones de interconexión en red y administración remota.

La función LAN/RJ45 del proyector a través de una red, permite la administración remota: encender y apagar, configuración de brillo y contraste. También permite conocer información del estado: fuente de vídeo, desactivación del audio, etc.



1. Conecte un cable RJ45 a los puertos RJ45 del proyector y a su PC (o equipo portátil).



2. En su PC (equipo portátil), seleccione Start (Inicio) \rightarrow Control Panel (Panel de control) \rightarrow Network Connections (Conexiones de red).



3. Haga clic con el botón secundario en Local Area Connection (Conexión de área local) y seleccione Propiedades.

File Edit View Favorites Tools Adve * Adve *
Address Network Connections S Go LAN or High-Speed Internet Disable Status Repair Bridge Connections Bridge Connections
LAN or High-Speed Internet Disable Status Repair Bridge Connections
Disable Status Repair Bridge Connections
Local Area Connection Becare
Wizard Properties
New Connection Wizard Network Setup Wizard

- 4. En la ventana **Properties (Propiedades)**, seleccione la ficha **General** y elija **Internet Protocol (Protocolo de Internet) (TCP/IP)**.
- 5. Haga clic en **Properties (Propiedades)**.

Local Area Connection Properties	? ×			
General Advanced				
Connect using:				
Intel(R) 82562GT 10/100 Network Cc				
This connection uses the following items:				
🗹 🚚 QoS Packet Scheduler				
Network Monitor Driver				
Internet Protocol (TCP/IP)				
	-			
Install Uninstall Properties				
C Description	_			
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.				
 Show icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no connectivity 				
OK Cano	cel			

6. Haga clic en **Use the following IP address (Utilizar la siguiente dirección IP)**, rellene la dirección IP y la máscara de subred y haga clic en **OK (Aceptar)**.

ternet Protocol (TCP/IP) Proper	ties ?
General	
You can get IP settings assigned au this capability. Otherwise, you need the appropriate IP settings.	tomatically if your network supports to ask your network administrator for
○ <u>O</u> btain an IP address automati	cally
$\vdash \odot$ Use the following IP address:	
<u>I</u> P address:	10 . 10 . 10 . 99
S <u>u</u> bnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	· · ·
C Obtain DNS server address ar	tomaticallu
Use the following DNS server	addresses:
Preferred DNS server:	· · ·
Alternate DNS server:	· · ·
	Ad <u>v</u> anced
	OK Cancel

- 7. Presione el botón Menu (Menú) del proyector.
- 8. Seleccione OSD \rightarrow SETUP (CONFIGURACIÓN) \rightarrow Network (Red) \rightarrow Enabled (Habilitada).
- 9. Después de entrar en **Network (Red)**, especifique lo siguiente:
 - DHCP: Desactivado
 - ▶ Dirección IP: 10. 10. 10. 10
 - Máscara de subred: 255.255.255.0
 - ▶ Puerta de enlace: 0.0.0.0
 - Servidor DNS: 0.0.0.0
- 11. Abra un explorador Web (por ejemplo, Microsoft Internet Explorer con Adobe Flash Player 9.0 o superior).

🖉 Navigatio	n Canceled - Windows Internet Explorer	
00-	e http://10.10.10.10/	• • ×
🚖 Favorites	Mavigation Canceled	
1	Navigation to the webpage was canceled	
	What you can try:	
	 Refresh the page. 	

12. En la barra de direcciones, escriba la dirección IP 10.10.10.10.

El proyector se habrá configurado para administración remota. La función LAN/RJ45 muestra lo siguiente.

	Power	Vo	ol –	Mute	Vo	+			
	Sources List							Interfa	ace 2.6.3
			<u> </u>						
						Mer	1u 🔺	Auto	
							Enter		
						AV m	iute 🔻	Source	
	Video								
-	/		▼ 		_				
		Freeze	Contra	st Brig	htness	Sharpr	ness		
6	RESTRON.							Expansion Opti	ons

Basándose en la página Web de la red para la cadena de entrada en la ficha **Herramientas**, la limitación de la longitud de entrada se muestra en la lista siguiente ("espacio" y otra clave de puntuación incluidos):

Categoría	Elemento	Longitud de entrada
	Dirección IP	15
Control Crestron	Id. de dirección IP	2
	Puerto	5
	Nombre del proyector	10
Proyector	Ubicación	9
	Asignado a	8
	DHCP (habilitado)	(N/D)
	Dirección IP	15
Configuración de la red	Máscara de subred	15
	Puerta de enlace predeterminada	15
	Servidor DNS	15
	Habilitada	(N/D)
Contraseña del usuario	Nueva contraseña	15
	Confirmar	15
	Habilitada	(N/D)
Contraseña de administración	Nueva contraseña	15
	Confirmar	15

	Crestron Control		Projector		User Password
IP Address	192.168.0.20	Projector Name	A01		Enabled
IP ID	03	Location	Room	New Password	
Port	41794	Assigned To	Sir.	Confirm	
	Send		Send		Send
		DHCP	Enabled		
		IP Address	10.10.10.10		Admin Password
		Subnet Mask	255.255.255.0		Enabled
		Default Gateway	0.0.0.0	New Password	
		DNS Server	0.0.0.0	Confirm	
			Send		Send
			Exit		
		_			

Para obtener más información, visite el sitio Web http://www.crestron.com/.

Menú CONFIGURACIÓN >> Avanzada

Presione el botón **MENÚ** para abrir el menú **OSD**. Presione el botón del cursor **◄**► para ir al menú **CONFIGURACIÓN >> Avanzada**. Presione el botón del cursor **▲ ▼** para moverse arriba y abajo en el menú **CONFIGURACIÓN >> Avanzada**.

	N.		ð	ł	٢	
CON	FIGURA	CIÓN	>> A\	/anzad	a	
•	Audio					
٢	Configurac.	lámpara				
	HDMI					
Ħ	Modo altituc	l elevada				Desactivado
්	Patrón de p	rueba				Desactivado
TEXT	Closed Capt	ion				
ÿ	Control de L	ED				Normal
G	Temporizad	or de pres	entación			
*	Restablecer	config.				

Elemento	DESCRIPCIÓN			
Audio	Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú Audio . Consulte la sección <i>Audio</i> en la página 33.			
Configurac. lámpara Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú Configurac. lámpara. Consul sección <i>Configurac. lámpara</i> en la página 33.				
HDMI	Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú HDMI . Consulte la sección <i>HDMI</i> en la página 34.			
Modo altitud elevada	Presione los botones del cursor ◀► para activar o desactivar el modo de altitud elevada cuando la altitud del entorno es superior a 1500 m o cuando la temperatura es superior a 40 °C.			
Patrón de prueba	Presione los botones del cursor I para activar o desactivar el patrón de prueba de cuadrícula.			
Closed Caption	Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú Closed Caption . Consulte la sección <i>Closed Caption</i> en la página 34.			
Control de LED	Presione los botones del cursor ◀▶ para seleccionar el control de LED. Seleccione Normal para la visualización normal de LED y Desactivado para deshabilitar la visualización de LED.			
Temporizador de presentaciónPresione ← (Entrar) / ► para acceder al menú Temporizador de presentación. Consulte sección Temporizador de presentación en la página 35.				
Restablecer config.	Presione el botón ENTRAR para restablecer todos los valores predeterminados de fábrica de la configuración.			

<u>Audio</u>

Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú Audio.

A	udio		
	Volumen	5	
	Bajos	0	
	Agudos	0	
	Silencio		Desactivado
	AGC		Activado
	Restablecer		

Elemento	DESCRIPCIÓN		
Volumen	Presione los botones ◀► para ajustar el volumen del audio.		
Bajos	Presione los botones I para ajustar los tonos bajos del audio.		
Agudos	Presione los botones I para ajustar los tonos agudos del audio.		
Silencio Pulse los botones ◀► para activar o desactivar el altavoz.			
AGC	Presione los botones I para activar o desactivar la configuración AGC.		
Restablecer	Presione el botón ENTRAR para restablecer todos los valores predeterminados de fábrica de la configuración.		

Configurac. lámpara

Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú Configurac. lámpara.

C	Configurac. lámpara		
	Modo lámpara	Estándar	
	Rest. tempor. lámp.		
	Horas lámpara	0 Hr	

Elemento	Descripción		
Modo lámpara	Presione los botones I para ajustar el brillo de la lámpara.		
Rest. tempor. lámp.	Presione el botón ENTRAR para restablecer las horas de la lámpara después de cambiar dicha lámpara.		
Horas lámpara Muestra el número de horas que se ha utilizado la lámpara.			

<u>HDMI</u>

Presione el botón ENTRAR para entrar en el submenú HDMI.

HDMI		
Formato HDMI Gapapcia de amplificador HDMI	3	Automática

Elemento Descripción		
Formato HDMI	Presione los botones ◀▶ para seleccionar uno de los tres formatos de visualización HDMI. Auto, Señal de PC y Señal de vídeo.	
Ganancia de amplificador HDMI	Presione los botones ◀▶ para ajustar la ganancia del amplificador HDMI.	

Closed Caption

Presione el botón **ENTRAR** para entrar en el submenú **Closed Caption**.

Closed Caption	
Habilitar subtítulos	Activado
Versión de subtítulos	SC1

Elemento	DESCRIPCIÓN		
Habilitar subtítulos	Pulse los botones ◀► para activar o desactivar los subtítulos ocultos.		
Versión de subtítulos	Presione los botones I para seleccionar la versión de los subtítulos.		

Temporizador de presentación

La función Temporizador de presentación puede indicar el tiempo de la presentación en la pantalla para ayudar administrar mejor el tiempo cuando se realizan presentaciones.

Temporizador de presentación			
Temporizador		Desactivado	
Periodo de temporizador	10		
Restablecer temporizad			

Elemento	DESCRIPCIÓN					
Temporizador	Presione los botones de cursor ◀► para habilitar o deshabilitar el temporizador de presentación.					
Periodo de temporizador	Presione los botones del cursor \blacktriangleleft para seleccionar el período del temporizador (1 ~ 60 minutos)					
Restablecer temporizad	Presione ← (Entrar) / ► para restablecer la configuración del temporizador.					

Menú INFORMACIÓN

Presione el botón MENÚ para abrir el menú OSD. Presione el botón del cursor ◄► para ir al menú INFORMACIÓN.



Elemento	Descripción				
Fuente	Muestra la fuente de entrada activada.				
Resolución	Muestra la resolución nativa de la fuente de entrada.				
Horas lámpara	Muestra el número de horas que se ha utilizado la lámpara.				
Versión de firmware	Muestra la versión de firmware del proyector.				

Nota:

El estado que se muestra en este menú sólo puede ser visualizado y no se puede modificar.

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Cambiar la lámpara de proyección

La lámpara de proyección debería cambiarse cuando se apague. Sólo debe cambiarse por otra certificada como recambio, que puede pedir a su vendedor local.

Importante:

a. La lámpara de proyección utilizada en este producto contiene una pequeña cantidad de mercurio.

b. No desechar este producto con la basura doméstica normal.

c. Debe desechar este producto según las regulaciones de su autoridad local.

Aviso:

Asegúrese de apagar y desenchufar el proyector al menos 30 minutos antes de cambiar la lámpara. Si no lo hace, podría provocarse quemaduras severas.

Precaución:

en raras ocasiones la lámpara se fundirá durante el funcionamiento normal y provocará que polvo o fragmentos de cristal se expulsen a través de la salida de ventilación posterior.

No inhale ni toque el polvo o los fragmentos de cristal. Si no sigue estas indicaciones, podrían producirse lesiones personales.

Mantenga siempre su cara alejada de las salidas de ventilación para que no le alcancen el gas y los fragmentos rotos de la lámpara.

Cuando quite la lámpara de un proyector instalado en el techo, asegúrese de que no haya nadie debajo de dicho mismo. Podrían caer fragmentos de cristal si la lámpara se ha fundido.

/ SI UNA LÁMPARA EXPLOTA

Si una lámpara explota, el gas y los fragmentos rotos pueden dispersarse por el interior del proyector y ser expulsados por los conductos de salida de aire. El gas contiene mercurio tóxico.

Abra las ventanas y puertas para ventilar el entorno.

Si inhala el gas o los fragmentos de la lámpara rota entran en contacto con sus ojos o boca, acuda a un médico inmediatamente.

1. Quite el único tornillo de la tapa del compartimiento de la lámpara.



Proyector DLP – Manual del usuario

2. Quite la tapa del compartimiento de la lámpara.



- **3.** Quite los 3 tornillos del módulo de la lámpara.
- **4** Levante el asa del módulo.



5. Tire con firmeza del asa del módulo para quitar el módulo de la lámpara.



6. Siga al revés los pasos del 1 al 5 para instalar el nuevo módulo de la lámpara. Cuando realice la instalación, alinee el módulo de la lámpara con el conector y asegúrese de que esté nivelado para evitar daños.

> **Nota:** El módulo de la lámpara debe quedar bien asentado en su lugar y el conector de la lámpara debe estar correctamente conectado antes de apretar los tornillos.



Limpiar el proyector

La limpieza del proyector para quitar el polvo y la suciedad le ayudará a asegurar una operación sin problemas.

Aviso:

1. Asegúrese de apagar y desenchufar el proyector al menos 30 minutos antes de la limpieza. Si no lo hace, podría provocarse quemaduras severas.

2. Utilice únicamente un trapo humedecido para la limpieza. No deje que entre agua en el proyector por las rejillas de ventilación.

3. Si entra un poco de agua en el interior del proyector durante la limpieza, déjelo desenchufado en una habitación bien ventilada durante varias horas antes de volver a utilizarlo.

4. Si entra mucha agua en el interior del proyector durante la limpieza, llévelo al servicio técnico.

Limpieza del objetivo

Puede comprar limpiador para objetivos de la mayoría de tiendas de cámaras. Consulte lo siguiente para limpiar el objetivo del proyector.

- 1. Aplique un poco de limpiador de objetivo óptico en un trapo suave y limpio. (No aplique el limpiador directamente en el objetivo).
- 2. Limpie el objetivo suavemente con movimientos circulares.

Precaución:

1. No utilice limpiadores abrasivos o disolventes.

2. Para evitar la decoloración o desteñido, evite utilizar limpiadores sobre la cubierta del proyector.

Limpieza de la cubierta

Consulte lo siguiente para limpiar la cubierta del proyector.

- 1. Limpie el polvo con un trapo humedecido y limpio.
- 2. Humedezca el trapo con agua templada y detergente suave (como el utilizado para lavar platos) y luego limpie la cubierta.
- 3. Aclare todo el detergente del trapo y limpie el proyector de nuevo.

Precaución:

Para evitar la decoloración o el desteñido de la cubierta, no utilice limpiadores abrasivos derivados del alcohol.

Utilizar el Bloqueo Kensington®

Si le importa la seguridad, fije el proyector a un objeto estático con la ranura Kensington y un cable de seguridad.



Nota:

Contacte con su vendedor para más detalles sobre la compra de un cable de seguridad Kensington apropiado.

El bloqueo de seguridad corresponde al Sistema de Seguridad MicroSave de Kensington. Para cualquier duda, contacte con: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tel: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

SOLUCIĨN DE PROBLEMAS

Problemas comunes y soluciones

Estas indicaciones ofrecen consejos para solucionar los problemas que pueda encontrarse al utilizar el proyector. Si el problema continúa sin resolverse, contacte con su distribuidor para asistencia.

A menudo, tras dedicar tiempo a la solución del problema, éste resulta ser tan simple como una conexión suelta. Compruebe lo siguiente antes de proceder a la solución de problemas específicos.

- Utilice otro dispositivo eléctrico para confirmar que la toma de corriente funciona.
- Compruebe que el proyector esté encendido.
- Asegúrese de que todas las conexiones se hayan realizado correctamente.
- Asegúrese de que el dispositivo conectado esté encendido.
- Asegúrese de que un PC conectado no esté en modo suspendido.
- Asegúrese de que el ordenador portátil conectado esté configurado para pantalla externa. (Esto se realiza normalmente presionando una combinación Fn-tecla en el portátil.)

Consejos para la solución de problemas

En cada sección de un problema específico, intente los pasos en el orden sugerido. Esto puede ayudarle a resolver el problema más rápidamente.

Intente arreglar el problema y por tanto evitar cambiar partes no defectuosas. Por ejemplo, si cambia las pilas y el problema persiste, vuelva a colocar las pilas de nuevo y vaya al siguiente paso.

Tome nota de los datos de los pasos tomados cuando resuelva problemas: La información puede ser útil cuando llame al soporte técnico o para informar al personal del servicio técnico.

Mensaje de código de error	PARPADEO DEL LED DE ENCENDIDO	PARPADEO DEL LED DE PREPARADO	PARPADEO DEL LED DE TEMPERATURA
Lámpara preparada	ENCENDIDO	ENCENDIDO	APAGADO
Inicio	ENCENDIDO	APAGADO	APAGADO
Enfriando	ENCENDIDO	INTERMITENTE	APAGADO
Temperatura elevada	APAGADO	APAGADO	ENCENDIDO
Error del sensor de ruptura térmica	4	4	APAGADO
Error Lámpara	5	APAGADO	APAGADO
Final de la vida de la lámpara detectado	5	3	APAGADO
Error del ventilador del quemador	6	1	APAGADO
Error del ventilador de la lámpara	6	2	APAGADO
Error del ventilador de alimentación	6	3	APAGADO
Error del ventilador DMD	6	4	APAGADO
Carcasa abierta	7	APAGADO	APAGADO
Error DMD	8	APAGADO	APAGADO
Error de la rueda de colores	9	APAGADO	APAGADO

LEDs de Mensajes de error

Si se produce un error, desconecte el cable de alimentación de CA durante un (1) minuto antes de reiniciar el proyector. Si los LED ALIMENTACIÓN o LÁMPARA siguen parpadeando, el LED TEMPERATURA está iluminado o se produce cualquier otra situación que no figure en la tabla anterior, póngase en contacto con su centro de servicio técnico.

Problemas de imagen

Problema: No aparece la imagen en la pantalla

- 1. Verifique la configuración de su portátil o PC de sobremesa.
- 2. Apague todo el equipo y vuelva a encenderlo en el orden correcto.

Problema: La imagen está borrosa

- 1. Ajuste el **Enfoque** en el proyector.
- 2. Presione el botón Automático del mando a distancia o del proyector.
- **3.** Asegúrese de que la distancia del proyector a la pantalla esté dentro del alcance especificado de 10 metros (33 pies).
- 4. Compruebe que el objetivo del proyector esté limpio.

Problema: La imagen es más ancha en la parte superior (efecto trapezoidal)

- 1. Coloque el proyector para que esté lo más perpendicular posible a la pantalla.
- 2. Utilice el botón Keystone en el mando a distancia o en el proyector para corregir el problema.

Problema: La imagen aparece al revés

Compruebe la configuración de **Proyección** en el menú **Instalación I** del OSD.

Problema: La imagen aparece con listas

- 1. Ajuste la configuración de Frecuencia y Pista en el menú Ordenador del OSD a sus valores predeterminados.
- Para comprobar si el problema ocurre por una tarjeta de vídeo conectada al PC, conéctelo a otro ordenador.

Problema: La imagen es plana y sin contraste

Ajuste la configuración de **Contraste** en el menú **Imagen** del OSD.

Problema: El color de la imagen proyectada no coincide con el de la imagen de la fuente.

Ajuste la configuración de Temperatura color y Gamma en el menú Imagen del OSD.

Problemas de la lámpara

Problema: No sale luz del proyector

- 1. Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado.
- 2. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea buena probándola con otro dispositivo eléctrico.
- Restaure el proyector en el orden correcto y compruebe si el LED de alimentación está en verde.
- Si ha cambiado la lámpara recientemente, inténtelo restaurando las conexiones de la lámpara.
- 5. Cambie el módulo de la lámpara.
- 6. Coloque la lámpara antigua de nuevo en el proyector y llévelo al servicio técnico.

Problema: La lámpara se apaga

- 1. Las subidas de tensión pueden provocar que la lámpara se apague. Vuelva a enchufar el cable. Cuando se encienda el LED Ready (Preparado), presione el botón de encendido.
- 2. Cambie el módulo de la lámpara.
- 3. Coloque la lámpara antigua de nuevo en el proyector y llévelo al servicio técnico.

Problemas del mando a distancia

Problema: El proyector no responde al mando a distancia

- 1. Apunte con el mando a distancia hacia el sensor del mando en el proyector.
- 2. Asegúrese de que la línea entre el mando y el sensor no está obstruida.
- 3. Apague las luces fluorescentes de la habitación.
- 4. Compruebe la polaridad de las pilas.
- 5. Cambie las pilas.
- 6. Apague otros dispositivos de infrarrojos cercanos.
- 7. Lleve el mando a distancia al servicio técnico.

Problemas del audio

Problema: No hay sonido

- **1.** Ajuste el volumen en el mando a distancia.
- 2. Ajuste el volumen de la fuente de audio.
- **3.** Compruebe la conexión del cable de audio.
- 4. Pruebe la salida del audio de la fuente con otros altavoces.
- 5. Lleve el proyector al servicio técnico.

Problema: El sonido es distorsionado

- 1. Compruebe la conexión del cable de audio.
- 2. Pruebe la salida del audio de la fuente con otros altavoces.
- 3. Lleve el proyector al servicio técnico.

Llevar el proyector al servicio técnico

Si no puede resolver el problema, debería llevar el proyector al servicio técnico. Embale el proyector en su caja original. Incluya la descripción del problema y una lista de comprobación de los pasos que ha tomado para intentar solucionar el problema: la información puede resultar útil para el personal del servicio técnico. Para el servicio técnico, devuelva el proyector al lugar donde lo compró.

Preguntas y respuestas sobre HDMI™

P. ¿Cuál es la diferencia entre un cable HDMI™ "estándar" y un cable HDMI™ de "alta velocidad"?

Recientemente, HDMI[™] Licensing, LLC anunció que los cables se testearían como cables de tipo Estándar y de tipo Alta velocidad.

- Los cables HDMI[™] de tipo Estándar (o "categoría 1") se han testeado para trabajar a velocidades de 75 Mhz o de hasta 2,25 Gbps, lo que equivale a una señal 720p/1080i.
- Los cables HDMI[™] de tipo Alta velocidad (o "categoría 2") se han testeado para trabajar a velocidades de 340 Mhz o de hasta 10,2 Gbps, que es el ancho de banda más grande actualmente disponible en un cable HDMI[™] y puede transmitir señales de 1080p sin problemas, incluidas las de profundidades de color aumentadas y/o tasas de actualización aumentadas procedentes de la fuente. Los cables de alta velocidad también se utilizan en pantallas de mayor resolución, como por ejemplo monitores de cine WQXGA (resolución de 2560 x 1600).

P. ¿Cómo consigo cables HDMI™ con una longitud superior a 10 metros?

Hay muchos adaptadores HDMI[™] que se utilizan en soluciones HDMI[™] que prolongan la distancia efectiva de un cable mucho más de los 10 metros típicos. Estas compañías fabrican una gran variedad de soluciones entre las que se encuentran los cables activos (electrónica activa integrada en los cables que potencia y amplía la señal de los mismos), los repetidores, los amplificadores y las soluciones CAT5/6 y de fibra.

P. ¿Cómo puedo saber si un cable posee la certificación HDMI™?

Todos los productos HDMI[™] necesitan la certificación del fabricante como parte de la Especificación de prueba de cumplimiento HDMI[™]. No obstante, hay muchos casos en los que los cables que llevan el logotipo HDMI[™] no se han testeado. HDMI[™] Licensing, LLC investiga activamente estos casos para asegurarse de que la marca comercial HDMI[™] se utiliza adecuadamente en el mercado. Es recomendable que los consumidores compren los cables en una tienda acreditada y a una compañía que sea de confianza.

Para obtener información detallada, consulte la página Web http://www.hdmi.org/learningcenter/fag.aspx#49

ESPECIFICACIONES

Especificaciones

Modelo D950HD D952HD D96					
Tipo de pantalla	TI DLP DMD 0,65"				
Resolución nativa	1920 x 1080				
Peso		3,4 kg (7,5 libras)			
Distancia de proyección		1 metro ~ 10 metros			
Dimensiones de la pantalla de proyección		23,5" ~ 300"			
Lente de proyección	E	Enfoque y zoom manua	1		
Relación de zoom		1,2			
Corrección de distorsión trapezoidal vertical	+/-30	pasos	+/-40 pasos		
Corrección de distorsión trapezoidal automática		Sí			
Métodos de proyección	Frontal, Posterior	, Sobremesa/Techo (Po	osterior y Frontal)		
Compatibilidad con datos	VGA, SV	GA, XGA, SXGA, UX	GA y Mac		
SDTV/ EDTV/ HDTV	480i, 480p	, 576i, 576p, 720p, 108	0i y 1080p		
Compatibilidad de vídeo	NTSC 4	4.43, PAL (M/N/60) y S	SECAM		
Sinc. H.		15K, 31 – 91,1 KHz			
Sinc. V.		43 – 85 Hz			
Certificación de seguridad	FCC-B, UL, c	UL, CB, CE, CCC, KC	, PCT y C-tick		
Temperatura de funcionamiento		$5^{\circ} \sim 35^{\circ}C$			
Dimensiones (A x F x L)	332,8 mm x 254,	6 mm x 113 mm (13,1'	" x 10,0" x 4,45")		
Entrada de CA	100 – 240 CA unive	ersal, típica a 110 VCA	$(100 - 240) / \pm 10\%$		
Consumo de energía	Modo Estándar: 290 W (valor típico)/310 W (valor máximo) Modo ECO: 240 W (valor típico)/260 W (valor máximo)	Modo Estandar: 350 W (valor típico)/370 W (valor máximo) Modo ECO: 290 W (valor típico)/310 W (valor máximo)	Modo Estandar: 350 W (valor típico)/380 W (valor máximo) Modo ECO: 290 W (valor típico)/320 W (valor máximo)		
Espera		< 1 watt			
Lámpara	220W	280W	300W		
Altavoz de audio		Altavoz de 5 W AMP			
	Digital: HDMI x 2				
	At	nalógico: RGB HD-15	x 1		
	Com	Compuesto: RCA x 1 (amarillo)			
l erminales de entrada	S-Video: mini dim x 1				
		Componentes: RCA x .	3		
	Entrada de audio: mini	conector estéreo de 3,5 RCA x 2 D/I	mm de diámetro x 1;		
	An	alógico: RGB HD-15 x	x 1		
Terminales de salida	Ν	liniconector estéreo x	1		
	Salida CC (disparador de pantalla): conector CC x 1 (función de salida de 12 VCC y 200 mA)				
	RS-232: DSUB-9 x 1				
Terminales de control	Control de simulación de teclado: Conector USB de tipo B				
Somuidad	KJ43 Bloqueo Kensington				
Seguridad		Bioqueo Kensington			

Distancia de proyección V.S. Tamaño de proyección



Tabla de distancias de proyección y tamaños

D950HD / D952HD / D963HD (PANTALLA 16:9)									
DIAGONAL DE LA IMAGEN (PULGADAS)	Anchura de la IMAGEN (PULGADA)	ALTURA DE LA IMAGEN (PULGADA)	DISTANCIA DE PROYECCIÓN (MM) <u>DESDE</u>	DISTANCIA DE PROYECCIÓN (MM) <u>HASTA</u>	Desplazamient o-A (MM)				
40	34,9	19,6	1408,0	1682,5	74,7				
60	52,3	29,4	2112,0	2523,7	112,1				
70	61	34,3	2464,0	2944,4	130,8				
72	62,8	35,3	2534,4	3028,5	134,5				
80	69,7	39,2	2816,0	3365,0	149,4				
84	73,2	41,2	2956,8	3533,2	156,9				
90	78,4	44,1	3168,0	3785,6	168,1				
96	83,7	47,1	3379,1	4038,0	179,3				
100	87,2	49,0	3519,9	4206,2	186,8				
120	104,6	58,8	4223,9	5047,5	224,1				
135	117,7	66,2	4751,9	5678,4	252,2				
150	130,7	73,5	5279,9	6309,3	280,2				
200	174,3	98,1	7039,9	8412,4	373,6				
300	261,5	147,1	10559,8	12618,7	560,4				

Tabla de modos de frecuencia

El proyector puede mostrar varias resoluciones. La siguiente tabla muestra las resoluciones que el proyector puede mostrar.

Señal	Resolución	Sinc-H (KHz)	SINC-V (HZ)	Compuesto / S-Video	Componente	RGB (ANALÓGI CO)	HDMI ™ (digital)
NTSC		15,734	60,0	0		—	_
PAL/SECAM		15,625	50,0	0		_	_
	720 x 400	37,9	85,0			0	0
	640 x 480	31,5	60,0	—	—	0	0
	640 x 480	37,9	72,8	—		0	0
	640 x 480	37,5	75,0	—		0	0
	640 x 480	43,3	85,0			0	0
	800 x 600	35,2	56,3			0	0
	800 x 600	37,9	60,3	—		0	0
	800 x 600	46,9	75,0			0	0
	800 x 600	48,1	72,2			0	0
	800 x 600	53,7	85,1		—	0	0
	1024 x 768	48,4	60,0			0	0
VEGA	1024 x 768	56,5	70,1		—	0	0
VESA	1024 x 768	60,0	75,0			0	0
	1024 x 768	68,7	85,0		—	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8			0	0
	1280 x 800	62,8	74,9			0	0
	1280 x 800	71,6	84,8		—	0	0
	1280 x 1024	64,0	60,0		—	0	0
	1280 x 1024	80,0	75,0			0	0
	1280 x 1024	91,1	85,0			0	0
	1400 x 1050	65,3	60,0			0	0
	1440 x 900	55,9	60,0			0	0
	1600 x1200	75,0	60,0			0	0
	1920 x1080	67,2	60,0			0	0
	640 x 480	35,0	66,7			0	0
Apple	832 x 624	49,7	74,5			0	0
Macintosh	1024 x 768	60,2	74,9			0	0
	1152 x 870	68,7	75,1	_		0	0
SDTV	480i	15,734	60,0	—	0		0
5017	576i	15,625	50,0	_	0		0
FDTV	576p	31,3	50,0	—	0	—	0
EDIV	480p	31,5	60,0		0		0

Señal	Resolución	Sinc-H (KHz)	Sinc-V (Hz)	Compuesto /S-Video	Componente	RGB (analógi co)	HDMI ™ (digital)
HDTV	720p	37,5	50,0		О		0
	720p	45,0	60,0		О		О
	1080i	33,8	60,0	—	О	—	0
	1080i	28,1	50,0		О	—	О
	1080p	67,5	60,0	—	О	_	0
	1080p	56,3	50,0		О	_	О

O: Frecuencia soportada

—: Frecuencia no soportada

La resolución nativa es 1920 x 1080. Cualquier otra resolución diferente la nativa puede mostrar un tamaño irregular de texto o líneas.

Dimensiones del proyector





CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIĨN

Aviso de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección aceptable contra interferencias dañinas cuando el equipo funciona en un entorno comercial.

Este equipo genera, utiliza y puede desprender energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias dañinas a la radiocomunicación. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias dañinas, en cuyo caso el usuario deberá corregir dicha interferencia a cargo suyo.

Cualquier cambio o modificación no admitida expresamente por las partes responsables del acuerdo podría anular la autoridad del usuario para operar con el equipo.

Canadá

Este aparato digital de clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Certificados de seguridad

FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, KC, PCT y C-tick



www.vivitekcorp.com

© 2011 Vivitek Corporation. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners. All specifications are subject to change without prior notice. 201107