Copyright

Esta publicación, incluyendo todas las fotografías, ilustraciones y el software, está protegida bajo las leyes de copyright internacionales, con todos los derechos reservados. Ni este manual, ni parte del material contenido en él pueden reproducirse sin el consentimiento por escrito del autor.

© Copyright 2009

Renuncias

La información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no se hace responsable o garantiza el contenido aquí presente y rechaza rotundamente cualquier garantía implícita mercantil o arreglo para cualquier propósito particular. El fabricante se reserva el derecho a revisar esta publicación y a realizar cambios sucesivos en el contenido sin la obligación por parte del fabricante de notificar a alguna persona sobre tal revisión o cambios.

Reconocimiento de las marcas

Kensington es una marca registrada en los EE.UU. de ACCO Brand Corporation con registros expedidos y aplicaciones pendientes en otros países en todo el mundo.

Todos los otros nombres de productos utilizados en este manual son propiedad de sus respectivos propietarios y están reconocidos.

Información de seguridad importante

Importante:

Se recomienda que lea esta sección atentamente antes de utilizar el proyector. Estas instrucciones de seguridad y uso asegurarán que disfrute durante muchos años de un uso seguro del proyector. Guarde este manual para su referencia en el futuro.

Símbolos usados

Los símbolos de aviso se utilizan en la unidad y en este manual para alertarle de situaciones peligrosas.

Los siguientes estilos se utilizan en este manual para alertarle sobre información importante.

Nota:

Ofrece información adicional sobre el tema en cuestión.

Importante:

Ofrece información adicional que no debería ignorarse.

Precaución:

Le alerta de situaciones que pueden dañar la unidad.

Aviso:

Le alerta de situaciones que pueden dañar la unidad, crear un ambiente peligroso o causar lesiones personales.

A lo largo de este manual, las partes de los componentes y los elementos del menú OSD aparecerán con fuente en negrita como en este ejemplo:

"Presione el botón Menú del mando a distancia para abrir el menú Principal."

Información de seguridad general

- No abra la carcasa de la unidad. Aparte de la lámpara de proyección, no hay partes utilizables por el usuario en el interior de la unidad. Para el servicio técnico, contacte con personal de servicio cualificado.
- > Siga todos los avisos y precauciones de este manual y de la carcasa de la unidad.
- La lámpara de proyección es extremadamente brillante por su diseño. Para evitar daños en los ojos, no mire al objetivo cuando la lámpara esté encendida.
- > No coloque la unidad en una superficie inestable, carro o estante.
- Evite utilizar el sistema cerca del agua, a la luz directa del sol o cerca de un dispositivo de calefacción.
- > No coloque objetos pesados como libros o bolsos encima de la unidad.

Aviso para la instalación del proyector

Coloque el proyector en posición horizontal. El ángulo de inclinación del proyector no debería ser superior a 15 grados y el proyector no debe instalarse de forma distinta al montaje en sobremesa o techo, de lo contrario, la vida de la lámpara podría disminuir considerablemente.













- Asegúrese de que las rejillas de toma de aire no reciclen el aire caliente de las rejillas de expulsión del aire.
- Cuando trabaje con el proyector en un espacio cerrado, asegúrese de que la temperatura del aire circundante de dentro de la carcasa no exceda los 5 – 35°C mientras el proyector está en funcionamiento y que las rejillas de toma y expulsión del aire no estén obstruidas.
- Todas las carcasas deberían pasar una evaluación térmica certificada para asegurar que el proyector no recicla el aire expulsado, pues podría provocar que el dispositivo se apague aunque la temperatura de la carcasa esté dentro del límite aceptable de 5 – 35°C.

Seguridad sobre la alimentación

- Utilice sólo al cable de alimentación incluido.
- No coloque nada sobre el cable de alimentación. Coloque el cable de alimentación donde no pueda ser pisado.
- > Quite las pilas del mando a distancia cuando lo almacene o no lo utilice durante mucho tiempo.

Cambiar la lámpara

Cambiar la lámpara puede ser peligroso si se hace de manera incorrecta. Consulte Cambiar la lámpara de proyección en la página 39 para instrucciones claras y seguras sobre este procedimiento. Antes de cambiar la lámpara:

- > Desconecte el cable de alimentación.
- > Deje que la lámpara se enfríe durante una hora.

Limpiar el proyector

- Desconecte el cable de alimentación antes de la limpieza. Consulte Limpiar el proyector en la página 42.
- > Deje que la lámpara se enfríe durante una hora.

Avisos de regulación

Antes de instalar y utilizar el proyector, lea los avisos de regulación en la sección Cumplimiento de la Regulación de la página 53.

Instrucciones de reciclado importantes:

(Hg) La(s) lámpara(s) del interior de este producto contiene(n) mercurio. Este producto puede contener otros desechos electrónicos que pueden ser peligrosos si no se eliminan apropiadamente. Recicle o deseche según las leyes locales, federales o de estado. Para más información, contacte con la Alianza de Industrias Electrónicas en <u>WWW.EIAE.ORG</u>. Para información específica sobre el desecho de la lámpara, visite <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u>.

Explicación de los símbolos



DESECHO: No utilice la basura de la casa o los servicios de recogida de basura municipal para el desecho de equipos eléctricos y electrónicos. Los países de la UE requieren el uso de servicios de recogida y reciclado por separado.

Características principales

- Unidad ligera, fácil de embalar y transportar.
- Compatible con la mayoría de estándares de vídeo, incluyendo NTSC, PAL y SECAM.
- La gran potencia de brillo permite presentaciones con luz del día o en habitaciones con luz.
- Soporta resoluciones de hasta SXGA+ a 16,7 millones de colores para ofrecer imágenes nítidas y claras.
- Configuración flexible que permite proyecciones frontales, traseras.
- Las proyecciones en la línea de visión permanecen cuadradas, con una corrección de clave avanzada para proyecciones desde ángulos.
- Origen de entrada detectado automáticamente.

Acerca de este manual

Este manual está destinado para los usuarios finales y describe cómo instalar y utilizar el proyector DLP. Donde es posible, la información relevante—como una ilustración y su descripción—ha sido guardada en una página. Este formato de impresión sirve tanto para su comodidad como para ayudar a ahorrar papel, protegiendo así el medioambiente. Se recomienda que sólo imprima las secciones importantes según sus necesidades.

Tabla de contenidos

PRIMEROS PASOS	
CONTENIDO DEL PAQUETE	
VISTAS DE LAS PARTES DEL PROYECTOR.	
SERIE D9 Vista frontal derecha	
Vista superior—Botones del Menú en pantalla (OSD) y LEDs	
Vista posterior	
Vista inferior	
PARTES DEL MANDO A DISTANCIA	
ALCANCE DEL MANDO A DISTANCIA	
BOTONES DEL PROYECTOR Y DEL MANDO A DISTANCIA	
INSTALACIÓN Y OPERACIÓN	9
INSERTAR LAS PILAS DEL MANDO A DISTANCIA	
CONECTAR LOS DISPOSITIVOS DE ENTRADA	
ENCENDER Y APAGAR EL PROYECTOR	
CONFIGURAR UNA CONTRASEÑA DE ACCESO (BLOQUEO DE SEGURIDAD)	
AJUSTAR EL NIVEL DEL PROYECTOR	
AJUSTAR EL ANILLO DEL ZOOM (SÓLO SERIE VX), EL ENFOQUE Y LA CLAVE	
AJUSTAR EL VOLUMEN	
CONFIGURACIÓN DEL MENÚ EN PANTALLA (OSD)	
Controles del menú OSD	
Navegar por el OSD	
CONFIGURAR EL IDIOMA OSD	
VISTA GENERAL DEL MENÚ OSD	
VISTA PREVIA DE SUBMENÚS DEL OSD	
Menú Imagen	
Característica Avanzada	
Administrador de color	
MENU ORDENADOR	
MENU VIDEO/AUDIO	
Αμαίο Μενιή Ινεταί αςιών Ι	
MENU INSTALACIÓN I	
Característica Avanzada	30
Configuración menú OSD	31
Prueba periféricos	
Restab horas lámp.	
Red	
Restablecer valores	
Estado	
MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	
CAMBIAR LA LÁMPARA DE PROVECCIÓN	39
Restablecer la lámpara	
LIMPIAR EL PROYECTOR	
Limpieza del objetivo	
Limpieza de la cubierta	
UTILIZAR EL BLOQUEO KENSINGTON [®]	
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	
PROBLEMAS COMUNES Y SOLUCIONES	44
Consejos para la solución de problemas	
LEDS DE MENSAJES DE ERROR	
Problemas de imagen	
Problemas de la lámpara	
PROBLEMAS DEL MANDO A DISTANCIA	
Problemas del audio	

LLEVAR EL PROYECTOR AL SERVICIO TÉCNICO	47
ESPECIFICACIONES	48
Especificaciones	
DISTANCIA DE PROYECCIÓN V.S. TAMAÑO DE PROYECCIÓN	49
Tabla de distancias de proyección y tamaños para SERIE D9	49
SERIE D9 TABLA DE MODOS DE FRECUENCIA	50
DIMENSIONES DEL PROYECTOR	52
CUMPLIMIENTO DE LA REGULACIÓN	53
A VISO DE LA FCC	
Canadá	
Certificados de seguridad	
Aviso EN 55022	

PRIMEROS PASOS

Contenido del paquete

Desembale con cuidado el proyector y compruebe si están presentes todos los elementos:



Contacte con su distribuidor inmediatamente si falta alguno de los elementos, si parece dañado o si la unidad no funciona. Se recomienda que guarde el material de embalaje original por si necesita devolver el equipo para su reparación durante la garantía.

Precaución:

Evite utilizar el proyector en ambientes con polvo.

Vistas de las partes del proyector

SERIE D9 Vista frontal derecha



Elemento	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN	VER PÁGINA:	
1.	Botón de control de altura	Presiónelo para liberar el control de altura	15	
2.	Ajuste de la altura	Ajusta el nivel del proyector		
3.	Tapa para el objetivo	Proteja el objetivo cuando no lo utilice		
4.	Objetivo	Objetivo de proyección		
5.	Receptor IR	Recibe señal IR del mando a distancia 6		
6.	Anillo de enfoque	Enfoca la imagen proyectada		
7.	Anillo del zoom (Sólo Serie VX)	Amplía la imagen proyectada	16	
8.	Teclas de función	Consulte Vista superior—Botones del Menú en pantalla (OSD) y LEDs.	3	

Importante:

Las rejillas de ventilación del proyector permiten una buena circulación del aire, que mantiene fría la lámpara del proyector. No obstruya ninguna de las rejillas de ventilación.

Nota:

Los modelos D925TX / D930TX / D927TW no cuentan con anillo de zoom.



Vista superior-Botones del Menú en pantalla (OSD) y LEDs

Elemento	ETIQUETA		VER PÁGINA:	
1.	🖒 (Botón de encendido)	Enciende o apa	ga el proyector	11
2.	BLANK	Muestra una pa	ntalla vacía y silencia el audio	
3.	 ◄ (Cursor izquierdo) / Vol. 	Navega y camb Menú rápido –	ia la configuración en el OSD Para Volumen	
4.	Enter	Entrar o confirm	nar el elemento del menú OSD	18
5.	MENÚ	Abre y sale del	menú OSD	10
6.	▲ (Cursor arriba) / Clave+	Navega y cambia la configuración en el OSD Menú rápido – Para Clave		
7.	AUTOMÁTICO	Optimiza el tamaño, posición y resolución de imagen		
8.	► (Right cursor) / Vol.	Navega y cambia la configuración en el OSD18Menú rápido – Para Volumen18		18
9.	FUENTE	Entrar en el me	nú Fuente	10
10.	▼ (Cursor derecho) / Clave-	Navega y cambia la configuración en el OSD Menú rápido – Para Clave		18
		Rojo Lámpara preparada para encenderse		
11.	LED PREPARADO	Parpadeando Lámpara no preparada (calentándose/apagándose/ enfriándose) (consulte LEDs de Mensajes de error en la página		ándose/ página 45)
12.	LED TEMP	Parpadeando Código error		

Vista posterior



Elemento	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN	VER PÁGINA:	
1.	AC IN	Conecte el CABLE DE ALIMENTACIÓN	11	
2.	(USB)	Conecte el CABLE USB desed un ordenador		
3.	SALIDA VGA	Conecte el CABLE RGB a la pantalla (Loop Thru sólo para VGA IN-1)		
4.	LAN	Conecte un CABLE LAN desde Ethernet		
5.	ENTRADA VGA – 1	Conecte el CABLE RGB desde un ordenador y componentes		
6.	ENTRADA VGA – 2	Conecte el CABLE RGB desde un ordenador y componentes	10	
7.	HDMI	Conecte un CABLE HDMI desde un dispositivo HDMI		
8.	ENTRADA DE S-VIDEO	Conecte el CABLE DE S-VIDEO desde un dispositivo de vídeo		
9.	ENTRADA DE VIDEO	Conecte el CABLE COMPUESTO desde un dispositivo de vídeo		
10.	Altavoz	Da salida al sonido		
11.	Bloqueo Kensington	Fíjelo a un objeto estático con un sistema de bloqueo Kensington [®]	43	
12.	ENTRADA DE AUDIO (L y R)	Conecte CABLES AUDIO desde un dispositivo de audio		
13.	RS-232	Conecte el cable del puerto serie RS-232 para el mando a distancia	10	
14.	ENTRADA DE AUDIO SALIDA DE AUDIO	Conecte un CABLE DE AUDIO desde el dispositivo de entrada O Conecte un CABLE DE AUDIO para pasar el audio		

Nota:

Si su equipo de vídeo tiene varias fuentes de entrada, se recomienda que las conecte con esta prioridad: HDMI/DVI, componente (a través de VGA), S-Video, Compuesto para obtener la mejor calidad de imagen.

Vista inferior



Elemento	ETIQUETA	D ESCRIPCIÓN VER PÁG	
1.	Control de inclinación	Gire la palanca de ajuste para ajustar la posición del ángulo.	15
2.	Agujeros de soporte para techo	Contacte con su distribuidor para información sobre el montaje del proyector en un techo.	
3.	Control de altura	El regulador baja cuando el botón del control de altura se presiona.	15
4.	Botón del control de altura	Presiónelo para liberar el control.	13

Nota:

Durante la instalación, asegúrese de utilizar solamente montajes de techo listados en UL. Para instalaciones en el techo, utilice hardware de montaje aprobado y tornillos M4 con una profundidad máxima de 6mm (0,23 pulgadas).

La construcción del montaje en techo debe ser de la forma y fuerza apropiadas. La capacidad de carga del montaje debe exceder al peso del equipo instalado y como medida de precaución adicional, debe ser capaz de soportar tres veces el peso del equipo (no menos de 5,15Kg) en un período de 60 segundos.

Partes del mando a distancia



Importante:

1. Evite utilizar el proyector con luz fluorescente brillante encendida. Ciertas luces fluorescentes de alta frecuencia pueden interrumpir la operación del mando a distancia.

2. Compruebe que nada obstruye la línea entre el mando a distancia y el proyector. Si la línea entre el mando a distancia y el proyector está obstruida, puede hacer que la señal se refleje en ciertas superficies reflectantes como pantallas de proyección.

3. Los botones y teclas del proyector tienen las mismas funciones que los botones correspondientes en el mando a distancia. El manual del usuario describe las funciones basándose en el mando a distancia.

Elemento	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN	VER PÁGINA:
1.	Transmisor IR	Transmite señales al proyector	
2.	LED de estado	Se enciende cuando se utiliza el mando a distancia	
3.	Láser	Presionar para utilizar el puntero en pantalla	
4.	Arriba	Flecha arriba cuando se conecte a través de USB a un PC	
5.	Derecha	Flecha derecha cuando se conecte a través de USB a un PC	
6.	Abajo	Flecha abajo cuando se conecte a través de USB a un PC	
7.	Av. Página	Avance de página cuando se conecte a través de USB a un PC	
8.	Cursor arriba		
9.	Cursor derecho	Navega y cambia la configuración en el OSD	18
10.	Cursor abajo		
11.	Volumen +/-	Ajusta el volumen	17
12.	Silencio	Silencia el altavoz incorporado	
13.	Zoom+	Acercar	
14.	Zoom-	Alejar	10
15.	Congelar	Congela/descongela la imagen en pantalla	
16.	Vacía	Deja la pantalla vacía	
17.	Fuente	Detecta el dispositivo de entrada	
18.	Automático	Ajuste automático de la fase, pista, tamaño y posición	
19.	Menú	Abre el OSD	18
20.	Estado	Abre el menú de Estado del OSD (el menú sólo se abre si se detecta un dispositivo de entrada)	38
21.	Keystone superior/inferior	Corrige el efecto de imagen trapezoidal (parte superior / inferior más ancha)	16
22.	Cursor izquierdo	Navega y cambia la configuración en el OSD	
23.	Entrar	Cambia la configuración en el OSD	
24.	Re. Página	Retrocede la página cuando se conecte a través de USB a un PC	
25.	Izquierda	Flecha izquierda cuando se conecte a través de USB a un PC	
26.	Entrar	Tecla Entrar cuando se conecte a través de USB a un PC	
27.	Power	Enciende o apaga el proyector 11	
28.	Láser	Utilícelo como puntero de pantalla. NO APUNTAR A LOS OJOS.	

Alcance del mando a distancia

El mando a distancia utiliza la transmisión por infrarrojos para controlar al proyector. No es necesario apuntar con el mando directamente al proyector. Suponiendo que no está sujetando el mando de forma perpendicular a los laterales o la parte posterior del proyector, el mando funcionará bien dentro de un radio de unos 7 metros (23 pies) y 15 grados sobre o bajo el nivel del proyector. Si el proyector no responde al mando a distancia, muévalo un poco más cerca.

Botones del proyector y del mando a distancia

El proyector puede utilizarse utilizando el mando a distancia o los botones de la parte superior del proyector. Todas las operaciones pueden llevarse a cabo con el mando a distancia; sin embargo, los botones del proyector son limitados.

INSTALACIÓN Y OPERACIÓN

Insertar las pilas del mando a distancia

1. Quite la tapa del compartimiento para la batería deslizando la tapa en la dirección de la flecha.



2. Inserte la batería con el positivo mirando hacia arriba.



3. Vuelva a colocar la tapa.



Precaución:

- 1. Utilice sólo pilas AAA (pilas alcalinas recomendadas).
- 2. Deseche las pilas usadas según las ordenanzas locales.
- 3. Quite las pilas cuando no utilice el proyector durante mucho tiempo.

Conectar los dispositivos de entrada

Un PC u ordenador portátil y dispositivos de vídeo pueden conectarse al proyector al mismo tiempo. Los dispositivos de vídeo incluyen reproductores de DVD, VCD y VHS al igual que videocámaras y cámaras de fotos digitales. Compruebe el manual del usuario del dispositivo a conectar para confirmar que tiene el conector de salida apropiado.



Elemento	ETIQUETA	DESCRIPCIÓN	
A	(USB)	Conecte el CABLE USB desde un ordenador	
B	SALIDA VGA	Conecte el CABLE RGB a la pantalla (Loop Thru sólo para VGA IN-1)	
Θ	LAN	Conecte un CABLE LAN desde Ethernet	
D	ENTRADA VGA – 1	Conecte el CABLE RGB desde un ordenador y componentes	
•	ENTRADA VGA – 2	Conecte el CABLE RGB desde un ordenador y componentes	
6	ENTRADA DE AUDIO SALIDA DE AUDIO	Conecte un CABLE DE AUDIO desde el dispositivo de entrada Conecte un CABLE DE AUDIO para pasar el audio	
C	HDMI	Conecte un CABLE HDMI desde un dispositivo HDMI	
0	S-VIDEO	Conecte el CABLE DE S-VÍDEO desde un dispositivo de vídeo	
0	VIDEO	Conecte el CABLE DE COMPUESTOS desde un dispositivo de vídeo	
	ENTRADA DE AUDIO (L y R)	Conecte CABLES AUDIO desde un dispositivo de audio	
K	RS-232C	Conecte el cable del puerto serie RS-232 para el mando a distancia	

Aviso:

Como precaución de seguridad, desconecte toda la alimentación al proyector y los dispositivos conectados antes de realizar las conexiones.

Encender y apagar el proyector

- Conecte el cable de alimentación al proyector. Conecte el otro extremo en una toma de corriente. Los LEDs POWER y READY del proyector se encienden.
- 2. Encienda los dispositivos conectados.
- Asegúrese de que el LED READY (listo) aparece en naranja fijo y no está parpadeando. Luego presione el botón O POWER para encender el proyector.

Aparecerá la pantalla emergente y se detectarán los dispositivos conectados.

Consulte Configurar una contraseña de acceso (bloqueo de seguridad) en la página 13 si tiene el bloqueo de seguridad activado.

4. Si conecta más de un dispositivo de entrada, presione el botón Fuente y utilice ▲ ▼ para cambiar entre los dispositivos.
(Componente es soportado a través del adaptador RGB a COMPONENTE.)







- VGA 1/VGA 2: RGB analógico Componente: entrada DVD YCbCr / YPbPr o entrada HDTV YPbPr a través del conector HD15
- Vídeo compuesto: Vídeo compuesto tradicional
- S-Video: Súper vídeo (Y/C separados)
- HDMI: HDMI, DVI

5. Cuando aparezca el mensaje "Apagar? / Vuelva a pulsar Power", presione el botón **POWER**. El proyector se apagará.



Precaución:

1. Asegúrese de quitar la tapa del objetivo antes de arrancar el proyector.

2. No desenchufe el cable de alimentación hasta que el LED READY deje de parpadear, indicando que el proyector se ha enfriado.

Configurar una contraseña de acceso (bloqueo de seguridad)

Puede utilizar los cuatro botones (flechas) para ajustar una contraseña y evitar el uso no autorizado del proyector. Cuando está activada, la contraseña deberá introducirse tras encender el proyector. (Consulte Navegar por el OSD en la página 18 y Configurar el idioma OSD en la página 19 para ayuda sobre el uso de los menús OSD).

Importante:

Guarde la contraseña en un lugar seguro. Sin la contraseña no podrá utilizar el proyector. Si pierde la contraseña, contacte con su vendedor para información sobre borrar la contraseña.

- 1. Presione el botón MENÚ para abrir el menú OSD.
- 2. Presione el botón del cursor ◄► para ir al menú Instalación I.



Imagen Ordenador Vídeo / Audio	Instalación I	Instalación II
Idioma		Español
Pantalla vacía		
Proyección		P
Bloqueo de seguridad		Desactivado
Relación aspecto		Rellenar
Clave		0
Zoom digital		0
Reiniciar		4 4∕.⊁
Menú = Salir 📔 🛛 Menú seleccionar 🜗	Desplazamie	nto 🔺 💎 🕴 🥸

- 3. Presione el botón del cursor ▲ ▼ para seleccionar Bloqueo de seguridad.
- Presione el botón del cursor ◄► para activar o desactivar la función de bloqueo de seguridad.

Aparecerá automáticamente un cuadro de diálogo de contraseña.



5. Puede utilizar los botones del cursor
▲ ▼ ◀ ► bien en el teclado o en el mando a distancia IR para introducir la contraseña. Puede utilizar una combinación incluyendo las mismas flechas cinco veces, pero no menos de cinco.

> Presione los botones del cursor en cualquier orden para ajustar la contraseña. Presione el botón **MENÚ** para salir del cuadro de diálogo.

6. Cuando el usuario presione la tecla de encendido aparecerá el menú de confirmación de contraseña si el Bloqueo de seguridad está activado.
Escriba la contraseña en el orden establecido según el paso 5. En caso de haber olvidado la contraseña, contacte con el centro de servicio.
El centro de servicio validará al propietario y ayudará a restablecer la contraseña.



Contraseña					
Contraseña de registro	*	*	*	*	*
Confirmar contraseña	*	*	*	*	*
ОК					
Menú = Salir					



Ajustar el nivel del proyector

Tenga en cuenta lo siguiente cuando configure el proyector:

- La mesa o estante del proyector debería estar nivelada y ser robusta.
- Coloque el proyector para que esté perpendicular a la pantalla.
- Compruebe que los cables estén en un lugar seguro. Podría tropezar con ellos.



1. Para subir el nivel del proyector, levante el proyector **[A]** y presione el botón de control de altura **[B]**.

El control de altura bajará [C].

- 2. Para bajar el nivel del proyector, presione el botón de control de de altura y ejerza presión sobre la parte superior del proyector.
- **3.** Para ajustar el ángulo de la imagen, gire el control de inclinación **[D]** a la derecha o a la izquierda hasta alcanzar el ángulo deseado.

Ajustar el anillo del zoom (sólo Serie VX), el Enfoque y la Clave

- Utilice el control Zoom de imagen (sólo en el proyector) para cambiar el tamaño de la imagen proyectada y el tamaño de la pantalla B.
- 2. Utilice el control Enfoque de imagen (sólo en el proyector) para enfocar la imagen proyectada A.
- **3.** Utilice los botones **Clave** (en el proyector o en el mando a distancia) para corregir el efecto de imagen trapezoidal (parte superior o inferior más ancha).





Mando a distancia y pantalla OSD

0

4. El control de clave aparece en la pantalla.

Clave

Nota: Los modelos D925TX / D930TX / D927TW no cuentan con anillo de zoom.

Ajustar el volumen

 Presione los botones Volumen +/- en el mando a distancia. El control de volumen aparece en la pantalla.



- 2. Presione los botones del Cursor Izquierdo o Derecho en el teclado para ajustar Volumen +/-.
- **3.** Presione el botón **SILENCIO** para apagar el volumen (esta característica está disponible sólo en el mando).



CONFIGURACIÓN DEL MENÚ EN PANTALLA (OSD)

Controles del menú OSD

El proyector tiene un OSD que le permite realizar ajustes en la imagen y cambiar diferentes configuraciones.

Navegar por el OSD

Puede utilizar los botones del cursor del mando a distancia o los botones de la parte superior del proyector para navegar y realizar cambios en el OSD. La siguiente ilustración muestra los botones correspondientes del proyector.



- 1. Para entrar en el OSD, presione el botón **MENÚ**.
- Hay cinco menús. Presione el botón del cursor ◄► para moverse por los menús.
- Presione el botón del cursor ▲ ▼ para subir y bajar en un menú.
- Presione ◄► para cambiar los valores de la configuración.
- Presione MENÚ para cerrar el OSD o salir de un submenú.

imagen	Ordenador	(() 🔁	Instalación I	Instalación II
Modo de pant	alla		1	Presentación
Color brillante	э			0
Brillo				50
Contraste				50
Nitidez				16
Gamma				PC
Avanzada				≁!∕ ►
Reiniciar				4!∕ ►
Menú = Salir	Menú sel	leccionar 🜗	Desplazamier	nto 🔺 💙 🕴 🥸

Nota:

Dependiendo de la fuente de vídeo, no todos los elementos del OSD estarán disponibles. Por ejemplo, los elementos **Posición Horizontal/Vertical** del menú **Ordenador** sólo pueden modificarse cuando está conectado a un PC. Los elementos no disponibles no pueden accederse y cambian a gris.

Configurar el idioma OSD

Ajuste el idioma del OSD según sus preferencias antes de continuar.

1. Presione el botón **MENÚ**. Presione el botón del cursor **◄** para navegar a **Instalación I**.

Imagen Ordenador Vídeo / Audio	Instalación I
Idioma	Español
Pantalla vacía	
Proyección	P
Bloqueo de seguridad	Desactivado
Relación aspecto	Rellenar
Clave	0
Zoom digital	0
Reiniciar	↓ /►
Menú = Salir 📔 Menú seleccionar 📢 🕨	Desplazamiento 🔺 🕇 🍈

2. Presione el botón del cursor $\blacktriangle \lor$ hasta que **Idioma** sea resaltado.

Imagen Or	denador Vídeo / Audio	Instalación I	Instalación II
Idioma			Español
Pantalla vacía			
Proyección			Р
Bloqueo de segurid	ad		Desactivado
Relación aspecto			Rellenar
Clave			0
Zoom digital			0
Reiniciar			€!∕ ►
Menú = Salir	Ajuste de elemento 🜗	Desplazamie	nto 🔺 🔽 🕴 🥸

- 3. Presione el botón del cursor ◀► hasta que el idioma deseado sea resaltado.
- 4. Presione el botón **MENÚ** dos veces para cerrar el OSD.

Vista general del menú OSD

Utilice la siguiente ilustración para buscar una configuración rápidamente o determinar el rango de una configuración.





Vista previa de submenús del OSD

DNS

Aplicar

0~255, 0~255, 0~255, 0~255

Menú Imagen

Presione el botón **MENÚ** para abrir el menú **OSD**. Presione el botón del cursor **◄**► para ir al **Menú Imagen**. Presione el botón del cursor **▲**▼ para subir y bajar por el menú **Imagen**. Presione **◀**► para cambiar los valores de la configuración.

Imagen	Ordenador	(() 🚰	Instalación I	Instalación II
Modo de pant	talla		1	Presentación
Color brillant	e			0
Brillo				50
Contraste				50
Nitidez				16
Gamma				PC
Avanzada				↓ /►
Reiniciar				↓ /
Menú = Salir	Menú se	leccionar 🜗	Desplazamier	nto 🔺 🔽 🧕 🧕

Elemento	DESCRIPCIÓN		
Modo de pantalla	Presione el botón del cursor ◀► para ajustar el modo de pantalla.		
Color brillante	Presione el botón del cursor ◀► para ajustar el valor de Color brillante.		
Brillo	Presione el botón del cursor ◀▶ para ajustar el brillo de la pantalla.		
Contraste	Presione el botón del cursor ◀► para ajustar el contraste de la pantalla.		
Nitidez	Presione el botón del cursor ◀► para ajustar la nitidez de la pantalla.		
Gamma	Presione el botón del cursor ◀► para ajustar la corrección de gamma de la pantalla.		
Avanzada	Presione		
Reiniciar	Presione 🗲 (Entrar) / 🕨 para restablecer toda la configuración a sus valores predeterminados.		

Característica Avanzada

Presione el botón **MENÚ** para abrir el menú **OSD**. Presione \blacktriangleleft para ir al menú **Imagen**. Presione \blacktriangledown hara ir al menú **Avanzada** y luego presione **Entrar** o \triangleright . Presione \blacktriangledown hara subir y bajar en el menú **Avanzada**.

Imagen	Ordenador	Vídeo / Audio	Instalación I	Instalación II
		Avanzada		
Espacio de co Temperatura Administrado	olor I color or de color			Automático Normal
Menú = Salir			Desplazamier	nto 🔺 🔍 🗘

Elemento	DESCRIPCIÓN	
Espacio de color	Presione el botón del cursor ◀▶ para ajustar el espacio de color. (Valores: Automático – RGB – YPbPr – YCbCr)	
Temperatura color	Presione el botón del cursor ◀▶ para ajustar la temperatura del color. (Valores: Frío – Normal – Cálido)	
Administrador de color	Presione	

Administrador de color

Presione 🗲 (Entrar) / 🕨 para entrar en el submenú Administrador de color.

Imagen	Ordenador Vídeo / Audio Instalación I Instalación II
Rojo	↓ /▶
Verde	4 ½
Azul	<#//>
Cian	<#/>
Magenta	/
Amarillo	< ↓ /▶
Blanco	4 1∕ ▶
Menú = Salir	│ Ajuste de elemento 🖅 │ Desplazamiento 🔺 │ 🖗

Elemento	DESCRIPCIÓN
Rojo	Seleccionar para entrar en el Administrador de color rojo. Presione los botones ◀▶ para ajustar Matiz, Saturación y Ganancia.
Verde	Seleccionar para entrar en el Administrador de color verde. Presione los botones ◀▶ para ajustar Matiz, Saturación y Ganancia.
Azul	Seleccionar para entrar en el Administrador de color azul. Presione los botones ◀▶ para ajustar Matiz, Saturación y Ganancia.
Cian	Seleccionar para entrar en el Administrador de color cian. Presione los botones ◀▶ para ajustar Matiz, Saturación y Ganancia.
Magenta	Seleccionar para entrar en el Administrador de color magenta. Presione los botones ◀▶ para ajustar Matiz, Saturación y Ganancia.
Amarillo	Seleccionar para entrar en el Administrador de color amarillo. Presione los botones ◀▶ para ajustar Matiz, Saturación y Ganancia.
Blanco	Seleccionar para entrar en el Administrador de color blanco. Presione los botones ◀▶ para ajustar Rojo, Verde y Azul.

Menú Ordenador

Presione el botón **MENÚ** para abrir el menú **OSD**. Presione el botón del cursor **◄**► para ir al menú **Ordenador**. Presione el botón del cursor **▲**▼ para subir y bajar por el menú Ordenador. Presione **◀**► para cambiar los valores de la configuración.

Imagen	Ordenador	(() 🖂 🕹 Vídeo / Audio	Instalación I	Instalación II
Posición hor				0
Posición ver				0
Frecuencia				0
Pista				0
Imagen autom	ática			↓/ ►
Menú = Salir	Menú se	eleccionar 🜗	Desplazamier	nto 🔺 🔻 🕴 🧿

Elemento	DESCRIPCIÓN	
Posición hor	Presione el botón del cursor ◀► para ajustar la posición de la pantalla a la izquierda o derecha.	
Posición ver	Presione el botón del cursor I para ajustar la posición de la pantalla arriba o abajo.	
Frecuencia	Presione el botón del cursor ◀► para ajustar el reloj de muestreo A/D.	
Pista	Presione el botón del cursor ◀▶ para ajustar el punto de muestreo A/D.	
Imagen automática	Presione ← (Entrar) / ► para ajustar automáticamente fase, pista, tamaño y posición.	

Menú Vídeo/Audio

Presione el botón **MENÚ** para abrir el menú **OSD**. Presione el botón del cursor **◄** para ir al menú **Vídeo/Audio**. Presione el botón del cursor **▲ ▼** para moverse arriba y abajo en el menú **Vídeo/Audio**. Presione **◀** para cambiar los valores de la configuración.

Imagen Ordenador Vídeo / Audio	Instalación I
AGC de vídeo	Desactivado
Saturación vídeo	50
Tinte vídeo	50
Modo película	Desactivado
Sobrescaneo vídeo	Desactivado
Audio	↓ /►
Reiniciar	↓ /}
Menú = Salir 📔 🛛 Menú seleccionar 🜗	Desplazamiento 🔺 💎 📔 🖗

Elemento	DESCRIPCIÓN		
AGC de vídeo	Presione los botones ◀▶ para activar o desactivar el Control automático de la ganancia para la fuente de vídeo.		
Saturación vídeo	Presione los botones I para ajustar la saturación del vídeo.		
Tinte vídeo	Presione los botones I para ajustar el tinte/matiz del vídeo.		
Modo película	Presione los botones I para seleccionar un modo de película diferente.		
Sobrescaneo vídeo	Presione los botones I para activar o desactivar el sobrescaneo de vídeo.		
Audio	Presione		
Reiniciar	Presione 🗲 (Entrar) / 🕨 para restablecer toda la configuración a sus valores predeterminados.		

Nota:

Puede que el vídeo se entrecorte cuando reproduzca vídeo entrelazado. Para evitar esto, abra el menú Vídeo / Audio y ajuste la característica Modo película.

<u>Audio</u>

Imagen	Ordenador	Vídeo / Audio	Instalación I	Instalación II
		Audio		
Volumen Silencio				4 Desactivado
Entrada de a	oibu			0
Menú = Salir			Desplazamier	nto 🔺 🔻 🤅

Presione 🗲 (Entrar) / 🕨 para entrar en el submenú Audio.

Elemento	DESCRIPCIÓN		
Volumen	Presione los botones ◀▶ para ajustar el nivel de volumen del audio. (Valores: 0~8)		
Silencio	Presione los botones ◀► para activar o desactivar el altavoz.		
Entrada de audio	Presione el botón del cursor ◀► para seleccionar la entrada de audio. (Valores: Mini ~ RCA)		

Menú Instalación I

Presione el botón **MENÚ** para abrir el menú **OSD**. Presione el botón del cursor **◄** para ir al menú **Instalación I**. Presione el botón del cursor **▲ ▼** para moverse arriba y abajo en el menú **Instalación I**. Presione **◀** para cambiar los valores de la configuración.



Elemento	DESCRIPCIÓN		
Idioma	Presione el botón del cursor I para seleccionar el menú en una ubicación diferente.		
Pantalla vacía	Presione el botón del cursor I para seleccionar un color diferente para la pantalla vacía.		
Proyección	Presione el botón del cursor I para elegir entre dos métodos de proyección.		
Bloqueo de seguridad	Presione el botón del cursor I para activar o desactivar la función de bloqueo de seguridad security lock function.		
Relación aspecto	Presione el botón del cursor I para ajustar la relación de aspecto del vídeo.		
Clave	Presione el botón del cursor ◀▶ para ajustar la clave en la pantalla.		
Zoom digital	Presione el botón del cursor ◀▶ para ajustar el menú Zoom digital.		
Reiniciar	Presione		

Menú Instalación II

Presione el botón **MENÚ** para abrir el menú **OSD**. Presione el botón del cursor **◄**► para ir al menú **Instalación II**. Presione el botón del cursor **▲ ▼** para moverse arriba y abajo en el menú **Instalación II**.

Imagen Ordenador Vídeo / Audio	Instalación I
Fuente automática	Desactivado
Apagado automático (min)	0
Encendido automático	Desactivado
Velocidad del ventilador	Normal
Modo lámpara	Normal
Avanzada	4 1∕ ►
Restablecer valores	4 1∕ ►
Estado	↓ /▶
Menú = Salir 📔 Menú seleccionar 🜗	Desplazamiento 🔺 🔰 🤅

Elemento	DESCRIPCIÓN		
Fuente automática	Presione el botón del cursor I para activar o desactivar la detección automática de la fuente.		
Apagado automático (min)	Presione el botón del cursor ◀► para activar o desactivar el apagado automático de la lámpara cuando no hay señal.		
Encendido automático	Presione el botón del cursor ◀► para activar o desactivar el encendido automático cuando hay alimentación AC.		
Velocidad del ventilador	 Presione el botón del cursor ◄► para cambiar entre las velocidades de ventilador Normal y Alta. Nota: Recomendamos que seleccione velocidad alta en altas temperaturas, alta humedad o en zonas de gran altitud. 		
Modo lámpara	Presione el botón del cursor ◀► para seleccionar el modo de la lámpara para un brillo mayo o menor para alargar la vida de la lámpara.		
Avanzada	Presione		
Restablecer valores	Presione ← (Entrar) / ► para restaurar todos los elementos a sus valores de fábrica.		
Estado	Presione ← (Entrar) / ► para entrar en el menú Estado. Consulte la página 38 para más información sobre Estado.		

Característica Avanzada

Presione el botón **Menu** para abrir el menú **OSD**. Presione **◄** para ir al menú **Instalación II**. Presione **▲** ▼ para ir al menú **Avanzada** y luego presione **Entrar** o **▶**. Presione **▲** ▼ para subir o bajar en el menú **Avanzada**. Presione **◀** ▶ para cambiar los valores de configuración.

Imagen Ordenador Vídeo / Audio	Instalación I
Avanzada	
Configuración menú OSD	↓ /)
Prueba periféricos	↔/)
Restab horas lámp.	
Modo bajo consumo	Desactivado
RS232	RS232
Red	↔/)
Menú = Salir	Desplazamiento 🔺 💎 📔 👰

Elemento	Descripción		
Configuración menú OSD	Presione		
Prueba periféricos	Presione		
Restab horas lámp.	Tras volver a colocar la lámpara, este elemento debería restaurarse. Consulte la página 32 para más información sobre Restab horas lámp.		
Modo bajo consumo	Presione ◀▶ para activar o desactivar el Modo bajo consumo.		
RS232	Presione ◀► para seleccionar el modo RS232 (remoto) o Red (LAN) dependiendo del método de conexión del proyector.		
Red	Presione		

Configuración menú OSD

Imagen	Ordenador	Vídeo / Audio	Instalación I	Instalación II
Posición del m Menú translúc Visualización	cido menú			D 0 % 15
Menú = Salir			Desplazamien	ito 🔺 💙 🕴 🧿

Elemento	DESCRIPCIÓN		
Posición del menú	Presione el botón ◀▶ para seleccionar una ubicación diferente para el OSD.		
Menú translúcido	Presione el botón I para seleccionar el nivel de transparencia del fondo del OSD.		
Visualización menú	Presione el botón ◀▶ para seleccionar el tiempo para el OSD.		

Prueba periféricos

Imagen	Ordenador Avanz	Vídeo / Audio	Instalación I	Instalación II
Prueba del ma Prueba de US Prueba de bot Prueba de col Prueba de sor	ando a distancia 18 tones Ior nido			+ + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Menú = Salir			Desplazamien	ito 🔺 🕇 🤺

Elemento	DESCRIPCIÓN		
Prueba del mando a distancia	Presione		
Prueba de USB	Presione		
Prueba de botones	Presione ← (Entrar) / ► para probar el botón del teclado.		
Prueba de color	Presione ← (Entrar) / ► para seleccionar diferentes colores en la pantalla.		
Prueba de sonido	Presione		

<u>Restab horas lámp.</u>

Imagen	Ordenador	(() 🔂	Instalación I	Instalación II
	Avanz	ada \ Restab hora	as lámp.	
	Consul	te el manual del us	suario	
		Menú = Salir		

Consulte Restablecer la lámpara en la página 41 para restablecer el contador de horas de la lámpara.

Red

Imagen	Ordenador	Vídeo / Audio	Instalación I	Instalación II
		Avanzada \ Red		
Estado de rec	l.			Conectar
DHCP				Desactivado
Dirección IP	Dirección IP 255.255.255			.255.255.255
Mascara de S	ubred		255	.255.255.255
Puerta de Enl	Puerta de Enlace 255.255.255.255			.255.255.255
DNS 255.255.255			.255.255.255	
Aplicar				↔ />
Menú = Salir			Desplazamien	ito 🔺 🔻 📔 👰 👘

Elemento	DESCRIPCIÓN
Estado de red	Muestra el estado de la conexión de red.
	Presione ◀▶ para activado desactivado DHCP.
DHCP	Nota: Si selecciona DHCP desactivado, complete los campos Dirección IP, Máscara de Subred, Puerta de Enlace y DNS.
Dirección IP	Escriba una Dirección IP válida si DHCP está desactivado.
Mascara de Subred	Escriba una Máscara de subred válida si DHCP está desactivado.
Puerta de Enlace	Escriba una dirección de Puerta de enlace válida si DHCP está desactivado.
DNS	Escriba un nombre DNS válido si DHCP está desactivado.
Aplicar	Presione 🗲 (Entrar) / 🕨 para confirmar la configuración.

Para mayor simplicidad y facilidad de operación, el proyector ofrece varias características de red y administración remota.

La función LAN/RJ45 del proyector a través de una red, como la administración remota: Encender/Apagar, Brillo y Contraste. Además, información del estado del proyector, como: Fuente de vídeo, Sonido-Silencio, etc.



LAN_RJ45

1. Conecte un cable RJ45 a los puertos RJ45 del proyector y del PC (portátil).



2. En el PC (portátil), seleccione Start → Control Panel → Network Connections.



3. Haga clic con el botón derecho en Local Area Connection y seleccione Properties.



- 4. en la ventana **Properties**, seleccione la ficha **General**, y seleccione **Internet Protocol (TCP/IP)**.
- 5. Haga clic en **Properties**.

ocal Area Connection Properties	?
eneral Advanced	
Connect using:	
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc	 Configure
This connection uses the following items:	
Oos Packet Scheduler	
Network Monitor Driver	-
Internet Protocol (TCP/IP)	
Sectore Se	
•	<u> </u>
Install	Properties
Install Uninstall Description	Properties
	Properties
Install Install Description Transmission Control Protocol/Internet Prot wide area network protocol that provides c	Properties
Install Install Description Transmission Control Protocol/Internet Prot wide area network protocol that provides c across diverse interconnected networks.	Properties
	Properties
	Properties
	Properties Occol. The default ommunication ected d or no connectivity
	Properties Occol. The default ommunication sected d or no connectivity
Install Uninstall Description Transmission Control Protocol/Internet Prot wide area network protocol that provides c across diverse interconnected networks. Show icon in notification area when conn Notify me when this connection has limited	Properties Properties occol. The default ommunication sected d or no connectivity

6. Haga clic en **Use the following IP address** y rellene la Dirección IP y la Máscara de subred, luego haga clic en **OK**.

Internet Protocol (TCP/IP) Propertie	s <mark>?</mark> X				
General					
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Dtherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.					
O <u>O</u> btain an IP address automatical	y 🛛				
Use the following IP address: —					
<u>I</u> P address:	192.168.10.99				
S <u>u</u> bnet mask:	255.255.255.0				
Default gateway:	· · ·				
C Obtain DNS server address autor	ratically				
Use the following DNS server add	lresses:				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:					
	Ad <u>v</u> anced				
	OK Cancel				

- 7. Presione el botón Menú en el proyector.
- 8. Seleccione Instalación II \rightarrow Avanzada \rightarrow Red.
- 9. Tras entrar en **Red**, escriba lo siguiente:
 - DHCP: Desactivado
 - Dirección IP: 192.168.10.10
 - Mascara de Subred: 255.255.255.0
 - ▶ Puerta de enlace: 0.0.0.0
 - Servidor DNS: 0.0.0.0
- 11. Abra un explorador de web (por ejemplo, Microsoft Internet Explorer).

Navigation Canceled - Windows Internet Explorer	_ _ _ _ ×
Attp://192.168.10.99/	Live Search
🔆 🍄 🍘 Navigation Canceled	🏠 🔹 🔂 👻 🖶 🔹 📴 Bage 🔹 🎯 Tools 👻 🚳 🖏
Navigation to the webpage was ca	inceled
What you can try:	
 Refresh the page. 	

- 12. En la barra de Dirección, escriba la dirección IP: 192.168.10.10.

El proyector está configurado para la gestión remota. La función LAN/RJ45 aparece del modo siguiente.

vívi	tek	Projector Web S Group: TP_7Fa	erver Name: prj128	
Home		<u>Control Panel</u>	<u>Network Setting</u>	Alert Setting
We	elcome to	the VIVITEK P IP: 192.168	rojector Web Cor .10.10	ntrol
Projector Sta	atus			
System Status:	Power ON			
Display Source:	S-Video			
Lamp Hours:	0037			
Display Mode:	Presentation			
Error Status:	Normal			
F/W Version:	DPD02			
www.vivitek.com.tv	w (Ver_0.1)			

14. Haga clic en **Control Panel** para mostrar la configuración del proyector.

Control Panel		
Power Blank Mute Re-sync Freeze SOURCE Source Select	IMAGE Projection Mode Brightness Contrast Color temp Select •	DISPLAY Aspect Ratio Select

Preparar alertas de correo electrónico

- 1. Asegúrese de poder acceder a la página inicial de la función LAN RJ45 con el explorador (por ejemplo, Microsoft Internet Explorer v6.01/v7.0).
- 2. Desde la página Inicio de LAN/RJ45, haga clic en Alert Setting.

<u>Home</u>	<u>Control Panel</u>	Network Setting	Alert Setting

3. Por defecto, estas casillas de verificación en Alert Setting están vacías.

<u>Home</u>	<u>Co</u>	ntrol Panel	<u>Network Se</u>	tting	Alert Setting
Alert Setting					
Email Setting				Alert Co	ndition
То	_	SMTP Setting		🗹 Over T	emperature
				🗹 Lamp-l	Door Open
		Server		🗹 Lamp I	Fail
Subject				Submit	Email Alert Test
From					

4. El campo **To** es la dirección de correo electrónico de los destinatarios (por ejemplo, el administrador del proyector). Este campo es obligatorio.

El campo **Cc** envía una copia de la alerta a la dirección de correo especificada. Este campo es opcional (por ejemplo, el asistente del administrador del proyector). Este campo **Cc** es una entrada opcional.

El campo "Asunto" es el título del correo electrónico. Este campo es obligatorio.

El campo **From** es la dirección del correo electrónico del autor del mensaje (por ejemplo, el administrador del proyector). Este campo es obligatorio.

El campo **SMTP** es el servidor de correo para enviar el correo electrónico (protocolo SMTP). Este campo es obligatorio.

Seleccione las condiciones para las alertas marcando las casillas deseadas. Ver el ejemplo siguiente:

Alert Setting		
Email Setting	SMTP Setting	Alert Condition
To Jason.Lai@comp.com		Lamp-Door Open
Subject Testrj45	Server 172.16.1.121	I Lamp Fail Lamp Fail Submit Email Alert Test
From Jason.Lai@comp.com		

5. Cuando los campos obligatorios anteriores sean correctos, presione el botón **Email Alert Test**.

En unos segundos, el buzón de correo especificado recibe un correo electrónico de prueba como el siguiente:

🖂 Test rj45 - Message (Plain Text)	
Eile Edit View Insert Format Tools Actions Help	
🗄 🙈 Reply 🚑 Reply to All 🚔 Forward 🎒 🐚 💐 🎓 🏠	X 🕑 📜
From: A JASON.LAI Sent: Fri 11/7/2008 5:52 PM To: JASON.LAI Cc: Subject: Test rj45	
Group: TP_7Fa Projector Name: prj128 Projector IP Address: 172.17.173.11	A

Nota:

Rellene todos los campos como se especifica. Seleccione la condición de alerta deseada y haga clic en **Submit** para llevar a cabo un **Email Alert Test**. Una prueba con éxito alerta a las cuentas de correo electrónico designadas.

Para crear una alerta de correo electrónico, debe seleccionar las condiciones de alerta y escribir una dirección de correo correcta.

Group y **Projector Name** identifica al proyector de la alerta y se coloca en la parte superior de la página web de LAN RJ45 como se muestra a continuación:

	Projector Web Se Group: TP_7Fa	Projector Web Server Group: TP_7Fa Name: prj128		
<u>Home</u>	Control Panel	<u>Network Setting</u>	Alert Setting	

Restablecer valores

Presione el botón del cursor ▲ ▼ para moverse arriba y abajo en el menú **Instalación II**. Seleccione el submenú **Restablecer valores** y presione ← (Entrar) / ► para restablecer todos los elementos del menú a sus valores predeterminados de fábrica (se espera Idioma y Bloqueo de seguridad).

Imagen Ordenador	(() 🚰	Instalación I	nstalación II	
Fuente automática		De	sactivado	
Apagado automático (min)			0	
Encendido automático Desactivado				
Velocidad del ventilador			Normal	
Modo lámpara			Normal	
Avanzada			↔ />	
Restablecer valores			↔ />	
Estado			↓ /	
Menú = Salir 📔 Ajuste de	elemento ୶ ⁄ 🕨	Desplazamiento	▲▼ 0	

<u>Estado</u>

Presione el botón del cursor ▲ ▼ para moverse arriba y abajo en el menú Instalación II. Seleccione el submenú Instalación II y presione ← (Entrar) / ► para entrar en el submenú Estado.



Elemento	DESCRIPCIÓN					
Fuente activa	Muestra la fuente activada.					
Información de vídeo	Muestra la información de resolución/vídeo para la fuente RGB y el estándar de color para la fuente de Vídeo.					
Horas lámpara	Aparece la información de horas de uso de la lámpara. Los contadores ECO y Normalestán separados.					

MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Cambiar la lámpara de proyección

La lámpara de proyección debería cambiarse cuando se apague. Sólo debe cambiarse por otra certificada como recambio, que puede pedir a su vendedor local.

Importante:

a. La lámpara de proyección utilizada en este producto contiene una pequeña cantidad de mercurio.

b. No desechar este producto con la basura doméstica normal.

c. Debe desechar este producto según las regulaciones de su autoridad local.

Aviso:

Asegúrese de apagar y desenchufar el proyector al menos 30 minutos antes de cambiar la lámpara. Si no lo hace, podría provocarse quemaduras severas.



Proyector DLP – Manual del usuario

- **3.** Quite los dos tornillos del módulo de la lámpara.
- 4. Levante el asa del módulo.



- 5. Tire con firmeza del asa del módulo para quitar el módulo de la lámpara.

- 6. Siga al revés los pasos del 1 al 5 para instalar el nuevo módulo de la lámpara. Cuando realice la instalación, alinee el módulo de la lámpara con el conector y asegúrese de que esté nivelado para evitar daños.

Nota: El módulo de la lámpara debe quedar bien asentado en su lugar y el conector de la lámpara debe estar correctamente conectado antes de apretar los tornillos.

Restablecer la lámpara

Tras colocar la lámpara, deberá restablecer el contador de la lámpara a cero. Siga estos pasos:

- **1.** Presione el botón **MENÚ** para abrir el menú OSD.
- Presione el botón del cursor ◄► para ir al menú Instalación II. Presione el botón del cursor para ir a Avanzada.
- 3. Presione el botón del cursor ▲ ▼ para bajar al menú **Restab horas** lámp.

4. Presione el cursor ► o el botón Entrar.

Aparecerá un mensaje en pantalla.

- 5. Presione los botones ▼ ▲ ◀ ► para restablecer las horas de la lámpara.
- 6. Presione el botón MENÚ para volver a Instalación II.



Limpiar el proyector

La limpieza del proyector para quitar el polvo y la suciedad le ayudará a asegurar una operación sin problemas.

Aviso:

1. Asegúrese de apagar y desenchufar el proyector al menos 30 minutos antes de la limpieza. Si no lo hace, podría provocarse quemaduras severas.

2. Utilice únicamente un trapo humedecido para la limpieza. No deje que entre agua en el proyector por las rejillas de ventilación.

3. Si entra un poco de agua en el interior del proyector durante la limpieza, déjelo desenchufado en una habitación bien ventilada durante varias horas antes de volver a utilizarlo.

4. Si entra mucha agua en el interior del proyector durante la limpieza, llévelo al servicio técnico.

Limpieza del objetivo

Puede comprar limpiador para objetivos de la mayoría de tiendas de cámaras. Consulte lo siguiente para limpiar el objetivo del proyector.

- 1. Aplique un poco de limpiador de objetivo óptico en un trapo suave y limpio. (No aplique el limpiador directamente en el objetivo).
- 2. Limpie el objetivo suavemente con movimientos circulares.

Precaución:

1. No utilice limpiadores abrasivos o disolventes.

2. Para evitar la decoloración o desteñido, evite utilizar limpiadores sobre la cubierta del proyector.

Limpieza de la cubierta

Consulte lo siguiente para limpiar la cubierta del proyector.

- 1. Limpie el polvo con un trapo humedecido y limpio.
- 2. Humedezca el trapo con agua templada y detergente suave (como el utilizado para lavar platos) y luego limpie la cubierta.
- 3. Aclare todo el detergente del trapo y limpie el proyector de nuevo.

Precaución:

Para evitar la decoloración o el desteñido de la cubierta, no utilice limpiadores abrasivos derivados del alcohol.

Utilizar el Bloqueo Kensington®

Si le importa la seguridad, fije el proyector a un objeto estático con la ranura Kensington y un cable de seguridad.



Nota:

Contacte con su vendedor para más detalles sobre la compra de un cable de seguridad Kensington apropiado.

El bloqueo de seguridad corresponde al Sistema de Seguridad MicroSave de Kensington. Para cualquier duda, contacte con: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tel: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problemas comunes y soluciones

Estas indicaciones ofrecen consejos para solucionar los problemas que pueda encontrarse al utilizar el proyector. Si el problema continúa sin resolverse, contacte con su distribuidor para asistencia.

A menudo, tras dedicar tiempo a la solución del problema, éste resulta ser tan simple como una conexión suelta. Compruebe lo siguiente antes de proceder a la solución de problemas específicos.

- Utilice otro dispositivo eléctrico para confirmar que la toma de corriente funciona.
- Compruebe que el proyector esté encendido.
- Asegúrese de que todas las conexiones se hayan realizado correctamente.
- Asegúrese de que el dispositivo conectado esté encendido.
- Asegúrese de que un PC conectado no esté en modo suspendido.
- Asegúrese de que el ordenador portátil conectado esté configurado para pantalla externa. (Esto se realiza normalmente presionando una combinación Fn-tecla en el portátil.)

Consejos para la solución de problemas

En cada sección de un problema específico, intente los pasos en el orden sugerido. Esto puede ayudarle a resolver el problema más rápidamente.

Intente arreglar el problema y por tanto evitar cambiar partes no defectuosas. Por ejemplo, si cambia las pilas y el problema persiste, vuelva a colocar las pilas de nuevo y vaya al siguiente paso.

Tome nota de los datos de los pasos tomados cuando resuelva problemas: La información puede ser útil cuando llame al soporte técnico o para informar al personal del servicio técnico.

LEDs de Mensajes de error

Mensajes de código de error	LED DE alimentación parpadeando	LED Preparado parpadeando	LED TEMP Parpadeando
Sobrecalentamiento	DESACTIVADO	DESACTIVADO	ACTIVADO
Descanso térmico	4	DESACTIVADO	DESACTIVADO
Fallo G794	4	4	DESACTIVADO
Fallo T1	4	5	DESACTIVADO
Error de lámpara	5	DESACTIVADO	DESACTIVADO
Sobrecalentamiento de lastre	5	1	DESACTIVADO
Detectado cortocircuito de lastre en salida	5	2	DESACTIVADO
Detectado final de lámpara	5	3	DESACTIVADO
Lámpara lastre no se ha encendido	5	4	DESACTIVADO
Lámpara gastada durante funcionamiento normal	5	5	DESACTIVADO
Lámpara gastada durante fase de arranque	5	6	DESACTIVADO
Error de escritura de memoria de la lámpara	5	7	DESACTIVADO
Sobrecarga del búfer de escritura de memoria de la lámpara	5	8	DESACTIVADO
Sobrecarga del búfer UART de la lámpara	5	9	DESACTIVADO
Error de cálculo de corriente de la lámpara	5	10	DESACTIVADO
Configuración de software de lámpara corrupta	5	11	DESACTIVADO
Voltaje de la lámpara demasiado bajo	5	12	DESACTIVADO
Error CRC de la memoria FLASH de la lámpara	5	13	DESACTIVADO
Error CRC de la memoria EEPROM de la lámpara	5	14	DESACTIVADO
La configuración EEPROM de la lámpara no coincide con FLASH kernel	5	15	DESACTIVADO
Error Fan1 (Ventilador del quemador)	6	1	DESACTIVADO
Error Fan2 (Ventilador de la lámpara)	6	2	DESACTIVADO
Error Fan3 (Ventilador de corriente)	6	3	DESACTIVADO
Error Fan4 (Ventilador de DMD)	6	4	DESACTIVADO
Puerta de la lámpara abierta	7	DESACTIVADO	DESACTIVADO
Error DMD	8	DESACTIVADO	DESACTIVADO
Error de la rueda de colores	9	DESACTIVADO	DESACTIVADO

En caso de error, desconecte el cable de alimentación AC y espere un (1) minuto antes de reiniciar el proyector. Si el LED de alimentación o preparado todavía parpadea o si el LED de sobrecalentamiento está encendido, contacte con el servicio técnico.

Problemas de imagen

Problema: No aparece la imagen en la pantalla

- 1. Verifique la configuración de su portátil o PC de sobremesa.
- 2. Apague todo el equipo y vuelva a encenderlo en el orden correcto.

Problema: La imagen está borrosa

- 1. Ajuste el **Enfoque** en el proyector.
- 2. Presione el botón Automático del mando a distancia o del proyector.

- **3.** Asegúrese de que la distancia del proyector a la pantalla esté dentro del alcance especificado de 10 metros (33 pies).
- 4. Compruebe que el objetivo del proyector esté limpio.

Problema: La imagen es más ancha en la parte superior (efecto trapezoidal)

- 1. Coloque el proyector para que esté lo más perpendicular posible a la pantalla.
- 2. Utilice el botón Keystone en el mando a distancia o en el proyector para corregir el problema.

Problema: La imagen aparece al revés

Compruebe la configuración de Proyección en el menú Instalación I del OSD.

Problema: La imagen aparece con listas

- 1. Ajuste la configuración de Frecuencia y Pista en el menú Ordenador del OSD a sus valores predeterminados.
- 2. Para comprobar si el problema ocurre por una tarjeta de vídeo conectada al PC, conéctelo a otro ordenador.

Problema: La imagen es plana y sin contraste

Ajuste la configuración de Contraste en el menú Imagen del OSD.

Problema: El color de la imagen proyectada no coincide con el de la imagen de la fuente

Ajuste la configuración de Temperatura color y Gamma en el menú Imagen del OSD.

Problemas de la lámpara

Problema: No sale luz del proyector

- 1. Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado.
- 2. Asegúrese de que la fuente de alimentación sea buena probándola con otro dispositivo eléctrico.
- 3. Restaure el proyector en el orden correcto y compruebe si el LED de alimentación está en verde.
- 4. Si ha cambiado la lámpara recientemente, inténtelo restaurando las conexiones de la lámpara.
- 5. Cambie el módulo de la lámpara.
- 6. Coloque la lámpara antigua de nuevo en el proyector y llévelo al servicio técnico.

Problema: La lámpara se apaga

- 1. Las subidas de tensión pueden provocar que la lámpara se apague. Vuelva a enchufar el cable. Cuando se encienda el LED Ready (Preparado), presione el botón de encendido.
- 2. Cambie el módulo de la lámpara.
- 3. Coloque la lámpara antigua de nuevo en el proyector y llévelo al servicio técnico.

Problemas del mando a distancia

Problema: El proyector no responde al mando a distancia

- 1. Apunte con el mando a distancia hacia el sensor del mando en el proyector.
- 2. Asegúrese de que la línea entre el mando y el sensor no está obstruida.
- **3.** Apague las luces fluorescentes de la habitación.
- 4. Compruebe la polaridad de las pilas.
- 5. Cambie las pilas.
- 6. Apague otros dispositivos de infrarrojos cercanos.
- 7. Lleve el mando a distancia al servicio técnico.

Problemas del audio

Problema: No hay sonido

- 1. Ajuste el volumen en el mando a distancia.
- 2. Ajuste el volumen de la fuente de audio.
- 3. Compruebe la conexión del cable de audio.
- 4. Pruebe la salida del audio de la fuente con otros altavoces.
- 5. Lleve el proyector al servicio técnico.

Problema: El sonido es distorsionado

- 1. Compruebe la conexión del cable de audio.
- 2. Pruebe la salida del audio de la fuente con otros altavoces.
- 3. Lleve el proyector al servicio técnico.

Llevar el proyector al servicio técnico

Si no puede resolver el problema, debería llevar el proyector al servicio técnico. Embale el proyector en su caja original. Incluya la descripción del problema y una lista de comprobación de los pasos que ha tomado para intentar solucionar el problema: la información puede resultar útil para el personal del servicio técnico. Para el servicio técnico, devuelva el proyector al lugar donde lo compró.

ESPECIFICACIONES

Especificaciones

Modelo	D935VX	D940VX/D945VX	D930TX	D925TX	D927TW				
Tipo de pantalla	TI DMD 0,55" XGA	TI DMD 0,7" XGA	TI DMD 0	,55" XGA	TI DMD 0,65" WXGA				
Resolución	XGA 1024x768	XGA 1024x768	XGA 10)24x768	WXGA 1280x800				
Peso	3,5 kg	; (7,7 lbs)		3,6 kg (7,	9 lbs)				
Distancia de proyección	1 metro	- 10 metros		0,5 metro - 5	metros				
Tamaño de pantalla de proyección	22,5"~300" 23,4"~300" 38"~380" 44,4"~								
Objetivo de proyección	Enfoque manu	al / Zoom manual		Enfoque n	nanual				
Alcance del zoom	1	1,15		_					
Corrección de clave vertical		+/-]	15 grados						
Métodos de proyección	F	rontal, Trasero, Sobren	nesa/Techo (7	Trasero, Front	al)				
Compatibilidad de datos		VGA, SVGA, XG	A, SXGA, UX	KGA, Mac					
SDTV/EDTV/HDTV		480i, 576i, 480p, 57	76p, 720p, 10	80i, 1080p					
Compatibilidad de vídeo	NTSC/NTSC 4,43, PAL (B/G/H/I/M/N 60), SECAM								
Sinc-H	15, 30 - 80 KHz								
Sinc-V	43 – 87 Hz								
Certificado de seguridad	FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, EK, PCT, PSB								
Temperatura funcionando	5° ~ 35°C								
Dimensiones	335 mm (An) x 102 mm (Al) x 256 mm (F)								
Entrada AC	AC UI	niversal 100 ~ 240, Típi	ica @ 110 VA	AC (100~240)	0/+-10%				
Consumo de energía	290W	350W	350W	290W	290W				
Espera		<	l vatios						
Lámpara	230W	280W	280W	230W	230W				
Altavoz de audio	Altavoz mono de 3W								
	VGA x 2								
	S-video x i								
Terminales de entrada	Video compuesto x 1								
	HDMI 1.3 X I								
	Mini joek estéree v 1								
	VIA x 1 (Loop Thru sólo para VGA IN-1)								
Terminales de salida		Mini-jac	ck estéreo x 1	(0/11(1)					
	RS-232C								
Terminales de control		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RJ45						
	USB (tipo B)								
Seguridad		Bloqueo	Kensington						

Distancia de proyección V.S. Tamaño de proyección



Tabla de distancias de proyección y tamaños para SERIE D9

D935VX	TELE					AN	CHO	
Distancia (m)	1,34	3,58	4,47	8,94	1,54	3,09	3,86	11,58
Diagonal (pulgadas)	30	80	100	200	40	80	100	300
Clave (grados)	12,3	12,3	12,3	12,3	14,2	14,2	14,2	14,2
Altura imagen (mm)	457,2	1219,2	1524	3048	609,6	1219,2	1524	4572
Anchura imagen (mm)	609,6	1625,6	2032	4064	812,8	1625,6	2032	6096
A (mm)	64	170,7	213,4	426,7	85,3	170,7	213,4	640,1
D940VX/D945VX		TELE				AN	СНО	
Distancia (m)	1,28	3,41	4,27	8,53	1,46	2,93	3,66	10,97
Diagonal (pulgadas)	30	80	100	200	40	80	100	300
Clave (grados)	12,55	12,55	12,55	12,55	14,56	14,56	14,56	14,56
Altura imagen (mm)	457,2	1219,2	1524	3048	609,6	1219,2	1524	4572
Anchura imagen (mm)	609,6	1625,6	2032	4064	812,8	1625,6	2032	6096
A (mm)	56,4	150,5	188,1	376,3	75,3	150,5	188,1	564,4
D925TX/D930TX		TE	LE					
Distancia (m)	0,53	1,05	1,32	3,95				
Diagonal (pulgadas)	40	80	100	300				
Clave (grados)	34,9	34,9	34,9	34,9				
Altura imagen (mm)	609,6	1219,2	1524	4572				
Anchura imagen (mm)	812,8	1625,6	2032	6096				
A (mm)	62,8	125,6	157	470,9				
D927TW		Te	LE					
Distancia (m)	0,56	1,13	2,25	4,5				
Diagonal (pulgadas)	50	100	200	400				
Clave (grados)	36,33	36,33	36,33	36,33				
Altura imagen (mm)	673,1	1346,2	2692,4	5384,8				
Anchura imagen (mm)	1077	2153,9	4307,8	8615,7				
A (mm)	77,4	154,8	309,6	619,3				

SERIE D9 Tabla de modos de frecuencia

El proyector puede mostrar varias resoluciones. La siguiente tabla muestra las resoluciones que el proyector puede mostrar.

Señal	Resolución	SINC-H (KHZ)	SINC-V (HZ)	Compuesto/ S-Video	Componente	RGB (analógico)	DVI/ HDMI (DIGITAL)
NTSC	_	15,734	60,0	0		—	—
PAL/SECAM		15,625	50,0	0		—	—
	720 x 400	37,9	85,0			О	0
	640 x 480	31,5	60,0			Ο	0
	640 x 480	37,9	72,8			О	0
	640 x 480	37,5	75,0			Ο	0
	640 x 480	43,3	85,0			0	0
	800 x 600	35,2	56,3			0	0
	800 x 600	37,9	60,3			Ο	0
	800 x 600	46,9	75,0			0	0
	800 x 600	48,1	72,2			Ο	0
	800 x 600	53,7	85,1			О	0
	1024 x 768	48,4	60,0			Ο	0
VESA	1024 x 768	56,5	70,1			Ο	0
	1024 x 768	60,0	75,0			Ο	0
	1024 x 768	68,7	85,0			Ο	0
	1280 x 800	49,7	59,8			Ο	0
	1280 x 800	62,8	74,9			0	0
	1280 x 800	71,6	84,8			Ο	0
	1280 x 1024	64,0	60,0			Ο	0
	1280 x 1024	80,0	75,0			Ο	0
	1280 x 1024	91,1	85,0			Ο	0
	1400 x 1050	65,3	60,0			Ο	0
	1440 x 900	55,9	60,0		—	Ο	0
	1600 x1200	75,0	60		—	Ο	0
	640 x 480	35,0	66,7			Ο	0
Apple	832 x 624	49,7	74,5			Ο	0
Macintosh	1024 x 768	60,2	74,9			Ο	0
	1152 x 870	68,7	75,1		—	Ο	0
SDTV	480i	15,734	60,0		0		0
	576i	15,625	50,0		0		0
EDTV	576p	31,3	50,0		0	_	0
	480p	31,5	60,0	—	Ο		0

Proyector DLP – Manual del usuario

Señal	Resolución	Sinc-H (KHz)	SINC-V (HZ)	Compuesto/ S-Video	Componente	RGB (analógico)	DVI/ HDMI (DIGITAL)
HDTV	720p	37,5	50,0		О		0
	720p	45,0	60,0		Ο		0
	1080i	33,8	60,0		О		0
	1080i	28,1	50,0	—	О	—	0
	1080p	67,5	60,0		О		0
	1080p	56,3	50,0		0		0

O: Frecuencia soportada

-: Frecuencia no soportada

La resolución nativa del panel de la gama D9 es de 1024 x 768, a excepción del modelo D927TW, cuya resolución es de 1280 x 800. Una resolución distinta a la nativa puede mostrar un tamaño desigual del texto o líneas.

Dimensiones del proyector





Aviso de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de clase B, según el apartado 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección aceptable contra interferencias dañinas cuando el equipo funciona en un entorno comercial.

Este equipo genera, utiliza y puede desprender energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según el manual de instrucciones, puede causar interferencias dañinas a la radiocomunicación. El funcionamiento de este equipo en una zona residencial puede causar interferencias dañinas, en cuyo caso el usuario deberá corregir dicha interferencia a cargo suyo.

Cualquier cambio o modificación no admitida expresamente por las partes responsables del acuerdo podría anular la autoridad del usuario para operar con el equipo.

Canadá

Este aparato digital de clase B cumple con el ICES-003 canadiense.

Certificados de seguridad

FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, EK, PCT y PSB

Aviso EN 55022

Este es un producto de Clase B. En un entorno doméstico, puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas necesarias. Suele utilizarse en salones para conferencias, salas de reunión o auditorios.