### Auteursrecht

Deze publicatie, inclusief alle foto's, illustraties en software, wordt beschermd door internationale auteursrecht wetgeving, alle rechten zijn voorbehouden. Deze handleiding, of het materiaal in de handleiding, mag niet gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van de auteur.

© Copyright 2009

#### Disclaimer

De informatie in dit document is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande mededeling. De fabrikant verstrekt geen aanboden of garanties wat betreft de inhoud van deze handleiding en verwerpt in het bijzonder impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De fabrikant behoudt het recht om deze publicatie te herzien en geregeld de inhoud hiervan te wijzigen zonder dat de fabrikant verplicht is iemand op de hoogte te brengen van zo een revisie of wijziging.

### **Erkenning Handelsmerk**

Kensington is een in de Verenigde Staten geregistreerd handelsmerk van ACCO Brand Corporation met uitgegeven registraties en in behandeling zijnde toepassingen in andere landen in de wereld.

Alle andere productnamen die in deze handleiding gebruikt worden, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren en worden erkend.

### Belangrijke Veiligheidsinformatie

#### Belangrijk:

We raden ten zeerste aan dat u dit gedeelte aandachtig leest voordat u de projector gaat gebruiken. Deze veiligheids- en gebruiksinstructies garanderen dat u jarenlang de projector veilig kunt gebruiken. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

### Gebruikte Symbolen

Er worden waarschuwingssymbolen op het toestel en in deze handleiding gebruikt om u te wijzen op gevaarlijke situaties.

De volgende stijlen worden in deze handleiding gebruikt om u te waarschuwen voor belangrijke informatie.

**Opmerking:** 

Bevat extra informatie over het behandelde onderwerp.

### Belangrijk:

Bevat extra informatie die niet genegeerd mag worden.

#### Let op:

Waarschuwt u voor situaties die kunnen leiden tot beschadigingen aan het toestel.

#### Waarschuwing:

Waarschuwt u voor situaties die het toestel kunnen beschadigen, een gevaarlijke situatie kunnen veroorzaken of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

In deze handleiding worden namen van onderdelen en voorwerpen in de OSD-menu's aangegeven in vetgedrukte letters, zoals in dit voorbeeld:

"Duw op de Menu knop op de afstandsbediening voor toegang tot het WEERGAVE menu."

### Algemene Veiligheidsinformatie

- Open de behuizing van het toestel niet. Afgezien van de projectielamp bevinden zich geen onderdelen in het toestel die door de gebruiker onderhouden/gerepareerd kunnen worden. Neem voor onderhoud of reparatie contact op met bevoegd servicepersoneel.
- Volg alle waarschuwingen en aandachtspunten in deze handleiding en op de behuizing van het toestel op.
- De projectielamp is standaard erg fel. Kijk, om oogbeschadigingen te voorkomen, niet in de lens indien de lamp ingeschakeld is.
- > Plaats het toestel niet op een onstabiele ondergrond, wagen of steun.
- Vermijd het gebruik van water in de buurt van het systeem, plaats het systeem niet in direct zonlicht of naast een hittebron.
- > Plaats geen zware voorwerpen zoals boeken of tassen op het toestel.

### Installationsmeddelelse for fremviseren

Anbring fremviseren vandret.

De kantelhoek van de projector mag niet groter zijn dan 15 graden en de projector mag alleen op een tafelblad of aan het plafond worden gemonteerd, anders kan de levensduur van de lamp aanzienlijk verkorten..



> Laat minstens 50 cm vrij rond de uitlaatopening.









- > Zorg dat de inlaatopeningen de warme lucht van de uitlaatopening niet recycleren.
- Wanneer u de projector gebruikt in een gesloten ruimte, moet u ervoor zorgen dat de temperatuur van de omgevende lucht binnen deze ruimte de bedrijfstemperatuur niet overschrijdt terwijl de projector werkt en dat de inlaat- en uitlaatopeningen niet worden geblokkeerd
- Alle ingesloten ruimten moeten een gecertificeerde thermische evaluatie ondergaan om zeker te zijn dat de projector de uitlaatlucht niet recyclet, anders kan het apparaat worden uitgeschakeld, zelfs als de temperatuur binnen de besloten ruimte binnen het acceptabele temperatuurbereik ligt.

### Stroomveiligheid

- > Gebruik uitsluitend de geleverde stroomkabel.
- > Plaats niets op de stroomkabel. Plaats de stroomkabel zo dat deze niet in een looppad ligt.
- > Verwijder de batterijen uit de afstandsbediening indien u deze opbergt, of langere tijd niet gebruikt.

### De lamp vervangen

Het vervangen van de lamp kan gevaarlijk zijn indien dit niet goed uitgevoerd wordt. Zie *De Projectielamp vervangen* op pagina 35 voor duidelijke en veilige instructies voor deze procedure. Voordat u de lamp gaat vervangen:

- Trek de stroomkabel uit.
- > Laat de lamp ongeveer een uur afkoelen.

### De Projector Reinigen

- > Trek voor het reinigen de stroomkabel uit. Zie De Projector Reinigen op pagina 37.
- Laat de lamp ongeveer een uur afkoelen.

### Wettelijke Waarschuwingen

Voordat u de projector installeert en gebruikt, leest u de wettelijke mededelingen in de *Wettelijke Compliantie* sectie op pagina 50.

### Belangrijke Recycle Instructies:

He lamp(en) in dit product bevatten kwik. Dit product kan ander elektronisch afval bevatten dat gevaarlijk kan zijn indien het niet op de juiste manier weggegooid wordt. Verwijder afval volgens lokale, provinciale en nationale wetgeving.. Voor meer informatie neemt u contact op met de Electronic Industries Alliance (Alliantie van de Elektronica Industrie) via <u>WWW.EIAE.ORG</u>. Voor lamp specifieke verwijderingsinformatie kijkt u op <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u>.

### **Uitleg Symbolen**



VERWIJDERING: Gooi elektrische en elektronische apparatuur niet bij het huishoudelijke afval. In de EU landen is het gebruik van afzonderlijke recycle verzamelpunten verplicht.

### Deze handleiding

Deze handleiding is bedoeld voor eindgebruikers en beschrijft hoe u de DLP projector installeert en gebruikt. Waar mogelijk is de relevantie informatie, zoals een afbeelding en de beschrijving, op een pagina geplaatst. Dit afdrukvriendelijk formaat is zowel voor uw gemak en om papier te besparen, waardoor het milieu beschermd wordt. We raden aan dat u alleen de voor u relevante gedeeltes afdrukt.

## Inhoudsopgave

BEGINNEN	1
Controlelist Verpakking	
AFBEELDINGEN VAN PROJECTORONDERDELEN	
H5080 SERIE Vooraanzicht	
Bovenaanzicht—On-screen Display (OSD) toetsen en LED's	
Achteraanzicht	
Onderaanzicht	
ONDERDELEN AFSTANDSBEDIENING	
GEBRUIKSBEREIK AFSTANDSBEDIENING	
TOETSEN PROJECTOR EN AFSTANDSBEDIENING	
INSTELLINGEN EN GEBRUIK	
DE BATTERIJEN IN DE AFSTANDSBEDIENING PLAATSEN	
INVOERTOESTELLEN AANSLUITEN	
DE OPTIONELE LENS INSTALLEREN OF VERWIJDEREN	
De bestaande lens van de projector verwijderen	
De nieuwe lens installeren	
DE PROJECTOR IN- EN UITSCHAKELEN	
De projector starten	
De projector uitschakelen	
HET PROJECTORNIVEAU AANPASSEN	
DE POSITIE VAN HET GEPROJECTEERDE BEELD AANPASSEN MET SHIFT	
De verticale beeldpositie aanpassen	
De horizontale beeldpositie aanpassen	
Shift-bereikdiagram	
DE ZOOMRING, SCHERPSTELLING EN TRAPEZIUM AANPASSEN	
ON-SCREEN DISPLAY (OSD) MENU INSTELLINGEN	
OSD-MENUBEDIENING	
Navigeren in het OSD	
DE OSD-TAAL INSTELLEN	
OSD-MENU OVERZICHT	
MENU BEELD >> BASIS	
MENU BEELD >> GEAVANCEERD	
Instellen HSG	
ViviSettings	
MENU WEERGAVE	
Instellen pc-details	
MENU SYSTEEMINSTLL >> BASIS	
Menu-instellingen	
Bron	
MENU SYSTEEMINSTLL >> GEAVANCEERD	
Lampinstellingen	
HDMI	
Closed Caption	
12V-uitgang A	
UNDERTIOUD EN DE VEILIGENG	
DE PROJECTIELAMP VERVANGEN	
DE PROJECTOR REINIGEN	
De Lens reinigen	
De Behuizing reinigen	
HET FYSIEKE SLOT GEBRUIKEN	
De Kensington <sup>®</sup> Vergrendeling gebruiken	
De beveiligingskettingvergrendeling gebruiken	

PROBLEMEN OPLOSSEN	
VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN	
TIPS VOOR PROBLEMEN OPLOSSEN	
LED FOUTBERICHTEN	
BEELDPROBLEMEN	
Lampproblemen	
PROBLEMEN MET DE AFSTANDSBEDIENING	
ONDERHOUD/REPARATIE VAN DE PROJECTOR LATEN UITVOEREN	
HDMI V & A	
SPECIFICATIES	
SPECIFICATIES	
PROJECTIE AFSTAND VS. PROJECTION AFMETING.	
H5080 SERIE Projectie Afstand en Afmeting Tabel	
H5080 SERIE TIMING MODUS TABEL	
PROJECTORAFMETINGEN	
WETTELIJKE COMPLIANTIE	
FCC WAARSCHUWING	
CANADA	
Veiligheidscertificaten	



## **Controlelijst Verpakking**

Pak de projector zorgvuldig uit en controleer of de volgende onderdelen aanwezig zijn:



Neem onmiddellijk contact op met uw dealer indien er onderdelen ontbreken, beschadigd zijn, of indien het toestel niet werk. We raden aan dat u het originele verpakkingsmateriaal bewaart, mocht het toestel ooit voor garantie service geretourneerd moeten worden.

### Let op:

Vermijd het gebruik van de projector in stoffige omgevingen.

## Afbeeldingen van Projectoronderdelen

## H5080 SERIE Vooraanzicht



Onderdeel	LABEL	Beschrijving	ZIE PAGINA:	
1.	IR-ontvanger	Ontvangt het IR-signaal van de afstandsbediening	8	
2.	Lens	Projectielens		
3.	Focusring	Voor focus afstellen van het geprojecteerde beeld	18	
4.	Zoomring	Vergroot het geprojecteerde beeld		
5.	Hoogte aanpassing	Past het niveau van de projector aan	17	
6.	Functietoetsen Bovenaanzicht—On-screen Display (OSD) toetsen en LED's.		4	
7.	Lampdeksel	Verwijdert het deksel om de lamp of het kleurenwiel te vervangen	35	
8.	Verticale lensverschuiving	Past de beeldpositie verticaal aan	18	

## DLP Projector - Gebruikershandleiding

Onderdeel	LABEL	BESCHRIJVING	ZIE PAGINA:
9.	Horizontale lensver- schuiving	Past de beeldpositie horizontaal aan	19
10.	Lensontgrendelingsknop	Druk op de ontgrendelingsknop voordat u de lens verwijdert	13

**Belangrijk:** Ventilatieopeningen op de projector zorgen voor een goede luchtcirculatie, waardoor de projectorlamp koel blijft. Blokkeer de ventilatieopeningen niet.



## Bovenaanzicht-On-screen Display (OSD) toetsen en LED's

SOURCE

Onderdeel	LABEL	BESCHRIJVING	ZIE PAGINA:
1.	Menu	Opent en sluit de toetsen van het OSD	
2.	▲ (Cursor Omhoog) / Trapezium+	Navigeren door en wijzigen van de instellingen in het OSD Snel Menu – Voor Trapezium	21
3.	Enter	Open of bevestig het gemarkeerde OSD menu-onderdeel	
4.	BLANK (Blanco)	Toont een leeg scherm en dempt het geluid	
5.	<ul><li>◄ (Cursor links)</li></ul>	Navigeren door en wijzigen van de instellingen in het OSD	21
6.	AUTO	Optimaliseert beeldafmeting, -positie en -resolutie	
7.	► (Cursor rechts)	Navigeren door en wijzigen van de instellingen in het OSD	
8.	▼ (Cursor omlaag) / Trapezium-	Navigeren door en wijzigen van de instellingen in het OSD Snel Menu – Voor Trapezium	21
9.	SOURCE (Bron)	Open het Bronmenu	12

## Achteraanzicht



ONDERDEEL	LABEL		BESCHRIJVING	ZIE PAGINA:			
1.	VIDEO	De composiet	-kabel van een video-apparaat aansluiten				
2.	YPbPr	Een apparaat	met component video-ondersteuning aansluiten	10			
3.	HDMI 1/2/3	De HDMI-ka	De HDMI-kabel aansluiten van een HDMI-apparaat				
4.	USB	De USB-kabe	el aansluiten van een computer				
5.	IR-ontvanger	Ontvangt IR-s	signalen van de afstandsbediening	8			
		Rood	Foutcode				
6.	LAMP-LED	Knipperend	pperend Lamp niet gereed (opwarmen/uitschakelen/afkoelen) (zie LED- foutberichten op pagina 40)				
7.	TEMP-LED	Rood	Foutcode	40			
	PWR-LED	Oranje	Stand-by				
8.		Groen	roen Bij normaal gebruik				
		Knipperend	Inschakelen/afkoelen				
9.	POWER	Schakelt de p eerst worden Druk op de ku plaatsen.	Schakelt de projector in of uit (de hoofdvoedingsschakelaar moet eerst worden ingeschakeld). Druk op de knop om de projector in de stand-bymodus te plaatsen.				
10.	RS-232C	De RS-232 se afstandsbedie	De RS-232 seriële poortkabel aansluiten voor de afstandsbediening				
11.	12V OUT A/ B	Wanneer deze beschikbare k het opstarten wanneer de pr notities).	e is aangesloten op het scherm via een commercieel abel, wordt het scherm automatisch geactiveerd bij van uw projector. Het scherm wordt ingetrokken rojector wordt uitgeschakeld (zie onderstaande	33			

### **Opmerking:**

- Om deze functie te gebruiken, moet u de functie Screen Trigger (Schermactivering) op het OSD gebruiken.
- Schermcontrollers worden geleverd en ondersteund door schermfabrikanten.
- Gebruik deze aansluiting alleen voor het bedoelde gebruik.

## DLP Projector – Gebruikershandleiding

ONDERDEEL	LABEL	BESCHRIJVING	ZIE PAGINA:
12.	VGA/ SCART/ YPbPr	Sluit de RGB-kabel aan vanaf een computer.	12
13.	S-VIDEO	De S-Video-kabel van een video-apparaat aansluiten	
14.	AC IN	De voedingskabel aansluiten	13
15.	Voedingss- chakelaar	Schakelt de projector in/uit	15
16.	Bev- eiligingsketti ngver- grendeling	Helpt bij het beschermen van de H5080 tegen onbevoegd gebruik	38
17.	Kensington- slot	Bevestigen op een vast object met een Kensington®-slotsysteem	38

## **Onderaanzicht**



Onderdeel	LABEL	Beschrijving	ZIE PAGINA:
1.	Kantelafstelling	Draai de stelhefboom om de hoekstand aan te passen.	17
2.	Plafond steungaten	Neem contact op met uw dealer voor meer informatie over de projector aan een plafond.	het bevestigen van

### Opmerking:

Zorg dat u bij het installeren uitsluitend UL vermelde plafondbevestigingen gebruikt. Gebruik bij plafondinstallaties goedgekeurde bevestigingsoftware en M4 schroeven met een maximale schroefdiepte van 6 mm (0,23 inch).

De constructie van de plafondbevestiging moet de geschikte vorm en kracht bezitten. Het laadvermogen van de plafondbevestiging moet groter zijn dan het gewicht van de geïnstalleerde apparatuur, en als extra voorzorgsmaatregel in staat zijn om drie keer het gewicht van de apparatuur (niet minder dan 5,15 g) gedurende een periode van 60 seconden te weerstaan.

## Onderdelen afstandsbediening



### Belangrijk:

**1.** Vermijd het gebruik van de projector indien er fel fluorescerende lampen ingeschakeld zijn. Bepaalde hoge frequentie fluoresceerende lampen kunnen het gebruik van de afstandsbediening verstoren.

**2.** Zorg dat de baan tussen de afstandsbediening en de projector niet gehinderd wordt. Indien de baan tussen de afstandsbediening en de projector gehinderd wordt, kan het signaal afkaatsen van bepaalde reflecterende oppervlakten, zoals projectorschermen.

**3.** De knoppen en de toetsen op het projector hebben dezelfde functie als de overeenkomende toetsen op de afstandsbediening. Deze gebruikershandleiding beschrijft de functies gebaseerd op de afstandsbediening.

Onderdeel	LABEL	BESCHRIJVING	ZIE PAGINA			
1.	Uitschakelen	Schakelt de projector uit	13			
2.	HDMI 2	Toont de HDMI 2-bronselectie				
3.	HDMI 3	Toont de keuze voor de bron HDMI 3				
4.	VIDEO	Toont de VIDEO-bronselectie				
5.	Cursor omhoog / Trapeziumcorrectie +	Navigeert door en wijzigt de instellingen in het OSD -snelmenu – voor trapeziumcorrectie				
6.	ENTER	Opent en bevestigt instellingen in het OSD	21			
7.	Cursor rechts	Navigeert door en wijzigt instellingen in het OSD				
8.	Cursor omlaag	Navigeen door en wijzigt instennigen in net OSD				
9.	ASPECT RATIO	Toont de selecties voor de HOOGTE-BREEDTEVERH	OUDING			
10.	SOURCE	Detecteert het invoerapparaat				
11.	PC	Toont de pc-bronselectie				
12.	BRIGHT	Toont de balk voor het instellen van de helderheid				
13.	SHARP	Toont de balk voor het instellen van de scherpte				
14.	COLOR	Toont de balk voor het instellen van de kleur				
15.	TINT	Toont de balk voor het instellen van de tint				
16.	BLANK	Maakt het scherm leeg				
17.	FREEZE	Blokkeert/deblokkeert het beeld op het scherm				
18.	AUTO	Automatische aanpassing voor frequentie, fase en positie	e			
19.	LIGHT	Schakelt de achtergrondverlichting van de afstandsbediening uit gedurende ongeveer 10 seconden. Wanneer u op een andere toets drukt terwijl de achtergrondverlichting aan is, blijft deze verlichting nog eens 10 seconden ingeschakeld.				
20.	OVERSCAN	Toont de keuze voor Overscan				
21.	GAMMA	Toont de keuze voor het Gamma				
22.	NR	Toont de keuze voor Noise Reduction (Ruisonderdrukki	ng)			
23.	CONTRAST	Toont de balk voor het instellen van het contrast				
24.	PICTURE MODE	Wijzigt de instelling voor de weergavemodus				
25.	MENU/ EXIT	Opent en sluit het OSD	21			
26.	Cursor links	Navigeert door en wijzigt instellingen in het OSD	21			
27.	COMP	Toont de Component-bronselectie				
28.	S-VIDEO	Toont de S-VIDEO-bronselectie				
29.	HDMI 1	Toont de HDMI 1-bronselectie				
30.	Power ON	Schakelt de projector in 13				
31.	IR-zender	Stuurt signalen naar de projector				

## Gebruiksbereik afstandsbediening

De afstandsbediening maakt gebruik van een infrarode overdracht om de projector te bedienen. Het is niet noodzakelijk om de afstandsbediening direct op de projector te richten. Vooropgesteld dat u de afstandsbediening niet loodrecht houdt aan de zijkanten of de achterkant van de projector, zal de afstandsbediening goed werken binnen een straal van 7 meters (23 voet) en 15 graden boven of onder het niveau van de projector. Indien de projector niet reageert op de afstandsbediening, gaat u iets dichter naar de projector toe.

## **Toetsen Projector en Afstandsbediening**

De projector kan gebruikt worden met de afstandsbediening of met de toetsen bovenop de projector. Alle handelingen kunnen uitgevoerd worden met de afstandsbediening; echter, het gebruik van de toetsen op de projector zijn beperkt.

## INSTELLINGEN EN GEBRUIK

## De Batterijen in de Afstandsbediening plaatsen

**1** Verwijder de kap van het batterijgedeelte door de kap in de richting van de pijl te schuiven.



**2.** Plaats de batterij met de positieve kant naar boven.



**3** Plaats de kap terug.



### Let op:

- 1. Gebruik alleen AA-batterijen (Alkaline batterijen worden aanbevolen).
- 2. Gooi gebruikte batterijen weg volgens lokale wetgeving.
- 3. Verwijder de batterijen indien de projector langere tijd niet gebruikt wordt.

## Invoertoestellen aansluiten

Er kunnen tegelijkertijd een PC of een notebook computer en videotoestellen aangesloten worden op de projector. Videotoestellen zijn DVD, VCD en VHS spelers, als ook film camcorders en digitale fotocamera's. Controleer de gebruikershandleiding van het aangesloten toestel om de juiste uitvoeraansluiting te bevestigen.



ONDERDEEL	LABEL	BESCHRIJVING
A	VIDEO	De composiet-kabel van een video-apparaat aansluiten
B	YPbPr	Een apparaat met component video-ondersteuning aansluiten
Ο	HDMI 1/2/3	De HDMI-kabel aansluiten van een HDMI-apparaat
D	USB	De USB-kabel aansluiten van een computer
θ	RS-232C	De RS-232 seriële poortkabel aansluiten voor de afstandsbediening
Ø	12V OUT A/ B	Wanneer deze is aangesloten op het scherm via een commercieel beschikbare kabel, wordt het scherm automatisch geactiveerd bij het opstarten van uw projector. Het scherm wordt ingetrokken wanneer de projector wordt uitgeschakeld.
G	VGA/ SCART/ YPbPr	Sluit de RGB-kabel aan vanaf een computer.
0	S-VIDEO	De S-Video-kabel van een video-apparaat aansluiten

### Waarschuwing:

Koppel, als veiligheidsmaatregelen, alle stroom naar de projector en aangesloten toestel los voordat u aansluitingen gaat uitvoeren.

## De optionele lens installeren of verwijderen

### Let op:

- Aangezien de projector en lenscomponenten precisieonderdelen bevat, mag u de projector of de lenscomponenten niet schudden of er overmatige druk op uitoefenen.
- Voordat u de lens verwijdert of installeert, moet u de projector uitschakelen, wachten tot de koelventilators stoppen en de hoofdvoedingsschakelaar uitschakelen.
- Raak het lensoppervlak niet aan wanneer u de lens verwijdert of installeert.
- Vermijd vingerafdrukken, stof of olie op het lensoppervlak.
- Zorg dat u het lensoppervlak niet krast.
- Werk op een effen oppervlak met een zachte doek eronder om krassen te voorkomen.
- Als u de lens verwijdert en opbergt, moet u de lenskap op de projector bevestigen om stof en vuil te voorkomen.

## De bestaande lens van de projector verwijderen

- 1. Trek aan het deksel bovenaan en ontgrendel het om het te openen zoals weergegeven.
- **2.** Duw de LENSONTGRENDELINGSKNOP naar de ontgrendelingspositie.



- **3.** Neem de lens vast.
- **4** Draai de lens linksom. De bestaande lens wordt losgemaakt.
- **5.** Trek de bestaande lens langzaam uit.



## De nieuwe lens installeren

**1.** Lijn de inkepingen uit en plaats de elektrische contactkussen op de juiste plaats zoals weergegeven in de afbeelding.

### Opmerking:

de pen van de IRIS moet gericht zijn zoals weergegeven in de afbeelding.

2. Draai de lens rechtsom tot u voelt dat deze op zijn plaats klikt.



## De Projector in- en uitschakelen

## <u>De projector starten</u>

- 1. Verwijder de lenskap.
- 2. Maak de voedingskabel en signaalkabel stevig vast. Wanner ze zijn aangesloten, licht het voedingslampje rood op.
- 3. Schakel de lamp in door op de achterkant van de projector op "

of op de afstandsbediening op op "ON" te drukken. De PWR-LED zal nu groen knipperen.





**4.** Het opstartscherm wordt na ongeveer 30 seconden weergegeven. Wanneer u de projector de eerste keer gebruikt, kunt u de taal van uw voorkeur kiezen in een snelmenu dat verschijnt na de weergave van het opstartscherm.



5. Schakel de bron in die u op het scherm wilt weergeven (computer, notebook, vidoespeler, enz.). De projector zal de bron automatisch detecteren en deze weergeven op het scherm. Indien niet, drukt u op de menuknop en gaat u naar "SYSTEEMINSTLL >> Basis".

### Opmerking:

als u meerdere bronnen tegelijk hebt aangesloten, drukt u op de knop "Source" (Bron) op de afstandsbediening om te schakelen tussen de ingangen.



- PC: Analoog RGB / SCART
- HDMI 1/2/3: High Definition Multimedia Interface
- COMPONENT: DVD-ingang YCbCr / YPbPr, of HDTV-ingang YPbPr
- VIDEO: traditionele composiet video
- S-VIDEO: traditionele composiet video

### **Opmerking:**

Schakel eerst de projector in en selecteer vervolgens de signaalbronnen. Schakel eerst de projector in: denk eraan het type lens dat u hebt geïnstalleerd, te selecteren.

## De projector uitschakelen

1. Druk tweemaal op de knop "**OFF**" op de afstandsbediening of op de knop

)" op de achterkant van de

projector met een seconde interval om de projector uit te schakelen. Wanneer u de eerste keer op de knop drukt, verschijnt het volgende bericht op het scherm.

Druk opnieuw op de knop om het uitschakelen te bevestigen. Als de knop niet wordt ingedrukt, verdwijnt het bericht na 5 seconden.

### UITSCHAKELEN

Tryk på knappen 🚺 igen for at

projector uit te schakelen.

Druk op een willekeurige knop om te annuleren.

2. De koelventilators blijven gedurende ongeveer 60 seconden werken voor de koelcyclus en de PWR-LED wordt oranje. Wanneer de lamp stabiel oranje oplicht, geeft dit aan dat de projector naar de stand-bymodus is gegaan. Als u de projector opnieuw wilt inschakelen, moet u wachten tot de projector de koelcyclus heeft voltooid en naar de stand-bymodus is gegaan. Wanneer de proejctor in de stand-bymodus is, drukt u op de

knop "ON" op de achterkant van de projector of op "ON" op de afstandsbediening om de projector

opnieuw op te starten.

- **3.** Koppel de voedingskabel los van het stopcontact en de projector.
- 4. Schakel de projector niet onmiddellijk in nadat u het apparaat hebt uitgeschakeld.

## Het Projectorniveau aanpassen

Let op het volgende bij het instellen van de projector:

- De projectortafel of steun moet waterpas en stevig zijn.
- Plaats de projector zo dat deze loodrecht op het scherm staat.
- Verwijder de zwarte voethouder op de afstelvoetjes achteraan voordat u de projectiehoek aanpast.
- Zorg dat de kabels veilig zijn. U kunt erover vallen.
- 1. Om het niveau van de projector te verhogen, draait u de afstelknoppen rechtsom.



2. Om het niveau van de projector te verlagen, tilt u de projector op en draait u de afstelknoppen linksom.





### De positie van het geprojecteerde beeld aanpassen met Shift

De functie Shift biedt een lensverschuivingsfunctie die kan worden gebruikt om de positie van het geprojecteerde beeld horizontaal of verticaal aan te passen binnen het hieronder gedetailleerde bereik.

Shift is een uniek systeem dat lensverschuiving biedt terwijl een veel hogere ANS-contrastverhouding wordt behouden dan traditionele systemen voor het verschuiven van de lens.

### De verticale beeldpositie aanpassen

De verticale beeldhoogte kan worden aangepast tussen 120% en -40% van de halve beeldhoogte. De maximale aanpassing van de verticale beeldhoogte kan worden beperkt door de horizontale beeldpositie. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk de maximale hoogte van de verticale beeldpositie te verhogen wanneer de horizontale beeldpositie op het maximum is ingesteld. Raadpleeg het onderstaande bereikdiagram van Shift voor meer details.



## De horizontale beeldpositie aanpassen

Wanneer de lens in de middelste positie staat, kan de horizontale beeldpositie naar links of rechts worden aangepast door te verhogen tot een maximum van 10% van de halve beeldbreedte. De maximale aanpassing van de horizontale beeldhoogte kan worden beperkt door de verticale beeldpositie. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk de maximale hoogte van de horizontale beeldpositie te verhogen wanneer de verticale beeldpositie op het maximum is ingesteld. Raadpleeg het onderstaande bereikdiagram van Shift voor meer details.



Linkerzijde  $| \downarrow \downarrow \downarrow |$ (W/2) x 10% (W/2) x 10%



## Shift-bereikdiagram

## De zoomring, scherpstelling en trapezium aanpassen

- **1.** Gebruik de **Image-zoom** bediening (alleen op de projector) om de afmetingen te wijzigen van het geprojecteerde beeld en schermafmeting.
- 2. Gebruik de Image-focus bediening (alleen op de projector) voor het scherper stellen van het geprojecteerde beeld.
- **3.** Gebruik de **TRAPEZIUM** toetsen (alleen op de projector of op de afstandsbediening) voor het corrigeren van het beeld-trapezium (bredere boven of onder) effect.
- HDMI 1 (HDMI3) (HDMI2) MENU COMP S-VIDED VIDEO Å ENTER AUTO BLANK ASPECT PICTURE SOURCE PC CONTRAST BRIGHT SHARP NR COLOR TINT SOURCE GAMMA FREEZE BLANK

Afstandsbediening en OSD-paneel

0

O

- **4.** De trapezium bediening verschijnt op het scherm.
- ▲ Keystone 0 •

## **ON-SCREEN DISPLAY (OSD) MENU INSTELLINGEN**

## OSD-menubediening

De projector is uitgerust met een OSD waarmee u het beeld kunt aanpassen en verschillende instellingen kunt wijzigen.

## Navigeren in het OSD

U kunt de afstandsbediening cursor toetsen of de toetsen bovenop de projector gebruiken om te navigeren en het OSD te wijzigen. De volgende afbeelding toont de overeenkomende toetsen op de projector.





- 1. Om het OSD te openen, drukt u op de **MENU** toets.
- Er zijn zes menu's. Druk op de cursor
   ◆ toets om door de menu's te bladeren.
- Druk op de cursor ▲ ▼ toets om omhoog en omlaag te gaan in een menu.
- 4. Druk op ◀► om de waarde van de instellingen te wijzigen.
- 5. Druk op **MENU** om het OSD of een submenu af te sluiten.

$\mathbf{A}$			ð	đ	3	
BEEL	.D>>Bas	is				
	Weergavcmo	dus				Gebruikersmodus 1
	Gebruikersm	odus				Normal
×	Helderheid			50		
	Contrast			0	)	· · · ·
	Kleurverzadi	ging				•
۲	Kleurtint					•
1	Scherpte			50		
2	Instellingen o	pslaan				
	Reset foto-in	stellingen				

### Opmerking:

Afhankelijk van de videobron zijn niet alle onderdelen in het OSD beschikbaar. Bijvoorbeeld: het item **Instellen pc-details** in het menu BEELD >> Basis kan alleen worden gewijzigd wanneer aangesloten op een pc. Onderdelen die niet beschikbaar zijn, kunnen niet geopend worden en zijn grijs gemaakt.

## De OSD-taal instellen

Stel voordat u doorgaat de OSD-taal in op uw voorkeur.

1. Druk op de knop **MENU**. Druk op de cursorknop **◄**► om te navigeren naar **SYSTEEMINSTLL >> Basis**.

Image: A constraint of the second							
SYSTEEMINSTLL >> Basis   Image: Imag			ð	٩ ٩	٢		
TaalNederlandsImage: Splash-schermVIVITEKImage: Splash-schermVIVITEKImage: Splash-schermTafel voorImage: Splash-schermTafel voorImage: Splash-schermUitschakelenImage: Splash-scherm20 min.Image: Splash-scherm30 min.Image: Splash-scherm30 min.Image: Splash-schermPaarsImage: Splash-schermPaarsImage: Splash-schermBron	SYS	TEEMINSTLL >>	- Basis				
Splash-schermVIVITEKProjectieTafel voorInactief-timerUitschakelenInactief-timerUitschakelenImactief-timer20 min.Imactief-timer30 min.Imactief-timer9 aarsImactief-timer9 aars	稐	Taal				Nederlands	
ProjectieTafel voorInactief-timerUitschakelenImactief-timer20 min.Imactief-timer20 min.Imactief-timer30 min.Imactief-timer30 min.Imactief-timerPaarsImactief-timerPaarsImactief-timerBron	¥	Splash-scherm				VIVITEK	
Inactief-timerUitschakelenAuto Power Off20 min.Slaaptimer30 min.AchtergrondkleurPaarsMenu-instellingenBron	<b>1</b> 5	Projectie				Tafel voor	
Auto Power Off20 min.Saaptimer30 min.AchtergrondkleurPaarsMenu-instellingenBron	۷	Inactief-timer				Uitschakelen	
Slaaptimer     30 min.       Achtergrondkleur     Paars       Menu-instellingen     Bron	ö	Auto Power Off				20 min.	
Achtergrondkleur     Paars       Image: Menu-instellingen     Image: Menu-instellingen       Image: Menu-instellingen     Image: Menu-inst	20	Slaaptimer				30 min.	
Menu-instellingen	፼	Achtergrondkleur				Paars	
Bron		Menu-instellingen					
	<b>I</b>	Bron					

- 2. Druk op de cursor ▲ ▼ toets totdat **Taal** gemarkeerd is.
- 3. Druk op de cursorknop **◄**► tot de gewenste taal is geselecteerd.
- 4. Druk op de knop **MENU** om het OSD te sluiten.

## OSD-menu overzicht

Gebruik de volgende afbeelding om snel een instelling te vinden of het bereik voor een instelling te bepalen.



## Menu BEELD >> Basis

Druk op de knop **MENU** om het **OSD**-menu te openen. Druk op de cursorknop **◄**► om naar het menu **BEELD** >> **Basis** te gaan. Druk op de cursorknop **▲ ▼** om omhoog of omlaag te gaan in het menu **BEELD** >> **Basis**. Druk op **◀**► om de waarden voor de instellingen te wijzigen.

### **Opmerking:**

Het aanpassen van de instellingen in het menu **BEELD >> Basis** is alleen beschikbaar in de Gebruikersmodus 1/2/3.



Onderdeel	BESCHRIJVING		
Weergavemodus	Druk op de cursorknoppen ◀► om de weergavemodus in te stellen. (Bereik: Film/ Bright/ Normaal/ Gebruikersmodus 1/ Gebruikersmodus 2/ Gebruikersmodus 3) <b>Opmerkingen:</b> ISF Day/ISF Night is beschikbaar wanneer de ISF Mode is ingeschakeld.		
Gebruikersmodus	Druk op de cursorknoppen ◀▶ om de gebruikersmodus in te stellen. (Bereik: Film/ Bright/ Normaal)		
Helderheid	Druk op de cursorknoppen $\blacktriangleleft$ om de helderheid van het scherm in te stellen.		
Contrast	Druk op de cursorknoppen $\blacktriangleleft$ om het contrast van het scherm in te stellen.		
Kleurverzadiging	<ul> <li>Druk op de cursorknoppen ◄► om de videoverzadiging in te stellen.</li> <li>Opmerkingen: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de Component-, Video- of S-Video-ingangsbron is geselecteerd.</li> </ul>		
Kleurtint	<ul> <li>Druk op de cursorknoppen ◄► om de videotint in te stellen.</li> <li>Opmerkingen: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de Component-, Video- of S-Video-ingangsbron met NTSC-systeem is geselecteerd.</li> </ul>		
Scherpte	<ul> <li>Druk op de cursorknoppen ◄► om de scherpte van het scherm in te stellen.</li> <li>Opmerkingen: Deze functie is alleen beschikbaar wanneer de Component-, Video- of S-Video-ingangsbron is geselecteerd.</li> </ul>		
Instellingen opslaan	Druk op de knop ENTER om alle instellingen op te slaan.		
Reset foto-instellingen	Druk op de knop <b>ENTER</b> om alle instellingen opnieuw in te stellen naar de standaardwaarden.		

## Menu BEELD >> Geavanceerd

Druk op de knop **MENU** om het **OSD**-menu te openen. Druk op de cursorknop **◄** om naar het menu **BEELD** >> **Geavanceerd** te gaan. Druk op de cursorknop **▲ ▼** om omhoog of omlaag te gaan in het menu **BEELD** >> **Geavanceerd**. Druk op **◄** om de waarden voor de instellingen te wijzigen.

			đ	đ	٢	
BEELD	) >> Ge	avance	erd			
-iijii.	Ruisonderd	rukking		15	5 🗖	
<b>111</b>	Kleurtempe	ratuur				Lamp standaard
	Gamma			14		
	Kleurgamm	а				Natief
	Instellen HS	G				
۲	Kleurruimte					Auto
BX	DynamicBla	ck				Bioscoop 1
	IRIS			9		
¥¥	ViviSettings					
_						

Onderdeel	Beschrijving			
Ruisonderdrukking	Druk op de cursorknoppen <b>I</b> om de ruisonderdrukking aan te passen.			
Kleurtemperatuur	Druk op de cursorknoppen $\blacktriangleleft$ om de kleurtemperatuur in te stellen.			
Gamma	Druk op de cursorknop $\blacktriangleleft \triangleright$ om de gammacorrectie van het scherm aan te passen. <b>Opmerkingen:</b> Deze functie is alleen beschikbaar in Gebruikersmodus 1/2/3.			
Kleurgamma	Druk op de cursorknop ◀► om het kleurgamma in te stellen. (Bereik: Native/ <b>Cinema</b> / HDTV/ EBU/ SMPTE-C)			
Instellen HSG	Druk op de knop <b>ENTER</b> om het submenu <b>Instellen HSG</b> te openen. Zie <i>Instellen HSG</i> op pagina 26.			
Kleurruimte	Druk op de cursorknop ◀▶ om de kleurruimte in te stellen. (Bereik: Auto/ RGB/ SDTV/ HDTV) Opmerkingen: deze functie is alleen beschikbaar wanneer de HDMI-ingangsbron is geselecteerd.			
DynamicBlack	Druk op de cursorknop ◀► om DynamicBlack in te stellen. Met DynamicBlack kan de projector de weergave van donkere filmscènes automatisch optimaliseren zodat ze kunnen worden weergegeven in ongelooflijk detail met een algemene helderheid van donkerdere scènes waardoor een beter zwartniveau en meer details. (Bereik: Cinema 1/ Cinema 2/ Uit).			
IRIS	Druk op de cursorknop ◀▶ om de IRIS aan te passen. (Bereik: 1 tot 9).			
ViviSettings	Druk op de knop ENTER om het submenu ViviSettings te openen. Zie ViviSettings op pagina 26.			

## Instellen HSG

Instellen HSG		
Primaire kleur		R
Tint	0	-
Verzadiging	100	
Versterking	100	

Druk op de knop ENTER om het submenu Instellen HSG te openen.

Onderdeel	BESCHRIJVING		
Primaire kleur	Druk op de knoppen $\blacktriangleleft \triangleright$ om de primaire kleur in te stellen. <b>Opmerkingen:</b> Er zijn zes sets ( <b>R</b> / G/ B/ C/ M/ Y) kleuren die moeten worden aangepast.		
Tint	Druk op de knoppen ◀► om de tint aan te passen.		
Verzadiging	Druk op de knoppen $\blacktriangleleft$ om de verzadiging aan te passen.		
Versterking	Druk op de knoppen $\blacktriangleleft$ om de versterking aan te passen.		

## <u>ViviSettings</u>

Druk op de knop **ENTER** om het submenu **ViviSettings** te openen.

iviSettings			
ViviMotion			Laag
ViviPeaking	0	1	10120
Huidkleur	0		

Onderdeel	BESCHRIJVING		
ViviMotion	Druk op de knoppen ◀▶ om een verschillend MEMC-niveau te selecteren. (Bereik: Uit / Laag / Medium / Hoog)		
ViviPeaking	Druk op de knoppen ◀► om de waarde voor de bewegingsadaptieve scherpteverbetering aan te passen (2D-segment). (Bereik: 0 tot 3)		
Huidskleur	<ul> <li>Druk op de knoppen ◄► om een andere huidkleur te selecteren.</li> <li>(Bereik: 0 tot 5)</li> <li><b>Opmerkingen:</b> deze functie is alleen beschikbaar wanneer de Component-, Video- of S-Video-ingangsbron is geselecteerd</li> </ul>		

## Menu WEERGAVE

Druk op de knop **MENU** om het **OSD**-menu te openen. Druk op de cursorknop  $\blacktriangleleft \triangleright$  om naar het menu **WEERGAVE** te gaan. Druk op de cursorknop  $\blacktriangle \lor$  om omhoog of omlaag te gaan in het menu **WEERGAVE**.

Druk op **◄**► om de waarden voor de instellingen te wijzigen.

		•	đ	đ	3		
WE	ERGAVE						
0	Hoogte-bree	edteverho	uding			Auto	108
<b>~</b>	Trapezium			0			I
	Video-overs	ican		10			
×	Instellen pc-	-details					
							-
							_

Onderdeel	Beschrijving		
Hoogte- breedteverhouding	Druk op de cursorknop ◀► om de hoogte-breedteverhouding in te stellen. (Bereik: Auto/ 16:9/ 4:3/ Letter Box/ Werkelijk)		
Trapezium	Druk op de cursorknop ◀► om de trapeziumcorrectie uit te voeren. <b>Opmerkingen:</b> deze functie is beschikbaar wanneer de functie <b>Automatische keystone</b> is uitgeschakeld.		
Video-overscan	Druk op de cursorknop $\blacktriangleleft$ om de overscan aan te passen.		
Instellen pc-details	Druk op de knop <b>ENTER</b> om het submenu <b>Instellen pc-details</b> te openen. Zie <i>Instellen pc-details</i> op pagina 28.		

## Instellen pc-details

Druk op de knop **ENTER** om het submenu **Instellen pc-details** te openen.

### Opmerking:

Het aanpassen van de instellingen in het menu **Instellen pc-details** is alleen beschikbaar wanneer de pc-ingangsbron (analoge RGB) is geselecteerd.

Instellen pc-details			
Auto			
Frequentie	0		
Fase	32		
Horizontale positie	0	_	
Verticale positie	0	_	

Onderdeel	Beschrijving	
Auto	Druk op de knop <b>ENTER/AUTO</b> op het bedieningspaneel of op de knop <b>ENTER/AUTO</b> op de afstandsbediening om de frequentie, fase en positie automatisch aan te passen.	
Frequentie	Druk op de knoppen $\blacktriangleleft$ om het A/D-samplenummer aan te passen.	
Fase	Druk op de knoppen ◀▶ om de A/D-sampleklok aan te passen.	
Horizontale positie	Druk op de knoppen $\blacktriangleleft$ om de beeldpositie naar links of rechts te verplaatsen.	
Verticale positie	Druk op de knoppen $\blacktriangleleft \blacktriangleright$ om de beeldpositie omhoog of omlaag te verplaatsen.	

## Menu SYSTEEMINSTLL >> Basis

Druk op de knop **MENU** om het **OSD**-menu te openen. Druk op de cursorknop **◄** om naar het menu **SYSTEEMINSTLL >> Basis** te gaan. Druk op de cursorknop **▲ ▼** om omhoog of omlaag te gaan in het menu **SYSTEEMINSTLL >> Basis**. Druk op **◄** om de waarden voor de instellingen te wijzigen.

	ð ()
TEEMINSTLL >> Basis	
Taal	Nederlands
Splash-scherm	VIVITEK
Projectie	Tafel voor
Inactief-timer	Uitschakelen
Auto Power Off	20 min.
9 Slaaptimer	30 min.
Achtergrondkleur	Paars
Menu-instellingen	
Bron	

Onderdeel	Beschrijving		
Taal	Druk op de cursorknoppen ◀▶ om een ander lokalisatiemenu te selecteren. (Bereik: Engels/ Deens/ Nederlands/ Fins/ Frans/ Duits/ Italiaans/ Japans/ Koreaans/ Noors/ Pools/ Portugees/ Russisch/ Traditioneel Chinees/ Vereenvoudigd Chinees/ Spaans/ Zweeds)		
Splash-scherm	Druk op de cursorknoppen ◀► om een andere opstartscherm te selecteren. (Bereik: <b>Vivitek</b> / Blauw/ Zwart)		
Projectie	Druk op de cursorknoppen ◀► om te kiezen uit vier projectiemethoden: <b>Tafel voor</b> / Plafond voor/ Tafel achter/ Plafond achter.		
Inactief-timer	Druk op de cursorknoppen ◀► om de timer voor een leeg scherm in te stellen. Het geprojecteerde beeld wordt automatisch hersteld na de ingestelde tijd. (Bereik: <b>Uitschakelen</b> / 5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 25 min/ 30 min)		
Auto Power Off	Druk op de cursorknoppen ◀► om de timer voor het automatisch uitschakelen in te stellen. De projector wordt automatisch uitgeschakeld als er geen ingangsbron wordt gedetecteerd na de vooraf ingestelde periode. (Bereik: <b>Uitschakelen</b> / 5 min/ 10 min/ 15 min/ 20 min/ 25 min/ 30 min)		
Slaaptimer	Druk op de cursorknoppen ◀► om de slaaptimer in te stellen. De projector wordt automatisch uitgeschakeld na de vooraf ingestelde periode. (Bereik: <b>Uitschakelen</b> / 30 min/ 1uur/ 2uur/ 3uur/ 4uur/ 8uur/ 12uur)		
Achtergrondkleur	Druk op de cursorknoppen ◀► om de achtergrondkleur te selecteren wanneer er geen ingangsbron is gedetecteerd. (Bereik: Paars/ Zwart/ Blauw)		
Menu-instellingen	Druk op de knop <b>ENTER</b> om het submenu <b>Menu-instellingen</b> te openen. Zie <i>Menu-instellingen</i> op pagina 30.		
Bron	Druk op de knop <b>ENTER</b> om het submenu <b>Bron</b> te openen. Zie <i>Bron</i> op pagina 30.		

## <u>Menu-instellingen</u>

Druk op de knop ENTER om het submenu Menu-instellingen te openen.

Menu-instellingen	
Menupositie	Midden
Weergaveduur menu	5 sec.

Onderdeel	BESCHRIJVING	
Menupositie	Druk op de knoppen ◀▶ om te kiezen uit vijf OSD-locaties: Linksboven/ Rechtsboven/ <b>Midden</b> / Linksonder/ Rechtsonder.	
Weergaveduur menu	Druk op de knoppen ◀► om de timer in te stellen voor de menuweergave tot er een time-out optreedt van het OSD. (Bereik: 5sec/ 10sec/ 15sec/ 20sec/ 25sec/ 30sec)	

## <u>Bron</u>

### Druk op de knop ENTER om het submenu Bron te openen.

Bron	
PC	~
HDMI 1	$\checkmark$
HDMI 2	$\checkmark$
HDMI 3	$\checkmark$
Component	$\checkmark$
Video	$\checkmark$
S-Video	$\checkmark$
Snel automatisch zoeken	Off

Onderdeel	Beschrijving		
PC	Druk op de knoppen ◀▶ om de pc-bron in of uit te schakelen.		
HDMI 1			
HDMI 2	Druk op de knoppen $\blacktriangleleft$ om de HMDI-bron in of uit te schakelen.		
HDMI 3			
Component	Druk op de knoppen ◀► om de Component-bron in of uit te schakelen.		
Video	Druk op de knoppen $\blacktriangleleft$ om de Video-bron in of uit te schakelen.		
S-Video	Druk op de knoppen ◀▶ om de S-Video-bron in of uit te schakelen.		
Snel automatisch zoeken	<ul> <li>Druk op de knoppen ◄► om Snel automatisch zoeken in of uit te schakelen voor de beschikbare ingangsbron.</li> <li><b>Opmerkingen:</b> Wanneer de gewenste bron is geselecteerd, wordt de functie Snel automatisch zoeken uitgeschakeld.</li> </ul>		

## Menu SYSTEEMINSTLL >> Geavanceerd

Druk op de knop **MENU** om het **OSD**-menu te openen. Druk op de cursorknop **◄ ►** om naar het menu **SYSTEEMINSTLL >> Geavanceerd** te gaan. Druk op de cursorknop **▲ ▼** om omhoog of omlaag te gaan in het menu **SYSTEEMINSTLL >> Geavanceerd** .

			ß	đ	3		
SYST	EEMINST	<b>[LL &gt;&gt;</b>	Geava	nceerd			
9	Lampinstellir	igen					
	HDMI						
Ĥ	Hoogtemodu	s				Off	
TEXT	Closed Capti	on					
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e	LED-controle					Normal	
6	12V-uitgang	A				On	
6	12V-uitgang	В				On	
٥	Lenstype					Standaard	
<u>k</u>	Instellingen l	nerstellen					

Onderdeel	Beschrijving		
Lampinstellingen	Druk op de knop <b>ENTER</b> om het submenu <b>Lampinstellingen</b> te openen. Zie <i>Lampinstellingen</i> op pagina 32.		
HDMI	Druk op de knop ENTER om het submenu HDMI te openen. Zie HDMI op pagina 32.		
Hoogtemodus	Druk op de cursorknoppen ◀► om de Grote hoogte in of uit te schakelen wanneer de omgeving hoger ligt dan op 1500m of waar de temperatuur hoger is dan 40°C.		
Closed Caption	Druk op de knop <b>ENTER</b> om het submenu <b>Closed Caption</b> te openen. Zie <i>Closed Caption</i> op pagina 33.		
LED-controle	Druk op de cursorknoppen ◀▶ om de LED-controle te selecteren. Selecteer <b>Normaal</b> voor een normale LED-weergave en Uit om de LED-weergave uit te schakelen.		
12V-uitgang A	<ul> <li>Druk op de cursorknoppen ◄► om 12V-uitgang A in of uit te schakelen.</li> <li>Wanneer deze is aangesloten op het scherm via een commercieel beschikbare kabel, wordt het scherm automatisch geactiveerd bij het opstarten van uw projector. Het scherm wordt ingetrokken wanneer de projector wordt uitgeschakeld.</li> </ul>		
12V-uitgang B	Druk op de cursorknoppen ◀► om 12V-uitgang B in of uit te schakelen.		
Lenstype	Druk op de cursorknoppen ◀► om het lenstype te selecteren. (Bereik: Kort / Standaard / Lang/)		
Instellingen herstellen	Druk op de knop ENTER om alle instellingen opnieuw in te stellen naar de standaardwaarden.		

## <u>Lampinstellingen</u>

Druk op de knop **ENTER** om het submenu **Lampinstellingen** te openen.

Lampinstellingen	
Lampmodus	Standaard
Lamptimer herstellen	
Lampuren	0 uur

Onderdeel	Beschrijving	
Lampmodus	Druk op de knoppen $\blacktriangleleft$ om de helderheid van de lamp aan te passen.	
Lamptimer herstellen	Druk op de knop <b>ENTER</b> om Lampuren opnieuw in te stellen nadat de lamp is vervangen.	
Lampuren	Toont het aantal uren dat de lamp in gebruik is geweest.	

## <u>HDMI</u>

Druk op de knop ENTER om het submenu HDMI te openen.

HDMI		
HDMI-indeling	Aut	to
HDMI-versterking	3	

Onderdeel	Beschrijving	
HDMI-indeling	Druk op de knoppen ◀▶ om te kiezen uit drie HDMI-weergaveformaten: Auto/ pc-signaal/ videosignaal.	
HDMI-versterking	Druk op de knoppen ◀▶ om de HDMI-versterking aan te passen.	

## **Closed Caption**

Closed Caption	
Ondertitels aan	On
Ondertitelversie	OT1
1	

Druk op de knop ENTER om het submenu Closed Caption te openen.

Onderdeel	Beschrijving
Ondertitels aan	Druk op de knoppen $\blacktriangleleft \triangleright$ om Closed Caption in of uit te schakelen.
Ondertitelversie	Druk op de knoppen ◀▶ om de ondertitelversie te selecteren.

## 12V-uitgang A

Stel **12V-uitgang A** in op Aan zodat de projector na het inschakelen het projectiescherm automatisch kan laten zakken. Wanneer u dit uitschakelt, stopt de schermactivering met het sturen van een laagspanningsactivering naar de schermcontroller en het scherm gaat omhoog.

			ß	-A	3		
SYST	EEMINS	「LL >>	Geava	nceerd			
9	Lampinstellir	ngen					
6	HDMI						
Ħ	Hoogtemodu	ıs				Off	
TEXT	Closed Capti	on					
	LED-controle	2				Normal	
ିତ	12V-uitgang	A				On	
6	12V-uitgang	В				On	
Ō	Lenstype					Standaard	
1	Instellingen	herstellen					

## Menu INFORMATIE

Druk op de knop **MENU** om het **OSD**-menu te openen. Druk op de cursorknop **I** om naar het **menu INFORMATIE** te gaan.



Onderdeel	Beschrijving					
Bron	Toont de geactiveerde ingangsbron.					
Resolutie	Foont de oorspronkelijke resolutie van de ingangsbron.					
Lampuren	Toont het aantal uren dat de lamp in gebruik is geweest.					
Firmware-versie	Toont de firmwareversie van de projector.					

### Opmerking:

de informatie in dit menu kan alleen worden bekeken, maar niet bewerkt.

## **ONDERHOUD EN BEVEILIGING**

## De Projectielamp vervangen

De projectielamp moet vervangen worden zodra deze uitgebrand is. Deze mag uitsluitend vervangen worden door een gecertificeerd reserveonderdeel dat u bij uw lokale dealer kunt bestellen.

### Belangrijk:

a. De projectielamp die in dit product gebruikt wordt, bevat een kleine hoeveelheid kwik.

- b. Gooi dit product niet bij het algemene huishoudelijke afval.
- *c.* Verwijdering van dit product moet uitgevoerd worden volgens de wetgeving van uw lokale autoriteiten.

### Waarschuwing:

Zorg dat u de projector minimaal 30 minuten voordat u de lamp gaat vervangen, uitschakelt en de stekker uittrekt. U kunt anders erge brandwonden oplopen.

- 1. Druk op de POWER-knop om de voeding van de projector uit te schakelen.
- 2. Laat de projector minstens 30 minuten afkoelen.
- **3.** Koppel de voedingskabel los.
- **4.** Ontgrendel het deksel van de lamp.
- 5. Trek het deksel omhoog en neem het af.



6. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven uit de lampmodule te verwijderen.



**7**. Trek de lampmodule uit.



8. Keer stappen 1 tot 7 om voor het installeren van een nieuwe lampmodule. Bij het installeren brengt u de lampmodule in lijn met de aansluiting en zorgt u, om schade te voorkomen, dat deze recht is.

### **Opmerking**:

De lampmodule moet goed vast zitten en de lampaansluiting moet goed aangesloten zijn voordat u de schroeven gaat vastzetten.



**9.** Schakel de projector in en plaats de lamp terug nadat de lampmodule is vervangen.

• Lamp Reset:

Druk op Menu  $\rightarrow$  Selecteer SYSTEEMINSTLL: Geavanceerd  $\rightarrow$  Selecteer Lamp  $\rightarrow$  Selecteer Lampmodus of Lamptimer herstellen  $\rightarrow$  Druk op de knoppen  $\blacktriangleleft \triangleright$  om de instellingen aan te passen.

## De Projector Reinigen

Door de projector te reinigen van stof en vuil helpt u bij het garanderen van probleemloos gebruik.

### Waarschuwing:

**1.** Zorg dat u de projector minimaal 30 minuten voordat u gaat reinigen, uitschakelt en de stekker uittrekt. U kunt anders erge brandwonden oplopen.

**2.** Gebruik uitsluitend een vochtige doek bij het reinigen. Zorg dat er geen water via de ventilatieopeningen in de projector komt.

**3.** Indien er toch een beetje water tijdens het reinigen in de behuizing van de projector komt, laat u de projector een paar uren, met de stekker uitgetrokken, drogen in een goed geventileerde kamer voordat u deze weer gebruikt.

4. Indien er bij het reingigen veel water in de projectorbehuizing komt, laat u de projector repareren.

### <u>De Lens reinigen</u>

U kunt bij de meeste camerawinkels reinigingsmiddelen voor optische lenzen kopen. Zie het volgende voor het reinigen van de projectorlens.

- 1. Breng een beetje optische lensreiniger aan op een schone, zachte doek. (Breng het reinigingsmiddel niet direct op de lens aan.)
- 2. Veeg de lens voorzichtig in een cirkelbeweging.

### Let op:

1. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.

**2.** Om verkleuring of vervaging te voorkomen, vermijd u dat het reinigingsmiddel in de projectorbehuizing komt.

### De Behuizing reinigen

Zie het volgende voor het reinigen van de projectorbehuizing.

- 1. Veeg stof weg met een schone, vochtige doek.
- 2. Maak de doek vochtig met warm water en een mild reinigingsmiddel (zoals een afwasmiddel) en veeg over de behuizing.
- 3. Spoel al het reinigingsmiddel uit de doek en veeg opnieuw over de projector.

### Let op:

Voorkom verkleuring of vervaging van de behuizing en gebruik geen schurende reinigingsmiddelen op alcoholbasis.

## Het fysieke slot gebruiken

## De Kensington<sup>®</sup> Vergrendeling gebruiken

Indien u zich zorgen maakt over de beveiliging, bevestigt u de projector aan een permanent voorwerp met behulp van de Kensington vergrendeling en een beveiligingskabel.



### Opmerking:

Neem contact op met uw verkoper voor meer informatie over het kopen van een geschikte Kensington beveiligingskabel.

De veiligheidsvergrendeling komt overeen met het Kensington MicroSaver Beveiligingssysteem. Indien u vragen heeft, neemt u contact op met: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, Verenigde Staten. Tel: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

## De beveiligingskettingvergrendeling gebruiken

Naast de functie voor de wachtwoordbeveiliging en het Kensington-slot, helpt de opening voor de beveiligingsketting bij het beschermen van de H5080 tegen onbevoegd gebruik.

Raadpleeg de volgende afbeelding.



## **PROBLEMEN OPLOSSEN**

## Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Deze richtlijnen bevatten tips voor het oplossen van problemen die u tegen kunt komen bij het gebruik van de projector. Neem voor hulp contact op met uw dealer indien het probleem onopgelost is.

Vaak blijkt, na uren van proberen het probleem op te lossen, het probleem veroorzaakt te worden door iets eenvoudigs zoals een los aansluiting. Controleer het volgende voordat u verder gaat met probleemspecifieke oplossingen.

- Gebruik een ander elektrisch toestel om te controleren of het stopcontact werkt.
- Zorg dat de projector ingeschakeld is.
- Zorg dat alle aansluitingen goed vastzitten.
- Zorg dat het aangesloten toestel ingeschakeld is.
- Zorg dat de aangesloten PC niet in de slaapstand staat.
- Zorg dat een aangesloten notebook computer geconfigureerd is voor externe weergave. (Dit doet u normaliter door een Fn-toetscombinatie op de notebook in te drukken.)

## **Tips voor Problemen Oplossen**

Probeer in elk probleemspeficiek gedeelte de stappen uit in de voorgestelde volgorde. Hiermee kunt u het probleem sneller oplossen.

Probeer het probleem te lokaliseren en vermijd derhalve het vervangen van niet defecte onderdelen. Bijvoorbeeld, indien u de batterijen vervangt, en het probleem blijft zich voordoen, dan plaatst u de originele batterijen terug en gaat u naar de volgende stap.

Houd bij welke stappen u neemt om het probleem op te lossen: De informatie kan nuttig zijn indien u belt voor technische ondersteuning of om door te geven aan het servicepersoneel.

## **LED Foutberichten**

Foutcodeberichten	Power-LED knippert	Ready-LED knippert	TEMP-LED KNIPPERT
Lamp gereed	AAN	AAN	UIT
Start	AAN	UIT	UIT
Koeling	AAN	KNIPPEREND	UIT
Temperatuurpiek	UIT	UIT	AAN
Fout sensor warmteonderbreking	4	4	UIT
Einde levensduur lamp gedetecteerd	5	3	UIT
Fout branderventilator	6	1	UIT
Fout lampventilator	6	2	UIT
Fout voedingsventilator	6	3	UIT
Fout DMD-ventilator	6	4	UIT
Behuizing open	7	UIT	UIT
DMD-fout	8	UIT	UIT
Fout kleurwiel	9	UIT	UIT

In het geval van een fout, koppelt u de stroomkabel los en wacht u ongeveer een (1) minuut voor het opnieuw opstarten van de projector. Indien de Power of Ready LED's nog knipperen, of het Over Temp LED brandt, neemt u contact op met uw servicecentrum.

## Beeldproblemen

### Probleem: Er verschijnt geen beeld op het scherm

- 1. Controleer de instellingen van uw notebook of desktop PC.
- 2. Schakel alle apparatuur uit en start opnieuw in de juiste volgorde op.

### Probleem: Het beeld is wazig

- 1. Pas de **Focus** op de projector aan.
- 2. Druk op de Auto toets op de afstandsbediening of op de projector.
- **3.** Zorg dat de afstand tussen projector en scherm binnen het aangegeven bereik van 10 meter (33 voet) valt.
- 4. Controleer of de lens van de projector schoon is.

### Probleem: Het beeld is boven of beneden breder (trapezoïde effect)

- 1. Plaats de projector zo dat deze zo recht mogelijk voor het scherm staat.
- 2. Gebruik de **Trapezium** toets op de afstandsbediening of op de projector om het probleem op te lossen.

### Probleem: Het beeld is omgekeerd

Controleer de **Projectie** instelling in het **Installatie I** menu van het OSD.

### Probleem: Het beeld is gestreept

- 1. Stel de **Frequentie** en **Meelopen** instellingen in het **Computer** menu van het OSD in op de standaard instellingen.
- 2. Om er zeker van te zijn dat het probleem niet veroorzaakt wordt door de videokaart van de aangesloten PC, sluit u aan op een andere computer.

### Porbleem: Het beeld is plat zonder contrast

Pas de **Contrast** instelling in het **Beeld** menu van het OSD aan.

### Probleem: De kleur van het geprojecteerde beeld komt niet overeen met het bronbeeld

Pas de Kleurtemperatuur en Gamma instellingen in het Beeld menu van het OSD aan.

## Lampproblemen

### Probleem: Er komt geen licht uit de projector

- 1. Controleer of de stroomkabel goed aangesloten is.
- 2. Controleer of de stroombron goed is door te testen met een ander elektrisch toestel.
- 3. Start de projector opnieuw op in de juiste volgorde en controleer of het Power LED groen brandt.
- 4. Indien u de lamp recentelijk vervangen heeft, probeert u de lampaansluitingen opnieuw in te stellen.
- 5. Vervang de lampmodule.
- 6. Plaats de oude lamp in de projector en laat de projector onderhouden/repareren.

### Probleem: De lamp gaat uit

- 1. Vermogensuitschietingen kunnen ervoor zorgen dat de lamp uit gaat. Steek de stroomkabel opnieuw in. Zodra het Ready LED brandt, drukt u op de power toets.
- 2. Vervang de lampmodule.
- 3. Plaats de oude lamp in de projector en laat de projector onderhouden/repareren.

## Problemen met de afstandsbediening

### Probleem: De projector reageert niet op de afstandsbediening

- 1. Richt de afstandsbediening direct op de sensor voor de afstandsbediening op de projector.
- 2. Zorg dat de baan tussen afstandsbediening en sensor niet geblokkeerd wordt.
- 3. Schakel fluorescerende lampen in de kamer uit.
- 4. Controleer de polariteit van de batterij.
- 5. Vervang de batterijen.
- 6. Schakel andere Infrarood toestellen in de buurt uit.
- 7. Laat de afstandsbediening onderhouden/repareren.

## Onderhoud/reparatie van de Projector laten uitvoeren

Indien u het probleem niet kunt oplossen, moet u onderhoud of reparatie laten uitvoeren op de projector. Verpak de projector in de originele doos. Sluit een beschrijving van het probleem en een controlelijst met de stappen die u heeft ondernomen om het probleem op te lossen, bij: De informatie kan nuttig zijn voor het servicepersoneel. Breng de projector voor onderhoud of reparatie terug naar de winkel waar u deze gekocht heeft.

## HDMI V & A

# V. Wat is het verschil tussen een "standaard" HDMI-kabel en een HDMI-kabel met "hoge-snelheid"?

Onlangs kondigde de HDMI-licentiëring LLC aan dat de kabels zouden worden getest als standaard of hoge-snelheid-kabel.

- Standard HDMI-kabels (of kabel van "categorie 1") werden getest om te presteren aan snelheden van 75Mhz of tot 2,25Gbps, wat het equivalent is van een 720p/1080i-signaal.
- HDMI-kabel met hoge snelheid (of kabels van "categorie 2") werden getest om te presteren aan snelheden van 340Mhz of tot 10,2Gbps, wat de hoogste bandbreedte is die momenteel beschikbaar is via een HDMI-kabel en die kan omgaan met 1080psignalen, inclusief signalen aan hogere kleurdiepten en/of hogere vernieuwingsfrequenties van de bron. Hoge-snelheid-kabels kunnen ook beeldschermen met een hogere resolutie ondersteunen, zoals WQXGA-bioscoopmonitoren (resolutie van 2560 x 1600).

### V. Hoe kan ik HDMI-kabels plaatsen die verder reiken dan 10 meter?

Er zijn talrijke HDMI-adapters die werken op HDMI-oplossingen die de effectieve afstand van een standaard bereik van 10 meter uitbreiden naar veel grotere lengthen. Deze bedrijven produceren verschillende oplossingen met actieve kabels (active elektronica die in de kabels is ingebouwd en het signal van de kabel versterkt en uitbreidt), repeaters, versterkers, en CAT 5/6- en vezeloplossingen.

### V. Hoe kan ik zien of een kabel een HDMI-gecertificeerde kabel is?

Alle HDMI-producten moeten door de fabricant worden gecertificeerd, als onderdeel van de testspecificaties voor HDMI-naleving moeten. Er kunnen echter situaties zijn waarin kabels met het HDMI-logo beschikbaar zijn, maar niet correct werden getest. HDMI-licentiëring, LLC onderzoekt deze situaties op een actieve manier om zeker te zijn dat het HDMI-handelsmerk correct wordt gebruikt op de markt. Wij raden klanten aan hun kabels aan te schaffen bij een bron met een goede naam en een betrouwbaar bedrijf.

Raadpleeg <u>http://www.hdmi.org/learningcenter/fag.aspx#49</u> voor meer gedetailleerde informatie.

## **SPECIFICATIES**

## **Specificaties**

Model	H5080-series								
Beeldschermtype	TI DLP DMD 0,65"								
Oorspronkelijke resolutie	1920 x 1080								
Gewicht	8,8 kg (19 lbs)								
Lenstype	Standaard	Standaard Lang Kort							
Projectie-afstand	<b>1,5 meter ~ 7 meter</b> 2.meters ~ 20 meters 0,5 meters ~ 3 m								
Grootte projectiescherm	<b>37'' ~ 300''</b> 31,2" ~ 468"		29,25" ~ 200"						
Projectielens	Handmatig scherpstellen/Handma tig zoomen	ndmatigHandmatigellen/Handmascherpstellen/Handmatizoomeng zoomen							
Zoom ratio	1,25	<b>1,25</b> 1,5 Vast							
Verticale trapeziumcorrectie		+/- 15 graden							
Projectiemethoden	Voor, Ao	chter, Bureau / Plafond (ach	ter, voor)						
Gegevenscompatibiliteit	VGA, SVG	A, XGA, SXGA, SXGA+, U	UXGA, Mac						
SDTV/ EDTV/ HDTV	480i, 57	76i, 576p, 480p, 720p, 1080	i, 1080p						
Videocompatibiliteit	NTS	C 4.43, PAL (M/N/60), SEC	CAM						
H-sync	15,31 – 90 kHz								
V-sync	43 – 85 Hz								
Veiligheidscertificaat	FCC-B, UL,	cUL, CB, CE, CCC, KC, P	CT, en C-tick						
Bedrijfstemperatuur		$5^{\circ} \sim 40^{\circ}C$							
Afmetingen (B x H x D)	431 mm x 181	mm x 344 mm (16,97" x 7	',13'' x 13,54'')						
Wisselstroomingang	AC universeel 100	~ 240, standaard @ 110VA	C (100~240)/±10%						
Stroomverbruik	Standaardme	odus: 310 W/ Versterkingsn	nodus: 370W						
Stand-by		<1 watt							
Lamp		280W							
		Digitaal: HDMI x 3							
		Analoog: RGB HD-15 x 1							
Ingangen		Composiet: RCA x 1 (geel)	)						
		S-Video: mini dim x 1							
		Component: RCA x 3							
Uitgangen	DC_uitgang (s (D	schermactivering): gelijkstro C12V 200mA uitgangsfunc	oomstekker x 2 tie)						
Resturingsaansluitingen		RS-232							
Desturingsaanstureingen	Besturing toet	senbordemulatie: USB-aans	sluiting type B						
Beveiliging		Kensington-slot							

## Projectie afstand vs. Projection afmeting



## H5080 SERIE Projectie Afstand en Afmeting Tabel

Standaard projectielens: TR: 1,54 ~ 1,93

	TELE				BREEDBEELD			
Afstand (m)	1,28	3,42	4,27	8,55	1,36	2,73	3,41	10,23
Diagonaal (")	30	80	100	200	40	80	100	300
Hoek trapeziumcorrectie (graad)	9,93	9,93	9,93	9,93	12,39	12,39	12,39	12,39
Beeldhoogte (mm)	373,6	996,2	1245,3	2490,5	498,1	996,2	1245,3	3735,8
Beeldbreedte (mm)	664,1	1771,0	2213,8	4427,6	885,5	1771,0	2213,8	6641,4
A (mm)	37,4	99,6	124,5	249,1	49,8	99,6	124,5	373,6

## Long throw-projectielens: TR: 1,93 ~ 2,89

	TELE			BREEDBEELD				
Afstand (m)	3,20	5,12	6,40	25,59	2,14	3,42	4,27	19,23
Diagonaal (")	50	80	100	400	50	80	100	450
Hoek trapeziumcorrectie (graad)	6,66	6,66	6,66	6,66	9,9	9,9	9,9	9,9
Beeldhoogte (mm)	622,6	996,2	1245,3	4981,1	622,6	996,2	1245,3	5603,7
Beeldbreedte (mm)	1106,9	1771,0	2213,8	8855,2	1106,9	1771,0	2213,8	9962,1
Afstand (m)	62,3	99,6	124,5	498,1	62,3	99,6	124,5	560,4

### Short throw-projectielens: TR: 0,77

	VAST					
Afstand (m)	0,5	1,4	3,0	3,4		
Diagonaal (")	30	80	175	200		
Hoek trapeziumcorrectie (graad)	24,1	24,1	24,1	24,1		
Beeldhoogte (mm)	373,6	996,2	2179,2	2490,5		
Beeldbreedte (mm)	664,1	1771,0	3874,2	4427,6		
Afstand (m)	37,4	99,6	217,9	249,1		

## H5080 SERIE Timing Modus Tabel

De projector kan verschillende resoluties weergeven De volgende tabel bevat de resoluties die door de projector weergegeven kunnen worden.

SIGNAAL	RESOLUTIE	H-SYNC (KHZ)	V-Sync (Hz)	Samengestelde / S-Video	Component	RGB (ANALOOG)	HDMI (digitaal)
VGA	640 x 350	31,5	70,1	—	—	0	0
VOA	640 x 350	37,9	85,1	—	—	0	0
	720 x 350	31,5	70,0	—	—	0	0
	640 x 400	37,9	85,1	—	—	0	0
	720 x 400	31,5	70,0	—	—	0	0
	720 x 400	37,9	85,0	—	—	0	0
	720 x 400	39,4	87,8	—	—	0	0
	640 x 480	37,5	75,0			0	0
	640 x 480	43,3	85,0			0	0
	800 x 600	48,1	72,2			0	0
	800 x 600	50,3	80			0	0
	800 x 600	53,7	85,1			0	0
	1024 x 576	29,6	50			0	0
	1024 x 576	35,8	60	—		0	0
	1024 x 768	60,0	75,0			0	0
VESA (DMT)	1024 x 768	68,7	85,0			0	0
VLSA (DMT)	1152 x 864	54,3	60,0			0	0
	1152 x 864	63,9	70,0	—		0	0
	1152 x 864	67,5	75,0	—		0	0
	1152 x 864	77,5	85,0	—		0	0
	1280 x 720	37,5	50			0	0
	1280 x 720	45	60	—		0	0
	1280 x 1024	64,0	60,0	—		0	0
	1280 x 1024	80,0	75,0	—		0	0
	1280 x 1024	91,1	85,0	—		0	0
	1600 x 1200	75,0	60,0	—		0	0
	1920 x 1080i	33,8	60,0	—		0	0
	1920 x 1080i	28,1	50,0	—		0	0
	1920 x 1080p	27	24	—		0	0
	1920 x 1080p	56,25	50	—		0	0
	1920 x 1080p	67,5	60	—	—	0	0
CGA84	640 x 400	31,5	70,1	—		0	0
SMT	640 x 480	31,5	60,0	—		0	0
51411	640 x 480	34,9	66,6	—	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0

SIGNAAL	RESOLUTIE	H-SYNC (KHZ)	V-Sync (Hz)	SAMENGESTELDE / S-VIDEO	COMPONENT	RGB (ANALOOG)	HDMI (digitaal)
	640 x 480	37,9	72,8			0	0
	800 x 600	35,2	56,3			0	0
	800 x 600	37,9	60,3			0	0
SIGNAAL VESA VESA DMT DMT CVT CVT CVT Apple Macintosl NTSC/NTSC4,43 PAL SECAM SDTV EDTV	800 x 600	46,9	75,0			0	0
	1024 x 768	48,4	60,0		—	0	0
	1024 x 768	56,5	70,1		—	0	0
	1024 x 768	57,7	72		—	0	0
	1280 x 720	56,4	75		—	0	0
	1280 x 720	64,4	85			0	0
	1280 x 768	47,4	60,0		—	0	0
	1280 x 768	56	70,0		—	0	0
	1280 x 768	60,3	75,0		—	0	0
	1280 x 768	68,8	85,0		—	0	0
DMT	1280 x 800	49,7	60		—	0	0
DMT	1400 x 1050	64,7	60,0		—	0	0
	720 x 480i	15,8	60,0		—	0	0
	720 x480p	31,5	60,0		—	0	0
	720 x576i	15,6	50,0		—	0	0
	720 x 576p	31,3	50,0		—	0	0
	1280 x 720p	45,0	60,0		—	0	0
	1280 x 720p	37,5	50,0			0	0
CVT	1920 x 1200	74,0	60,0			0	0
	640 x 480	35,0	66,7		—	0	0
Apple Magintoch	832 x 624	49,7	74,5	—	—	0	0
Apple Macintosii	1024 x 768	60,2	74,9		—	0	0
	1152 x 870	68,7	75,1			0	0
NTSC/NTSC4,43	Frequentie chr 3,58 MHz & 4	ominantiehul ,43 MHz	pdraaggolf,	0			_
PAL	CCIR, frequen hulpdraaggolf	tie chrominaı , 4,43 MHz	ntie-	0			
SECAM	CCIR chromin 4,25/4,4 MHz	antiehulpdraa	aggolf,	0	_		
CDTV	480i	15,8	60,0	—	0		0
1024 x 7681280 x 7201280 x 7201280 x 7681280 x 700720 x 480i720 x 576i720 x 576i720 x 576p1280 x 720p1280 x 720p1290 x 12001290 x 12001290 x 12001290 x 12001290 x 1200<	15,6	50,0		0		0	
EDTV	480p	31,5	60,0		COMPONENT       (ANALOOG)         —       0         —       —         0       —         0       —         0       —	0	
	576p	31,3	50,0				0

## DLP Projector – Gebruikershandleiding

SIGNAAL	RESOLUTIE	H-Sync (KHz)	V-SYNC (HZ)	SAMENGESTELDE / S-VIDEO	Component	RGB (ANALOOG)	HDMI (digitaal)
	720p	45,0	60,0	—	0	—	0
	720p	37,5	50,0	—	0	—	0
	1080i	33,8	60,0	—	0		0
	1080i	28,1	50,0	—	0	—	0
HDTV	1080p	27	24	—	0	—	0
	1080p	28,125	25	—	0	—	0
	1080p	33,75	30	—	0	—	0
	1080p	56,25	50	—	0		0
	1080p	67,5	60		0		0

O: Frequentie ondersteund

-: Frequentie niet ondersteund

De originele resolutie van het paneel voor de H5080-serie is 1920 x 1080. Een resolutie die anders is dan de natief resolutie kan met tekst of regels van ongelijke grootte getoond worden.

## Projectorafmetingen



## WETTELIJKE COMPLIANTIE

## FCC Waarschuwing

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een Klasse B digitaal toestel volgens Artikel 15 van de FCC Wetgeving. Deze limieten zijn opgesteld om te voorzien in een redelijke bescherming tegen schadelijke interferentie indien de apparatuur gebruikt wordt in een commerciële omgeving.

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie energie uitstralen en, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructiehandleiding, kan schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicaties. Gebruik van deze apparatuur in een woonwijk zal waarschijnlijk schadelijke interferentie veroorzaken, in welk geval de gebruiker verplicht is om de interferentie op eigen kosten te corrigeren.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door de partijen die verantwoordelijk zijn voor compliantie, kunnen er toe leiden dat de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te gebruiken, vervalt.

### Canada

Deze klasse B digitaal apparatuur voldoet aan het Canadese ICES-003.

### Veiligheidscertificaten

FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, KC, PCT, en C-tick