

D965 Series



Prawa autorskie

Ta publikacja, włacznie ze wszystkimi zdjeciami, ilustracjami i oprogramowaniem, jest zabezpieczona międzynarodowym prawem autorskim, przy zastrzeżonych wszelkich prawach. Tego podręcznika, ani znajdujących się w nim materiałów, nie można powielać bez pisemnej zgody autora.

© Copyright 2012

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje znajdujące się w tym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Producent nie udziela żadnych deklaracji lub gwarancji w odneisieniu do zawartych tu treści i szczególnie wyłącza swoją odpowiedzialność w odniesieniu do wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub dopasowania do określonego celu. Producent zastrzega sobie prawo do wykonywania poprawek w tej publikacji i do okresowego wykonywania zmian zawartych w niej treści, bez zobowiązania do powiadamiania o takich poprawkach lub zmianach jakichkolwiek osób.

Rozpoznanie znaków towarowych

Kensington jest znakiem towarowym zastrzeżonym w USA i należącym do ACCO Brand Corporation. Znak ten jest także zastrzeżony lub w trakcie zastrzegania w innych krajach świata.



HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface, to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

Wszystkie inne nazwy produktów wykorzystane w tym podręczniku, są własnością ich odpowiednich właścicieli i są powszechnie uznane.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ważne:

Zaleca się, aby przed użyciem tego projektora uważnie przeczytać tę część. Te instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania zapewnią wiele lat bezpiecznego używania projektora. Zachowaj ten podręcznik do wykorzystania w przyszłości.

Używane symbole

Symbole ostrzeżenia obecne na urządzeniu i w tym podręczniku powiadamiają niebezpiecznych sytuacjach.

Do powiadamiania o ważnych informacjach w tym podręczniku wykorzystywane są następujące style.

Uwaga:

Udostępnia podręczne, dodatkowe informacje na dany temat.

Ważne:

Udostępnia dodatkowe informacje, których nie wolno przeoczyć.

Ostrzeżenie:

Powiadamia o sytuacjach, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Przestroga:

Powiadamia o sytuacjach, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, stworzyć niebezpieczeństwo lub spowodować obrażenia osobiste.

W tym podręczniku komponenty i elementy menu ekranowego OSD są wyróżnione pogrubioną czcionką, jak w przykładzie poniżej:

"Naciśnij przycisk Menu na pilocie zdalnego sterowania, aby otworzyć menu główne."

Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Nie należy otwierać obudowy urządzenia. Oprócz lampy projekcji, w urządzeniu nie ma części, które moża wymieniać użytkownik. Serwisowanie należy zlecać wykwalifikowanym serwisantom.
- Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i przestróg znajdujących się w tym podręczniku i na urządzeniu.
- Lampa projekcji emituje bardzo jasne światło. Aby uniknąć uszkodzenia oczu nie należy zaglądać w obiektyw, gdy lampa jest włączona.
- > Nie należy ustawiać urządzenia na niestabilnej powierzchni, wózku lub podstawie.
- Należy unikać używania systemu w pobliżu wody, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu urządzenai ogrzewania.
- > Nie należy umieszczać na urządzeniu ciężkich obiektów, takich jak książki lub torby.

Uwaga dotycząca instalacji projektora

Projektor należy ustawić w pozycji poziomej Kąt nachylenia projektora nie powinien przekraczać 15 stopni, projektora nie należy także instalować w inny sposób niż w pozycji montażu biurkowego lub sufitowego, w przeciwnym razie może znacząco się zmniejszyć żywotność lampy i może to doprowadzić do innych nieprzewidywalnych szkód.



> Należy pozostawić co najmniej 50 cm wolnego miejsca dookoła szczelin wentylacyjnych projektora.











- Należy się upewnić, że do wlotowych szczelin wentylacyjnych nie przechodzi powietrze ze szczelin wylotowych.
- Podczas używania projektora w zamkniętej przestrzeni należy się upewnić, że temperatura otoczenia w obrębie zamkniętego miejsca nie przekracza znamionowej temperatury eksploatacji przy uruchomionym projektorze oraz że nie są zasłonięte szczeliny wlotu i wylotu powietrza.
- Wszelkie obudowy powinny posiadać certyfikat oceny termicznej, aby mieć pewność, że projektor nie będzie ponownie korzystał z wychodzącego powietrza, ponieważ może to spowodować wyłączenie urządzenia, nawet jeśli temperatura obudowy mieści się w akceptowanym zakresie temperatur eksploatacji.

Projektor DLP — Podręcznik użytkownika

Sprawdzanie miejsca instalacji urządzenia

- > Należy sprawdzić, czy napięcie jest stałe, prawidłowo uziemione i czy nie ma upływu prądu.
- Należy zmierzyć całkowity pobór mocy, który nie powinien przekraczać bezpiecznej wartości. Nie należy dopuszczać do zwarć ani innych zagrożeń.
- > Przy pracy w miejscach wysoko położonych należy włączać tryb Altitude Mode (Tryb wysokości).
- > Projektor można montować tylko w pozycji stojącej lub odwróconej.
- W przypadku instalacji wspornika należy go dokładnie zamocować, pamiętając o tym, aby nie przekroczyć wytrzymałości mocowania.
- > Nie należy instalować w pobliżu przewodów klimatyzacji ani głośników subniskotonowych.
- Nie należy instalować w miejscach o wysokiej temperaturze lub niewydolnym chłodzeniu ani w miejscach silnie zakurzonych.
- Urządzenie powinno znajdować się z dala od lamp fluorescencyjnych, aby nie doszło do awarii w wyniku interferencji fal podczerwonych.
- > Projektor należy montować na wysokości powyżej 200 cm, aby uniknąć jego uszkodzenia.

Uwagi dotyczące chłodzenia

Wylot powietrza

- Aby zapewnić należyte chłodzenie, wylot powietrza powinien znajdować się nie bliżej niż 50 cm od innych przedmiotów.
- Wylot powietrza nie powinien być skierowany wprost na obiektyw innego projektora, aby uniknąć zniekształcenia obrazu.
- Wylot powietrza powinien znajdować się przynajmniej 100 cm od wlotów powietrza innych projektorów.

Wlot powietrza

- > Wokół wlotu powietrza powinno być przynajmniej 30 cm wolnego miejsca.
- > Wlot powinien znajdować się z dala od innych źródeł ciepła.
- > Należy unikać miejsc silnie zakurzonych.

Wybór projektora

Łączenie krawędzi

Przy wyborze projektora ważna jest nie tylko jasność, równowaga bieli i obiektyw, lecz także stabilność.

- > Projektor powinien nagrzewać się od 30 do 60 minut przed użyciem.
- Po przesunięciu obiektywu nie powinny występować żadne zniekształcenia optyczne, np. trapezowe lub beczkowe.
- Obiektyw do szybkiego demontażu należy dokładnie zamocować, nie poruszając przypadkowo silnika elektrycznego. Ekran nie powinien być przesunięty przez długi czas użytkowania ani podczas uruchamiania lub wyłączania projektora.
- Projektor działa w sześcioosiowym systemie regulacji kolorów (R,G,B,Y,C,W). Regulacja projektora obejmuje następujące parametry: Hue (Barwa), Saturation (Nasycenie), Gain (Wzmocnienie).
- Projekcja pionowa lub w trybie 360 stopni. Należy SPRAWDZIĆ konstrukcję lampy i jej charakterystykę starzenia, aby uniknąć konfliktu z klientem.

Kabel HDMI

Sygnał funkcji łączenia krawędzi wymaga transmisji cyfrowej. Dla zapewnienia wysokiej jakości sygnału konieczne są cztery pary przewodów w technologii TMDS o impedancji 100 Ω i następującym przekroju:

- ▶ 5 M : AWG 26
- ➢ 10 M : AWG 24
- ▶ 15 M : AWG 22
- > 20 M : AWG 22
- ➢ 25 M : AWG 22

Bezpieczeństwo zasilania

- > Należy używać wyłącznie dostarczony przewód zasilający.
- Nie należy niczego ustawiać na przewodzie zasilającym. Przewód zasilający należy poprowadzić w miejscu, gdzie nie będzie nadeptywany.
- Podczas przechowywania lub długotrwałego nieużywania należy wyjąć z pilota zdalnego sterowania baterie.

Wymiana lampy

Nieprawidłowa wymiana lampy może spowodować niebezpieczeństwo. Sprawdź *Wymiana lampy projektora* na stronie 44 w celu uzyskania jasnych i bezpiecznych instrukcji wykonania tej procedury. Przed wymianą lampy:

- Odłącz przewód zasilający.
- > Zaczekaj godzinę na ochłodzenie lampy.

Ostrzeżenie:

W niektórych, rzadkich przypadkach, żarówka lampy może się przepalić w czasie normalnego działania i spowodować wyrzucenie na zewnątrz przez tylny wywiew szklanego pyłu lub odłamków.

Nie należy wdychać lub dotykać szklanego pyłu lub odłamków. Może to spowodować obrażenia.

Należy zawsze trzymać twarz z dala od szczelin wylotu powietrza, aby nie ucierpieć z powodu gazu i rozbitych odłamków szkła lampy.

Czyszczenie projektora

- > Przed czyszczeniem odłącz przewód zasilający. Sprawdź Czyszczenie projektora na stronie 48.
- Zaczekaj godzinę na ochłodzenie lampy.

Ostrzeżenia dotyczące przepisów

Przed instalacją i rozpoczęciem używania projektora należy przeczytać uwagi dotyczące przepisów, w części Zgodność z przepisami na stronie 59.

Ważne instrukcje dotyczące recyklingu:



Lampa(y) wewnątrz produktu zawiera rtęć. Ten produkt może zawierać inne zużyte elementy elektroniczne, które mogą być niebezpieczne, jeśli nie zostaną prawidłowo zutylizowane. Recykling lub utylizację należy wykonać zgodnie z prawem lokalnym, stanowym lub federalnym. Dalsze informacje można uzyskać w Electronic Industries Alliance, pod adresem <u>WWW.EIAE.ORG</u>. Informacje dotyczące utylizacji danego modelu lampy można uzyskać pod adresem <u>WWW.LAMPRECYCLE.ORG</u>.

Objaśnienia symboli



UTYLIZACJA: Nie należy korzystać z usług zbiórki odpadów domowych lub komunalnych do utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W krajach UE wymagane jest korzystanie z oddzielnych usług zbiórki w celu recyklingu.

Główne funkcje

- Urządzenie lekkie, łatwe do złożenia i niekłopotliwe w transporcie.
- Zgodne z wszystkimi popularnymi standardami wideo, jak NTSC, PAL i SECAM.
- Wysoka jasność umożliwia prezentacje przy świetle dziennym i w jasno oświetlonych pomieszczeniach.
- Obsługa rozdzielczości do UXGA z 16,7 milionów kolorów, zapewnia ostre i wyraźne obrazy.
- Swoboda konfiguracji dla celów projekcji od przodu i od tyłu.
- Zawsze prostokątny format obrazu dzięki zaawansowanym funkcjom korekcji geometrii na potrzeby projekcji pod kątem.
- Automatyczne wykrywanie źródła sygnału.

Informacje o tym podręczniku

Ten podręcznik jest przeznaczony dla użytkowników i zawiera opis instalacji i używania projektora DLP. Tam gdzie jest to możliwe, na stronie znajdują się odpowiednie informacje - takie jak ilustracje i ich opis. Ten ułatwiający drukowanie format jest wygodny i pomaga w oszczędzaniu papieru, a przez to pomaga chronić środowisko naturalne. Zaleca się, aby drukować jedynie potrzebne części.

Spis treści

NA POCZĄTEK	
Sprawdzenie listy opakowania	
WIDOKI CZEŚCI PROJEKTORA	
Widok z prawej z przodu	
Widok z góry - Przyciski menu ekranowego (OSD) i diody LED	
Widok z tyłu	
Widok z dołu	
CZĘŚCI PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	
ZASIĘG PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	
PRZYCISKI STERUJĄCE NA PROJEKTORZE I PILOCIE	
USTAWIENIA I DZIAŁANIE	
WKŁADANIE BATERII PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	9
URUCHAMIANIE I WYŁĄCZANIE PROJEKTORA	
USTAWIENIA HASŁA DOSTĘPU (BLOKADA BEZPIECZEŃSTWA)	
REGULACJA POZIOMU PROJEKTORA	
REGULACIA POKRĘTŁA POWIĘKSZENIE, USTROSC I ZNIEKSZTAŁCENIE TRAPEZOWE	
KEGULACJA GŁOSNOSCI	
USTAWIENIA MENU OSD (MENU EKRANOWE)	
Elementy sterowania menu OSD	
Nawigacja w OSD	
USTAWIENIE JĘZYKA USD.	
PRZECLAD MENU OSD	
I RZEOLĄD FODMENU USD	
Funkcie zaawansowane	22
Zarządzanie kolorami	
Menu Komputer	
Menu Wideo / Audio	
Audio	
Menu Instalacja I	
Funkcje zaawansowane	
MENU INSTALACJA II	
Listawienie menu OSD	
Test nen/fen/inv	
Zerowanie czasu pracy lampy	32
Sieć	34
Ustawienia fabryczne	
Status	
KONSERWACJA I BEZPIECZEŃSTWO	
WYMIANA LAMPY PROJEKCJI	
Zerowanie lampy	
CZYSZCZENIE PROJEKTORA	
Czyszczenie obiektywu	
Czyszczenie obudowy	
UZYWANIE BLOKADY KENSINGTON [°] & UZYWANIE LISTWY ZABEZPIECZAJĄCEJ Używanie listwy zabezpieczenia.	
ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW	
ΤΥΡΟΨΕ ΡΡΟΒΙ ΕΜΥ Ι ΡΟΖΨΙΑΖΑΝΙΑ	50
WSKAZÓWKI DOTYCZACE ROZWIAZYWANIA PROBLEMÓW	
Komunikaty LED błędów	
PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBRAZEM	
PROBLEMY DOTYCZĄCE LAMPY	
PROBLEMY Z PILOTEM ZDALNEGO STEROWANIA	

Projektor DLP — Podręcznik użytkownika

PROBLEMY DOTYCZĄCE AUDIO	
PRZEKAŻY WANIE PROJEKTORA DO SERWISU	
SPECTFIRACJE	
Specyfikacje	
Odległość projekcji a rozmiar projekcji	
Odległość projekcji i rozmiar stołu	
TABELA TRYBU TAKTOWANIA	
WYMIARY PROJEKCJI	
ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI	
Ostrzeżenie FCC	
Kanada	
CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA	
DODATEK I	
Рготоко́ł RS-232С	



Sprawdzenie listy opakowania

Ostrożnie rozpakuj projektor i sprawdź, czy znajdują się w nim następujące elementy:



Jeśli brakuje jakichkolwiek elementów lub, gdy urządzenie wygląda na uszkodzone, albo nie działa należy jak najszybciej skontaktować się z dostawcą. Zaleca się, aby zachować oryginalny materiał opakowania na wypadek konieczności zwrotu urządzenia w celu wykonania usługi gwarancyjnej.

Ostrzeżenie:

Należy unikać używania projektora w zapylonych miejscach.

Widoki części projektora

<u>Widok z prawej z przodu</u>



ELEMENT	Ετγκιετα	Opis Patrz, Strona:	
1.	Przycisk regulacji wysokości	Naciśnij, aby zwolnić regulator wysokości	14
2.	Regulator wysokości	Regulacja poziomu projektora	
3.	Nasadka obiektywu	Obiektyw należy zabezpieczyć , gdy nie jest używany	
4.	Obiektyw	Obiektyw projekcji	
5.	Odbiornik podczerwieni	Odbiornik sygnału podczerwieni z pilota 6	
6.	Pokrętło ostrości	Wyostrza projektowany obraz	
7.	Pokrętło powiększenia	Powiększa projektowany obraz	
8.	Przyciski funkcji	Widok z góry - Przyciski menu ekranowego (OSD) i diody LED.	

Ważne:

Szczeliny wentylacyjne projektora umożliwiają dobrą cyrkulację powietrza, co zapewnia chłodzenie lampy projektora. Nie należy zasłaniać żadnych otworów wentylacyjnych.



Widok z góry - Przyciski menu ekranowego (OSD) i diody LED

ELEMENT	Ετγκιετα		Opis		
1.	U (Przycisk zasilania)	Włączanie lul	b Wyłączanie projektora.	10	
2.	PUSTY	Wyświetlenie	pustego ekranu i wyciszenie audio		
3.	◀ (Kursor w lewo) / Głośność	Nawigacja i z dostępu – Do	miana ustawień w OSD Menu szybkiego regulacji głośności		
4.	Enter	Wprowadzen elementu me	ie lub potwierdzenie podświetlonego nu OSD	17	
5.	MENU	Otwieranie i z	zamykanie menu OSD		
6.	▲ (Kursor w górę) / Keystone+	Nawigacja i zmiana ustawień w menu szybkiego dostępu OSD - Do korekcji trapezowej (Keystone)			
7.	AUTO	Optymalizacja wielkości obrazu, pozycji i rozdzielczości			
8.	► (Kursor w prawo) / Głośność	Nawigacja i zmiana ustawień w OSD Menu szybkiego dostępu – Do regulacji głośności 17		17	
9.	ŹRÓDŁO	Przejście do menu Source (Źródło)			
10.	▼ (Kursor w dół) /Keystone-	Nawigacja i zmiana ustawień w menu szybkiego dostępu OSD - Do korekcji trapezowej (Keystone) 17		17	
		Czerwony Lampa jest gotowa do włączenia zasilania.		l.	
11.	DIODA LED GOTOWOŚCI)	Miganie	Lampa nie jest gotowa (Rozgrzewanie/wyłączanie/chłodzenie) (sprawdź Komunikaty LED błędów na stroni	e51)	
12.	DIODA LED TEMPERATURY	Czerwony Kod błędu			

Projektor DLP — Podręcznik użytkownika

Widok z tyłu



ELEMENT	Ετγκιετα	OPIS PATR STRO	
1.	AC IN (Wejście prądu zmiennego)	Podłączenie kabla zasilającego	10
2.	●← (USB)	Podłącz kabel USB z komputera	
3.	Wyjście VGA	Podłączenie kabla RGB do wyświetlacza (Złącze przelotowe wyłącznie dla VGA IN-1)	
4.	LAN	Podłącz kabel LAN z sieci Ethernet	
5.	VGA IN – 1	Podłączenie kabla RGB z komputera i urządzenia co	mponent
6.	VGA IN – 2	Podłączenie kabla RGB z komputera i urządzenia co	mponent
7.	DVI-D	Podłącz kabel DVI z komputera	
8.	HDMI	Podłącz kabel HDMI z urządzenia HDMI	
9.	Wejście S-VIDEO	Podłączenie kabla S-Video z urządzenia video	
10.	Wejście video	Podłącz kabel composite z urządzenia video	
11.	WYZWALACZ PRĄDU STAŁEGO 12V	Podłączenie wyzwalacza ekranu 12V (Maks. 200ma)	
12.	Głośnik	Wyjście dźwięku audio	
13.	Blokada Kensington	Zabezpieczenie do stałego obiektu systemem blokady Kensington®	49
14.	LiR	Podłączenie kabla audio z urządzenia audio	
15.	RS-232	Podłączenie kabla portu szeregowego RS-232 do zdalnego sterowania	
16.	WEJŚCIE AUDIO WYJŚCIE AUDIO	Podłączenie kabla AUDIO z urządzenia audio Podłączenie kabla AUDIO dla przelotowego złącza audio	

Uwaga:

Jeśli posiadane urządzenie video ma różne źródła wejścia, dla uzyskania lepszej jakości obrazu zaleca się priorytet połączeń HDMI/DVI, component (przez VGA), S-Video, Composite.

Ostrzeżenie:

Ze względów bezpieczeństwa, przed wykonaniem połączeń należy odłączyć zasilanie od projektora i podłączanych urządzeń.

Widok z dołu



ELEMENT	Ετγκιετα	Opis Patrz Stron	
1.	Regulator nachylenia	Obracaj dźwignię, aby dobrać kąt nachylenia.	14
2.	Otwory montażu sufitowego	Informacje na temat sufitowego montażu projektora można uzyskać sprzedawcy	
3.	Regulator wysokości	Obniżenie wartości regulatora, po naciśnięciu przycisku regulatora.	14
4.	Przycisk regulacji wysokości	Naciśnij, aby zwolnić regulator wysokości.	14

Uwaga:

Podczas instalacji należy sprawdzić, czy używany jest zestaw do montażu sufitowego z certyfikatem UL.

Do instalacji sufitowych należy stosować certyfikowany osprzęt i śruby M4 o minimalnej głębokości 6 mm (0,23 cala).

Konstrukcja zestawu do montażu sufitowego musi mieć odpowiedni kształt i wytrzymałość. Udźwig zestawu do montażu sufitowego musi przekraczać wagę zainstalowanego urządzenia, a jako dodatkowy środek ostrożności zaleca się, aby zestaw mógł udźwignąć urządzenie o wadze trzykrotnie przekraczającej wagę urządzenia (przynajmniej 5,15 kg), przez ponad 60 sekund.

Części pilota zdalnego sterowania



Ważne:

1. Należy unikać używaia projektora z włączonym jasnym światłem jarzeniowym. Niektóre wysokiej częstotliwości lampy jarzeniowe mogą przyrywać zdalne sterowanie.

2. Należy sprawdzić, czy nic nie zasłania drogi pomiędzy pilotem zdlanego sterowania a projektorem. Jeśli droga pomiędzy pilotem zdalnego sterowania a projektorem jest zasłonięta, sygnał może odbijać się od niektórych odblaskowych powierzchni, takich jak ekrany projektora.

3. Przyciski na projektorze mają takie same funkcje jak odpowiednie przyciski na pilocie zdalnego sterowania. Ten podręcznik użytkownika opisuje funkcje w oparciu o pilota zdalnego sterowania.

ELEMENT	Ετγκιετα	Opis	Patrz, strona:
1.	Nadajnik IR	Przesyła sygnały do projektora	
2.	Dioda statusu	Zapala się po użyciu pilota	
3.	Laser	Naciśnij, aby rozpocząć używanie wskaźnika ekranowego)
4.	W górę	Strzałka w górę, przy podłączeniu przez USB do PC	
5.	W prawo	Strzałka w prawo, przy podłączeniu przez USB do PC	
6.	W dół	Strzałka w dół, przy podłączeniu przez USB do PC	
7.	Strona w dół	Strona w dół, przy podłączeniu przez USB do PC	
8.	Kursor w górę		
9.	Kursor w prawo	Wprowadzanie i potwierdzanie ustawień w menu ekranowym	17
10.	Kursor w dół		
11.	Głośność +/-	Regulacja głośności	16
12.	Wyciszenie	Wyciszenie wbudowanego głośnika	
13.	Powiększenie +	Powiększanie	
14.	Powiększenie -	Zmniejszanie	15
15.	Zatrzymaj	Zatrzymanie/wyłączenie zatrzymania obrazu ekranowego	
16.	Pusty	Wyświetlenie pustego ekranu	
17.	Źródło	Wykrywanie urządzenia wejścia	
18.	Automatycznie	Automatyczna regulacja fazy, śledzenia, rozmiaru i pozyc	ji
19.	Menu	Otwarcie menu ekranowego (OSD)	17
20.	Status	Otwarcie ekranowego menu Status (menu zostaje otwarte tylko w przypadku wykrycia urządzenia wejściowego)	43
21.	Keystone góra/dół	Korekcja efektu trapezu (szersza góra/dół)	15
22.	Kursor w lewo	or w lewo Wprowadzanie i potwierdzanie ustawień w menu ekranowym	
23.	Enter	Zmiana ustawień w OSD	
24.	Strona w górę	Strona w górę, przy podłączeniu przez USB do PC	
25.	W lewo	Strzałka w lewo, przy podłączeniu przez USB do PC	
26.	Enter	Przycisk Enter, przy podłączeniu przez USB do PC	
27.	Zasilanie	Włączanie lub Wyłączanie projektora10	
28.	Laser	Używanie wskaźnika ekranowego. NIE WOLNO KIEROW	IAĆ W OCZY.

Zasięg pilota zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania umożliwia sterowanie projektorem za pomocą sygnałów w paśmie podczerwieni. Pilot nie musi być skierowany wprost na projektor. Jeśli tylko pilot nie jest skierowany prostopadle do bocznej lub tylnej ściany projektora, sygnały będą odbierane w promieniu około 7 metrów (23 stopy) i 15 stopni powyżej lub poniżej poziomu projektora. Jeśli projektor nie reaguje na naciskanie przycisków pilota, należy przysunąć się bliżej.

Przyciski sterujące na projektorze i pilocie

Projektorem można sterować za pomocą pilota lub przycisków na górze projektora. Pilot pozwala wykonać wszystkie czynności. Przyciski na projektorze dają dostęp tylko do niektórych funkcji.

USTAWIENIA I DZIAŁANIE

Wkładanie baterii pilota zdalnego sterowania

 Zdejmij pokrywę wnęki baterii przesuwając ją w kierunku strzałki.



2. Włóż baterię, kierując biegun dodatni ku górze.



3. Załóż z powrotem pokrywę.



Ostrzeżenie:

- 1. Należy używać wyłącznie baterie AAA (Nie zaleca się używania baterii alkalicznych).
- 2. Zużyte baterie należy zutylizować, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- 3. Baterie należy wyjąć, kiedy projektor nie jest używany przez dłuższy okres.

Uruchamianie i wyłączanie projektora

- Podłącz do projektora przewód zasilający. Podłącz drugi koniec do gniazdka ściennego.
 Zaświecą się diody LED Zasilanie i Gotowość na projektorze.
- 2. Włącz podłączone urządzenia.
- 3. Upewnij się, że dioda LED
 - Gotowość świeci się czerwonym, nie migającym światłem. Następnie naciśnij przycisk celu włączenia projektora.

Wyświetli się ekran powitalny projektora i wykryte zostaną podłączone urządzenia.

Jeśli jest włączona blokada zabezpieczenia, sprawdź *Ustawienie hasła dostępu (Blokada zabezpieczenia)* na stronie 12.

Po podłączeniu więcej niż jednego urządzenia wejścia, naciśnij przycisk ŹRÓDŁO i użyj ▲ ▼ w celu przewinięcia między urządzeniami. (Sygnał Component jest obsługiwany przez RGB do COMPONENT ADAPTER (ADAPTER COMPONENT).)







- VGA 1/VGA 2: Analog RGB Component: DVD wejście YCbCr / YPbPr lub HDTV wejście YPbPr przez złącze HD15
- Composite Video: Tradycyjne composite video
- S-Video: S-Video
- DVI: DVI
- HDMI: HDMI, DVI

 Gdy pojawi się komunikat
 "Wyłączyć? Pojawi się komunikat /Wciśnij włącznik ponownie", naciśnij przycisk Zasilanie. Projektor wyłączy się.



Ostrzeżenie:

- 1. Przed uruchomieniem projektora należy zdjąć nasadkę obiektywu.
- 2. Nie należy odłączać przewodu zasilającego, dopóki nie przestanie migać dioda ZASILANIE co oznacza schłodzenie projektora.

Ustawienia hasła dostępu (Blokada bezpieczeństwa)

Można użyć czterech przycisków (strzałek) do ustawienia hasła i zabezpieczenia przed nieautoryzowanym użyciem projektora. Po włączeniu tej opcji, po włączeniu zasilania projektora należy wprowadzić hasło. (Sprawdź *Nawigacja w OSD* na stronie 17 i *Ustawienie języka OSD*, na stronie 18, aby uzyskać pomoc dotyczącą używania menu OSD)

Ważne:

Hasło należy przechować w bezpiecznym miejscu. Bez hasła, nie będzie można używać projektora. Po zagubieniu hasła, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji o usuwaniu hasła.

- 1. Naciśnij przycisk **MENU**, aby otworzyć menu OSD.
- Naciśnij przycisk kursora ◄► w celu przejścia do menu Instalacja I, naciśnij przycisk kursora ▲ ▼ w celu wyboru Zaawansowane.



Regulacja pozycji 🜗

- 3. Naciśnij przycisk kursora ▲ ▼, aby wybrać Blokada bezpieczeństwa.
- 4. Naciśnij przycisk kursora ◄►, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady.

Pojawi się automatycznie okno dialogowe.

Wste

5. Można użyć przyciski kursora ▲ ▼ ◀ ► na keypadzie lub na pilocie zdalnego sterowania na podczerwień, aby wprowadzić hasło. Można użyć dowolnej kombinacji, włącznie z tą samą strzałką pięć razy, ale nie mniej niż pięć.

> Naciśnij przyciski kursora w dowolnej kolejności, aby ustawić hasło. Nacisnij przycisk **MENU**, aby opuścić okno dialogowe .

6. Po naciśnięciu przez użytkownika przycisku włączenia, przy włączeniu funkcji Blokada bezpieczeństwa. Wprowadź hasło w kolejności ustawionej w czynności 5. Po zapomnieniu hasła należy się skontaktować z punktem serwisowym. Punkt serwisowy sprawdzi właściciela i pomoże w wyzerowaniu hasła.



*

*

Hasło
Menu = Kaso w anie

Regulacja poziomu projektora

Podczas ustawień projektora należy pamiętać o następujących elementach:

- Stół do ustawienia projektora lub podstawa powinny być wypoziomowane i wytrzymałe.
- Projektor należy ustawić prostopadle do ekranu.
- Należy sprawdzić zabezpieczenie kabli. Można się o nie potknąć.



1 Aby zwiększyć poziom projektora, unieś projektor **[A]** i naciśnij przycisk regulacji wysokości **[B]**.

Regulator wysokości zmniejszy wysokość [C].

- 2. Oby obniżyć poziom projektora, naciśnij przycisk regulatora wysokości i naciśnij górną część projektora.
- **3.** Aby wyregulować kąt obrazu, obróć w prawo lub w lewo regulator nachylenia **[D]**, aż do uzyskania wymaganego kąta.

Regulacja pokrętła Powiększenie, Ostrość i Zniekształcenie trapezowe

- Użyj elementu sterowania
 Powiększenie obrazu (wyłącznie na projektorze) do zmiany rozmiaru rzutowanego obrazu i rozmiaru ekranu B.
- 2. Użyj elementu sterowania Ostrość obrazu (wyłącznie na projektorze) do wyostrzenia wyświetlanego obrazu A.
- Użyj przycisków KEYSTONE (na projektorze lub na pilocie) do korekcji efektu zniekształceń trapezowych (szersza góra lub dół).





Pilot zdalnego sterowania i panel OSD

4. Na ekranie pojawi się regulacja zniekształcenia trapezowego.

C Zniekształcenie trapezowe 0

Projektor DLP — Podręcznik użytkownika

Regulacja głośności

 Naciśnij przyciski Głośność +/- na pilocie zdalnego sterowania. Na wyświetlaczu pojawi się regulacja głośności.



4

 Naciśnij przyciski kursora W lewo lub W prawo na keypadzie w celu rgulacji Głośność +/-.

📢) Głośność

 Naciśnij przycisk MUTE w celu wyłączenia dźwięku (Ta funkcja jest dostępna wyłącznie na pilocie zdalnego sterowania).



USTAWIENIA MENU OSD (MENU EKRANOWE)

Elementy sterowania menu OSD

Projektor ma menu OSD, które umożliwia regulację obrazu i zmianę różnych ustawień.

<u>Nawigacja w OSD</u>

Do obsługi i modyfikacji ustawień menu można użyć przycisków kursora na pilocie lub klawiatury projektora. Odpowiednie przyciski projektora zostały przedstawione na poniższej ilustracji.





- 1. Aby przejść do OSD, naciśnij przycisk **MENU**.
- Dostępnych jest pięć menu. Naciśnij przycisk kursora ◀► w celu przechodzenia pomiędzy opcjami menu.
- Naciśnij przycisk kursora ▲ ▼ w celu przejścia w górę lub w dół w menu.
- Naciśnij ◀► w celu zmiany wartości ustawień.
- Naciśnij MENU, aby zamknąć menu ekranowe lub opuścić podmenu.



Uwaga:

W zależności od źródła video, dostępne są nie wszystkie elementy OSD. Na przykład, elemnty **Pozycja pozioma/pionowa** w menu **Komputer**, można modyfikować wyłącznie po połączeniu z PC. Nie można uzyskać dostępu do elementów niedostępnych i są one wyszarzone.

Ustawienie języka OSD

Przed kontynuacją należy ustawić na preferowany język OSD.

1. Naciśnij przycisk **MENU**. Naciśnij przycisk kursora **◄**► w celu przejścia do Instalacja I.

Obraz Komputer Wideo / Audio	Instalacja I	stalacja II
Język		Polski
Pusty ekran		
Projekcja		Ρ
Proporcje obrazu	Wyp	ełnienie
Zniekształcenie trapezowe		0
Cyfrowe powiększenie		0
Zaawansowane		→ />
Reset		₩/
Menu = Wyjście Wybór menu ()	Przewijanie 🔺 🔻	r 0

2. Naciskaj przycisk kursora ▲ ▼, aż do podświetlenia Język.

Obraz Komputer Wideo / Audio	Instalacja I
Język	Polski
Pusty ekran	
Projekcja	P
Proporcje obrazu	Wypełnienie
Zniekształcenie trapezowe 0	
Cyfrowe powiększenie	0
Zaawansowane	4 4∕.⊁
Reset	4/)•
Menu = Wyjście 📔 🛛 Regulacja pozycji 🌗	Przewijanie 🔺 🔰 🖗

- 3. Naciskaj przycisk kursora **◄**►, aż do podświetlenia wymaganego języka.
- 4. Naciśnij dwukrotnie przycisk **MENU**, aby zamknąć menu ekranowe.

Przegląd menu OSD

Użyj następującej ilustracji do szybkiego znalezienia ustawienia lub określenia zakresu dla ustawienia.



Przegląd podmenu OSD



Menu Obraz

Naciśnij przycisk **MENU**, aby otworzyć menu **OSD**. Naciśnij przycisk kursora **◄**►, aby przejść do **Menu Obraz**. Naciśnij przycisk kursora **▲**▼ w celu przejścia w górę lub w dół w menu **Obraz**. Naciśnij **◄**► w celu zmiany wartości ustawień.

Obraz	Komputer	() Hideo / Audio	Instalacja I	Instalacja II
Tryb wyświe	tlania			Prezentacja
Jaskrawe kol	lory			0
Jasność				50
Kontrast				50
Ostrość				16
Gamma				1.0
Zaawansowa	ine			↓ /►
Reset				↓ /▶
Menu = Wyjści	e Wybo	ór menu 🜗	Przewijanie	▲▼ 0

ELEMENT	Opis	
Tryb wyświetlania	Naciśnij przycisk kursora ◀▶ w celu ustawienia trybu wyświetlania.	
Jaskrawe kolory	Naciśnij przycisk kursora ◀▶ w celu regulacji wartości Jaskrawe kolory.	
Jasność	Naciśnij przycisk kursora w celu regulacji ◀▶jasności wyświetlania.	
Kontrast	Naciśnij przycisk kursora w celu regulacji ◀► kontrastu wyświetlania.	
Ostrość	Naciśnij przycisk kursora ◀▶ w celu regulacji poziomu ostrości wyświetlania.	
Gamma	Naciśnij przycisk kursora ◀▶ w celu regulacji korekcji gamma wyświetlania.	
Zaawansowane	Naciśnij	
Reset	Naciśnij	

Funkcje zaawansowane

Naciśnij przycisk **Menu**, aby otworzyć menu **OSD**. Naciśnij **∢**▶, aby przejść do menu **Obraz**. Naciśnij **▼** ▲ w celu przejścia do menu **Zaawansowane**, a następnie naciśnij **Enter** lub ▶. Naciśnij **▼** ▲ w celu przejścia w górę i w dół w menu **Zaawansowane**.

Obraz	Komputer	(()) Wideo / Audio Zaawansowane	Instalacja I	Instalacja II
Przestrzeń k Temperatura Zarządzanie	olorów a barwowa kolorami			Auto Normalny ◀ᆛ∕♪
Menu = Wyjści	e		Przewijanie	▲▼ 0

ELEMENT	Opis	
Przestrzeń kolorów	Naciśnij przycisk kursora ◀▶ w celu regulacji przestrzeni kolorów. (Zakres: Auto – RGB – YPbPr – YCbCr)	
Temperatura barwowa	Naciśnij przycisk kursora ◀▶ w celu regulacji temperatury barwowej. (Zakres: Zimny – Normalny – Ciepły)	
Zarządzanie kolorami	Naciśnij	

Zarządzanie kolorami

Naciśnij 🗲 (Enter) / 🕨, aby przejść do podmenu Zarządzanie kolorami.

Obraz	Komputer Zaawansor	(() 🚰 🛄 Wideo / Audio wane \ Zarzą dzan	Instalacja I	Instalacja II
Czerwony				↔ !∕▶
Zielony				↓ /▶
Niebieski				≪ 4⁄.)
Turkusowy				↓ /▶
Fioletowy				↓ /▶
Żółty				↓ /▶
Biały				€!∕ }
Menu = Wyjście	e Regulacj	a pozycji ୶ ⁄ 🕨	Przewijanie	•▲▼ 0

ELEMENT	Opis
Czerwony	Wybierz, aby przejść do Zarządzanie kolorem czerwonym. Naciśnij przyciski ◀▶ buttons w celu regulacji Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie.
Zielony	Wybierz, aby przejść do Zarządzanie kolorem zielonym. Naciśnij przyciski ◀▶ buttons w celu regulacji Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie.
Niebieski	Wybierz, aby przejść do Zarządzanie kolorem niebieskim. Naciśnij przyciski ◀▶ buttons w celu regulacji Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie.
Turkusowy	Wybierz, aby przejść do Zarządzanie kolorem turkusowym. Naciśnij przyciski ◀▶ buttons w celu regulacji Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie.
Fioletowy	Wybierz, aby przejść do Zarządzanie kolorem fioletowym. Naciśnij przyciski ◀▶ buttons w celu regulacji Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie.
Żółty	Wybierz, aby przejść do Zarządzanie kolorem żółtym. Naciśnij przyciski ◀▶ buttons w celu regulacji Odcień, Nasycenie koloru i Wzmocnienie.
Biały	Wybierz, aby przejść do Zarządzanie kolorem białym. Naciśnij przyciski ◀▶ w celu regulacji Czerwony, Zielony i Niebieski.

Menu Komputer

Naciśnij przycisk **MENU**, aby otworzyć menu **OSD**. Naciśnij przycisk kursora **◄**► w celu przejścia menu **Komputer**. Naciśnij przycisk kursora **▲**▼ w celu przejścia w górę lub w dół w menu komputer. Naciśnij **◄**► w celu zmiany wartości ustawień.

Obraz	Komputer	(() 🚰 📜 Wideo / Audio	Instalacja I	Instalacja II
Pozycja pozio	ma			0
Pozycja piono	wa			0
Częstotliwość				0
Dostrajanie				0
Automatyczny	y obraz			₩ />
Menu = Wyjście	Wybo	ór menu 🜗	Przewijanie	•▲▼ Ŷ

ELEMENT	Opis
Pozycja pozioma	Naciśnij przycisk kursora ◀▶, aby wyregulować pozycję wyświetlania w lewo lub w prawo.
Pozycja pionowa	Naciśnij przycisk kursora ◀▶, aby wyregulować pozycję wyświetlania w górę lub w dół.
Częstotliwość	Naciśnij przycisk kursora ◀► w celu regulacji zegara próbkowania A/D.
Dostrajanie	Naciśnij przycisk kursora ◀► w celu regulacji punkt próbkowania A/D.
Automatyczny obraz	Naciśnij ← (Enter) / ► w celu automatycznego przejścia do regulacji fazy, dostrajania, rozmiaru i pozycji.

Menu Wideo / Audio

Naciśnij przycisk **MENU**, aby otworzyć menu **OSD**. Naciśnij przycisk kursora **◄**► w celu przejścia do menu **Wideo / Audio** . Naciśnij przycisk kursora **▲ ▼** w celu przejścia w górę lub w dół w menu **Wideo / Audio**. Naciśnij **◄**► w celu zmiany wartości ustawień.

Obraz	eo / Audio	Instalacja I	Instalacja II
Wideo AGC			Wyłączony
Nasycenie koloru			50
Odcień koloru 50			50
Tryb filmu Wyłączony			Wyłączony
Obcinanie krawędzi obrazu wideo Wyłączony			Wyłączony
Closed Captioning Wyłączony			
Audio 41/>			↓ /▶
Reset			↔ />
Menu = Wyjście Wybór men	u∢▶	Przewijanie	•▲▼ 0

ELEMENT	Opis
Wideo AGC	Naciśnij przyciski ◀► w celu właczenia lub wyłączenia automatycznej regulacji wzmocnienia dla źródła wideo.
Nasycenie koloru	Naciśnij przyciski ◀► w celu regulacji nasycienia wideo.
Odcień koloru	Naciśnij przyciski ◀► w celu regulacji odcienia/barwy wideo.
Tryb filmu	Naciśnij przyciski ◀▶ w celu wyboru innego trybu filmu.
Obcinanie krawędzi obrazu wideo	Nacisnij przyciski ◀► w celu włączenia lub wyłączenia obcinania krawędzi obrazu video.
Closed Captioning	Naciśnij przyciski ◀▶ w celu włączenia lub wyłączenia funkcji Closed Captioning (Ukryte napisy)
Audio	Naciśnij ← (Enter) / ►, aby przejść do menu Audio. Sprawdź, Audio na stronie 26.
Reset	Naciśnij ← (Enter) / ►, aby zresetować wszystkie ustawienia do wartości domyślnych.

Uwaga:

Podczas odtwarzania video z przeplotem, może wystąpić drżenie obrazu video. Aby rozwiązać ten problem, otwórz menu Wideo / Audio i wyreguluj funkcję Tryb Film.

<u>Audio</u>

Naciśnij ← (Enter) / ►, aby przejść do podmenu Audio.

Obraz	Komputer	(() 🖌	Instalacja I	Instala	ç ja II
		Audio			
Głośność Wyciszenie				Wyłaczo	4
Weiście audio				**) (02.	<u> </u>
wejsele dadio					•
Menu = Wyjście			Przewijanie	•▲▼	Q

ELEMENT	Opis
Głośność	Naciśnij przyciski ◀▶ w celu regulacji głośności. (Zakres: 0 ~ 8)
Wyciszenie	Naciśnij przyciski < > w celu włączenia lub wyłączenia głośnika.
Wejście audio	Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać wejście audio. (Zakres: Mini / RCA / HDMI)

Menu Instalacja I

Naciśnij przycisk **MENU**, aby otworzyć menu **OSD**. Naciśnij przycisk kursora **◄**► w celu przejścia do menu **Instalacja I**. Naciśnij przycisk kursora **▲ ▼** w celu przejścia w górę lub w dół w menu **Instalacja I**. Naciśnij **◄**► w celu zmiany wartości ustawień.



ELEMENT	Opis
Język	Naciśnij przycisk kursora ◀► w celu wyboru innego menu lokalizacji.
Pusty ekran	Naciśnij przycisk kursora ◀► w celu wyboru innego koloru pustego ekranu.
Projekcja	Naciśnij przycisk kursora ◀► w celu wyboru spośród czterech metod projekcji:
Proporcje obrazu	Naciśnij przycisk kursora <> w celu regulacji współczynnika proporcji wideo.
Zniekształcenie trapezowe	Naciśnij przycisk kursora ◀▶ w celu regulacji zniekształcenia trapezowego obrazu.
Cyfrowe powiększenie	Naciśnij przycisk kursora ◀► w celu regulacji cyfrowego powiększenia.
Zaawansowane	Naciśnij
Reset	Naciśnij
Funkcje zaawansowane

Naciśnij przycisk **Menu**, aby otworzyć menu **OSD**. Nacisnij **◄**►, aby przejść do menu **Instalacja I**. Naciśnij ▲ ▼ w celu przejścia do menu **Zaawansowane**, a następnie naciśnij **Enter** lub ►. Naciśnij ▲ ▼ w celu przejścia w górę i w dół w menu **Zaawansowane**. Naciśnij w celu zmiany wartości ustawienia.

Obraz	Komputer	Wideo / Audio	Instalacja I	Instala	ja II
Blokada bezp Blokuj klaw. Kolor ściany Timer prezen ID projektora	ieczeństwa tacji			Wyłącza Wyłącza Wyłącza	ony ony ony ∕► 00
Menu = Wyjście	e		Przewijani	ie 🔺 🔻 🛛	Q

ELEMENT	Opis
Blokada bezpieczeństwa	Naciśnij przycisk kursora ◀► , aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady bezpieczeństwa.
Blokuj klaw.	Naciśnij przycisk kursora ◀▶, aby włączyć lub wyłączyć działanie przycisków na keypadzie.
Kolor ściany	Naciśnij przycisk kursora ◀► w celu wyboru innego ustawienia koloru ściany.
Timer prezentacji	Nacisnij ← (Enter) / ►, aby przejść do menu Prezentacja. Patrz <i>Funkcje zaawansowane</i> na stronie28.
ID projektora	Naciśnij przycisk kursora ◀► w celu regulacji dwucyfrowego ID projektora w zakresie od 0 do98.

Timer prezentacji

Funkcja Timer prezentacji wskazuje na ekranie czas prezentacji, pomagając w lepszym zarządzaniu czasem, podczas prezentacji.

Obraz Komputer Wideo / Audio	Instalacja I	Instalacja II
Zaawansowane \ Timer pre	ezentacji	
Timer Okres timera Zero w anie timera		Wyłączony 10 ≪ł∕≯
Menu = Wyjście	Przewijani	e▲▼ Ŷ

ELEMENT	Opis		
Timer	Naciśnij przycisk kursora ◀▶, aby włączyć lub wyłączyć funkcję timera prezentacji.		
Okres timera	Naciśnij przycisk kursora ◀▶, aby wyregulować okres timera wyświetlania.		
Zerowanie timera	Naciśnij 🗲 (Enter) / ►, aby zresetować licznik timera prezentacji.		

Menu Instalacja II

Naciśnij przycisk **MENU**, aby otworzyć menu **OSD**. Naciśnij przycisk kursora **◄**► w celu przejścia do menu **Instalacja II**. Naciśnij przycisk kursora **▲**▼ w celu przejścia w górę lub w dół w menu Instalacja II.

Obraz Komputer Wideo / Audio	Instalacja I	
Auto źródło	Wyłączony	
Auto Power Off (min)	0	
Automatyczne włączanie Wyłączony		
Prędkość wentylatora	Normalny	
Tryb lampy	Normalny	
Zaawansowane	↓ /▶	
Ustawienia fabryczne	€!∕ }	
Status	4 !∕►	
Menu = Wyjście Wybór menu ()	Przewijanie 🔺 🔻 📔 ᡇ	

ELEMENT	Opis	
Auto źródło	Naciśnij przycisk kursora ◀▶, aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego wykrywania źródła.	
Auto Power Off (min)	Naciśnij przycisk kursora ◀▶ w celu włączenia lub wyłączenia automatycznego wyłączania lampy , przy braku sygnału.	
Automatyczne włączanie	Naciśnij przycisk kursora ◀▶, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie, po zapewnieniu zasilania prądem zmiennym.	
Prędkość wentylatora	 Naciśnij przycisk kursora ◄► w celu przełączenia pomiędzy obrotami wentylatora Normalne i Wysokie. Uwaga: Zaleca się wybranie wysokich obrotów, przy wysokich temperaturach, wysokiej wilgotności lub dużej wysokości nad poziomem morza (above 1500m/4921 stóp). 	
Tryb lampy	Naciśnij przycisk kursora ◀▶ w celu wyboru trybu lampy, aby ustawić wyższą jasność lub niższą jasność w celu wydłużenia żywotności lampy.	
Zaawansowane	Naciśnij ← (Enter) / ►, aby przejść do menu Zaawansowane. Sprawdź Zaawansowane funkcje na stronie 30.	
Ustawienia fabryczne	Naciśnij ← (Enter) / ► , aby zresetować wszystkie elementy do fabrycznych wartości wstępnych.	
Status	Naciśnij ← (Enter) / ► , aby przejść do menu Status. Sprawdź strona 43, aby uzyskać dalsze informacji o Status.	

Funkcje zaawansowane

Naciśnij przycisk **Menu**, aby otworzyć menu **OSD**. Naciśnij **◄**►, aby przejść do menu **Instalacja II**. Naciśnij **▲**▼ w celu przejścia do menu **Zaawansowane**, a następnie naciśnij **Enter** lub ►. Naciśnij **▲**▼ w celu przejścia w górę i w dół w menu **Zaawansowane**. Naciśnij w celu zmiany wartości ustawienia.

Obraz	Komputer	() Hideo / Audio	Instalacja I	Instalacja II
		Zaawansowane		
Ustawienia m	enu OSD			↔/)
Test peryfery	Test peryferyjny			
Zerowanie czasu pracy lampy			≪!∕ ►	
Tryb oszczędzania energii Wyłączony			Wyłączony	
3D				≪!∕ ►
RS232				RS232
Sieć				↔ />
Menu = Wyjście 🕴 🕴				

ELEMENT	Opis		
Ustawienie menu OSD	Naciśnij ← (Enter) / ►, aby przejść do menu ustawień OSD. Sprawdź, strona 31, aby uzyskać dalsze informacji o ustawieniach menu OSD.		
Test peryferyjny	Naciśnij ← (Enter) / ►, aby przejść do menu Test peryferyjny. Sprawdź strona 31, aby uzyskać dalsze informacje o Test peryferyjny.		
Zerowanie czasu pracy lampy	Po wymianie lampy, ten element powinien zostać wyzerowany. Sprawdź strona 32, aby uzyskać dalsze informacje o Zerowanie czasu pracy lampy.		
Tryb oszczędzania energii	Naciśnij ◀▶, aby włączyć lub wyłączyć Tryb oszczędzania energii.		
3D	Naciśnij		
RS232	Naciśnij ◀▶, aby wybrać tryb RS232 (zdalne) lub Sieć (LAN) w zależności od metod podłączenia projektora.		
Sieć	Naciśnij ← (Enter) / ►, aby przejść do menu Sieć. Patrz, strona 34, aby uzyskać dalsze informacji o ustawieniach Sieć.		

Ustawienie menu OSD



ELEMENT	Opis	
Pozycja menu	Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać inną lokalizację OSD.	
Przeźroczyste menu	Naciśnij przycisk ◀▶ w celu wyboru poziomu przezroczystości tła OSD.	
Wyświetlanie menu	Naciśnij przycisk ◀▶, aby wybrać opóźnienie zakończenia wyświetlania OSD.	

Test peryferyjny



ELEMENT	Opis		
Zdalny test kontrolny	Naciśnij (Enter) / ▶, aby wykonać test diagnostyczny pilota zdalnego sterowania na podczerwień.		
Test koloru	Press		
Test przycisku	Naciśnij 🕶 (Enter) / ▶, aby sprawdzić przycisk na keypadzie.		
Test USB	Naciśnij (Enter) / ▶, aby sprawdzić połączenie USB z podłączonym komputerem PC.		

Zerowanie czasu pracy lampy



Sprawdź Zerowanie lampy na stronie 47, aby wyzerować licznik godzin lampy.

3D



ELEMENT	Opis		
3D	Naciśnij przycisk kursora ▼ 🛦 , aby wybrać inny typ 3D.		
Odwrócona synchronizacja 3D	Naciśnij przycisk kursora ◀►, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Odwrócona synchronizacja 3D.		

Uwaga:

- 1. Przy braku odpowiedniego źródła 3D, menu OSD 3D będzie wyszarzone. Jest to ustawienie domyślne.
- 2. Po podłączeniu projektora do odpowiedniego źródła 3D, menu OSD 3D będzie dostępne.
- 3. Do oglądania obrazów 3D należy używać okularów 3D.
- 4. Wymagana jest zawartość 3D z dysku DVD 3D lub pliku multimedialnego 3D.
- 5. Konieczne jest uaktywnienie źródła 3D (niektóre dyski DVD z zawartością 3D mogą mieć funkcję włączania/wyłączania trybu 3D).
- 6. Wymagane są okulary migawkowe DLP Link 3D lub IR 3D. W przypadku okularów migawkowych IR 3D należy zainstalować sterownik na komputerze i podłączyć nadajnik USB.
- 7. Tryb 3D w menu OSD musi być zgodny z typem okularów (DLP Link lub IR 3D).
- Okulary należy włączyć. Okulary wyposażone są zwykle we włącznik/wyłącznik zasilania. W przypadku każdego z typów okularów obowiązują szczególne instrukcje dotyczące konfiguracji. W celu ukończenia procesu konfiguracji okularów należy wykonać dołączone do nich instrukcje.

Uwaga:

Ponieważ różne rodzaje okularów (DLP link lub na podczerwień z aktywną migawką) mają własne instrukcje ustawień należy wykonać instrukcje, aby dokończyć proces ustawień.

<u>Sieć</u>

Obraz	Komputer	Wideo / Audio	Instalacja I	Instalacja II
	Za	awansowane \ Si	eć	
Stan sieci				Połącz
DHCP	DHCP Wyłączony			Wyłączony
Adres IP	255.255.255			
Maska podsie	ci 255.255.255			
Brama	255.255.255			
DNS			255	.255.255.255
Zastosuj				↔/ >
Menu = Wyjście			Przewijanie	▲▼ 0

ELEMENT	Opis
Stan sieci	Wyświetla stan połączenia z siecią.
DHCP	Naciśnij ◀▶, aby włączyć lub wyłączyć DHCP. Uwaga: Po wybraniu wyłączenia DHCP, wypełnij pola Adres IP, Maska podsieci, Brama i DNS.
Adres IP	Jeśli wyłączona jest funkcja DHCP, wprowadź prawidłowy adres IP.
Maska podsieci	Jeśli wyłączona jest funkcja DHCP, wprowadź prawidłową maskę podsieci.
Brama	Jeśli wyłączona jest funkcja DHCP, wprowadź prawidłową bramę.
DNS	Jeśli wyłączona jest funkcja DHCP, wprowadź prawidłowy adres DNS.
Zastosuj	Naciśnij ← (Enter) / ►, aby potwierdzić ustawienia.

Dla uproszczenia i ułatwienia operacji, projektor udostępnia różne funkcje zarządzania przez sieć i zarządzania zdalnego.

Funkcja LAN/RJ45 zdalnego zarządzania projektorem przez sieć, która umożliwia: Włączanie/wyłącanie zasilania, ustawienia jasności i kontrastu. Także, uzyskanie informacji o stanie projektora, takich jak: Źródło video, wyciszenie dźwięku, itd..



<u>LAN_RJ45</u>

1. Podłącz kabel RJ45 do portów RJ45 projektora i komputera PC (Laptop).



2. W komputerze PC (Laptop), wybierz Start \rightarrow Control Panel (Panel sterowania) \rightarrow Network Connections (Połączenia sieciowe).

Administrator	
Internet Internet Explorer	My Documents
C E-mail	👩 My Recent Documents 🔸
Uutlook Express	🔗 My Pictures
	📂 My Music
Calculator	😡 My Computer
	🐼 Control Panel
	Set Program Access and Defaults
	Printers and Faxes
	🕜 Help and Support
	🔎 Search
·	7 Run
All Programs 🕨	
	Log Off 🚺 Turn Off Computer
🏄 Start 🥭 🚱	

Projektor DLP — Podręcznik użytkownika

3. Kliknij prawym przyciskiem Local Area Connection (Połączenie lokalne) i wybierz Properties (Właściwości).



- 4. W oknie **Properties (Właściwości)**, wybierz zakładkę **General (Ogólne)** i wybierz **Internet Protocol(TCP/IP) (Protokół Internetowy (TCP/IP))**.
- 5. Kliknij Properties (Właściwości).

Local Area Connection Properties	? ×
General Advanced	
Connect using:	
Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Cc Configure	
This connection uses the following items:	
🗹 📮 QoS Packet Scheduler	
Retwork Monitor Driver	
Internet Protocol (TCP/IP)	
Install Uninstall Properties	
Description	
Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	
Show icon in notification area when connected	
Notify me when this connection has limited or no connectivit	y
OK Can	cel

6. Kliknij **Use the following IP address (Użyj następującego adresu IP)** i wypełnij pola adresu IP i maski podsieci, a następnie kliknij **OK**.

Internet Protocol (TCP/IP) Propertie	25 ? X
General	
You can get IP settings assigned autor this capability. Otherwise, you need to the appropriate IP settings.	natically if your network supports ask your network administrator for
O <u>O</u> btain an IP address automatical	ly
☐ Use the following IP address: —	
IP address:	10 . 10 . 10 . 99
Sybnet mask:	255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:	· · ·
C Obtain DNS server address autor	matically
Use the following DNS server ad	dresses:
Preferred DNS server:	<u> </u>
Alternate DNS server:	
	Advanced
	OK Cancel

- 7. Naciśnij przycisk Menu na projektorze.
- 8. Wybierz opcję Advanced Setup (Ustawienia zaawansowane)→ Network Settings (Ustawienia sieci)→ Control By (Kontroluj przez) → RJ45
- 9. Po przejściu do ekranu Network Status (Stan sieci) wprowadź następujące informacje:
 - ▶ DHCP: Wył.
 - Adres IP: 10.10.10.10
 - Maska podsieci: 255.255.255.0
 - ▶ Brama: 0.0.0.0
 - ▶ Serwer DNS: 0.0.0.0

Otwórz przeglądarkę sieci web

(na przykład, Microsoft Internet Explorer z Adobe Flash Player 9.0 lub wersją wyższą).

🖉 Navigatior	n Canceled - Windows Internet Explorer	
00-	@ http://10.10.10.10/	• • ×
🚖 Favorites	@Navigation Canceled	
1	Navigation to the webpage was canceled	
	What you can try:	
	Refresh the page.	

- 11. Na pasku adresu, wprowadź adres IP: 10.10.10.10.
- 12. Naciśnij 🗲 (Enter) / ►.

Projektor został ustawiony do zdalnego zarządzania. Funkcja LAN/RJ45 pokazuje następujące informacje.

	Power		Vol -	Mute	V	ol +		-	-	-
	SourceList								Interface	2.7.2.4
							inu 🖌		Auto	
							E	nter		
						Bla	ank	▼	Source	
		Freeze	e Con	trast Brig	ihtness	Co	lor	Þ	-	-
GF	RESTRON							E×;	pansion Optior	าร

Projektor DLP — Podręcznik użytkownika

Crestron Control		Projector		User Password
IP Address	Projector Name	PJ01		Usr Enabled
IP ID	Location	RM01	Password	
Control Port	Assigned To	Sir	Confirmed	
Control Set]	Set		Usr Set
	Network Config	DHCP Enabled		
	IP Address	10.10.10.10		Admin Password
	Subnet Mask	255.255.255.0		Adm Enabled
	Default Gateway	0.0.0.0	Password	
	DNS Server	0.0.0.0	Confirmed	
				Adm Set
		Net Set		
		Tools Exit		

Kategoria	ELEMENT	DŁUGOŚĆ WPROWADZANYCH WARTOŚCI
	IP-Address (Adres IP)	15
(Sterowanie Crestron)	IP ID (ID IP)	3
	Port	5
	Projector Name (Nazwa projektora)	10
Projector (Projektor)	Location (Lokalizacja)	10
	Assigned To (Przydzielony do)	10
	DHCP(Enabled) (DHCP (Włączone))	(Nie dotyczy)
	IP-Address (Adres IP)	15
Network Configuration (Konfiguacia sieci)	Subnet Mask (Maska podsieci)	15
	Default Geteway (Domyślna brama)	15
	DNS Server (Serwer DNS)	15
	Enabled (Włączone)	(Nie dotyczy)
User Password (Hasło użytkownika)	New Password (Nowe hasło)	10
	Confirm (Potwierdź)	10
	Enabled (Włączone)	(Nie dotyczy)
Admin Password (Hasło administrator)	New Password (Nowe hasło)	10
	Confirm (Potwierdź)	10

Dalsze informacje można uzyskać pod adresem http://www.crestron.com.

RS232 przez funkcję Telnet

Oprócz podłączenia projektora do interfejsu RS232 z komunikacją "Hyper-Terminal" poprzez dedykowane polecenie sterowania RS232, dostępny jest alternatywny sposób polecenia RS232, nazywany "RS232 by TELNET (RS232 przez TELNET)" dla interfejsu LAN/RJ45.

Instrukcja szybkiego uruchomienia dla "RS232 by TELNET (RS232 przez TELNET)"

Sprawdź i uzyskaj adres IP w OSD projektora.

Upewnij się, że laptop/PC ma dostęp do strony sieci web projektora.

W przypadku filtrowania funkcji "TELNET" przez komputer laptop/PC, upewnij się, że jest wyłączone ustawienie "Windows Firewall".



Start => Wszystkie programy => Akcesoria => Wiersz poleceń



Wprowadź polecenie w następującym formacie:

telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 (Naciśnięcie przycisku "Enter")

(ttt.xxx.yyy.zzz: Adres IP projektora)

Jeśli połączenie Telnet jest gotowe, a użytkownik może wprowadzić polecenie RS232, to po naciśnięciu przycisku "Enter", będzie działać polecenie RS232.

Jak włączyć TELNET w systemie Windows VISTA / 7

Domyślna instalacja Windows VISTA, nie zawiera funkcji "TELNET". Użytownik może zainstalować tę funkcje, poprzez włączenie opcji "Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows".

Otwórz "Panel sterowania" w Windows VISTA



Otwórz "Programy"

		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
le <u>E</u> dit <u>V</u> iew <u>T</u> ools <u>H</u> elp					
Tasks	Uninstall or change a program				
View installed updates	erinistan er analige a program				
Get new programs online at	To uninstall a program, select it from the list a	To uninstall a program, select it from the list and then click "Uninstall", "Change", or "Repair".			
Windows Marketplace	D				
View purchased software	Views Views				
(digital locker)	Name	Publisher	Installe		
Turn Windows features on or	Ez 7-Zip 4.57		11/20/		
	人 Acrobat.com	Adobe Systems Incorporated	11/21/		
	🚾 Adobe AIR	Adobe Systems Inc.	11/21/		
	💋 Adobe Flash Player 10 Plugin	Adobe Systems Incorporated	12/23/		
	🗾 🗹 Adobe Flash Player ActiveX	Adobe Systems Incorporated	9/10/2		
	📙 Adobe Reader 9	Adobe Systems Incorporated	11/21/		
	🛃 Apple Software Update	Apple Inc.	11/26/		
	AVG Free 8.0	AVG Technologies	2/5/20		
	💷 Conexant HDA D330 MDC V.92 Modem		9/10/2		
	🔜 Dell Touchpad	Alps Electric	9/10/2		
	😪 DivX Codec	DivX, Inc.	11/20/		
	💌 DivX Converter	DivX, Inc.	11/20/		
	HI-TECH PICC-Lite V9.60PL1	HI-TECH Software	11/20/		
	InfraRecorder		1/23/2		
	📄 🛜 Intel(R) PROSet/Wireless Software	Intel Corporation	9/10/2		
	📣 Internet Explorer Developer Toolbar	Microsoft	11/24/		
	Java DB 10.4.1.3	Sun Microsystems, Inc	11/20/		

Wybierz, aby otworzyć "Włącz lub wyłącz funkcje systemu Windows"

Windows Features	x			
Turn Windows features on or off	•			
To turn a feature on, select its check box. To turn a feature off, clear its check box. A filled box means that only part of the feature is turned on.				
🗐 🎍 RIP Listener	*			
🔲 📗 Simple TCPIP services (i.e. echo, daytime etc)				
😠 💷 🌗 SNMP feature				
🔽 🌗 Tablet PC Optional Components				
🔽 🌗 Telnet Client				
🔲 퉬 Telnet Server				
V IFTP Client				
Windows DFS Replication Service				
🔽 📙 Windows Fax and Scan	=			
🔽 📙 Windows Meeting Space				
🕞 🖃 📗 Windows Process Activation Service				
	Ŧ			
OK Cancel				

Zaznacz opcję "Klient Telnet", a następnie naciśnij przycisk "OK".

Please wait wh	le the feature	es are configured.
This might take	several mini	utes.

Arkusz specyfikacji dla "RS232 przez TELNET" :

- 1. Telnet: TCP
- 2. Port Telnet: 8000
- 3. Program narzędziowy Telnet: Windows "TELNET.exe" (tryb konsoli)
- 4. Rozłączenie dla normalnego sterowania RS232-przez-Telnet: Zamknij program narzędziowy Windows Telnet bezpośrednio po uzyskaniu gotowości połączenia TELNET
- 5. Ograniczenie 1 dla sterowanie przez Telnet: w jednym projektorze dostępne jest tylko jedno połączenie sterowania przez Telnet

Ograniczenie 2 dla sterowanie przez Telnet: dla kolejnych bloków danych sieciowych dla aplikacji sterowania Telnet, dostępnych jest mniej niż 50 bajtów.

Ograniczenie 3 dla sterowanie przez Telnet: dla jednego kompletnego polecenia RS232 przy sterowaniu przez Telnet, dostępnych jest mniej niż 26 bajtów.

Ograniczenie 4 dla sterowanie przez Telnet: Minimalne opóźnienie dla następnego polecenia RS232 musi wynosić więcej niż 200 (ms).

(*, W systemie Windows XP wbudowane jest narzędzie "TELNET.exe", "Naciśnięcie przycisku "Enter" spowoduje "Powrót karetki" i "Nowy wiersz" kodu.)

- 6. Przy uruchomieniu połączenia RS232-przez-Telnet ustawienie/modyfikacja adresu IP w OSD powinno wskazywać 'tempo-DISABLED'.
- 7. Dostępna jest opcja dotycząca funkcji RS232-przez-Telnet, Crestron RoomView-Connected.
- Funkcja Crestron RoomView-Connected jest włączona domyślnie. Po włączeniu RS232-przez-Telnet, zostanie wyłączona funkcja zmiany Crestron RoomView-Connected i adresu IP (rekonfiguracja).
- 9. Po normalnym rozłączeniu RS232-przez-Telnet, po 5 sekundach zostanie uruchomiona funkcja Crestron RoomView-Connected, dla ręcznego sterowania ponownym połączeniem w LAN.
- Przed uruchomieniem połączenia RS232-przez-Telnet, należy ustawić pole adresu IP "Crestron Control" w interfejsie użytkownika Crestron web-FLASH na "0.0.0.0", aby ułatwić duży transfer pakietów Crestron.

	Crestron Control		Projector		User Password
IP Address	0.0.0.0	Projector Name	ABC		Enabled
IP ID	03	Location	room1	New Password	
Port	41794	Assigned To	Sir.11	Confirm	
	Send]	Send		Send
		DHCP	🗹 Enabled		
		IP Address	192.168.0.100		Admin Password
		Subnet Mask	255.255.255.0		Enabled
		Default Gateway	192.168.0.254	New Password	
		DNS Server	192.168.0.254	Confirm	
			Send		Send
			Exit		
CRESTR	ON.				Expansion Options

Ustawienia fabryczne

Naciśnij przycisk kursora ▲ ▼ w celu przejścia w górę lub w dół w menu **Instalacja II**. Wybierz podmenu **Ustawienia fabryczne** i naciśnij ← (Enter) / ►, aby wyzerować wszystkie elementy menu do domyślnych wartości fabrycznych (poza elementami Język i Blokada bezpieczeństwa).



<u>Status</u>

Naciśnij przycisk kursora ▲ ▼ w celu przejścia w górę lub w dół w menu **Instalacja II**. Wybierz podmenu **Instalacja II** i naciśnij ← (Enter) / ►, aby przejść do podmenu **Status**.



ELEMENT	Opis
Aktywne źródło	Wyświetlanie uaktywnionego źródła.
Informacja wideo	Wyświetla informacje o rozdzielczości/wideo dla źródła RGB i standard kolorów dla źródła wideo.
Czas praca lampy	Wyświetlane są informacje o dotychczasowych godzinach wyświetlania lampy. Liczniki Eco i Normalny są oddzielone.

Konserwacja i bezpieczeństwo

Wymiana lampy projekcji

Lampę projekcji należy wymienić, po jej przepaleniu. Należy stosować tylko certyfikowane lampy zamienne, dostępne na zamówienie u lokalnego sprzedawcy.

Ważne:

a. Lampa używana w tym produkcie zawiera niewielką ilość rtęci.

b. Tego produktu nie należy utylizować razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

c. Ten produkt należy poddać utylizacji zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami.

Uwaga:

Projektor należy wyłączyć i odłączyć od zasilania co najmniej 30 minut przed wymianą lampy. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne poparzenie.

Ostrzeżenie:

W rzadkich przypadkach żarówka lampy może podczas normalnego działania ulec spaleniu, w wyniku czego z tylnego otworu wylotowego wydobywać się będzie pył lub kawałki szkła.

Nie wolno wdychać ani dotykać pyłu i kawałków szkła. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała.

Nie należy nigdy zbliżać twarzy do otworu wylotowego, aby nie doszło do obrażeń spowodowanych gazem lub kawałkami rozbitej lampy.

Przed wyjęciem lampy z projektora zamontowanego pod sufitem należy upewnić się, że nikt nie stoi pod projektorem. Jeśli lampa uległa spaleniu, mogą z niej wypaść fragmenty szkła.

🗥 W PRZYPADKU WYBUCHU LAMPY

W przypadku wybuchu lampy gaz i kawałki rozbitej lampy mogą znajdować się wewnątrz projektora i wydostawać się przez otwór wylotowy. Gaz zawiera toksyczną rtęć.

Należy otworzyć okna i drzwi w celu wentylacji.

W przypadku wdychania gazu lub dostania się kawałków rozbitej lampy do oczu lub jamy ustnej należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.



2. Zdejmij pokrywę wnęki lampy.

- **3.** Odkręć trzy śruby z modułu lampy.
- **4** Unieś uchwyt lampy.

- **5.** Pociągnij ostrożnie za uchwyt modułu, aby odłączyć moduł lampy.



Projektor DLP — Podręcznik użytkownika

6. Odwróć czynności 1 do 5 w celu instalacji nowego modułu lampy. Aby uniknąć uszkodzenia, dopasuj podczas instalacji moduł lampy do złącza i sprawdź, czy jest wypoziomowany.

> **Uwaga:** Przed dokręceniem śrub należy pewnie osadzić moduł lampy i prawidłowo podłączyć złącze lampy.



<u>Zerowanie lampy</u>

Po wymianie lampy należy wyzerować licznik godzin lampy. Sprawdź następujące informacje:

- 1. Naciśnij przycisk Menu, aby otworzyć menu OSD.
- Naciśnij przycisk kursora ◄► w celu przejścia do menu Instalacja II. Naciśnij przycisk kursora, aby przejść do Zaawansowane.
- Naciśnij przycisk kursora ▼▲, aby przejść do Zerowanie czasu pracy lampy.

4. Naciśnij przycisk kursora ► lub przycisk Enter.

Pojawi się komunikat ekranowy.

- **5.** Naciśnij przyciski ▼▲ ◀► w celu wyzerowania godzin lampy.
- 6. Naciśnij przycisk MENU, aby przejść z powrotem do Instalacja II.



Czyszczenie projektora

Czyszczenie projektora w celu usunięcia kurzu i brudu pomaga w utrzymaniu bezawaryjnego działania.

Ostrzeżenie:

1. Projektor należy wyłączyć i odłączyć od zasilania conajmniej 30 minut przed czyszczeniem. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować poważne poparzenie.

2. Do czyszczenia należy używać wyłącznie zwilżonej szmatki. Nie należy dopuścić do przedostania się wody przez szczeliny wentylacyjne projektora.

3. Jeśli podczas czyszczenia trochę wody dostanie się do wnętrza projektora, przed użyciem projektor należy pozostawić odłączony w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

4. Jeśli podczas czyszczenia do wnętrza projektora dostanie się dużo wody, projektor należy przekazać do serwisu.

Czyszczenie obiektywu

Środki do czyszczenia obiektywów optycznych można kupić w większości sklepów z aparatami fotograficznymi. W celu oczyszczenia obiektywu projekcji sprawdź następujące infotrmacje.

- 1. Nanieś małą ilość środka do czyszczenia obiektywów na czystą, miękką szmatkę. (Nie należy nanosić środka do czyszczenia bezpośrednio na obiektyw)
- 2. Lekko wytrzyj obiektyw ruchem kołowym.

Ostrzeżenie:

1. Nie należy używać środków czyszczących o własnościach ścierających lub rozpuszczalników.

2. Aby zapobiec przebarwieniu lub przyciemnieniu należy unikać nanoszenia środka czyszczącego na obudowę projektora.

Czyszczenie obudowy

W celu oczyszczenia obudowy projektora sprawdź następujące infotrmacje.

- 1. Kurz należy usuwać czystą, zwilżoną szmatką.
- 2. Szmatkę należy zwilżyć ciepłą wodą i łagodnym detergentem (np. płynem do naczyń), a następnie wytrzeć obudowę.
- 3. Następnie należy wypłukać detergent ze szmatki i wytrzeć projektor ponownie.

Ostrzeżenie:

Aby zapobiec przebarwieniu lub wypłowieniu obudowy nie należy używać środków czyszczących o własnościach ścierających na bazie alkoholu.

Używanie blokady Kensington[®] & używanie listwy zabezpieczającej

W razie obaw o bezpieczeństwo urządzenia projektor można przypiąć linką zabezpieczającą do nieruchomego sprzętu za pomocą gniazda Kensington.



Uwaga:

W sprawie zakupu odpowiedniej linki w standardzie Kensington należy porozumieć się z lokalnym sprzedawcą.

Blokada fizyczna spełnia wymogi standardu Kensington MicroSaver Security System. W sprawie pytań i komentarzy prosimy o kontakt na adres: Kensington, 2853 Campus Drive, San Mateo, CA 94403, U.S.A. Tel: 800-535-4242, <u>http://www.Kensington.com</u>.

Używanie listwy zabezpieczenia

Oprócz funkcji zabezpieczenia hasłem i blokady Kensington, w zabezpieczeniu projektora przed nieautoryzowanym użyciem, pomaga listwa zabezpieczenia. Patrz następujący rysunek.

Rozwiązywanie problemów

Typowe problemy i rozwiązania

Te instrukcje udostępniają wskazówki rozwiązywania problemów, które mogą się pojawić podczas używania projektora. Jeśli problem pozostaje nierozwiązany, należy zwrócić się o pomoc do sprzedawcy.

Często po długotrwałej diagnostyce okazuje się, że problem jest związany z czymś prostym, na przykład z utratą połączenia. Przed kontynuowaniem rozwiązań dotyczących problemu należy sprawdzić następujące elementy.

- Użyj innego urządzenia elektrycznego do sprawdzenia sprawności gniazdka elektrycznego.
- Sprawdź, czy projektor jest włączony.
- Sprawdź, czy wszystkie połączenia są pewnie zamocowane.
- Sprawdź, czy jest włączone podłączone urządzenie.
- Sprawdź, czy podłączony komputer nie znajduje się w trybie oczekiwania.
- Sprawdź, czy podłączony komputer notebook jest skonfigurowany na zewnętrzny wyświetlacz. (Jest to zwykle wykonywane poprzez naciśnięcie kombinacji przycisku Fn komputera notebook.

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

W każdej z części dotyczących specyficznego problemu należy wykonać czynności w zalecanej kolejności. Może to pomóc w szybszym rozwiązaniu problemu.

Spróbuj zidentyfikować problem i uniknąć wymiany sprawnych części. Na przykład, jeśli wymienione zostały baterie i problem utrzymuje się należy włożyć z powrotem oryginalne baterie i przejść do następnej czynności.

Należy zapisać wykonywane czynności diagnostyczne: Informacje te mogą być użyteczne podczas kontaktów z konsultantami pomocy technicznej lub z serwisantami.

Komunikaty LED błędów

Komunikaty kodów błędu	MIGAJĄCE ŚWIATŁO DIODY LED ZASILANIA	MIGAJĄCE Światło diody LED gotowości	MIGAJĄCE Światło diody LED temperatury
Nadmierna temperatura	Wył.	Wył.	WŁĄCZENIE
Awaria G794	4	4	Wył.
Awaria T1	4	5	Wył.
Błąd lampy	5	Wył.	Wył.
Błąd Wentylator 1 (Wentylator palnika)	6	1	Wył.
Błąd Wentylator 2 (Wentylator lampy)	6	2	Wył.
Błąd Wentylator 3 (Wentylator zasilania)	6	3	Wył.
Błąd Wentylator 4 (Wentylator DMD)	6	4	Wył.
Otwarte drzwi lampy	7	Wył.	Wył.
Błąd DMD	8	Wył.	Wył.
Błąd pokrętła kolorów	9	Wył.	Wył.
Błąd balastu	10	Wył.	Wył.
Błąd balastu komunikacji	10	1	Wył.

W przypadku błędu należy odłączyć przewód zasilający prądu zmiennego i przed ponownych uruchomieniem projektora zaczekać jedną (1) minutę. Jeśli nadal migają dioda zasilania lub dioda gotowości lub świeci się dioda LED TEMP należy skontaktować się z punktem serwisowym.

Problemy związane z obrazem

Problem: Brak obrazu na ekranie

- 1. Sprawdź ustawienia komputera notebook lub desktop PC.
- 2. Wyłącz wszystkie urządzenia i włącz ponownie zasilanie w prawidłowej kolejności.

Problem: Zamazany obraz

- 1. Wyreguluj Ostrość projektora.
- 2. Naciśnij przycisk Auto na pilocie zdalnego sterowania lub na projektorze.
- 3. Upewnij się, że projektor nie znajduje się dalej niż 10 metrów (33 stopy) od ekranu.
- 4. Należy sprawdzić, czy obiektyw obiektywu jest czysty.

Problem: Obraz jest szerszy na górze lub na dole (efekt trapezu)

- 1. Projektor należy ustawić możliwie maksymalnie prostopadle do ekranu.
- 2. Użyj przycisku **Keystone** na pilocie zdalnego sterowania lub na projektorze w celu usunięcia problemu.

Problem: Odwrócony obraz

Sprawdź ustawienie Projekcja w menu Instalacja I menu ekranowego.

Problem: Obraz smuży

- 1. Ustaw domyślne wartości w polach **Częstotliwość** i **Dostrajanie** na ekranie **Komputer** w menu ekranowym.
- **2.** Aby sprawdzić, czy problem nie jest spowodowany przez podłączoną kartę wideo komputera PC należy wykonać połączenie z innym komputerem.

Projektor DLP — Podręcznik użytkownika

Problem: Matowy obraz bez kontrastu

Sprawdź ustawienie Kontrast w menu Obraz OSD.

Problem: Kolory obrazu projekcji nie pasują do obrazu źródłowego.

Wyreguluj ustawienia Temperatura barwowa i Gamma w menu Obraz OSD.

Problemy dotyczące lampy

Problem: Brak światła z projektora

- 1. Sprawdź, czy jest pewnie podłączony kabel zasilający.
- Upewnij się, że prawidłowo działa źródło zasilania, poprzez sprawdzenie innego urządzenia elektrycznego.
- **3.** Uruchom ponownie projektor w prawidłowej kolejności i sprawdź, czy dioda zasilania świeci stałym zielonym światłem.
- 4. Jeśli lampa była ostatnio wymieniana należy wyzerować połączenia lampy.
- 5. Wymień moduł lampy.
- 6. Włóż starą lampę z powrotem do projektora i przekaż projektor do serwisu.

Problem: Lampa wyłącza się

- 1. Wyłączanie lampy mogą spowodować skoki napięcia. Odłącz i podłącz ponownie przewód zasilający. Gdy świeci dioda LED gotowości, naciśnij przełącznik zasilania.
- 2. Wymień moduł lampy.
- 3. Włóż starą lampę z powrotem do projektora i przekaż projektor do serwisu.

Problemy z pilotem zdalnego sterowania

Problem: Projektor nie reaguje na naciskanie przycisków pilota zdalnego sterowania

- 1. Skieruj pilota zdalnego sterowania w kierunku czujnika pilota na projektorze.
- 2. Upewnij się, że nie jest zasłonięta droga pomiędzy pilotem a sensorem.
- 3. Wyłącz wszelkie światła jarzeniowe w pokoju.
- 4. Sprawdź kierunek biegunów baterii.
- 5. Wymień baterie.
- 6. Wyłącz inne pobliskie urządzenia reagujące na podczerwień.
- 7. Oddaj pilota do serwisu.

Problemy dotyczące audio

Problem: Brak dźwięku

- 1. Wyreguluj głośność na pilocie zdalnego sterowania.
- 2. Wyreguluj głośność źródła audio.
- 3. Sprawdź połączenie kablowe audio.
- 4. Sprawdź wyjście źródła audio z innymi głośnikami.
- 5. Przekaż projektor do serwisu.

Problem: Zniekształcony dźwięk

- 1. Sprawdź połączenie kablowe audio.
- 2. Sprawdź wyjście źródła audio z innymi głośnikami.
- 3. Przekaż projektor do serwisu.

Przekazywanie projektora do serwisu

Jeśli problemu nie udaje się rozwiązać samodzielnie, należy oddać projektor do serwisu. Projektor powinien być zapakowany w oryginalny karton. Dołączyć należy opis problemu i listę samodzielnie podjętych działań. Informacje te mogą być użyteczne dla serwisantów. Projektor przeznaczony do serwisowania można oddać w miejscu zakupu.

SPECYFIKACJE

Specyfikacje

Model	D965			
Typ wyświetlacza	TI DMD 0,7" XGA			
Oryginalna rozdzielczość	XGA 1024x768			
Waga	3,75 kg (8,27 funta)			
Odległość projekcji	1 metr ~ 10 metrów			
Wielkość ekranu projekcji	23,4"~300"			
Obiektyw projekcji	Ręczna ostrość/ręczne powiększenie			
Współczynnik powiększenia	1,15			
Pionowa korekcja zniekształceń trapezowych	+/- 15 stopni, 40 kroków			
Metody projekcji	Przód, tył, biurko/sufit (Tył, przód)			
Zgodność danych	VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA, Mac			
SDTV/EDTV/ HDTV	480i, 576i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p			
Zgodność video	NTSC/NTSC 4.43, PAL (B/G/H/I/M/N/60), SECAM			
Synchronizacja pozioma	15, 31 – 90 kHz			
Synchronizacja pionowa	50 – 85 Hz			
Certyfikaty zabezpieczenia	FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, KC, PCT, PSB, ICES-003 (Canada),C-tick, SASO, CECP, TW ECO Label			
Temperatura działania	5° ~ 35°C			
Wymiary	335 mm (S) x 102 mm (W) x 256 mm (G)			
Wejście prądu zmiennego	Uniwersalne zasilanie prądem zmiennym100 ~ 240, typowe @ 110V prądu zmiennego (100~240)/+-10%			
Zużycie energii	380W			
Oczekiwanie	<1 wat			
Lampa	300W			
Głośnik audio	Głośnik mono 3W			
	VGA x 2			
	S-Video x 1			
	Composite video x 1			
Złącza wejścia	HDMI x 1			
	DVI x 1			
	RCA stereo x 1			
	Mini-jack stereo x 1			
Złącza wyjścia	VGA x 1 (Złącze przelotowe wyłącznie dla VGA IN-1)			
	Mini-jack stereo x 1			
	RS-232C			
Złącza sterowania	KJ45			
7.1	USB (typ B) ; wyzwalacz 12V			
Zabezpieczenie	Blokada Kensington			

Odległość projekcji a rozmiar projekcji



Odległość projekcji i rozmiar stołu

	TELE					SZEI	ROKI	
Odległość (m)	1,28	3,41	4,27	8,53	1,46	2,93	3,66	10,97
Przekątna (cale)	30	80	100	200	40	80	100	300
Keystone (stopnie)	12,55	12,55	12,55	12,55	14,56	14,56	14,56	14,56
Wysokość obrazu (mm)	457,2	1219,2	1524	3048	609,6	1219,2	1524	4572
Szerokość obrazu (mm)	609,6	1625,6	2032	4064	812,8	1625,6	2032	6096
A (mm)	56,4	150,5	188,1	376,3	75,3	150,5	188,1	564,4

Tabela trybu taktowania

Projektor może wyświetlać w kilku rozdzielczościach. Następująca tabela wymienia rozdzielczości, które mogą być wyświetlane przez projektor.

Sygnał	Rozdzielczość	Synchroni zacja pozioma (KHz)	Synchron izacja pionowa (Hz)	Composite / S-Video	COMPONENT	RGB (ANALOGOWY)	DVI/ HDMI (CYFROWY)
NTSC	—	15,734	60,0	0	—	—	—
PAL/SECAM	_	15,625	50,0	0		_	_
	720 x 400	37,9	85,0	—	—	0	0
	640 x 480	31,5	60,0	_	_	0	0
	640 x 480	37,9	72,8			0	0
	640 x 480	37,5	75,0			0	0
	640 x 480	43,3	85,0	_		0	0
	800 x 600	35,2	56,3	_		0	0
	800 x 600	37,9	60,3	—	—	0	0
	800 x 600	46,9	75,0	—	—	0	0
	800 x 600	48,1	72,2	—	—	0	0
	800 x 600	53,7	85,1	—	—	0	0
	1024 x 768	48,4	60,0	—	—	0	0
VESA	1024 x 768	56,5	70,1	_		0	0
	1024 x 768	60,0	75,0	—	—	0	0
	1024 x 768	68,7	85,0	—	—	0	0
	1280 x 800	49,7	59,8	—		0	0
	1280 x 800	62,8	74,9	—		0	0
	1280 x 800	71,6	84,8	—		0	0
	1280 x 1024	64,0	60,0	_	_	0	0
	1280 x 1024	80,0	75,0	—		0	0
	1280 x 1024	91,1	85,0			0	0
	1400 x 1050	65,3	60,0	_		0	0
	1440 x 900	55,9	60,0			0	0
	1600 x1200	75,0	60			0	0
	640 x 480	35,0	66,7	_		0	0
Apple	832 x 624	49,7	74,5			0	0
Macintosh	1024 x 768	60,2	74,9			0	0
	1152 x 870	68,7	75,1			0	0
SDTV	480i	15,734	60,0		0		0
	576i	15,625	50,0		0		0
EDTV	576p	31,3	50,0		0		0
	480p	31,5	60,0	_	0		0

Wstęp

Sygnał	Rozdzielczość	Synchroni zacja pozioma (KHz)	Synchron izacja pionowa (Hz)	Composite / S-Video	COMPONENT	RGB (ANALOGOWY)	DVI/ HDMI (CYFROWY)
HDTV	720p	37,5	50,0	—	0	—	0
	720p	45,0	60,0	—	0	—	0
	1080i	33,8	60,0	—	0	—	0
	1080i	28,1	50,0	—	0	—	0
	1080p	67,5	60,0	—	0	—	0
	1080p	56,3	50,0		0		0

O: Obslugiwana częstotliwość

- Nieobsługiwana częstotliwość

Wymiary projekcji





ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

Ostrzeżenie FCC

To urządzenie zostało poddane testom, które stwierdziły zgodność z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te ustalono w celu właściwego zabezpieczenia przed szkodliwymi zakłóceniami z podczas komercyjnego używania urządzenia.

Urządzenie wytwarza, wykorzystuje i może wysyłać fale radiowe i jeżeli będzie zainstalowane lub eksploatowane niezgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia łączności radiowej. Używanie tego urządzenia w zamieszkałym obszarze może spowodować szkodliwe zakłócenia, a w takim przypadku będzie się wymagać od użytkownika usunięcia zakłóceń na jego/jej wlasny koszt.

Zmiany lub modyfikacje wykonane bez wyraźnego pozwolenia stron odpowiedzialnych za zgodność, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do używania urządzenia.

Kanada

To urządzenie cyfrowe klasy B jest zgodne z kanadyjską normą ICES-003.

Certyfikaty bezpieczeństwa

FCC-B, UL, cUL, CB, CE, CCC, KC, PCT, PSB, ICES-003 (Kanada),C-tick, SASO, CECP i TW ECO Label

DODATEK I

Protokół RS-232C

Ustawienie RS232

Szybkość transmisji:	9600
Kontrola parzystości:	brak
Bit danych:	8
Bit stopu:	1
Kontrola przepływu	brak

Minimalne opóźnienie dla następnego polecenia: 1ms

Struktura komend sterujących

	Kod nagłówka	Kod komendy	Kod danych	Kod końca
HEX		Command	Data	0Dh
ASCII	'V'	Command	Data	CR

Komenda operacyjna

Uwaga:

XX=00-98, ID projektora, XX=99 nie dla wszystkich projektorów

Wartość wynikowa P=powodzenie / F=niepowodzenie

n: 0:Wyłącz/1: Włącz/Wartość (0~9999)

Grupa komend 00						
ASCII	HEX	Funkcja	Opis	Wartość wynikowa		
VXXS0001	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 31h 0Dh	Power On		P/F		
VXXS0002	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 32h 0Dh	Power Off		P/F		
VXXS0003	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 33h 0Dh	Resync		P/F		
VXXG0004	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 34h 0Dh	Get Lamp Hours		Pn/F		
VXXS0006	56h Xh Xh 53h 30h 30h 30h 36h 0Dh	System Reset		P/F		
VXXG0007	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 37h 0Dh	Get System Status	0:Reset 1:Standby 2:Operation 3:Cooling	Pn/F		
VXXG0008	56h Xh Xh 47h 30h 30h 30h 38h 0Dh	Get F/W Version		Pn/F		

	Grupa komend 01						
ASCII	НЕХ	Funkcja	Opis	Wartość wynikowa			
VXXG0101	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 31h 0Dh	Get Brightness	n=0~100	Pn/F			
VXXS0101n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 31h nh 0Dh	Set Brightness	n=0~100	P/F			
VXXG0102	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 32h 0Dh	Get Contrast	n=0~100	Pn/F			
VXXS0102n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 32h nh 0Dh	Set Contrast	n=0~100	P/F			
VXXG0103	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 33h 0Dh	Get Color	n=0~100	Pn/F			
VXXS0103n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 33h nh 0Dh	Set Color	n=0~100	P/F			
VXXG0104	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 34h 0Dh	Get Tint	n=0~100	Pn/F			
VXXS0104n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 34h nh 0Dh	Set Tint	n=0~100	P/F			
VXXG0105	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 35h 0Dh	Get Sharpness	0~31	Pn/F			
VXXS0105n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 35h nh 0Dh	Set Sharpness	0~31	P/F			
VXXG0106	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 36h 0Dh	Get Color Temperature	0: Cold 1: Normal 2: Warm	Pn/F			
VXXS0106n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 36h nh 0Dh	Set Color Temperature	0: Cold 1: Normal 2: Warm	P/F			
VXXG0107	56h Xh Xh 47h 30h 31h 30h 37h 0Dh	Get Gamma	0: 1.0 1: 1.8 2: 2.0 3: 2.2 4: 2.35 5: 2.5	Pn/F			
VXXS0107n	56h Xh Xh 53h 30h 31h 30h 37h nh 0Dh	Set Gamma	0: 1.0 1: 1.8 2: 2.0 3: 2.2 4: 2.35 5: 2.5	P/F			

Grupa komend 02						
ASCII	HEX	Funkcja	Opis	Wartość wynikowa		
VXXS0201	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 31h 0Dh	Select RGB		P/F		
VXXS0202	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 32h 0Dh	Select RGB2		P/F		
VXXS0203	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 33h 0Dh	Select DVI		P/F		
VXXS0204	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 34h 0Dh	Select Video		P/F		

Projektor DLP — Podręcznik użytkownika

VXXS0205	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 35h 0Dh	Select S-Video		P/F
VXXS0206	56h Xh Xh 53h 30h 32h 30h 36h 0Dh	Select HDMI		P/F
VXXG0220	56h Xh Xh 47h 30h 32h 32h 30h 0Dh	Get Current Source	Return 1:RGB 2:RGB2 3:DVI 4:Video 5:S-Video 6:HDMI	Pn/F

Wstęp

Grupa komend 03							
ASCII	HEX	Funkcja	Opis	Wartość wynikowa			
VXXG0301	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 31h 0Dh	Get Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native 5: 2.35:1	Pn/F			
VXXS0301n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 31h nh 0Dh	Set Scaling	0: Fill 1: 4:3 2: 16:9 3 :Letter Box 4 :Native 5: 2.35:1	P/F			
VXXG0302	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 32h 0Dh	Blank		Pn/F			
VXXS0302n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 32h nh 0Dh	Blank		P/F			
VXXG0304	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 34h 0Dh	Freeze On		Pn/F			
VXXS0304n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 34h nh 0Dh	Freeze On		P/F			
VXXG0305	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 35h 0Dh	Volume	n=0~8	Pn/F			
VXXS0305n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 35h nh 0Dh	Volume	n=0~8	P/F			
VXXG0308	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 38h 0Dh	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2: Ceiling 3: Rear+Ceiling	Pn/F			
VXXS0308n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 38h nh 0Dh	Projection Mode	0:Front 1:Rear 2: Ceiling 3: Rear+Ceiling	P/F			
VXXG0309	56h Xh Xh 47h 30h 33h 30h 39h 0Dh	Set vertical keystone value	n=-40~+40	Pn/F			
VXXS0309n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 30h 39h nh 0Dh	Set vertical keystone value	n=-40~+40	P/F			
VXXG0311	56h Xh Xh 47h 30h 33h 31h 31h 0Dh	Adjust the zoom	n=-10~+10	Pn/F			
VXXS0311n	56h Xh Xh 53h 30h 33h 31h 31h nh 0Dh	Adjust the zoom	n=-10~+10	P/F			
Projektor DLP — Podręcznik użytkownika

Grupa komend 04 (Pilot)			
HEX	Funkcja	Opis	Wartość wynikowa
56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 31h 0Dh	UP arrow		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh	DOWN arrow		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 33h 0Dh	LEFT arrow		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 34h 0Dh	RIGHT arrow		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh	POWER		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 36h 0Dh	EXIT		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 37h 0Dh	INPUT		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 38h 0Dh	AUTO		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 39h 0Dh	KEYSTONE+		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 30h 0Dh	KEYSTONE-		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 31h 0Dh	MENU		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 32h 0Dh	STATUS		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh	MUTE		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 34h 0Dh	ZOOM+		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh	ZOOM-		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 36h 0Dh	BLANK		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 37h 0Dh	FREEZE		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 38h 0Dh	VOLUME+		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 39h 0Dh	VOLUME-		P/F
56h Xh Xh 53h 30h 34h 32h 30h 0Dh	Enter		P/F
	Grupa kome HEX 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 31h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 33h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 33h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 34h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 37h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 38h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 39h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 39h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 30h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 38h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 39h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 39h 0Dh 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 39h 0Dh	Grupa komend 04 (Pilot) HEX Funkcja 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 31h 0Dh UP arrow 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh DOWN arrow 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh LEFT arrow 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 33h 0Dh LEFT arrow 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 34h 0Dh RIGHT arrow 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh POWER 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh POWER 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 36h 0Dh EXIT 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 36h 0Dh KEYSTONE+ 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 39h 0Dh KEYSTONE+ 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 30h 0Dh KEYSTONE+ 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 31h 0Dh MENU 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 32h 0Dh XEYSTONE+ 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh MUTE 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh MUTE 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh ZOOM+ 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh ZOOM+ 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh ZOOM+ 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh KEHEZE 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 37h 0Dh FREEZE <	Grupa komend 04 (Pilot) HEX Funkcja Opis 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 31h 0Dh UP arrow 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh DOWN arrow 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh DOWN arrow 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 32h 0Dh LEFT arrow 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 34h 0Dh RIGHT arrow 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh POWER 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh POWER 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh POWER 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 35h 0Dh NPUT 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 37h 0Dh NPUT 56h Xh Xh 53h 30h 34h 30h 39h 0Dh KEYSTONE+ 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 30h 0Dh KEYSTONE- 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 32h 0Dh MUTE 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 32h 0Dh MUTE 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 33h 0Dh MUTE 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 35h 0Dh ZOOM+ 56h Xh Xh 53h 30h 34h 31h 36h 0Dh BLANK <td< td=""></td<>