
NovoScreenote

Indice

NOTE LEGALI 4

1. INTRODUZIONE 5

1.1 Informazioni sul software NovoScreenote 5

1.2 Requisiti del sistema 5

2. INSTALLAZIONE DI NOVOSCREENOTE 6

2.1 Installazione di NovoScreenote sul PC (Windows) 6

2.2 Installazione di NovoScreenote sul PC (Mac) 10

3. LAVORARE CON NOVOSCREENOTE 15

3.1 Descrizione 15

3.2 Modalità Annotazione 17

3.3 Taglia 17

3.4 Zoom 18

3.5 Registrazione schermo 19

3.6 Document Camera 19

3.7 Invio schermata 21

3.8 Impostazioni 21

4. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 22

Note legali

Copyright @ Vivitek Corporation. Tutti i diritti riservati.

I contenuti di questo manuale possono essere modificati per il miglioramento del prodotto.

Parte o tutto di questo manuale non può essere modificata o trasmessa a terzi senza l'autorizzazione di Vivitek.

Informazioni su Strumenti interattivi Novo

Per informazioni più recenti e per il software, contattare il rappresentante locale.

1. Introduzione

1.1 Informazioni sul software NovoScreenote

NovoScreenote è una suite di applicazioni software che trasforma il proiettore interattivo in un sistema di presentazione interattiva digitale potente e completamente integrato. Dalle aule alle sale conferenze, NovoScreenote aiuta a fornire presentazioni dinamiche per gli studenti, i potenziali clienti o i colleghi di lavoro. Con il software NovoScreenote, è possibile visualizzare i documenti, accedere a pagine web e riprodurre video su uno schermo di proiezione che risponde alle penne IR.

NovoScreenote permette di

- Annotare direttamente sullo schermo del desktop, discreto per le applicazioni attualmente in esecuzione
- Salvare, registrare ed inviare per posta elettronica tali annotazioni

È possibile utilizzare il software NovoScreenote con o senza il proiettore interattivo per preparare un materiale di presentazione integrato, altamente dinamico ed interattivo. Con le funzioni fornite, il software NovoScreenote aiuta ad aumentare il livello di partecipazione in discussioni di gruppo, riunioni di revisione progettazione, sessioni di brainstorming e dimostrazioni di vendita. Insieme al proiettore interattivo, NovoScreenote è la soluzione perfetta per insegnamento, incontri, presentazioni generali, e collaborazione più efficace.

1.2 Requisiti del sistema

È possibile ottenere i migliori risultati dal software NovoScreenote se il computer dispone dei componenti necessari per supportare tutte le sue funzioni.

	Requisiti minimi
CPU	Intel ® Core™, 2GHz o superiore (i5 o superiore preferiti)
Sistema operativo	Windows XP e Windows 7 (32 bit e 64 bit) Mac OS X v10.7 e versioni più recenti
Montone	4GB

2. Installazione di NovoScreenote

2.1 Installazione di NovoScreenote sul PC (Windows)

La procedura guidata di installazione guida l'utente attraverso il processo di installazione di NovoScreenote sul computer.

Attenersi alla procedura che segue per avviare l'installazione:

1. Inserire il CD Novo Interactive Tools nell'unità CD-ROM.
2. Fare clic su "Install NovoScreenote (Installa NovoScreenote)" e seguire le istruzioni.

3. Selezionare la lingua di propria preferenza. Fare clic su **OK** per procedere.

4. Chiudere tutte le altre applicazioni e fare clic su **Next (Avanti)** per procedere.

5. Leggere il contratto di licenza e selezionare **Accept (Accetta)** quindi fare clic su **Next (Avanti)** per procedere.



6. Visionare i componenti di installazione, quindi fare clic su **Next (Avanti)** per procedere.



7. Selezionare la cartella di destinazione, quindi fare clic su **Next (Avanti)** per procedere.



8. Selezionare la cartella del menu Start in cui si vuole creare il collegamento NovoScreenote. Quindi fare clic su **Install (Installa)** per procedere.



Di seguito è mostrata la schermata di avanzamento dell'installazione.



9. Selezionare Crea collegamento sul desktop e fare clic su **Finish (Fine)** per completare l'installazione.



10. Una volta terminata l'impostazione e dopo avere scelto di creare un collegamento sul desktop, si dovrebbero vedere le seguenti icone sotto il gruppo di programmi NovoScreenote .

2.2 Installazione di NovoScreenote sul PC (Mac)

La procedura guidata di installazione guida l'utente attraverso il processo di installazione di NovoScreenote sul computer.

Attenersi alla procedura che segue per avviare l'installazione:

1. Inserire il CD Novo Interactive Tools nell'unità CD-ROM. L' icona del disco è visualizzata sul desktop, fare doppio clic sull'icona del disco.
2. Quando sono visualizzati i contenuti del disco, fare doppio clic sull'icona **NovoScreenote.mpkg** e seguire le istruzioni sullo schermo.



3. È visualizzata la schermata iniziale dell'installazione. Fare clic su **Continue (Continua)** per procedere.



4. Leggere il contratto di licenza selezionare **Continue (Continua)**, quindi fare clic su **Agree (Accetto)** per procedere.



5. È visualizzata la schermata d'installazione. Se si vuole eseguire l'installazione con le impostazioni predefinite, fare clic su **Install (Installa)**. Se si vuole cambiare la destinazione di installazione, fare clic su **Change Installation Location... (Cambia destinazione di installazione...)**.

6. Inserire le informazioni di un utente con diritti di amministratore per il computer, quindi fare clic su **OK**.



7. Al termine dell'installazione è visualizzata una schermata di conferma di riavvio del PC. Fare clic su **Continue Installation (Continua installazione)**.



8. Dopo l'installazione, è visualizzata di completamento configurazione. In base al computer, è visualizzata una schermata di conferma di riavvio del PC. In questo caso, assicurarsi di riavviare il computer prima di iniziare a usare NovoScreenote.



9. Il software NovoScreenote può essere avviato da Finder. Selezionare **NovoScreenote** da **Applications (Applicazioni)**.



11. È possibile vedere le seguenti icone nella cartella Applicazioni di Strumenti interattivi Novo.

3. Lavorare con NovoScreenote

3.1 Descrizione

Collegare il connettore USB del proiettore interattivo alla porta USB del PC prima di utilizzare il software NovoScreenote.



La prima volta che si apre NovoScreenote , si vedrà il menu che segue in basso a sinistra dello schermo del desktop.

Il software NovoScreenote fornisce un collegamento per le seguenti funzioni. Si prega di notare che le funzioni pennarello, evidenziatore e gomma sono "funzioni adesive" ed è necessario fare clic sul tasto Modalità Cursore per uscirne.

Icona		Utilizzo
	Modalità Cursore	La Modalità Cursore è utilizzata per uscire dalla modalità Annotazione. Fare clic sul tasto per accedere alla modalità Cursore. Fare clic sul pennarello o sull'evidenziatore per accedere alla modalità Annotazione.
	Pagina vuota	Fare clic per trasformare l'intero desktop in una pagina vuota. Fare clic di nuovo per ripristinare la modalità desktop. L'annotazione sarà conservata separatamente in modalità desktop o in modalità Pagina vuota.

	Pennarello	Fare clic su una qualsiasi delle icone del pennarello per scrivere e disegnare sul desktop o sulla pagina vuota. Fare di nuovo clic per selezionare lo spessore della linea ed il colore utilizzando la finestra di dialogo. 
	Evidenziatore	Fare clic per evidenziare eventuali oggetti con un evidenziatore virtuale. Fare di nuovo clic per selezionare lo spessore della linea ed il colore utilizzando la finestra di dialogo.
	Gomma	Fare clic per cancellare il disegno con una gomma virtuale.
	Elimina	Elimina tutte le annotazioni sul desktop o sulla pagina vuota.
	Annulla	Annulla l'ultima modifica (applicabile per un massimo di quindici livelli nella cronologia delle attività).
	Ripristina	Ripristina l'ultima modifica.
	Taglia	La funzione di taglio può essere usata per copiare una regione rettangolare selezionata e memorizzarla negli appunti del sistema.
	Zoom	Ingrandimento di un'area selezionata. L'annotazione eseguita nella finestra Zoom sarà applicata al desktop o alla pagina vuota dopo avere chiuso la finestra Zoom.
	Registrazione schermo	La funzione di registrazione dello schermo permette di registrare tutte le azioni eseguite e visualizzate sul desktop, come anche l’uscita audio, durante una presentazione. La registrazione è salvata come file AVI in un’area di lavoro predefinita. Arrestare la registrazione facendo clic su .
	Document camera	Esecuzione di presentazioni video in tempo reale utilizzando la webcam del PC o una document camera. Un esempio di utilizzo della document camera è la visualizzazione dei contenuti di un libro o di un documento.

	Salva schermata	Salva la pagina corrente come file immagine PNG. Il file immagine sarà salvato in un’area di lavoro predefinita.
	Invio schermata	Invia la schermata corrente come allegato tramite l'applicazione di posta elettronica predefinita. I formati di file supportati sono: - File Adobe Reader (PDF) - Immagini (JPG/ PNG)
	Impostazioni	Configurazione delle impostazioni di sistema, come percorso dell’area di lavoro, lingua, formato dei file allegati e qualità video di registrazione dello schermo.
	Esci	Uscita dall’applicazione.

3.2 Modalità Annotazione

È possibile utilizzare i pennarello, gli evidenziatori e la gomma per eseguire annotazioni sul desktop o sulla pagina vuota È possibile eseguire annotazioni con un massimo di 5 penne IR contemporaneamente.



3.3 Taglia

Fare clic su e utilizzare il cursore per selezionare un'area rettangolare sullo schermo

L'area selezionata sarà salvata negli appunti.

3.4 Zoom

Fare clic su e utilizzare il cursore per selezionare un'area rettangolare sullo schermo

L'area selezionata sarà ingrandita e visualizzata nella finestra di dialogo.



L'annotazione eseguita nella finestra Zoom sarà applicata al desktop o alla pagina vuota dopo avere chiuso la finestra Zoom.





3.5 Registrazione schermo

Fare clic su per avviare la registrazione di tutte le azioni eseguite e visualizzate sul desktop.

Un contatore di tempo sarà visualizzato in alto sullo schermo. Fare clic su per arrestare la registrazione.

3.6 Document Camera

Fare clic su per avviare la schermata integrata della webcam o document camera, come segue.



Fare clic su per ingrandire la veduta.

Fare clic su per ridurre la veduta.

Fare clic su per rendere a schermo intero la veduta, come mostrato di seguito



Fare clic su per uscire dalla modalità schermo intero.

3.7 Invio schermata

Fare clic su per avviare l'applicazione predefinita di posta elettronica ed allegare la schermata corrente nel formato preimpostato.

3.8 Impostazioni

Fare clic su per aprire la finestra di dialogo Impostazioni, fare clic di nuovo sul tasto per chiudere la finestra di dialogo.
È possibile scegliere uno spazio di lavoro diverso per i file generati da Registrazione schermo, Salva schermo o Invia schermata.



4. Risoluzione dei problemi

In questo capitolo sono descritti i problemi, i più comuni rilevati nell'uso del NovoScreenote e le soluzioni.

Impossibile installare NovoScreenote.

Accedere come amministratore per installare/rimuovere NovoScreenote.

Su piattaforma Mac, verificare che la versione del Sistema Operativo sia 10.7 o superiore.

Il Multi-touch non funziona su Windows 7.

Dopo aver installato il software NovoPointer, la funzione multi-touch sarà abilitata automaticamente. In alternativa, selezionare [Pannello di controllo]->[Programmi e funzionalità]->[Attivare o disattivare la funzione] per abilitare [Componenti Tablet PC].

NovoScreenote e Microsoft Paint sono due programmi software che supportano le attività multi-touch.

Impossibile annotare lo schermo usando due penne contemporaneamente.

Installare il software NovoPointer per abilitare la funzione multi-touch, come descritto nel problema descritto sopra.

Viene visualizzato il messaggio "Nessuna telecamera trovata." Ma una telecamera è collegata.

NovoScreenote non supporta il rilevamento dei dispositivi plug-and-play. Abilitare la telecamera collegata al PC prima di avviare NovoScreenote.

Durante l'aggiunta di annotazioni sullo schermo, alcuni indicatori di gesti continuano a essere visualizzati e disturbano.

Questi indicatori sono chiamati "gesti rapidi" in Windows 7. È necessario disattivare questa funzione per evitare la visualizzazione di questi indicatori. Di seguito le indicazioni:

1. Selezionare [Start] -> [Pannello di controllo] -> [Penna e tocco]. Viene visualizzata una finestra di dialogo "Penna e tocco".
2. Deselezionare "Usare i gesti rapidi per eseguire azioni comuni rapidamente e semplicemente" nella scheda "Gesti rapidi".
3. Fare clic sul tasto "OK".

Durante l'annotazione dello schermo sembra che i miei "disegni" vengono visualizzati molto lentamente.

Questo problema viene probabilmente provocato da una CPU lenta, da memoria insufficiente (RAM), o da un'errata configurazione della scheda grafica del computer.

1. Assicurarsi che le risorse hardware del PC siano adeguate. I requisiti hardware possono essere trovati nella sezione 1.2 "Requisiti del sistema" di questo manuale.
2. Chiudere le applicazioni non necessarie o i widget del desktop per lasciare libera maggiore potenza di calcolo della CPU e memoria.
3. Verificare le impostazioni della scheda grafica del computer. Solitamente questo problema può essere risolto installando il driver più recente della scheda grafica ottenuto dal produttore del computer. Inoltre, potrebbe essere necessario mettere a punto alcuni parametri per migliorarne le prestazioni. Di seguito vengono riportati due esempi.

3.1 <u>Installazione del driver grafico più recente</u>

Step 1. Scaricare il driver grafico più recente dal produttore del computer.

Step 2. Selezionare [Start] -> [Pannello di controllo] -> [Gestione dispositivi]. Viene visualizzato l'elenco dei dispositivi installati sul computer. Ampliare "Schede video" per visualizzare la scheda grafica utilizzata dal sistema. Fare clic con il tasto destro su questa voce per visualizzare un menu di popup da dove selezionare "Aggiornamento software driver" o "Disinstalla."

Per eseguire una nuova installazione pulita, selezionare "Disinstallare" to per continuare.



Step 3. Quindi seguire le istruzioni presentate sullo schermo per installare un nuovo driver grafico.

3.2 Ottimizzazione dei parametri

Alcuni software delle schede grafiche dispongono di opzioni di controllo avanzate. Ad esempio, se si esegue AMD (ATI) Catalyst Control Center, è necessario definire le impostazioni PowerPlay su "Massimizzare le prestazioni". Di seguito le indicazioni.

Step 1. Aprire Catalyst Control Center facendo clic con il tasto desto sul desktop e selezionare "Catalyst (TM) Control Center".



Step 2. Selezionare la voce del menu "PowerPlay."



Step 3. Selezionare "Enable PowerPlay" (Abilita PowerPlay)

i. In "Plugged in" (Collegato) selezionare "Maximize Performance" (Massimizzare le prestazioni)

ii. Impostare "Battery" (Batteria) su "Maximize Performance" (Massimizza le prestazioni)

Quindi fare clic su "Apply (Applica)" per confermare.


RADEON GRAPHICS
AMD
Catalyst Control Center
Preferences
Search
Pinned
Presets
Desktop Management
Common Display Tasks
My Built-in Displays
Video
Gaming
Power
PowerPlay™
Information
PowerPlay™
Manage graphics processor performance when your notebook is running on battery or plugged in.
Use PowerPlay to adjust your graphics processor settings for higher performance or longer battery life.
Battery Level:
99%
Active Power Plan:
Delta Company Standard
Power Source:
Plugged In
Enable PowerPlay
Plugged In:
Maximize Performance
Battery:
Maximize Performance
Defaults
Discard
Apply