
NovoScreenote

Table des matières

MENTIONS LEGALES 4

1. INTRODUCTION 5

1.1 À propos du logiciel NovoScreenote 5

1.2 Configuration système requise 5

2. INSTALLER NOVOSCREENOTE 6

2.1 Installer NovoScreenote sur votre PC (Windows) 6

2.2 Installer NovoScreenote sur votre PC (Mac) 10

3. TRAVAILLER AVEC NOVOSCREENOTE 15

3.1 Vue d'ensemble 15

3.2 Mode Annotation 17

3.3 Couper 17

3.4 Zoom 18

3.5 Enregistrement d'écran 19

3.6 Caméra document 19

3.7 Envoyer une capture d'écran par e-mail 21

3.8 Paramètres 21

4. DEPANNAGE 22

Mentions légales

Copyright @ Vivitek Corporation. Tous droits réservés.
Le contenu de ce manuel peut être modifié en raison d'améliorations apportées au produit.
Tout ou partie de ce manuel ne peut pas être modifié ou transmis à d'autres parties sans la permission de Vivitek corporation.

Informations de Novo Interactive Tools

Pour obtenir les dernières informations et le dernier logiciel, veuillez contacter votre représentant des ventes local.

1. Introduction

1.1 À propos du logiciel NovoScreenote

NovoScreenote est une suite logicielle qui transforme votre projecteur interactif en un système de présentation numérique interactif puissant et entièrement intégré. Des salles de classes aux salles de conférences, NovoScreenote vous aide à faire des présentations dynamiques aux étudiants, aux clients potentiels ou aux collègues. Avec le logiciel NovoScreenote, vous pouvez afficher des documents, accéder à des pages Web et lire des vidéos sur un écran de projection qui répond aux stylets IR.

NovoScreenote vous permet de

- Annoter directement sur l'écran du bureau, sans perturber les applications en cours de fonctionnement
- Enregistrer, sauvegarder et envoyer par e-mail ces annotations

Vous pouvez utiliser le logiciel NovoScreenote avec ou sans le projecteur interactif pour préparer un support de présentation intégré, hautement dynamique et interactif. Avec les caractéristiques proposées, le logiciel NovoScreenote vous aide à accroître le niveau de participation dans les discussions de groupe, les réunions de revue de conception, les séances de brainstorming et les démonstrations de vente. Avec le projecteur interactif, NovoScreenote est la solution idéale pour un enseignement, des réunions, des présentations générales et une collaboration en équipe plus efficaces.

1.2 Configuration système requise

Vous pouvez obtenir les meilleurs résultats du logiciel NovoScreenote si votre ordinateur dispose des composants nécessaires pour prendre en charge toutes ses fonctionnalités.

	Exigence minimale
CPU	Intel ® Core™, 2GHz ou supérieur (i5 et au-delà préférés)
Système d'exploitation	Windows XP et Windows 7 (32 bits et 64 bits) Mac OS X v10.7 et ultérieur
RAM	4 Go

2. Installer NovoScreenote

2.1 Installer NovoScreenote sur votre PC (Windows)

L'assistant d'installation vous guide au long du processus d'installation de NovoScreenote sur votre ordinateur.

Pour démarrer l'installation, suivez ces étapes :

1. Insérez le CD Novo Interactive Tools dans le lecteur de CD-ROM.
2. Cliquez sur « Installer NovoScreenote » et suivez les indications à l'écran.

3. Sélectionnez votre langue préférée. Cliquez sur **OK** pour continuer.

4. Fermez toutes les autres applications et cliquez sur **Next (Suivant)** pour continuer.

5. Lisez le contrat de licence et sélectionnez **Accept (Accepter)** puis cliquez sur **Next (Suivant)** pour continuer.



6. Visualisez les composants d'installation puis cliquez sur **Next (Suivant)** pour continuer.



7. Sélectionnez le dossier de destination puis cliquez sur **Next (Suivant)** pour continuer.



8. Sélectionnez le dossier du Menu Démarrer où vous souhaitez créer le raccourci NovoScreenote. Puis cliquez sur **Install (Installer)** pour continuer.



L'écran de progression de l'installation est présenté ci-dessous.



9. Cochez Créer raccourci sur le bureau et cliquez sur **Finish (Terminer)** pour finir l'installation.



10. Une fois que vous avez effectué l'installation et choisi de créer un raccourci sur le bureau, vous devriez voir les icônes suivantes dans le groupe de programme NovoScreenote .

2.2 Installer NovoScreenote sur votre PC (Mac)

L'assistant d'installation vous guide au long du processus d'installation de NovoScreenote sur votre ordinateur.

Pour démarrer l'installation, suivez ces étapes :

1. Insérez le CD Novo Interactive Tools dans le lecteur de CD-ROM. L'icône du disque s'affiche sur votre bureau, double-cliquez alors sur l'icône du disque.
2. Une fois que le contenu du disque est affiché, double-cliquez sur l'icône **NovoScreenote.mpkg** et suivez les indications à l'écran.



3. L'écran de démarrage de l'installation s'affiche. Cliquez sur **Continue (Continuer)** pour poursuivre.

4. Lisez le contrat de licence du logiciel et sélectionnez **Continue (Continuer)** puis cliquez sur **Agree (Accepter)** pour poursuivre.



5. L'écran d'installation s'affiche. Si vous souhaitez installer avec les paramètres par défaut, cliquez sur **Install (Installer)**. Si vous souhaitez modifier la destination d'installation, cliquez sur **Change Installation Location... (Modifier emplacement d'installation...)**.



6. Saisissez les informations d'un utilisateur disposant des droits administrateur pour l'ordinateur puis cliquez sur **OK**.



7. Un écran de confirmation concernant le redémarrage après la fin de l'installation s'affiche. Cliquez sur **Continue Installation (Continuer l'installation)**.



8. Après l'installation, l'écran de fin d'installation s'affiche. Selon votre ordinateur, l'écran de confirmation de redémarrage s'affiche. Dans ce cas, assurez-vous de redémarrer votre ordinateur avant de commencer à utiliser NovoScreenote.



9. Le logiciel NovoScreenote peut être lancé depuis le Finder. Sélectionnez **NovoScreenote** dans les **Applications**.



10. Vous pouvez voir les icônes suivantes dans le dossier Application Novo Interactive Tools.

3. Travailler avec NovoScreenote

3.1 Vue d'ensemble

Raccordez la fiche USB du projecteur interactif au port USB du PC avant d'utiliser le logiciel NovoScreenote.



Quand vous ouvrez pour la première fois NovoScreenote, vous voyez l'écran l'affichage ci-dessous sur le côté gauche de l'écran de votre bureau.

Le logiciel NovoScreenote fournit un raccourci pour les fonctions suivantes. Veuillez noter que le Marqueur, le Surligneur et la Gomme sont des « fonctions fixées » et que vous devez cliquer sur le bouton mode Curseur pour les quitter.

Icône		Utilisation
	Mode Curseur	Le mode Curseur est utilisé pour quitter le mode Annotation Cliquez sur le bouton pour entrer dans le mode Curseur. Cliquez sur les marqueurs ou le surligneur pour entrer en mode Annotation.
	Page blanche	Cliquez pour transformer l'ensemble du bureau en une page blanche. Cliquez à nouveau pour revenir au mode bureau. Les annotations sont conservées séparément en mode bureau ou en mode Page blanche.

	Marqueurs	Cliquez sur l'une des icônes marqueur pour écrire et dessiner sur le bureau ou dans la Page blanche. Cliquez à nouveau pour sélectionner l'épaisseur et la couleur de la ligne par l'intermédiaire de la boîte de dialogue.
	Surligneur	Cliquez pour surligner des objets avec un surligneur virtuel. Cliquez à nouveau pour sélectionner l'épaisseur et la couleur de la ligne par l'intermédiaire de la boîte de dialogue.
	Gomme	Cliquez pour effacer les dessins avec une gomme virtuelle.
	Effacer	Effacer toutes les annotations sur le bureau ou dans la page blanche.
	Annuler	Annuler la dernière modification (applicable jusqu'à quinze niveaux dans l'historique d'activité).
	Rétablir	Restaurer la dernière modification.
	Couper	La fonction Couper peut être utilisée pour copier une zone rectangulaire sélectionnée et la stocker dans le presse-papier du système.
	Zoom	Faire un zoom avant sur une zone sélectionnée. Les annotations faites sur la fenêtre Zoom sont appliquées sur le bureau ou dans la page blanche après avoir quitté la fenêtre Zoom.
	Enregistrement d'écran	La fonction d'enregistrement d'écran vous permet d'enregistrer toutes les actions effectuées et affichées sur le bureau ainsi que la sortie audio pendant une présentation. L'enregistrement est sauvegardé en tant que fichier AVI dans un espace de travail prédéfini. Arrêtez l'enregistrement en cliquant sur
	Caméra document	Effectuez des présentations vidéo en temps réel en utilisant la webcam de votre PC ou une caméra document. Un exemple d'utilisation de la caméra document est l'affichage du contenu d'un livre ou d'un document.

	Enregistrer l'écran	Enregistre la page en cours en tant que fichier image PNG. Le fichier image est enregistré dans un espace de travail prédéfini.
	Envoyer une capture d'écran par e-mail	Envoyer la capture d'écran courante en tant que pièce jointe avec la messagerie électronique par défaut. Les formats de fichier pris en charge sont : - Fichier Adobe Reader (PDF) - Image (JPG/PNG)
	Paramètres	Configurer les paramètres système, tels que l'emplacement de l'espace de travail, la langue, le format des fichiers en pièce jointe et la qualité vidéo de l'enregistrement d'écran.
	Quitter	Quitter l'application.

3.2 Mode Annotation

Vous pouvez utiliser les Marqueurs, les Surligneurs et la Gomme pour faire des annotations sur le bureau ou dans la Page blanche. Vous pouvez faire des annotations avec jusqu'à 5 stylets IR en même temps.



3.3 Couper

Cliquez sur et utilisez le curseur pour sélectionner une zone rectangulaire à l'écran. La zone sélectionnée est enregistrée dans le presse-papier.

3.4 Zoom

Cliquez sur et utilisez le curseur pour sélectionner une zone rectangulaire à l'écran.

La zone sélectionnée sera agrandie et affichée dans la boîte de dialogue.



Les annotations faites sur la fenêtre Zoom sont appliquées sur le bureau ou dans la page blanche après avoir quitté la fenêtre Zoom.





3.5 Enregistrement d'écran

Cliquez sur pour commencer à enregistrer toutes les actions effectuées et affichées sur le bureau. Un compteur de temps s'affiche en haut de l'écran. Cliquez sur pour arrêter d'enregistrer.

3.6 Caméra document

Cliquez sur pour lancer la webcam intégrée ou la caméra document comme indiqué dans l'écran ci-dessous.



Cliquez sur pour faire un zoom avant avec la caméra.

Cliquez sur pour faire un zoom arrière avec la caméra.

Cliquez sur pour passer la caméra en mode plein écran comme indiqué dans l'écran ci-dessous



Cliquez sur pour quitter le mode plein écran.

3.7 Envoyer une capture d'écran par e-mail

Cliquez sur pour lancer la messagerie électronique par défaut et joindre la capture d'écran en cours dans le format de fichier prédéfini.

3.8 Paramètres

Cliquez sur pour lancer la boîte de dialogue Paramètres, cliquez à nouveau sur le bouton pour fermer la boîte de dialogue.
Vous pouvez naviguer dans un espace de travail différent pour les fichiers générés par la fonction Enregistrement d'écran, Enregistrer l'écran ou Envoyer une capture d'écran par e-mail.



4. Dépannage

Ce chapitre décrit les problèmes couramment rencontrés et les solutions lors de l'utilisation de NovoScreenote.

Je ne peux pas installer NovoScreenote.

Connectez-vous en tant qu'Administrateur pour installer/désinstaller NovoScreenote.

Sur Mac, veuillez vous assurer que la version du système d'exploitation est 10.7 ou ultérieure.

Le tactile multipoint ne fonctionne pas sur Windows 7.

Après avoir installé le logiciel NovoPointer, la fonction tactile multipoint sera activée automatiquement. Vous pouvez également aller dans [Panneau de configuration] -> [Programmes et fonctionnalités] -> [Activer ou désactiver des fonctionnalités Windows] pour activer [Composants Tablet PC].

NovoScreenote et Microsoft Paint sont deux des logiciels qui prennent en charge les opérations tactiles multipoint.

Je ne peux pas annoter l'écran en utilisant deux stylets simultanément.

Veuillez installer le logiciel NovoPointer pour activer la fonction tactile multipoint, comme décrit dans le problème abordé ci-dessus.

Il indique « Aucune caméra trouvée ». Mais j'ai bien connecté une caméra.

NovoScreenote ne prend pas en charge la détection de périphériques plug and play. Veuillez activer la caméra connectée au PC avant de lancer NovoScreenote.

Quand je fais une annotation à l'écran, des indicateurs de gestes continuent d'apparaître, ce qui est plutôt agaçant.

Ces indicateurs sont appelés « raccourcis » dans Windows 7. Vous devez désactiver cette fonction pour empêcher ces indicateurs d'apparaître. Les étapes sont les suivantes :

1. Sélectionnez [Démarrer] -> [Panneau de configuration] -> [Stylet et fonction tactile]. Une boîte de dialogue « Stylet et fonction tactile » apparaît alors.
2. Décochez la case « Utiliser des raccourcis pour effectuer des actions courantes rapidement et aisément » dans l'onglet « Raccourcis ».
3. Cliquez sur le bouton « OK ».



Quand j'annote l'écran, mon « tracé » semble très lent à apparaître.

Ce problème est vraisemblablement dû à un processeur lent, une mémoire (RAM) insuffisante ou une configuration incorrecte du contrôleur graphique de l'ordinateur.

1. Assurez-vous que les ressources matérielles de votre PC sont suffisantes. La configuration matérielle requise se trouve dans la partie 1.2 « Configuration système requise » de ce manuel.
2. Fermez les applications superflues ou les widgets sur le bureau pour libérer plus de puissance du processeur et de mémoire.
3. Vérifiez les paramètres du contrôleur graphique de l'ordinateur. En général, ce problème peut être résolu en installant le dernier pilote graphique provenant de votre fournisseur informatique. De plus, vous devrez peut-être régler certains paramètres pour améliorer ses performances. Voici deux exemples pour y parvenir.

   3.1 <u>Installer le dernier pilote graphique</u>

   Step 1. Téléchargez le dernier pilote graphique provenant de votre fournisseur informatique.

   Step 2. Sélectionnez [Démarrer] -> [Panneau de configuration] -> [Gestionnaire de périphériques]. Vous devez voir une liste des périphériques installés sur cet ordinateur. Développez « Adaptateurs d'affichage » pour afficher le contrôleur graphique utilisé sur votre système. Faites un clic droit sur cet élément pour faire apparaître un menu contextuel, où vous pouvez sélectionner « Mettre à jour le pilote logiciel » ou « Désinstaller ».

   Pour faire une réinstallation propre, vous devez sélectionner « Désinstaller ».



Step 3. Puis suivez les instructions à l'écran, vous devez alors être en mesure d'installer un nouveau pilote graphique.

3.2 Réglage des paramètres

Certains pilotes graphiques logiciels ont des options de contrôle avancées. Par exemple, si vous exécutez AMD (ATI) Catalyst Control Center, vous devrez passer le paramètre PowerPlay à « Optimiser les performances ». Les étapes sont les suivantes.

Step 1. Ouvrez le Catalyst Control Center en faisant un clic droit sur le bureau et en sélectionnant « Catalyst (TM) Control Center ».



Step 2. Sélectionnez l'élément de menu « PowerPlay ».



Step 3. Cochez « Enable PowerPlay (Activer PowerPlay) ».

i. Passez le paramètre « Plugged in (Branché sur secteur) » à « Maximize Performance (Optimiser les performances) »

ii. Passez le paramètre « Battery (Batterie) » à « Maximize Performance (Optimiser les performances) »

Puis cliquez sur « Apply (Appliquer) » pour confirmer.


RADEON GRAPHICS
AMD
Catalyst Control Center
Preferences
Search
Pinned
Presets
Desktop Management
Common Display Tasks
My Built-in Displays
Video
Gaming
Power
PowerPlay™
Information
PowerPlay™
Manage graphics processor performance when your notebook is running on battery or plugged in.
Use PowerPlay to adjust your graphics processor settings for higher performance or longer battery life.
Battery Level:
99%
Active Power Plan:
Delta Company Standard
Power Source:
Plugged In
Enable PowerPlay
Plugged In:
Maximize Performance
Battery:
Maximize Performance
Defaults
Discard
Apply