
NovoScreenote

Tabla de contenido

AVISO LEGAL 4

1. INTRODUCCIÓN 5

1.1 Acerca del software NovoScreenote 5

1.2 Requisitos del sistema 5

2. INSTALAR NOVOSCREENOTE 6

2.1 Instalación de NovoScreenote en su PC (Windows) 6

2.2 Instalación de NovoScreenote en su PC (Mac) 10

3. TRABAJAR CON NOVOSCREENOTE 15

3.1 Información general 15

3.2 Modo de anotación 17

3.3 Cortar 17

3.4 Zoom 18

3.5 Grabación de pantalla 19

3.6 Cámara de documentos 19

3.7 Enviar por correo electrónico la captura de pantalla 21

3.8 Configuración 21

4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 22

Aviso legal

Copyright @ Vivitek Corporation. Reservados todos los derechos.

El contenido de este manual puede cambiarse para mejorar el producto.

Está totalmente prohibido cambiar parte de este manual o todo él, así como transmitirlo a terceros sin el consentimiento de Vivitek.

Información acerca de Novo Interactive Tools

Para obtener la información y el software más reciente, póngase en contacto con el representante de ventas local.

1. Introducción

1.1 Acerca del software NovoScreenote

NovoScreenote es un conjunto de aplicaciones de software que convierte su proyector interactivo en un versátil sistema de presentaciones digitales interactivo completamente integrado. Desde aulas a salas de conferencia, NovoScreenote le ayuda a proporcionar presentaciones dinámicas a alumnos, clientes potenciales o colaboradores. Con el software NovoScreenote, puede mostrar documentos, acceder a páginas Web y reproducir vídeos en una pantalla de proyección que responda a lápices de infrarrojos (IR).

Con NovoScreenote puede

- Realizar anotaciones directamente en la pantalla del escritorio, sin que ello afecte a las aplicaciones que se estén ejecutando en ese momento
- Guardar, grabar y enviar por correo electrónico estas anotaciones

Puede utilizar el software NovoScreenote con o sin el proyector interactivo para preparar material de presentación integrado, altamente dinámico e interactivo. Gracias a las funciones proporcionadas, el software NovoScreenote le ayudará a aumentar el nivel de participación en discusiones en grupo, reuniones de revisión de diseño, sesiones de aportación de ideas y demostraciones de venta. Junto con el proyector interactivo, NovoScreenote es la solución perfecta para la enseñanza, reuniones, presentaciones generales y colaboración orientada al equipo más efectivas.

1.2 Requisitos del sistema

Obtendrá mejores resultados del software NovoScreenote si su PC tiene los componentes necesarios para admitir todas sus funciones.

	Requisitos mínimos
CPU	Intel ® Core™, 2GHz o superior (i5; se recomienda un procesador superior)
Sistema operativo	Windows XP y Windows 7 (32 y 64 bits) Mac OS X v10.7 y posterior
Memoria RAM	4GB

2. Instalar NovoScreenote

2.1 Instalación de NovoScreenote en su PC (Windows)

El asistente para la instalación le guía a través del proceso de instalación de NovoScreenote en su PC.

Para iniciar la instalación, lleve a cabo estos pasos:

1. Inserte el CD de Novo Interactive Tools en la unidad de CD-ROM.
2. Haga clic en “Install NovoScreenote (Instalar NovoScreenote)” y siga los mensajes que aparezcan en la pantalla.

3. Seleccione el idioma que prefiera. Haga clic en **OK (Aceptar)** para continuar.

4. Cierre el resto de las aplicaciones y haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.

5. Lea el contrato de licencia y seleccione **Accept (Aceptar)**. A continuación, haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.



6. Vea los componentes de instalación y, a continuación, haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.



7. Seleccione la carpeta destino y, a continuación, haga clic en **Next (Siguiente)** para continuar.



8. Seleccione la carpeta del menú Inicio donde desea crear el acceso directo de NovoScreenote. A continuación, haga clic en **Install (Instalar)** para continuar.



A continuación se muestra la pantalla del progreso de la instalación.



9. Active la casilla Crear acceso directo en el escritorio y haga clic en **Finish (Finalizar)** para completar la instalación.



10. Cuando haya terminado con la instalación y seleccione la opción de crear un acceso directo en el escritorio, debe ver los siguientes iconos en el grupo de programas de NovoScreenote

.

2.2 Instalación de NovoScreenote en su PC (Mac)

El asistente para la instalación le guía a través del proceso de instalación de NovoScreenote en su PC.

Para iniciar la instalación, lleve a cabo estos pasos:

1. Inserte el CD de Novo Interactive Tools en la unidad de CD-ROM. El icono de disco se mostrará en el escritorio. Haga doble clic en dicho icono.
2. Cuando se muestre el contenido del disco, haga doble clic en el icono **NovoScreenote.mpkg** y siga los mensajes que aparezcan en la pantalla.



3. Se mostrará la pantalla de inicio. Haga clic en **Continue (Continuar)** para continuar.



4. Lea el contrato de licencia de software y seleccione **Continue (Continuar)**. A continuación, haga clic en **Agree (Acepto)**.



5. Se mostrará la pantalla de instalación. Si desea realizar la instalación con la configuración predeterminada, haga clic en **Install (Instalar)**. Si desea cambiar el destino de la instalación, haga clic en **Change Installation Location... (Cambiar ubicación de instalación...)**.



6. Especifique la información de un usuario con derechos de administración en el equipo y, a continuación, haga clic en **OK (Aceptar)**.

7. Se mostrará una pantalla de confirmación indicando que se debe reiniciar después de finalizar la instalación. Haga clic en **Continue Installation (Continuar con la instalación)**.



8. Después de la instalación, se mostrará la pantalla de finalización de dicha instalación. Dependiendo del equipo, se mostrará la pantalla de confirmación de reinicio. En este caso, asegúrese de reiniciar el equipo antes de comenzar a utilizar NovoScreenote.



9. El software NovoScreenote se puede iniciar desde el Finder. Seleccione **NovoScreenote** en **Applications (Aplicaciones)**.



10. Puede ver el siguiente icono en la carpeta Application (Aplicación) de Novo Interactive Tools.

3. Trabajar con NovoScreenote

3.1 Información general

Conecte el enchufe USB del proyector interactivo en el puerto USB de su PC antes de utilizar el software NovoScreenote.



Cuando abra NovoScreenote por primera vez, verá la pantalla que se muestra a continuación en el lado izquierdo de la pantalla del escritorio.

El software NovoScreenote proporciona un acceso directo para las siguientes funciones: Tenga en cuenta que Marcadores, Marcador de resaltado y Borrador son “funciones permanentes” y necesita hacer clic en el botón Modo de cursor para salir de ellas.

Icono		Uso
	Modo de cursor	El modo de cursor se utiliza para salir del modo de anotación. Haga clic en el botón para entrar en el modo de cursor. Haga clic en los marcadores o el resaltador para entrar en el modo de anotación.
	Página en blanco	Haga clic para convertir todo el escritorio en una página en blanco. Haga clic de nuevo para restaurar el modo de escritorio. La anotación se mantendrá separada en el modo de escritorio o en el modo de página en blanco.

	Marcadores	Haga clic en cualquiera de los iconos de marcador para escribir y dibujar en el escritorio o en la página en blanco. Haga clic de nuevo para seleccionar el grosor y el color de la línea mediante el cuadro de diálogo.
	Marcador de resaltado	Haga clic para resaltar cualquier objeto con un resaltador virtual. Haga clic de nuevo para seleccionar el grosor y el color de la línea mediante el cuadro de diálogo.
	Borrador	Haga clic para borrar el dibujo con un borrador virtual.
	Borrar	Permite borrar todas las anotaciones del escritorio o de la página en blanco.
	Deshacer	Permite deshacer el último cambio (se aplica a hasta quince niveles del historial de actividades).
	Rehacer	Permite restaurar el último cambio.
	Cortar	La función Cortar se puede utilizar para copiar una región rectangular seleccionada y almacenarla en el portapapeles del sistema.
	Zoom	Permite ampliar un área seleccionada. La anotación realizada en la ventana Zoom se aplicará al escritorio o a la página en blanco después de finalizar con dicha ventana.
	Grabación de pantalla	La función de grabación de pantalla permite grabar todas las acciones realizadas y mostradas en el escritorio, así como la salida de audio, durante una presentación. La grabación se guarda como archivo AVI en el espacio de trabajo predefinido. Detenga la grabación haciendo clic en .
	Cámara de documentos	Permite realizar una presentación de vídeo en tiempo real utilizando la cámara Web de su PC o un dispositivo de cámara de documentos. Como ejemplo de uso de la cámara de documentos cabe citar la visualización del contenido de un libro o documento.

	Guardar pantalla	Permite guardar la página actual como un archivo de imagen PNG. El archivo de imagen se guardará en el espacio de trabajo predefinido.
	Enviar por correo electrónico la captura de pantalla	Permite enviar por correo electrónico la captura de pantalla actual como datos adjuntos a través de la aplicación de correo electrónico predeterminada. Los formatos de archivo admitidos son: - Archivo de Adobe Reader (PDF) - Imagen (JPG y PNG)
	Configuración	Permite definir la configuración del sistema, como por ejemplo la ruta de acceso al espacio de trabajo, el idioma, el formato de archivo de los datos adjuntos y la calidad de vídeo de la grabación de pantalla.
	Salir	Permite salir de la aplicación.

3.2 Modo de anotación

Puede utilizar las funciones Marcadores, Marcadores de resaltado y Borrador para realizar anotaciones en el escritorio o en la página en blanco. También puede realizar una anotación de hasta 5 lápices de infrarrojos (IR) simultáneamente.



3.3 Cortar

Haga clic en y utilice el cursor para seleccionar un área rectangular en la pantalla. El área seleccionada se guardará en el portapapeles.

3.4 Zoom

Haga clic en y utilice el cursor para seleccionar un área rectangular en la pantalla. El área seleccionada se ampliará y se mostrará en el cuadro de diálogo.



La anotación realizada en la ventana Zoom se aplicará al escritorio o a la página en blanco después de finalizar con dicha ventana.





3.5 Grabación de pantalla

Haga clic en para comenzar a grabar todas las acciones realizadas y mostradas en el escritorio. Se mostrará un contador de tiempo en la parte superior de la pantalla. Haga clic en para detener la grabación.

3.6 Cámara de documentos

Haga clic en para iniciar la cámara Web incluida o la pantalla de cámara de documentos tal y como se muestra a continuación.



Haga clic en para ampliar con la cámara.

Haga clic en para reducir con la cámara.

Haga clic en para activar el modo de pantalla completa en la cámara tal y como se muestra a continuación.



Haga clic en para salir del modo de pantalla completa.

3.7 Enviar por correo electrónico la captura de pantalla

Haga clic en para iniciar la aplicación de correo electrónico predeterminada y adjuntar la captura de pantalla actual en el formato de archivo predefinido.

3.8 Configuración

Haga clic en para iniciar el cuadro de diálogo Configuración. Vuelva a hacer clic en el botón para cerrar dicho cuadro de diálogo.
Puede examinar un espacio de trabajo diferente para archivos generados mediante la función Grabación de pantalla, Guardar pantalla o Enviar por correo electrónico la captura de pantalla.



4. Resolución de problemas

En este capítulo se describen los problemas que suelen encontrarse, así como sus soluciones, cuando se utiliza NovoScreenote.

No puedo instalar NovoScreenote.

Inicie sesión como administrador para instalar o desinstalar NovoScreenote.

En Mac, asegúrese de que la versión del sistema operativo es la 10.7 o superior.

La funcionalidad multitáctil no está disponible en Windows 7.

Después de instalar el software NovoPointer, la función multitáctil se habilitará automáticamente. Alternativamente, también puede ir a [Panel de control]-> [Programas y características] -> [Activar o desactivar las características de Windows] para habilitar [Componentes de tablet PC].

NovoScreenote y Microsoft Paint son dos de los programas de software que admiten operaciones multitáctil.

No puedo realizar anotaciones en la pantalla utilizando dos lápices simultáneamente.

Instale el software NovoPointer para habilitar la función multitáctil tal y como se describe en el problema mencionado anteriormente.

Aparece el mensaje “No se encontró dispositivo de cámara.”, pero tengo un dispositivo de cámara conectado.

NovoScreenote no admite la detección de dispositivos con la función Conectar y listo. Habilite el dispositivo de cámara conectado a su PC antes de iniciar NovoScreenote.

Mientras realizo anotaciones en la pantalla, algunos indicadores de gestos siguen apareciendo, lo cual es bastante molesto.

En Windows 7, estos indicadores se denominan “gestos”. Es necesario desactivar esta función para evitar que estos indicadores aparezcan. A continuación se indican los pasos necesarios:

1. Seleccione [Inicio] -> [Panel de control] -> [Lápiz y entrada táctil]. Se abrirá el cuadro de diálogo “Lápiz y entrada táctil”.
2. Desactive la casilla “Usar gestos para realizar acciones comunes rápida y fácilmente” en la ficha “Gestos”.
3. Haga clic en el botón “Aceptar”.

Mientras realizo anotaciones en la pantalla, mi "dibujo" tarda en aparecer.

Probablemente este problema esté causado por una CPU lenta, memoria (RAM) insuficiente o una configuración inadecuada del controlador gráfico del equipo.

1. Asegúrese de que los recursos de hardware de su PC son adecuados. En la sección "1.2 Requisitos del sistema" de este manual encontrará los requisitos de hardware.
2. Cierre aplicaciones innecesarias o widgets del escritorio para liberar más potencia de la CPU y memoria.
3. Compruebe la configuración del controlador gráfico del equipo. Normalmente, este problema se puede solucionar instalando el controlador gráfico más reciente, que puede obtener del proveedor del equipo. Además, puede que tenga que ajustar algunos parámetros para mejorar su rendimiento. A continuación se indican dos ejemplos de cómo hacerlo.

   3.1 <u>Instalar el controlador gráfico más reciente</u>

   Step 1. Descargue el controlador gráfico más reciente del proveedor del equipo.

   Step 2. Seleccione [Inicio] -> [Panel de control] -> [Administrador de dispositivos]. Debe ver una lista de los dispositivos instalados en este equipo. Expanda "Adaptadores de pantalla] para mostrar el controlador gráfico utilizado en el sistema. Haga clic con el botón secundario en este elemento para mostrar un menú emergente, en el que puede seleccionar "Actualizar software de controlador" o "Desinstalar".

   Para realizar una reinstalación limpia, debe seleccionar "Desinstalar" para continuar.



Step 3. A continuación, siga las instrucciones de la pantalla; debería poder instalar un nuevo controlador gráfico.

3.2 Ajuste de parámetros

Ciertos programas de software de controladores gráficos tienen algunas opciones de control avanzadas. Por ejemplo, si ejecuta AMD (ATI) Catalyst Control Center, necesitará establecer el parámetro PowerPlay en “Maximizar rendimiento”. A continuación se indican los pasos necesarios.

Step 1. Abra Catalyst Control Center haciendo clic con el botón secundario en el escritorio y seleccionando “Catalyst (TM) Control Center”.



Step 2. Seleccione el elemento de menú “PowerPlay.”



Step 3. Active la opción “Enable PowerPlay (Habilitar PowerPlay)”.

i. Establezca el parámetro “Plugged in (Enchufado)” en “Maximize Performance (Maximizar rendimiento)”.

ii. Establezca el parámetro “Battery (Batería)” en “Maximize Performance (Maximizar rendimiento)”.

A continuación, haga clic en “Apply (Aplicar)” para confirmar la operación.


RADEON GRAPHICS
AMD
Catalyst Control Center
Preferences
Search
Pinned
Presets
Desktop Management
Common Display Tasks
My Built-in Displays
Video
Gaming
Power
PowerPlay™
Information
PowerPlay™
Manage graphics processor performance when your notebook is running on battery or plugged in.
Use PowerPlay to adjust your graphics processor settings for higher performance or longer battery life.
Battery Level:
99%
Active Power Plan:
Delta Company Standard
Power Source:
Plugged In
Enable PowerPlay
Plugged In:
Maximize Performance
Battery:
Maximize Performance
Defaults
Discard
Apply